
lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция
по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Інструкція з користування


Amber Plus


video manual
available on our
youtube
youtube.com/lionelo
lionelo


Baby stroller
Wózek dziecięcy
Kinderwagen
Коляска
Passeggino
Poussette bébé
Carrito de bebé
Kinderwagen
Vaikiškas vežimėlis
Dětský kočárek
Babakocsi
Cărucior pentru copii
Barnvagn
Barnevogn
Barnevogn
Rattaat
Carrinho de bebé
Παιδικό καρότσι
Kolm-ühes lapsevanker-käru
Bērnu ratiņi
Дитячий візок





www.lionelo.com



A
8
1
2
7
6
3
12
5
4
11
14
9
10



B
13



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



15a



15b



16



17



17a



18



19


20



20a



21



22



23



24



25



26



26a



27



28



29



29a


30


31


32


33


34

Dear Customer!
Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: **help@lionelo.com**

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

WARNINGS FOR STROLLER
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Never leave the child unattended.
2. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
3. To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
4. Do not let the child play with this product.
5. This seat unit is not suitable for children under 6 months.
6. Always use the restraint system.
7. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
8. This product is not suitable for running or skating.
9. This product is suitable for children aged 6 – 48 months old, or whose weight does not exceed 22 kg (whichever comes first).
10. If you want to take the child out of the stroller or put it in, make sure the parking device is locked up.
11. The maximum load of the basket is 3 kg. The maximum bag load is 1 kg. The maximum allowable load for the pockets is 0.2 kg.
12. Any loads applied on the handle, canopy or sides of the stroller may affect its stability.
13. The product is suitable for one child only.
14. Do not use accessories which have not been approved by the manufacturer.

15. If you use special adaptors to attach the sling, which can also be used as a car seat, remember that it cannot substitute a crib. If your child needs to sleep, put it in a suitable crib.
16. Use spare parts supplied or recommended by the manufacturer/ distributor only.
17. Do not place any additional mattresses, unless it is recommended by the manufacturer.
18. Children below the age of 6 months must not be transported in a stroller in a sitting position. Children aged 0-6 months should be transported in a carrycot.
19. Keep the product away from fire and sources of heat.
20. Do not use the product on stairs.

WARNINGS FOR CARRYCOT
IMPORTANT - Read carefully and keep for future reference

1. This product is only suitable for a child who cannot sit up unaided.
2. This product is not suitable for a child who can roll over and push itself up on its hands and knees. The maximum weight of the child is 9 kg.
3. Only use on a firm, horizontal level and dry surface.
4. Do not let other children play unattended near the carrycot.
5. Do not use if any part of the carrycot is broken, torn or missing.
6. Use only spare parts supplied or recommended by the manufacturer.
7. Keep the product away from fire and sources of heat.
8. Inspect the carrycot for signs of damage and wear on a regular basis.
9. Make sure handles have been properly engaged and secured before lifting or moving the carrycot.
10. The child's head in the carrycot must not be lower than child's body.
11. Do not put any additional mattress inside the carrycot.
12. Never use this product on a stand.

13. Be mindful of the risk of accidentally hitting the child, for example when placing the carrycot on the floor or passing through doorways.
14. Do not leave any items in the carrycot that could pose a suffocation risk, such as soft toys or pillows.
15. Do not position the carrycot near any items that may pose a risk of strangulation, such as cords, blinds, curtains, etc.
16. Overheating poses a serious risk to your child's life! Take into account the ambient temperature and your child's clothing to ensure they are neither too cold nor too warm.
17. Consult your healthcare professional for advice to ensure your baby's safe sleep.

List of parts (fig. A, B)

1. Handle
2. Handle height adjustment button
3. Basket
4. Footrest adjustment
5. Front rotating wheel 360'
6. Rear wheel
7. Bow
8. Canopy
9. Carrycot canopy adjustment
10. Carrycot adapters
11. Parking device
12. Straight-ahead wheel lock button
13. Seat adjustment
14. Child seat adapters

HOW TO ASSEMBLE THE STROLLER

1. Take the frame and all accessories out of the box. Release the stroller lock. Unfold the frame by lifting it. If you can hear a distinctive click, it means the assembly is successful (fig. 1).
2. Slide the rear wheels shank in relevant frame holes until you can hear a click (fig. 2).
3. Slide the front wheels shank in relevant frame holes until you can hear a click (fig. 3).
4. Place the seat on the stroller frame by sliding it in the connector until you can hear a click. Next, lift he stroller to make sure it has been properly folded. Do the same when you put the seat in a rear-facing position (fig. 4, 5).
5. To fix the securing bow, slide it in frame guides until you can hear a click. To disassemble it, press the bow detaching key and remove the bow (fig. 6).

Assembling and disassembling safety belts

To disassemble safety belts, slide the buckle through the opening in the seat. To assemble, put the safety belts back again.

Stroller and carrycot functions

1. Seat adjustment: pull the backrest adjustment lever (fig. 7). You can choose one of three positions – from sitting to lying.
2. Fastening footcover (fig. 9). Canopy adjustment (fig. 10).
3. Safety belts adjustment: adjust the belts height to the child's size, select 1 of 2 available variants. To adjust the safety belts, slide the belts through the openings in the seat that correspond to the child's height.
4. Fasten safety belts with the use of a central buckle. Lengths of particular belts are adjustable (fig. 8).
5. Front rotating wheels lock: press the lock button at the front of the wheel (fig. 11).
6. Parking device: press to lock the stroller. Lift to unlock it (fig 12).
7. Press adjustment buttons on right and left side to adapt the height of the handle (fig. 13). Parent's handle adjustment: 5-step.
8. Press both buttons (fig. 14) to adjust the seat footrest.
9. Press the button (fig. 15) to adjust the carrycot canopy.
10. Press the right and left release button (fig. 15A, 15B) to remove the carrycot from the stroller frame.
11. Press the right and left release button (fig. 16, 17) to remove the seat from the stroller frame.
12. Suitably fastened harness is presented in fig. 17A.

How to fold stroller

1. Lift the locking levers on both sides of the handle and press the locking button on the right side (fig. 18, 19).
2. It is possible to fold the stroller with seat installed in a forward-facing position.
3. After folding the frame, secure it with a lock.

How to disassemble front wheels

Press the release button (fig. 20) at the front of the stroller and remove wheels.

How to disassemble rear wheels

Press the release button (fig. 20A) at the back of the stroller and remove wheels.

The set includes stroller frame with seat and carrycot.

HOW TO ASSEMBLE CAR SEAT (APPLIES TO 3in1 SET)

The adapters are compatible with the following products:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Car seat parts are presented in fig. 21.
2. Slide adapters in relevant stroller frame spots until you can hear a click and connectors are locked up. Pay attention to R and L marks.
3. Put the car seat in stroller frame until you can hear a click and adapters are locked up (fig. 22).
4. To detach the car seat when necessary, disconnect the car seat from adapters.
5. Press the button (fig. 23) to remove the connector from stroller frame.
6. A suitable assembly is presented in fig. 24.

HOW TO FOLD AND ASSEMBLE CARRYCOT

The child can be transported in the carrycot (fig. 30).

1. Carrycot parts are presented in fig. 25.
2. Put metal bars into carrycot brackets (fig. 26), as showed in fig. 26A.
3. Hide side bars by fastening Velcros (fig. 27).
4. Put the mattress into the carrycot (fig. 28).
5. To fold the carrycot, detach Velcros covering side bars of the carrycot (fig. 29A) and pull out metal bars from carrycot brackets (fig. 29).

How to assemble carrycot on stroller

1. Slide in adapters standing out of carrycot in relevant spots on stroller frame until you can hear a click. Push the carrycot as showed by arrow in the figure (fig. 31).
2. Suitable assembly is presented in fig. 32.
3. To disassemble the carrycot, press both release buttons at a time (fig. 33) and lift the carrycot (fig. 34).

How to clean and maintain

1. To ensure the longevity of the product, it is advisable to clean the stroller frame, wheels and flexible parts with a preservative grease.
2. Remove dust and sand from the wheels and stroller frame regularly. You can clean these parts with a wet cloth and soft washing agent.
3. You should regularly check particular parts of the stroller for their functions and endurance.
4. Use only spare parts recommended by the manufacturer.
5. Avoid excessive direct exposure of the stroller to sunlight and high temperatures. Sunlight may cause fabrics to fade.
6. Clean the stroller upholstery with a soft sponge and mild detergent (e.g. soap with warm water). Make sure the fabric is utterly dry before you reuse or fold the stroller.
7. Do not use strong chemicals to clean this product.
8. The gondola cover, the mattress cover and the stroller footcover can be machine-washed at 30°

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

OSTRZEŻENIA DLA WÓZKA SPACEROWEGO WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
3. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
4. Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
5. To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
6. Zawsze używaj systemu zapięć.
7. Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
8. Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
9. Niniejszy wyrób jest odpowiedni dla dzieci od 6. miesiąca życia do 4 lat, lub do osiągnięcia wagi 22 kg (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
10. Jeśli chcesz wyciągnąć dziecko z wózka, lub je do niego włożyć, upewnij się że mechanizm postojowy jest zablokowany.
11. Maksymalne obciążenie kosza wynosi 3 kg. Maksymalne obciążenie torby wynosi 1 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kieszonek wynosi 0,2 kg.
12. Jakiekolwiek obciążenie zamontowane na rączce, daszku lub na bokach wózka może wpływać na jego stabilność.
13. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
14. Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
15. Jeśli dołączysz do zestawu za pomocą specjalnych adapterów nosidełko, które może być wykorzystywane również jako fotelik samochodowy, pamiętaj, że nie zastępuje ono łóżeczka. Jeśli dziecko potrzebuje snu, umieść je w odpowiednim łóżeczku.
16. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta/dystrybutora.
17. Nie należy umieszczać dodatkowego materaca, chyba że jest to zalecone przez producenta.
18. Dzieci poniżej 6. miesiąca życia nie wolno przewozić w wózku

w pozycji siedzącej. Odpowiednią pozycją dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy jest pozycja leżąca, którą umożliwia gondola.

19. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
20. Nie należy używać produktu na schodach.

OSTRZEŻENIA DLA GONDOLI

WAŻNE — Przed użytkowaniem dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie usiąść.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dziecka, które potrafi samodzielnie przewracać się na drugi bok i podnosić się na własnych rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: do 9 kg.
3. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
4. Nie dopuszczać do zabawy dzieci w pobliżu gondoli bez opieki.
5. Nie używać gondoli, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
6. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta.
7. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
8. Gondola powinna być regularnie kontrolowana pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.
9. Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo zamontowane i zablokowane prvzed podniesieniem lub przenoszeniem gondoli.
10. Głowa dziecka w gondoli nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.
11. Nie należy wkładać do gondoli dodatkowego materaca.
12. Nie umieszczać gondoli w stojaku.
13. Niebezpieczeństwo uderzenia dziecka np. podczas kładzenia na podłodze, przechodzenia przez drzwi.
14. Nie zostawiaj w gondoli niczego, co mogłoby spowodować ryzyko uduszenia, np. miękkich zabawek, poduszek, itp.
15. Nie umieszczaj gondoli w pobliżu innego produktu, który może spowodować ryzyko uduszenia, np. sznurki, rolety, firany itp.

16. Przegrzanie może zagrozić życiu Twojego dziecka! Weź pod uwagę temperaturę otoczenia oraz ubranie dziecka i upewnij się, że dziecku nie jest ani za zimno, ani za ciepło.
17. Poproś pracownika służby zdrowia o poradę dotyczącą bezpiecznego snu.

Lista części (rys. A, B)

1. Rączka
2. Przycisk regulacji wysokości rączki
3. Kosz
4. Regulator podnóżka
5. Przednie koło obrotowe 360
6. Tylne koło
7. Pałąk
8. Daszek
9. Regulator daszka gondoli
10. Złącza gondoli
11. Mechanizm postojowy
12. Przycisk blokady kół do jazdy na wprost
13. Regulacja siedziska
14. Adaptery fotelika

MONTAŻ WÓZKA SPACEROWEGO

1. Wyjmij z kartonu ramę oraz wszystkie akcesoria. Odepnij blokadę wózka. Rozłóż ramę unosząc ją do góry. Poprawny montaż oznajmi charakterystyczne kliknięcie (rys. 1).
2. Wsuń trzpień tylnych kół w odpowiadające im otwory w ramie aż usłyszysz kliknięcie (rys. 2).
3. Wsuń trzpień przednich kół w odpowiadające im otwory na ramie aż usłyszysz kliknięcie (rys. 3).
4. Umieść siedzisko w ramie wózka wsuwając je w złącza aż usłyszysz kliknięcie. Następnie podnieś wózek aby upewnić się, że został złożony poprawnie. Postępuj tak samo umieszczając siedzisko tyłem do kierunku jazdy (rys. 4, 5).
5. Aby zamontować pałąk zabezpieczający, wsuń go w prowadnice w ramie aż usłyszysz kliknięcie. W celu demontażu należy wcisnąć przycisk do odczepiania pałąka i wyciągnąć pałąk (rys. 6).

Montaż i demontaż pasów bezpieczeństwa

Aby zdemontować pasy, przełóż klamrę przez otwór w siedzisku. W celu montażu, ponownie włóż pasy.

Funkcje wózka spacerowego i gondoli

1. Regulacja siedziska: pociągnij za dźwignię regulacji oparcia (rys. 7). Do wyboru są 3 pozycje – od siedzącej do leżącej.
2. Rys. 9 prezentuje zapięcie śpiworka. Rys. 10 prezentuje regulację daszku.
3. Regulacja pasów bezpieczeństwa: dostosuj wysokość pasów do gabarytów dziecka wybierając 1 z 2 dostępnych pozycji. Aby wyregulować pasy przełóż sprzączki przez odpowiednie otwory znajdujące się w siedzisku i odpowiadające wysokości dziecka.
4. Zapnij pasy bezpieczeństwa przy użyciu środkowej klamry. Długości poszczególnych pasów mogą być wyregulowane (rys. 8).
5. Blokada obrotowych kół przednich: naciśnij przycisk blokujący na przedniej części koła (rys. 11).
6. Mechanizm postojowy: naciśnij aby zablokować wózek. Podnieś aby odblokować (rys. 12).
7. Wciśnij przyciski regulujące z prawej i lewej strony aby dostosować wysokość rączki (rys. 13). Regulacja uchwytu dla rodzica: 5-stopniowa.
8. Wciśnij oba przyciski (rys. 14) aby wyregulować podnóżek siedziska.
9. Wciśnij przycisk (rys. 15) aby wyregulować daszek gondoli.
10. Wciśnij prawy i lewy przycisk zwolnienia (rys. 15A, 15B) aby zdjąć gondolę z ramy wózka.
11. Wciśnij prawy i lewy przycisk zwolnienia (rys. 16, 17) aby zdjąć siedzisko z ramy wózka.
12. Prawidłowe zapięcie uprzęży zaprezentowane jest na rys. 17A.

Składanie wózka

1. Podnieś dźwignie blokowania po obu stronach rączki i wciśnij przycisk blokujący po prawej stronie (rys. 18, 19).
2. Istnieje możliwość złożenia wózka ze siedziskiem spacerowym zainstalowanym przodem do kierunku jazdy.
3. Po złożeniu ramy wózka zabezpiecz ją blokadą.

Demontaż przednich kół

Wciśnij przycisk zwalniający (rys. 20) w przedniej części wózka, a następnie zdejmij koła.

Demontaż tylnych kół

Wciśnij przycisk zwalniający (rys. 20A) w tylnej części wózka, a następnie zdejmij koła.

W skład zestawu wchodzą rama wózka z siedziskiem oraz gondola.

MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO (DOTYCZY ZESTAWU 3w1)

Złącza kompatybilne są z niniejszymi produktami:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Części fotelika zaprezentowane są na rys. 21.
2. Włóż złącza w odpowiednie miejsca na ramie wózka aż usłyszysz kliknięcie, a złącza będą zablokowane. Zwróć uwagę na oznakowanie R oraz L.
3. Włóż fotelik w ramy wózka aż usłyszysz kliknięcie i złącza zostaną zablokowane (rys. 22).
4. Aby wypiąć fotelik w razie potrzeby, wyjmij fotelik ze złączy.
5. Wciśnij przycisk (rys. 23) aby wyjąć złącze z ramy wózka.
6. Prawidłowy montaż zaprezentowany jest na rys. 24.

SKŁADANIE I MONTAŻ GONDOLI

Dziecko może być przenoszone w gondoli (rys. 30).

1. Części gondoli zaprezentowane są na rys. 25.
2. Włóż metalowe pręty do wsporników gondoli (rys. 26) w pozycji jak na rys. 26A.
3. Schowaj boczne pręty zapinając rzepy (rys. 27).
4. Włóż do gondoli materac (rys. 28).
5. Aby złożyć gondolę, odepnij rzepy przykrywające boczne pręty gondoli (rys. 29A) oraz wyciągnij metalowe pręty ze wsporników gondoli (rys. 29).

Montaż gondoli na wózku

1. Wsuń złącza wystające z gondoli w odpowiadające im miejsce na ramie wózka, aż usłyszysz kliknięcie. Pchnij gondolę w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ilustracji (rys. 31).
2. Prawidłowy montaż zaprezentowany jest na rys. 32.
3. Aby zdemontować gondolę, wciśnij jednocześnie oba przyciski zwolnienia (rys. 33) i unieś gondolę (rys. 34).

Czyszczenie i konserwacja

1. Aby zapewnić długi czas życia produktu, zalecane jest czyszczenie ramy wózka, kół oraz części elastycznych z użyciem smaru konserwującego.
2. Koła oraz ramę wózka należy regularnie czyścić z kurzu i piasku. Części te można czyścić z użyciem wilgotnej ściereczki oraz łagodnego środka myjącego.
3. Poszczególne części wózka powinny być regularnie kontrolowane pod kątem funkcjonalności oraz wytrzymałości.
4. Należy używać jedynie części zamiennych zalecanych przez producenta.
5. Należy unikać nadmiernej bezpośredniej ekspozycji wózka na promienie słoneczne oraz wysokie temperatury przez dłuższy czas. Promienie słoneczne mogą spowodować odbarwienie tkanin.
6. Tapicerkę wózka należy czyścić przy pomocy miękkiej gąbki i łagodnego detergentu (np. mydła z ciepłą wodą). Należy upewnić się, że materiał jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem lub złożeniem wózka.
7. Nie należy używać silnych chemicznych środków do czyszczenia niniejszego produktu.
8. Pokrowiec gondoli, pokrowiec materaca oraz śpiworek spacerówki może być prany w pralce w 30°

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN KINDERWAGEN

WICHTIG – Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen
5. Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
6. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
7. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
8. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
9. Das Produkt ist für Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahre geeignet, oder mit einem Gewicht von nicht mehr als 22 kg vorgesehen (je nachdem, was zuerst eintritt).
10. Wenn Sie das Kind aus dem Kinderwagen herausholen oder es in den Kinderwagen setzen wollen, stellen Sie sicher, dass der Standmechanismus blockiert ist.
11. Die maximale Belastung des Korbs beträgt 3 kg. Die maximale Belastung der Tasche beträgt 1 kg. Die maximale Belastung für die Taschen beträgt 0,2 kg.
12. Jede Belastung auf dem Griff, auf dem Dach oder an den Seiten des Kinderwagens kann seine Stabilität beeinflussen.
13. Das Produkt ist für die Verwendung für ein Kind bestimmt.
14. Man soll kein Zubehör verwenden, das nicht vom Produzenten gebilligt wurde.
15. Falls Sie zum Kinderwagen mit speziellen Adaptern die Babyschale befestigen, die auch als Kinderautositz verwendet werden kann, vergessen Sie nicht, dass sie das Bett nicht ersetzt. Wenn das Kind schlafen will, legen Sie es in ein richtiges Bett.
16. Man soll nur die Ersatzteile, die vom Produzenten/vom Vertreiber geliefert oder empfohlen werden.

17. Man soll keine zusätzliche Matratze verwenden, es sein denn, dass es vom Produzenten empfohlen wird.
18. Die Kinder unter 6 Monaten sollen im Kinderwagen nicht in einer Sitzposition transportiert werden. Die richtige Position für Kinder im Alter von 0 bis 6 Monaten ist eine liegende Position, die die Babywanne ermöglicht.
19. Bewahren Sie das Produkt fern von Feuer und Wärmequellen auf.
20. Man soll das Produkt nicht auf Treppen benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BABYWANNE

WICHTIG – Lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen kann.
2. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet, die sich auf die Seite drehen und auf den eigenen Armen und Knien hochheben können. Das maximale Gewicht des Kindes: bis 9 kg.
3. Nur auf einem festen, waagerechten, trockenem Untergrund verwenden.
4. Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche spielen.
5. Verwenden Sie die Tragetasche nicht, wenn Teile gebrochen oder eingerissen sind oder fehlen.
6. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.
7. Bewahren Sie das Produkt fern von Feuer und Wärmequellen auf.
8. Die Babywanne soll regelmäßig auf mögliche Beschädigungen und den Verbrauch überprüft werden.
9. Stellen Sie sicher, dass die Griffe richtig befestigt und vor dem Hochheben oder Übertragen der Babywanne gesichert sind.
10. Der Kopf des Kindes in der Babywanne soll nicht niedriger als sein Körper liegen.
11. Man soll in die Babywanne keine zusätzliche Matratze legen.
12. Dieses Produkt nie auf einem Ständer benutzen.

13. Es besteht die Gefahr, dass das Kind gestoßen wird, z. B. wenn es auf den Boden gelegt wird oder wenn Sie durch eine Tür gehen.
14. Lassen Sie keine Gegenstände in der Babytragetasche, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten, z. B. Stofftiere, Kissen usw.
15. Stellen Sie die Babywanne nicht in der Nahe anderer Produkte, bei denen Erstickungsgefahr besteht, z. B. Schnüre, Jalousien, Vorhänge usw.
16. Uberhitzung kann das Leben Ihres Kindes gefährden! Berücksichtigen Sie die Umgebungstemperatur und die Kleidung Ihres Kindes und achten Sie darauf, dass es Ihrem Kind weder zu kalt noch zu warm ist.
17. Bitten Sie Ihr medizinisches Fachpersonal um Ratschläge für einen sicheren Schlaf Ihres Kindes.

Liste der Teile (Abb. A, B)

1. Griff
2. Taste zur Regulierung der Höhe des Griffs
3. Korb
4. Regler der Fußstütze
5. Vorderes Drehrad 360
6. Hinteres Rad
7. Bogen
8. Dach
9. Regler des Daches der Babywanne
10. Verbindungsteile der Babywanne
11. Standmechanismus
12. Taste der Blockade der Räder
13. Regulierung des Sitzes
14. Autositz-Adapter

MONTAGE DES KINDERWAGENS

1. Nehmen Sie den Rahmen und alle Teile aus dem Karton heraus. Öffnen Sie die Blockade des Kinderwagens. Falten Sie den Rahmen auseinander, indem Sie ihn nach oben heben. Die richtige Montage wird durch ein charakteristisches Klicken angezeigt (Abb. 1).
2. Schieben Sie den Bolzen der hinteren Räder in die entsprechenden Öffnungen im Rahmen bis Sie ein Klicken hören (Abb. 2).
3. Schieben Sie den Bolzen der hinteren Räder in die entsprechenden Öffnungen im Rahmen bis Sie ein Klicken hören (Abb. 3).

4. Stecken Sie den Sitz in den Rahmen des Kinderwagens, indem Sie ihn in die Verbindungsteile schieben, bis Sie ein Klicken hören. Handeln Sie genauso, wenn Sie den Sitz gegen die Fahrtrichtung platzieren (Abb. 4, 5).
5. Um den Sicherungsbogen zu befestigen, schieben Sie ihn in die Führungen im Rahmen bis Sie ein Klicken hören. Zur Demontage soll man die Taste zur Lösung des Bogens drücken, und ihn ausziehen (Abb. 6).

Einsbau und Ausbau der Sicherheitsgurte

Um die Gurte abzunehmen, ziehen die Klammer durch die Öffnung in den Sitz. Um sie erneut zu befestigen, stecken Sie sie erneut.

Funktionen des Kinderwagens und der Babywanne

1. Regulierung des Sitzes: ziehen Sie am Griff zur Regulierung der Lehne (Abb. 7). Zur Wahl gibt es 3 Positionen – von der sitzenden bis die liegende Position.
2. Fußabdeckung befestigen (Abb. 9). Verstellen des Baldachins (Abb. 10).
3. Regulierung der Sicherheitsgurte: passen sie die Höhe der Gurte an die Größe des Kindes an, indem sie 1 von 2 zugänglichen Positionen wählen. Um die Gurte zu regulieren, ziehen Sie die Klammer durch die entsprechenden Öffnungen in den Sitz durch, die an die Größe des Kindes angepasst sind.
4. Schnallen Sie die Sicherheitsgurte mithilfe der mittleren Klammer an. Die Länge der Gurte kann reguliert werden (Abb. 8).
5. Blockade der vorderen Drehräder: drücken Sie die Taste der Blockade vorne auf dem Rad (Abb. 11).
6. Standmechanismus: drücken Sie ihn, um den Kinderwagen zu blockieren. Heben Sie hoch, um die Blockade zu lösen (Abb. 12).
7. Drücken Sie die Regulierungstaste an der rechten und linken Seite, um die Höhe des Griffs anzupassen. (Abb. 13). Regulierung des Griffs für den Elternteil: 5-Stufen.
8. Drücken Sie die beiden Tasten (Abb. 14), um die Fußstütze zu regulieren.
9. Drücken Sie die Taste (Abb. 15), um das Dach der Babywanne zu regulieren.
10. Drücken Sie die rechte und linke Lösetaste (Abb. 15A, 15B), um die Babywanne aus dem Rahmen des Kinderwagens herauszunehmen.
11. Drücken Sie die rechte und linke Lösetaste (Abb. 16, 17), um den Sitz aus dem Rahmen herauszunehmen.
12. Der richtige Verschluss des Gestells wird auf der Abb. 17A dargestellt.

Kinderwagen zusammenklappen

1. Heben Sie den Hebel der Blockade an beiden Seiten des Griffs hoch und drücken Sie die Taste der Blockade an der rechten Seite (Abb. 18, 19).
2. Es gibt die Möglichkeit, den Kinderwagen mit dem Sitz, der in Fahrtrichtung befestigt ist, zusammenzuklappen.
3. Nach dem Zusammenklappen des Rahmens des Kinderwagens sichern Sie ihn mit der Blockade.

Vordere Räder demontieren

Drücken Sie die Lösetaste (Abb. 20) im vorderen Teil des Kinderwagens, dann nehmen Sie die Räder ab.

Hintere Räder demontieren

Drücken Sie die Lösetaste (Abb. 20A) im hinteren Teil des Kinderwagens, dann nehmen Sie die Räder ab.

Zum Satz gehört den Rahmen des Kinderwagens mit dem Sitz und der Babywanne.

MONTAGE DES KINDERAUTOSITZES (BETRIFFT DEN SATZ 3IN1)

Die Verbindungsteile sind mit folgenden Produkten kompatibel:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Die Teile des Kindersitzes sind auf der Abb. 21 dargestellt.
2. Stecken Sie die Verbindungsteile in die entsprechenden Stellen auf dem Rahmen des Kinderwagens bis Sie ein Klicken hören und die Verbindungsteile blockiert werden. Beachten Sie die Kennzeichnung R und L.
3. Stecken Sie den Kindersitz in die Rahmen des Kinderwagens bis Sie ein Klicken hören und die Verbindungsteile blockiert werden (Abb. 22).
4. Um den Kindersitz, falls nötig, herauszunehmen, nehmen Sie ihn aus den Verbindungsteilen heraus.
5. Drücken Sie die Taste (Abb. 23), um den Verbindungsteil aus dem Rahmen des Kinderwagens herauszunehmen.
6. Die richtige Montage ist auf der Abb. 24 dargestellt.

BABYWANNE AUSEINANDERKLAPPEN UND MONTIEREN

Das Kind kann in der Babywanne transportiert werden (Abb 30).

1. Die Teile der Babywanne sind auf der Abb. 25 dargestellt.
2. Stecken Sie die Metallbolzen in die Stützen der Babywanne (Abb. 26) in der Position wie auf der Abb. 26A dargestellt.
3. Verstecken Sie die Seitenbolzen, indem Sie die Klettverschlüsse schließen (Abb. 27).
4. Legen Sie die Matratze in die Babywanne (Abb. 28).
5. Um die Babywanne zusammenzuklappen, öffnen Sie die Klettverschlüsse, die die Seitenbolzen decken (Abb. 29A) und ziehen Sie die Metallbolzen aus den Stützen der Babywanne heraus (Abb. 29).

Babywanne auf den Kinderwagen montieren

1. Schieben Sie die Verbindungsteile der Babywanne in die entsprechenden Stellen auf dem Rahmen des Kinderwagens, bis Sie ein Klicken hören. Schieben Sie die Babywanne in die Richtung, die auf der Abbildung mit dem Pfeil dargestellt ist (Abb. 31).
2. Die richtige Montage ist auf der Abb. 32 dargestellt.
3. Um die Babywanne herauszunehmen, drücken Sie gleichzeitig beide Lösetasten (Abb. 33) und heben Sie die Babywanne hoch (Abb. 34).

Wartung und Reinigung

1. Um dem Produkt eine lange Lebensdauer zu sichern, ist es empfohlen, den Rahmen des Kinderwagens, die Räder und elastische Teile mit einem Schmiermittel zur Konservierung zu reinigen.
2. Die Räder und den Rahmen des Kinderwagens soll man regelmäßig vom Staub und Sand befreien. Diese Teile können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
3. Die einzelnen Teile des Kinderwagens sollen regelmäßig auf ihre Funktionalität und Festigkeit überprüft werden.
4. Man soll nur die Ersatzteile verwenden, die vom Produzenten empfohlen werden.
5. Man soll es vermeiden, dass der Kinderwagen der Wirkung der Sonnenstrahlen und hohen Temperaturen längere Zeit über ausgesetzt wird. Die Sonnenstrahlen können Entfärbung der Stoffe verursachen.
6. Das Polstermaterial kann man mit einem weichen Schwamm und einem

milden Reinigungsmittel (z.B. Seife mit warmem Wasser) gereinigt werden. Man soll sicherstellen, dass der Stoff vor der erneuten Verwendung oder vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens völlig trocken ist.

7. Man soll keine starken chemischen Mittel zur Reinigung des Produkts verwenden.
8. Der Gondelbezug, der Matratzenbezug und der Kinderwagenfußbezug können bei 30°, in der Maschine gewaschen werden

Die Abbildungen sind schematisch, das wirkliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Уважаемый Клиент!
Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по поводу приобретенного вами продукта, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:
BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Перед использованием убедитесь, что все запорные устройства включены.
3. Во избежание травм убедитесь, что вашего ребенок находится в стороне при раскладывании или складывании изделия.
4. Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
5. Это сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев.

6. Всегда используйте систему креплений.
7. Перед использованием убедитесь, что фиксаторы люльки, сиденья или кресла правильно закреплены перед использованием.
8. Этот продукт не подходит для бега или катания на роликовых коньках.
9. Продукт предназначен для детей в возрасте от 6 до 48 месяцев или вес которых не превышает 22 кг (в зависимости от того, что наступит раньше).
10. Если вы хотите извлечь ребенка из коляски или посадить в нее, убедитесь, что парковочный механизм заблокирован.
11. Максимальная загрузка корзины - 3 кг. Максимальная загрузка сумки 1 кг. Максимально допустимая нагрузка для карманов составляет 0,2 кг.
12. 1Любой груз, прикрепленный к ручке, козырьку или бокам коляски, может повлиять на ее устойчивость.
13. Изделие предназначено для использования одним ребенком.
14. Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
15. Если вы добавляете в комплект переноску с помощью специальных адаптеров, которую также можно использовать в качестве автокресла, помните, что она не заменяет детскую кроватку. Если вашему ребенку нужен сон, поместите его в соответствующую кроватку.
16. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем / дистрибьютором.
17. Не следует использовать дополнительный матрас, если это не рекомендовано производителем.
18. Детей младше 6 месяцев не следует перемещать в коляске в положении сидя. Подходящим положением для детей в возрасте 0-6 месяцев является положение лежа, которое обеспечивается люлькой.
19. Держите изделие подальше от огня и источников тепла.
20. Не используйте изделие на лестнице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ

ВАЖНО — Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на будущее.

1. Этот продукт предназначен только для детей, которые не могут сидеть без посторонней помощи.
2. Это изделие не подходит для детей, которые могут самостоятельно переворачиваться и вставать на четвереньках. Максимальный вес ребенка: до 9 кг.
3. Размещайте только на устойчивой, горизонтальной и сухой поверхности.
4. Не позволяйте детям играть рядом с люлькой без присмотра.
5. Не используйте люльку, если какая-либо часть повреждена, изношена или отсутствует.
6. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
7. Держите изделие подальше от огня и источников тепла.
8. Люльку следует регулярно проверять на предмет повреждений и износа.
9. Перед подъемом или переноской люльки убедитесь, что ручки правильно установлены и заблокированы.
10. Голова ребенка в люльке не должна быть ниже тела ребенка.
11. Не кладите в люльку дополнительный матрас.
12. Не размещайте гондолу на стойке.
13. Опасность ударить ребенка, например, когда он лежит на полу или проходит через дверь.
14. Не оставляйте в люльке ничего, что может представлять опасность удушья, например, мягкие игрушки, подушки и т.д.
15. Не размещайте люльку рядом с другими предметами, которые могут представлять опасность удушья, например, веревками, жалюзи, занавесками и т. д.
16. Перегрев может угрожать жизни вашего ребенка! Учитывайте температуру окружающей среды и одежду

вашего ребенка и следите за тем, чтобы ему не было ни слишком холодно, ни слишком тепло.

17. Попросите врача посоветовать вам, как безопасно спать.

Перечень запасных частей (рисс. A, B)

1. Ручка
2. Копка регулирования высоты ручки
3. Корзина
4. Регулятор подножки
5. Переднее вращающееся колесо 360
6. Заднее колесо
7. Поручень
8. Козырек
9. Регулятор козырька люльки
10. Разъемы люльки
11. Парковочный механизм
12. Кнопка блокировки колес для движения прямо
13. Регулирование сиденья
14. Адаптеры автокресла

МОНТАЖ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

1. Выньте раму и все аксессуары из коробки. Разблокируйте замок коляски. Разверните раму, приподняв ее. В случае правильного монтажа будет слышен характерный щелчок (рис 1).
2. Вставьте стержень заднего колеса в соответствующие отверстия в раме до слышимого щелчка (рис 2).
3. Вставьте стержень передних колес в соответствующие отверстия на раме до слышимого щелчка (рис 3).
4. Установите сиденье на раму коляски, вставив его в разъемы до слышимого щелчка. Затем поднимите коляску, чтобы убедиться, что она правильно сложена. Проделайте то же самое, повернув сиденье задом к направлению движения (рис 4, 5).
5. Чтобы установить предохранительный поручень, вставьте его в направляющие на раме до щелчка. Для демонтажа нажмите кнопку демонтажа поручня и извлеките поручень (рис 6).

Установка и снятие ремней безопасности

Чтобы снять ремни, проденьте пряжку через отверстие в сиденье. Чтобы собрать, снова вставьте ремни.

Функции прогулочной коляски и люльки

1. Регулировка сиденья: потяните за рычаг регулировки спинки (рис. 7). На выбор есть 3 положения - от сидя до лежа.
2. Крепление подножки (рис. 9). Регулировка солнцезащитного навес (рис. 10).
3. Регулировка ремней безопасности: отрегулируйте высоту ремней по размеру ребенка, выбрав одно из двух возможных положений. Чтобы отрегулировать ремни, проденьте пряжки через соответствующие отверстия в сиденье, соответствующие росту ребенка.
4. Пристегните ремни безопасности с помощью центральной пряжки. Длину отдельных лямок можно регулировать (рис. 8).
5. Блокировка вращающихся передних колес: нажмите кнопку блокировки на передней части колеса (рис. 11).
6. Парковочный механизм: нажмите, чтобы заблокировать коляску. Поднимите, чтобы разблокировать (рис. 12).
7. Нажмите кнопки регулировки справа и слева, чтобы отрегулировать высоту ручки (рис. 13). Регулировка ручки для родителей имеет 5 уровней.
8. Нажмите обе кнопки (рис. 14), чтобы отрегулировать подножку сиденья.
9. Нажмите кнопку (рис. 15), чтобы отрегулировать козырек люльки.
10. Нажмите правую и левую кнопки фиксатора (рис. 15A, 15B), чтобы снять люльку с рамы прогулочной коляски.
11. Нажмите правую и левую кнопки фиксатора (рис. 16, 17), чтобы снять сиденье с рамы коляски.
12. Правильное крепление ремня показано на рис. 17A.

Складывание коляски

1. Поднимите фиксирующие рычаги с обеих сторон ручки и нажмите кнопку блокировки с правой стороны (рис. 18, 19).
2. Прогулочную коляску можно сложить, с прогулочным сиденьем установленным по направлению движения.
3. Сложив раму коляски, зафиксируйте ее замком.

Демонтаж передних колес

Нажмите кнопку фиксатора (рис. 20) на передней части коляски, затем снимите колеса.

Демонтаж задних колес

Нажмите кнопку фиксатора (рис. 20A) сзади коляски, затем снимите колеса.

В состав комплекта входит рама коляски с сиденьем и люлькой.

МОНТАЖ АВТОРКРЕСЛА (КАСАЕТСЯ КОМПЛЕКТА 3 в 1)

Разъемы совместимы со следующими продуктами:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Запасные части сиденья показаны на рис. 21.
2. Вставьте разъемы в соответствующие места на раме коляски, пока не услышите щелчок и разъемы не зафиксируются. Обратите внимание на маркировку R и L.
3. Вставьте сиденье в раму коляски до щелчка и фиксации разъемов (рис. 22).
4. Чтобы при необходимости отсоединить кресло, снимите его с разъемов.
5. Нажмите кнопку (рис. 23), чтобы снять разъем с рамы коляски.
6. Правильный монтаж показан на рис. 24.

СКЛАДЫВАНИЕ И МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

Ребенка можно переносить в люльке (рис. 30).

1. Запасные части люльки представлены на рис. 25.
2. Вставьте металлические стержни в кронштейны люльки (рис. 26) в положение, показанном на рис. 26A.
3. Скройте боковые стержни, застегнув планки на липучках (рис. 27).
4. Поместите в люльку матрас (рис. 28).
5. Чтобы сложить люльку, отстегните планки на застежках-липучках, закрывающие боковые стержни люльки (рис. 29A), и извлеките металлические стержни с кронштейнов люльки (рис. 29).

Монтаж люльки на коляске

Вставьте разъемы, выступающие из люльки, в соответствующие места на раме коляски до щелчка. Сдвиньте люльку в направлении стрелки, показанной на рисунке (рис. 31).
Правильный монтаж показан на рис. 32.

Чтобы снять люльку, нажмите одновременно обе кнопки фиксатора (рис. 33) и поднимите люльку (рис. 34).

Чистка и уход

1. Для обеспечения длительного срока службы изделия рекомендуется очищать раму коляски, колеса и эластичные детали консервирующей смазкой.
2. Регулярно очищайте колеса и раму коляски от пыли и песка. Эти детали можно протирать влажной тканью с мягким моющим средством.
3. Отдельные части кресла-коляски следует регулярно проверять на функциональность и прочность.
4. Используйте только запчасти, рекомендованные производителем.
5. Избегайте чрезмерного воздействия на кресло-коляску прямых солнечных лучей и высоких температур в течение длительного времени. Солнечные лучи могут обесцветить ткань.
6. Обивку коляски следует очищать мягкой губкой и мягким моющим средством (например, мылом с теплой водой). Перед повторным использованием или складыванием коляски убедитесь, что материал полностью высох.
7. Не используйте агрессивные химические средства для чистки этого изделия.
8. Чехол гондолы, наматрасник и чехол для прогулочной коляски можно стирать в стиральной машине при 30°

Фотографии носят иллюстративный характер, реальный вид изделий может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Gentile Cliente!
Se hai commenti o domande su un prodotto acquistato, contattaci:
help@lionelo.com

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

AVVERTIMENTI RELATIVI AL PASSEGGINO IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
3. Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
4. Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
5. Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.
6. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
7. Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
8. Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
9. Questo prodotto è adatto a bambini dal 6° mese di vita fino a 4 anni, o il cui peso non superi i 22 kg (a seconda dell'evento che si verifica per primo).
10. Per estrarre il bambino dal passeggino oppure inserirlo dentro, assicurarsi che il mecchanismo di stazionamento sia bloccato.
11. Il carico massimo per il cestello è 3 kg. Il carico massimo della borsa è di 1 kg. Il carico massimo consentito per le tasche è di 0,2 kg.
12. Qualsiasi carico attaccato al maniglione, al tettuccio o ai lati del passeggino può comprometterne la stabilità.
13. Il prodotto è destinato all'uso da parte di un bambino.
14. Non utilizzare accessori non approvati dal produttore.
15. Se aggiungete al set un marsupio con appositi adattatori, che può essere utilizzato anche come seggiolino auto, ricordate che non sostituisce un lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, mettetelo in un lettino adatto.
16. Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore/distributore.
17. Non aggiungere un materasso aggiuntivo, a meno che non sia raccomandato dal produttore.

18. I bambini sotto i 6 mesi di età non devono essere seduti su un passeggino. Una posizione adatta per i bambini di età compresa tra 0 e 6 mesi è la posizione sdraiata, possibile grazie alla navicella.
19. Tenere il prodotto lontano da fiamme e fonti di calore.
20. Non utilizzare il prodotto su scale.

AVVERTIMENTI RELATIVI ALLA NAVICELLA
IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento

1. Questo prodotto è adatto a un bambino che non è in grado di stare seduto autonomamente.
2. Questo prodotto non è adatto a bambini che possono girarsi da soli e alzarsi con le proprie mani e ginocchia. Peso massimo del bambino: fino a 9 kg.
3. Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
4. Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino alla sacca porta bambini.
5. Non utilizzare se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante.
6. Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore.
7. Tenere il prodotto lontano da fuoco e fonti di calore.
8. La navicella deve essere controllata regolarmente per rilevare eventuali segni di danneggiamento e usura.
9. Assicurarsi che le maniglie siano installate e bloccate correttamente prima di sollevare o spostare la navicella.
10. La testa del bambino nella navicella non deve essere più bassa del corpo del bambino.
11. Non inserire un materasso in più nella navicella.
12. Non usare mai la sacca porta bambini su un supporto.
13. Rischio di urto del bambino, ad es. posizionando sul pavimento o attraversando la porta.
14. Non lasciare nella navicella nulla che possa causare un rischio di soffocamento, ad es. peluche, cuscini, ecc.

15. Non posizionare la navicella in prossimità di un altro prodotto che potrebbe causare un rischio di soffocamento, ad es. corde, tende, ecc.
16. Il surriscaldamento potrebbe mettere in pericolo la vita del bambino! Tenere presente la temperatura dell'ambiente e l'abbigliamento del bambino e assicurarsi che il bambino non abbia né troppo freddo né troppo caldo.
17. Chiedere consiglio al personale sanitario per un sonno sicuro.

Lista di ricambi (fig. A, B)

1. Maniglione
2. Pulsante di regolazione all'altezza del maniglione
3. Cestello
4. Regolatore del poggiapiede
5. Ruota anteriore girevole 360
6. Ruota posteriore
7. Bracciolo
8. Tettuccio
9. Regolatore del tettuccio della navicella
10. Connettori della navicella
11. Meccanismo di stazionamento
12. Pulsante di blocco delle ruote per la guida in avanti
13. Regolazione del sedile
14. Adattatori per seggiolini auto

ASSEMBLAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Estrarre dal cartone il telaio e tutti gli accessori. Staccare il bloccaggio del passeggino. Estendere il telaio sollevandolo verso l'alto. La corretta installazione sarà indicata da uno scatto (fig. 1).
2. Inserire il perno delle ruote posteriori nei fori corrispondenti nel telaio finché non si sente uno scatto (fig. 2).
3. Inserire il perno delle ruote anteriori nei fori corrispondenti sul telaio finché non si sente uno scatto (fig. 3).
4. Posizionare il sedile nel telaio del passeggino inserendolo nel connettore finché non si sente uno scatto. Successivamente sollevare il passegino per assicurarsi che sia stato assemblato correttamente. Procedere allo stesso modo mettendo sedile all'indietro al senso di marcia (fig. 4, 5).
5. Per montare un bracciolo di protezione, inserirlo nelle guide nel telaio finché non si sente uno scatto. Per smontarlo occorre premere il pulsante di sgancio del bracciolo e estrarlo (fig. 6).

Installazione e rimozione delle cinture di sicurezza

Smontare le cinture facendo passare la fibbia attraverso il foro nel sedile. Per montarle, reinserire le cinture.

Funzioni del passeggino e della navicella

1. Regolazione del sedile: tirare la leva di regolazione dello schienale (fig. 7). Si possono scegliere 3 posizioni – da quella seduta a quella distesa.
2. Fissaggio coprigambe (fig.9). Regolazione del tettuccio (fig.10).
3. Regolazione delle cinture di sicurezza: adattare l'altezza delle cinture alle dimensioni del bambino scegliendo 1 di 2 posizioni disponibili. Regolare le cinture facendo passarele fibbie attraverso i fori situati nel sedile e corrispondenti all'altezza del bambino.
4. Allacciare le cinture di sicurezza usando la fibbia centrale. Le lunghezze delle singole cinture devono essere regolate (fig. 8).
5. Bloccaggio delle ruote girevoli anteriori: premere il pulsante di blocco sulla parte della ruota anteriore (fig. 11).
6. Meccanismo di stazionamento: premere per bloccare il passeggino. Alzarlo per sbloccare (fig. 12)
7. Premere i pulsanti di regolazione dall'alto a destra e sinistra per addattare l'altezza del maniglione (fig. 13). Regolazione del maniglione per genitore: a 5 gradi.
8. Premere entrambi i pulsanti (fig. 14) per regolare il poggiatesta del sedile.
9. Premere il pulsante (fig. 15) per regolare il tettuccio della navicella.
10. Premere il pulsante di rilascio destro e sinistro (fig. 15A, 15B) per togliere la navicella dal telaio del passegino.
11. Premere il pulsante di rilascio destro e sinistro (fig. 16, 17) per togliere il sedile dal telaio del passeggino.
12. La chiusura corretta dell'imbracatura è mostrata in fig. 17A.

Assemblaggio del passeggino

1. Sollevare le leve di bloccaggio su entrambi i lati del maniglione e premere il pulsante di bloccaggio sul lato destro (fig. 18, 19).
2. È possibile ripiegare il passeggino con un sedile del passeggino montato in avanti.
3. Dopo aver ripiegato il telaio del passeggino proteggerlo con il bloccaggio.

Smontaggio delle ruote anterori

Premere il pulsante di rilascio (fig. 20) nella parte anteriore del passeggino, dopodiché togliere le ruote.

Smontaggio delle ruote posteriori

Premere il pulsante di rilascio (fig. 20A) nella parte posteriore del passeggino, dopodiché togliere le ruote.

Il set include il telaio del passeggino con sedile e la navicella.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO (RIGUARDA IL SET 3in1)

I connettori sono compatibili con i seguenti prodotti:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Le aprti del seggiolino sono mostrati in fig. 21.
2. Inserire i connettori nella posizione corretta sul telaio del passeggino finchè non si sente uno scatto e i connettori siano bloccati. Porre l'attenzione sulla marcatura R e L.
3. Inserire il seggiolino nel telaio del passeggino fino a quando non si sente uno scatto e i connettori siano bloccati (fig. 22).
4. Per disinserire il seggiolino, se necessario, togliere il seggiolino dai connettori.
5. Premere il pulsante (fig. 23) per togliere il connettore dal telaio del passeggino.
6. Il montaggio corretto è presentato in fig. 24.

ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DELLA NAVICELLA

Il bambino può essere trasportato in navicella (Fig 30).

1. Le parti della navicella sono presentati in fig. 25.
2. Inserire le barre metalliche nei supporti della navicella (fig. 26) in posizione mostrata in fig. 26A.
3. Nascondere le barre laterali fissando le chiusure in velcro (fig. 27).
4. Inserire il materasso nella navicella (fig. 28).
5. Per ripiegare la navicella, rimuovere le chiusure in velcro che coprono le barre laterali della navicella (fig. 29A) e rimuovere le barre metalliche dai supporti della navicella.

Montagio della navicella nel passeggino

1. Inserire i connettori che sporgono dalla navicella nelle posizioni corrispondenti sul telaio del passeggino finché non si sente uno scatto. Spingere la navicella nella direzione della freccia nell'illustrazione (fig. 31).
2. Il montaggio corretto è presentato in fig. 32.
3. Per smontare la navicella, premere contemporaneamente entrambi i pulsanti di rilascio (fig. 33) e sollevare la navicella (fig. 34).

Pulizia e manutenzione

1. Per garantire una lunga durata del prodotto, si raccomanda di pulire il telaio del passeggino, le ruote e le parti flessibili con un lubrificante di manutenzione.
2. Le ruote e il telaio del passeggino devono essere regolarmente puliti da polvere e sabbia. Queste parti possono essere pulite con un panno umido e un detergente delicato.
3. Le singole parti del passeggino devono essere controllate regolarmente per verificarne la funzionalità e la resistenza.
4. Utilizzare solo pezzi di ricambio raccomandati dal produttore.
5. Evitare l'eccessiva esposizione diretta del passeggino alla luce del sole e alle alte temperature per lungo tempo. La luce del sole può causare lo scolorimento dei tessuti.
6. Il rivestimento del passeggino deve essere pulito con una spugna morbida e un detergente delicato (ad es. sapone e acqua calda). Assicurarsi che il materiale sia completamente asciutto prima di utilizzare o ripiegare nuovamente il passeggino.
7. Non usare detergenti chimici forti per pulire questo prodotto.
8. Il coprigondola, il coprimaterasso e il coprigambe del passeggino possono essere lavati in lavatrice a 30

Le foto sono solo a scopo illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti potrebbe differire dalle immagini.

Cher client !
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

AVERTISSEMENTS POUR LA POUSSETTE BÉBÉ IMPORTANT – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure

1. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
2. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
3. Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
4. Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.
5. Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
6. Toujours utiliser le système de retenue.
7. Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
8. Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
9. Le produit est destiné aux enfants à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à 4 ans, ou dont le poids n'excède pas 22 kg (selon la première éventualité).
10. Si vous voudrez prendre l'enfant de la poussette, ou bien le mettre dedans, assurez-vous que le mécanisme d'arrêt est verrouillé.
11. La capacité maximale du panier est de 3 kg. La charge maximale du sac est de 1 kg. La charge maximale autorisée pour les poches est de 0,2 kg.

12. Une charge quelconque installée sur la poignée, l'auvent ou sur les côtés de la poussette peut affecter sa stabilité.
13. Le produit est destiné à l'utilisation par un seul enfant.
14. Ne pas utiliser les accessoires non approuvés par le fabricant.
15. Si vous joignez à l'ensemble à l'aide d'adaptateurs spéciaux une coque-bébé qui peut être utilisée également en tant que siège-auto bébé, n'oubliez pas qu'elle ne remplace pas un lit bébé. Si l'enfant a besoin du sommeil, placez-le dans un lit bébé approprié.
16. Il convient d'utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant / distributeur.
17. Il est interdit d'ajouter un matelas supplémentaire, à moins que ce soit recommandé par le fabricant.
18. Il est interdit de transporter les enfants à l'âge inférieur à 6 mois en position assise. La position appropriée pour les enfants à l'âge allant de 0 à 6 mois est la position couchée qui est possible grâce à la nacelle.
19. Tenez le produit à l'écart du feu.
20. Il est interdit d'utiliser le produit sur les escaliers.

AVERTISSEMENTS POUR LA NACELLE

Important – À lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure

1. Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul.
2. Ce produit n'est pas approprié pour l'enfant qui est capable de se retourner sur le côté tout seul et se lever, en s'appuyant sur ses mains et ses genoux. Poids maximal de l'enfant : jusqu'à 9 kg
3. Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.
4. Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin.
5. Ne pas utiliser si l'un des éléments du couffin est cassé, déchiré ou manquant.
6. Il convient d'utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant.

7. Tenir le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur
8. La nacelle devrait être vérifiée régulièrement pour détecter les traces d'endommagement et d'usure.
9. Assurez-vous que les poignées sont correctement fixées et bloquées avant de soulever ou déplacer la nacelle.
10. La tête de l'enfant dans la nacelle ne devrait pas se trouver plus bas que le corps de l'enfant.
11. Il convient de ne pas mettre un matelas supplémentaire dans la nacelle.
12. Ne jamais poser ce produit sur un support.
13. Risque de heurter l'enfant, par exemple lorsqu'il est allongé sur le sol ou qu'il franchit une porte.
14. Ne laissez rien dans la nacelle qui pourrait entraîner un risque de suffocation, par exemple des peluches, des oreillers, etc.
15. Ne placez pas la nacelle à proximité d'autres produits susceptibles de provoquer un risque de suffocation, par exemple des cordons, des stores, des rideaux, etc.
16. La surchauffe peut mettre en danger la vie de votre enfant ! Tenez compte de la température ambiante et des vêtements de l'enfant et veillez a ce qu'il n'ait ni trop froid ni trop chaud.
17. Demandez à votre professionnel de la sante de vous conseiller sur le sommeil en toute sécurité de l'enfant.

Liste des pièces (fig A, B)

1. Poignée
2. Bouton de réglage de la hauteur de la poignée
3. Panier
4. Régulateur du repose-pieds
5. Roue avant pivotante 360
6. Roue arrière
7. Garde-corps
8. Auvent
9. Régulateur de l'auvent de la nacelle
10. Connecteurs de la nacelle
11. Le mécanisme d'arrêt
12. Bouton de blocage des roues pour rouler tout droit
13. Réglage du siège
14. Adaptateurs pour sièges

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE

1. Retirez le cadre et tous les accessoires de l'emballage. Détachez le blocage de la poussette Dépliez le cadre, tout en le soulevant vers le haut. L'assemblage correct sera signalisé par un clic caractéristique (fig. 1).
2. Insérez la tige des roues arrière dans les trous qui leur correspondent dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 2).
3. Insérez la tige des roues avant dans les trous qui leur correspondent dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 3).
4. Placez le siège dans le cadre de poussette, tout en l'insérant dans les connecteurs jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Puis, soulevez la poussette pour vous assurer qu'elle a été assemblée correctement. Procédez de la même façon, en plaçant le siège dos à la route (fig. 4, 5).
5. Pour installer le garde-corps, insérez-le dans les guides dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour démonter, appuyez sur le bouton de détachement du garde-corps et enlevez le garde-corps (fig. 6).

Installation et retrait des ceintures de sécurité

Pour démonter les sangles, faites passer la boucle à travers l'ouverture dans le siège. Pour monter, insérez les sangles à nouveau.

Fonctions de poussette et de nacelle

1. Réglage du siège : tirez le levier de réglage du dossier de siège (fig. 7). Vous avez 3 positions au choix – à partir de la position assise jusqu'à la position couchée.
2. Fixation du couvre-pied (fig.9). Réglage du canopée (fig.10).
3. Réglage du harnais de sécurité : ajustez la hauteur des sangles à la taille de l'enfant, en choisissant l'une des deux positions disponibles. Pour régler les sangles, faites passer les boucles à travers les ouvertures appropriées situées dans le siège et correspondant à la taille de l'enfant.
4. Attachez les sangles de sécurité à l'aide de la boucle au milieu. Les longueurs des sangles particulières peuvent être réglées (fig. 8).
5. Le blocage des roues avant pivotantes : appuyez sur le bouton de blocage sur la partie avant de la roue (fig. 11).
6. Mécanisme d'arrêt : appuyez pour bloquer la poussette. Levez pour débloquer (fig. 12).

7. Appuyez sur les boutons de réglage du côté droit et gauche pour ajuster la hauteur de la poignée (fig. 13). Réglage de la poignée pour le parent : à 5 niveaux.
8. Appuyez sur les deux boutons (fig. 14) pour régler le repose-pieds du siège.
9. Appuyez sur le bouton (fig. 15) pour régler l'auvent de la nacelle.
10. Appuyez sur les boutons de relâchement droit et gauche (fig. 15A, 15B) pour enlever la nacelle du cadre.
11. Appuyez sur les boutons de relâchement droit et gauche (fig. 16, 17) pour enlever le siège du cadre.
12. L'attachement correct du harnais est présenté sur la fig. 17A.

Pliage de la poussette

1. Levez le levier de blocage sur les deux côtés de la poignée et appuyez sur le bouton de blocage sur le côté droit (fig. 18, 19).
2. Il est possible de plier la poussette avec le siège installé dans le sens de la route.
3. Après avoir plié le cadre de poussette, sécurisez-le à l'aide du blocage.

Démontage des roues avant

Appuyez sur le bouton de relâchement (fig. 20) dans la partie avant de la poussette, puis enlevez les roues.

Démontage des roues arrière

Appuyez sur le bouton de relâchement (fig. 20A) dans la partie arrière de la poussette, puis enlevez les roues.

L'ensemble comprend un cadre de poussette avec un siège et une nacelle.

INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO BÉBÉ (S'APPLIQUE À L'ENSEMBLE 3EN1)

Les connecteurs sont compatibles avec les présents produits:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Les pièces du siège-auto bébé sont présentées sur la fig. 21.
2. Insérez les connecteurs dans les endroits appropriés sur le cadre de poussette jusqu'à ce que vous entendiez un clic, et les connecteurs seront bloqués. Faites attention aux repères R et L.

3. Insérez le siège-auto bébé dans le cadre de poussette jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que les connecteurs soient bloqués (fig. 22).
4. Pour débloquer le siège-auto bébé, si nécessaire, retirez le siège-auto bébé des connecteurs.
5. Appuyez sur le bouton (fig. 23) pour retirer le connecteur du cadre de poussette.
6. L'assemblage correcte est présentée sur la fig. 24.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA NACELLE

L'enfant peut être porté dans la nacelle (Fig 30).

1. Les pièces de la nacelle sont présentées sur la fig. 25.
2. Insérez les tiges métalliques dans les supports de la nacelle (fig. 26) en position indiquée sur la fig. 26A.
3. Cachez les tiges latérales, en attachant les velcros (fig. 27).
4. Mettez le matelas dans la nacelle (fig. 28).
5. Pour démonter la nacelle, détachez les velcros cachant les tiges latérales de la nacelle (fig. 29A) et retirez les tiges métalliques des supports de la nacelle (fig. 29).

Montage de la nacelle sur la poussette

1. Insérez les connecteurs saillants de la nacelle dans les endroits qui leur correspondent sur le cadre de poussette jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Poussez la nacelle dans le sens indiqué par la flèche sur l'illustration (fig. 31).
2. L'installation correcte est présentée sur la fig. 32.
3. Pour démonter la nacelle, appuyez les deux boutons de relâchement en même temps (fig. 33) et levez la nacelle (fig. 34).

Lavage et entretien

1. Pour assurer une longue durée de vie du produit, il est recommandé de laver le cadre de poussette, les roues et les pièces flexibles à l'aide d'une graisse d'entretien.
2. Les roues et le cadre de poussette devraient être lavés régulièrement de la poussière et du sable. Ces pièces peuvent être lavées à l'aide d'un chiffon humide et d'un agent de nettoyage doux.
3. Les pièces particulières de la poussette devraient être soumises au contrôle régulier pour vérifier leur fonctionnalité et leur durabilité.
4. Il est nécessaire d'utiliser uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

5. Il est nécessaire d'éviter l'exposition excessive directe de la poussette au rayonnement du soleil et à des températures élevées pendant longtemps. Le rayonnement du soleil peut entraîner la décoloration des tissus.
6. La garniture doit être nettoyée à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent délicat (par exemple du savon avec de l'eau chaude). Il convient de s'assurer que le tissu est complètement sec avant d'utiliser ou d'assembler la poussette à nouveau.
7. Il convient de ne pas utiliser des agents chimiques forts au nettoyage du présent produit.
8. La housse de gondole, la housse de matelas et la housse de pied de la poussette peuvent être lavées en machine à 30°

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

ES

¡Estimado Cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

ADVERTENCIAS PARA CARRITO.
Importante – Leer detenidamente y mantenerlas para futuras consultas

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
3. Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
4. No permita que el niño juegue con este producto.

5. Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 Meses.
6. Usar siempre el sistema de retención.
7. Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.
8. Este producto no es adecuado para correr o patinar.
9. El producto está diseñado para niños de 6 meses a 4años de edad, o cuyo peso no exceda los 22 kg (dependiendo de lo que ocurra primero).
10. Si quieres colocar al niño en el carrito, o sacarlo del mismo, asegúrate de que el mecanismo de estacionamiento de la rueda está bloqueado.
11. La carga máxima permitida para la cesta es de 3 kg. La carga máxima de la bolsa es de 1 kg. La carga máxima permitida para los bolsillos es de 0,2 kg.
12. Cualquier carga montada en el asidero, la capota o los laterales del carrito, puede afectar a su estabilidad.
13. El producto está diseñado para ser usado por un niño.
14. No está permitido utilizar accesorios no verificados por el fabricante.
15. Si añades al conjunto un portabebés mediante adaptadores especiales, que también se pueden utilizar como silla de coche, recuerda que no sustituye a la cuna. Si su bebé necesita dormir, colóquelo en una cuna adecuada.
16. Utilice únicamente repuestos suministrados o recomendados por el fabricante / distribuidor.
17. No se debe agregar un colchón adicional, a menos que lo recomiende el fabricante.
18. Los niños menores de 6 meses no deben ser transportados en silla de ruedas en posición sentada. Una posición adecuada para niños de 0 a 6 meses es la posición acostada, que es posible gracias a la góndola.
19. Mantenga el producto alejado del fuego y fuentes de calor.
20. No utilice el producto en escaleras.

ADVERTENCIAS PARA LA GÓNDOLA
IMPORTANTE – Leer las intrucciones cuidadosamente antes del uso y mantenerlas para futuras consultas.

1. Este producto solamente es apropiado para niños que no pueden sentarse por sí solos.
2. Este producto no es adecuado para un niño que puede darse la vuelta por sí mismo y levantarse sobre sus manos y rodillas. Peso máximo del niño: hasta 9 kg.
3. Utilizar solamente sobre un superficie firme, horizontal, nivelada y seca.
4. No dejar a otros niños jugar desatendidos cerca del capazo.
5. No utilizar si falta cualquier parte o está rota o está desgarrada.
6. Utilice únicamente piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.
7. Mantenga el producto alejado del fuego y fuentes de calor.
8. La góndola debe revisarse periódicamente para detectar signos de daños y desgaste.
9. Asegúrese de que las asas estén correctamente instaladas y bloqueadas antes de levantar o transportar el capazo.
10. La cabeza del niño en la góndola no debe estar más baja que el cuerpo del niño.
11. No coloque un colchón adicional en el capazo.
12. No utilizar este capazo sobre un soporte.
13. Riesgo de golpear al bebé, por ejemplo, al colocar el product en el suelo o pasar por la puerta.
14. No deje nada en el capazo que pueda causar riesgo de asfixia, por ejemplo, juguetes de peluche, almohadas, etc.
15. No coloque el capazo cerca de otro producto que pueda causar riesgo de asfixia, por ejemplo, cuerdas, persianas, cortinas, etc.
16. ¡El sobrecalentamiento puede poner en peligro la vida del bebé! Tenga en cuenta la temperatura ambiente y la ropa del bebé, asegúrese de que el bebé no tenga demasiado frío ni calor.

17. Pídale consejo a su profesional de la salud sobre el sueño seguro de su hijo.

Listado de partes (fig. A, B)

1. Asidero
2. Botón para el ajuste de la altura del asidero
3. Cesta
4. Regulador del reposapiés
5. Rueda delantera rotatoria 360
6. Rueda trasera
7. Barra frontal
8. Capota
9. Ajuste de la capota de la góndola
10. Conectores de la góndola
11. Mecanismo de estacionamiento
12. Botón de bloqueo de las ruedas para el avance en línea recta
13. Regulación del asiento
14. Adaptadores para la silla de coche

MONTAJE DEL CARRITO

1. Saca el cuadro y todos los accesorios de la caja. Desbloquea el bloqueo del carrito. Despliega el cuadro levantándolo. El montaje correcto se indica con un clic audible característico (fig. 1).
2. Coloca el pasador de las ruedas traseras en los agujeros correspondientes del cuadro hasta que oigas un clic (fig. 2).
3. Coloca el pasador de las ruedas delanteras en los agujeros correspondientes del cuadro hasta que oigas un clic (fig. 3).
4. Coloca el asiento en el cuadro del carrito deslizándolo en los conectores hasta que oigas un clic. A continuación, levanta el carrito para asegurarte de que está correctamente montado. Procede de la misma manera al colocar el asiento en dirección contraria al avance del carrito (fig. 4, 5).
5. Para instalar la barra frontal, deslízala en las guías del cuadro hasta que oigas un clic. Para desmontarla, es necesario pulsar el botón para separar la barra frontal y tirar de ella (fig. 6).

Montaje y desmontaje de las correas de seguridad

Para desmontar las correas, introduce la hebilla a través del agujero del asiento. Para el montaje, vuelve a colocar las correas.

Funciones del carrito y de la góndola

1. Ajuste del asiento: tira de la palanca de ajuste del respaldo (fig. 7). Hay 3

posiciones para elegir: desde posición sentada hasta tumbada.

2. La fig. 9 muestra la fijación del saco de dormir. La fig. 10 muestra la regulación de la capota.
3. Regulación de las correas de seguridad: ajusta la altura de las correas a la altura del niño eligiendo 1 de las 2 posiciones disponibles. Para regular las correas, pasa las hebillas por los agujeros correspondientes del asiento según sea la altura del niño.
4. Abrocha las correas de seguridad utilizando la hebilla central. Las longitudes de las correas pueden ajustarse (fig. 8).
5. Bloqueo del giro de la rueda delantera: pulsa el botón de bloqueo situado en la parte delantera de la rueda (fig. 11).
6. Mecanismo de estacionamiento: empuja para bloquear el carrito. Levanta para desbloquear (fig. 12).
7. Pulsa los botones de regulación de la derecha y de la izquierda para ajustar la altura del asidero (fig. 13). Ajuste del asidero para los padres: 5 niveles.
8. Pulsa ambos botones (fig. 14) para ajustar el reposapiés del asiento.
9. Pulsa el botón (fig. 15) para ajustar la capota de la góndola.
10. Pulsa los botones de desbloqueo derecho e izquierdo (fig. 15A, 15B) para retirar la góndola del cuadro del carrito.
11. Pulsa los botones de desbloqueo derecho e izquierdo (fig. 16, 17) para retirar el asiento del cuadro del carrito.
12. La fijación correcta del arnés se muestra en la figura 17A.

Plegado del carrito:

1. Levanta las palancas de bloqueo situadas a ambos lados del asidero y pulsa el botón de bloqueo situado en el lado derecho (fig. 18, 19).
2. Es posible plegar el carrito con el asiento instalado en el sentido de avance del carrito.
3. Una vez plegado el cuadro del carrito, asegúralo con el mecanismo de bloqueo.

Desmontaje de las ruedas delanteras

Pulsa el botón de desbloqueo (fig. 20) situado en la parte delantera del carrito y, a continuación, retira las ruedas.

Desmontaje de las ruedas traseras

Pulsa el botón de desbloqueo (fig. 20A) en la parte trasera del carrito y, a continuación, retira las ruedas.

El kit incluye el cuadro del carrito con asiento y góndola.

INSTALACIÓN DE LA SILLITA PARA EL COCHE (PARA EL KIT 3 EN 1)

Los conectores son compatibles con estos productos:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Las piezas de la sillita se muestran en la fig. 21.
2. Introduce los conectores en los lugares correspondientes del carrito hasta que oigas un clic y los conectores queden bloqueados. Pon atención a las marcas R y L.
3. Coloca la sillita en el cuadro del carrito hasta que oigas un clic y los conectores queden bloqueados (fig. 22).
4. En caso de que sea necesario, para desabrochar la sillita retira el asiento de los conectores.
5. Pulsa el botón (fig. 23) para extraer el conector del cuadro del carrito.
6. El montaje correcto se muestra en la fig. 24.

PLEGADO Y MONTAJE DE LA GÓNDOLA

El niño puede ser transportado en la góndola (fig. 30).

1. Las partes de la góndola se presentan en la fig. 25.
2. Introduce las varillas metálicas en los soportes de la góndola (fig. 26) en la posición indicada en la fig. 26A.
3. Oculta las barras laterales fijando el cierre de velcro (fig. 27).
4. Introduce en la góndola el colchón (fig. 28)
5. Para plegar la góndola, desengancha las tiras de velcro que cubren las barras laterales de la góndola (fig. 29A) y saca las barras metálicas de los soportes de la góndola (fig. 29).

Montaje de la góndola en el carrito

1. Desliza los conectores que sobresalen de la góndola en la posición correspondiente en el cuadro del carrito hasta oír un clic. Empuja la góndola en la dirección indicada por la flecha de la ilustración (fig. 31).

2. El montaje correcto se muestra en la fig. 32.
3. Para sacar la góndola, presiona ambos botones de desbloqueo simultáneamente (fig. 33) y levanta la góndola (fig. 34).

Limpieza y mantenimiento

1. Para garantizar una larga vida útil del producto, se recomienda limpiar el bastidor del carro, las ruedas y las piezas flexibles con un lubricante conservante.
2. Las ruedas y el marco del cochecito deben limpiarse regularmente de polvo y arena. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y un detergente suave.
3. Las partes individuales de la silla deben revisarse periódicamente para verificar su funcionalidad y durabilidad.
4. Utilice únicamente repuestos recomendados por el fabricante.
5. Evite la exposición directa excesiva de la silla de ruedas a la luz solar y las altas temperaturas durante un período prolongado. Los rayos del sol pueden decolorar las telas.
6. La tapicería del cochecito debe limpiarse con una esponja suave y un detergente suave (por ejemplo, jabón y agua tibia). Asegúrese de que el material esté completamente seco antes de reutilizar o doblar el carrito.
7. No utilice productos químicos agresivos para limpiar este producto.
8. La funda de la góndola, la funda del colchón y el saco de dormir del carrito se pueden lavar a máquina a 30 grados°.

Las fotos son solo ilustrativas, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste Klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over de aangekochte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WAARSCHUWINGEN VOOR DE KINDERWAGEN
Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewar voor latere raadpleging

1. Nooit het kind zonder toezicht laten.
2. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
3. Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
4. Laat het kind niet met dit product spelen.
5. Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
6. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
7. Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.
8. Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
9. Het product is ontworpen voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar, of waarvan het gewicht niet meer dan 22 kg bedraagt (afhankelijk van wat het eerst komt).
10. Als u uw kind uit de kinderwagen moet halen of hem/haar in de kinderwagen wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de kinderwagen goed is geblokkeerd.
11. Het maximale gewicht van de mand is 3 kg. Maximale tasbelasting is 1 kg. De maximale toegestane belasting voor de zakken is 0,2 kg.
12. Elk gewicht bevestigd aan het handvat, rugleuning of aan de zijkanten van de wandelwagen kan de stabiliteit beïnvloeden.
13. Dit product is ontworpen voor gebruik door één kind.
14. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
15. Als u een reiswieg bevestigt die met speciale adapters ook als autostoeltje kan worden gebruikt, denk eraan dat het geen vervanging is voor een kinderbedje. Als uw kind moet slapen, leg hem dan in een geschikt kinderbedje.
16. Gebruik alleen vervangingsonderdelen die door de fabrikant/ distributeur worden geleverd of aanbevolen.

17. Geen extra matras plaatsen, tenzij aanbevolen door de fabrikant.
18. Kinderen jonger dan 6 maanden mogen niet zittend in de kinderwagen worden vervoerd. Een geschikte positie voor kinderen van 0-6 maanden is in de ligstand waarin de reiswieg voorziet.
19. Houd dit product uit de buurt van vuur en warmtebronnen.
20. Gebruik het product niet op trappen.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE REISWIEG

BELANGRIJK — Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

1. Dit product is alleen geschikt voor een kind dat niet zonder hulp kan Zitten.
2. Dit product is niet geschikt voor een kind dat zelfstandig kan omrollen en op handen en knieën kan staan. Maximaal gewicht van het kind: tot 9 kg.
3. Alleen gebruiken op een stevig, stabiel, horizontaal en droog oppervlak.
4. Laat geen andere kinderen zonder toezicht in de buurt van de reiswieg Spelen.
5. Niet gebruiken als onderdelen kapot of gescheurd zijn of ontbreken.
6. Gebruik alleen vervangingsonderdelen die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen.
7. Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen.
8. De reiswieg moet regelmatig worden geïnspecteerd op tekenen van beschadiging en slijtage.
9. Zorg ervoor dat de handvaten goed geïnstalleerd en vergrendeld zijn voordat u de reiswieg optilt of draagt.
10. Het hoofd van het kind in de reiswieg mag niet lager zijn dan het lichaam van het kind.
11. Leg geen extra matras in de reiswieg.
12. Gebruik deze reiswieg nooit op een onderstel.
13. Gevaar van stoten, bv. wanneer het kindje op de grond ligt, bij het betreden van een deur.

14. Laat geen voorwerpen in de reiswieg achter die verstikkingsgevaar kunnen opleveren, zoals speelgoed, kussens, etc.
15. Plaats de reiswieg niet in de buurt van andere producten die verstikkingsgevaar kunnen opleveren, bv. koorden, jaloezieën, gordijnen, e.d.
16. Oververhitting kan het leven van een kind in gevaar brengen! Controleer de omgevingstemperatuur en de kinderkleding en zorg ervoor dat het kind het niet te koud of te warm heeft.
17. Raadpleeg uw arts voor advies over veilig slapen.

Onderdelen lijst (afb. A, B)

1. Handvat
2. Knop voor hoogteverstelling handvat
3. Mand
4. Voetsteunversteller
5. Voorwiel 360° draaibaar
6. Achterwiel
7. Beugel
8. Overkapping
9. Overkapping versteller
10. Connectoren van de reiswieg
11. Parkeermechanisme
12. Wielblokkeringsknop voor vooruit
13. Stoelverstelling
14. Stoeladapters

MONTAGE VAN DE KINDERWAGEN

1. Haal het frame en alle toebehoren uit de doos. Ontgrendel vergrendeling. Vouw het frame uit door het op te tillen. Een klik wijst op een correcte montage (afb. 1).
2. Schuif de pin van de achterwielen in de overeenkomstige gaten in het frame tot u een klik hoort (afb. 2).
3. Schuif de pin van de voorwielen in de overeenkomstige gaten in het frame tot u een klik hoort (afb. 3).
4. Plaats het zitje in het frame van de kinderwagen door het in de connectors te schuiven totdat u een klik hoort. Til vervolgens de kinderwagen op om te controleren of hij goed gemonteerd is. Ga op dezelfde manier te werk om het zitje achterwaarts te plaatsen (afb. 4, 5).
5. Om de veiligheidsbeugel te installeren, schuift u hem in de geleiders in het frame tot u een klik hoort. Om de beugel te verwijderen, drukt u op de knop voor het losmaken van de beugel en trekt u de beugel naar buiten (afb. 6).

Montage en demontage van de veiligheidsgordels

Om de riemen te verwijderen, steekt u de gesp door het gat in de stoel. Maak voor de montage de banden weer vast.

Functies voor kinderwagen en reiswieg

1. Verstelling van de zitting: trek aan de hendel voor de verstelling van de rugleuning (afb. 7). Er zijn 3 posities om uit te kiezen, van zitten tot liggen.
2. Afb. 9 toont de bevestiging van de slaapzak. Afb. 10 toont het afstellen van de overkapping.
3. Veiligheidsgordels afstellen: stel de hoogte van de gordels in aan de grootte van uw kind door 1 van de 2 beschikbare posities te kiezen. Om het harnas te verstellen, steekt u de gespen door de daarvoor bestemde gaten. De gespen kunnen door de gaten in het zitje worden gestoken, afhankelijk van de lengte van uw kind.
4. Maak het harnas vast met de centrale gesp. De lengte van de riem kan worden aangepast (afb. 8).
5. Vergrendelen van de voorste zwenkwielen: druk op de vergrendelknop aan de voorzijde van het wiel (afb. 11).
6. Parkeermechanisme: duw om de kinderwagen te vergrendelen. Til op om te ontgrendelen (afb. 12).
7. Druk op de aanpassingsknoppen rechts en links en stel de hoogte van de handgreep in (afb. 13). Instellen van de handgreep voor ouders: 5 stappen.
8. Druk op beide knoppen (afb. 14) om de voetensteun van de kinderwagen in te stellen.
9. Druk op de knop (afb. 15) om de overkapping van de reiswieg te verstellen.
10. Druk op de rechter en linker ontgrendelknop (afb. 15A, 15B) om de reiswieg te verwijderen van het frame van de kinderwagen.
11. Druk op de rechter en linker ontgrendelknop (afb. 16, 17) om het zitje te verwijderen van het frame van de kinderwagen.
12. De harnasgordel is correct bevestigd, zoals afgebeeld in afb. 17A.

Inklappen van de kinderwagen

1. Til de vergrendelingshendels aan beide zijden van de handgreep op en druk op de vergrendelingsknop aan de rechterzijde (afb. 18, 19).
2. U kunt de kinderwagen inklappen met het zitje naar voren gericht.

3. Wanneer het frame is ingeklapt, zet u de kinderwagen vast met het vergrendelingsmechanisme.

Demontage van de voorwielen

Druk op de ontgrendelknop (afb. 20) aan de voorzijde van de kinderwagen en verwijder vervolgens de wielen.

Demontage van de achterwielen

Druk op de ontgrendelknop (afb. 20A) aan de achterzijde van de kinderwagen en verwijder vervolgens de wielen.

De set bestaat uit een kinderwagenframe met zitje en reiswieg.

MONTAGE VAN HET AUTOSTOELTJE (BETREFT 3IN1 SET)

De connectoren zijn compatibel met onderstaande producten:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. De onderdelen van de stoel zijn aangegeven in afb. 21.
2. Steek de connectors in de overeenkomstige posities op het frame van de kinderwagen totdat u een klik hoort en de connectors vergrendeld zijn. Let op de R en L markeringen.
3. Plaats het zitje op het frame van de kinderwagen tot u een klik hoort (afb. 22).
4. Om het zitje zo nodig los te maken, verwijdert u het zitje uit de connectors.
5. Druk op de knop (afb. 23) om het zitje van het frame van de kinderwagen te verwijderen.
6. De juiste montage wordt afgebeeld op afb. 24.

INKLAPPEN EN MONTAGE VAN DE REISWIEG

Het kind kan in de reiswieg worden gedragen (afb. 30).

1. De onderdelen van de reiswieg zijn afgebeeld in afb. 25.
2. Plaats de metalen stangen in de steunpoten van de reiswieg (afb. 26) in de positie zoals aangegeven in afb. 26A.
3. Verberg de zijstangen door het klittenband vast te maken (afb. 27).
4. Plaats de matras in de reiswieg (afb. 28).
5. Om de reiswieg in te klappen, maakt u de klittenbandsluitingen los die de

zijstangen van de reiswieg bedekken (afb. 29A) en trekt u de metalen stangen uit de draagarmen van de reiswieg (afb. 29).

Montage van de reiswieg op de kinderwagen

1. Schuif de connectoren die uit de reiswieg steken in de juiste plaats op het frame van de kinderwagen totdat u een klik hoort. Duw de reiswieg in de richting van de pijl in de afbeelding (afb. 31).
2. De juiste montage wordt getoond in afbeelding 32.
3. Om de reiswieg te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op beide ontgrendelingsknoppen (afb. 33) en tilt u de reiswieg op (afb. 34).

Reiniging en onderhoud

1. Om een lange levensduur van het product te verzekeren, is het raadzaam het frame, de wielen en de elastische delen met een onderhoudssmeermiddel te reinigen.
2. De wielen en het frame moeten regelmatig worden ontdaan van stof en zand. Deze onderdelen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
3. De verschillende onderdelen van de kinderenwagen moeten regelmatig worden gecontroleerd op hun werking en duurzaamheid.
4. Gebruik alleen vervangingsonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Vermijd overmatige directe blootstelling van de kinderwagen aan zonlicht en hoge temperaturen gedurende langere perioden. Zonlicht kan verkleuring van stoffen veroorzaken.
6. Reinig de bekleding van de kinderwagen met een zachte spons en een mild reinigingsmiddel (zoals zeep en warm water). Zorg ervoor dat de stof volledig droog is voordat u de kinderwagen opnieuw gebruikt of inklapt.
7. Gebruik geen sterke chemische reinigingsmiddelen voor dit product.
8. De hoes voor de reiswieg, de matrashoes en de slaapzak voor de kinderwagen zijn machine wasbaar op 30°.

De foto's zijn slechts ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kunnen verschillen van die op de foto's.

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

ĮSPĖJIMAI DĖL SPORTINIO VEŽIMĖLIO
SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi fiksavimo įtaisai yra sujungti.
3. Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau.
4. Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu.
5. Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių.
6. Visada naudokite prisegimo sistemą.
7. Prieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso, sėdynės arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai sujungti.
8. Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui.
9. Vežimėlis skirtas vaikams nuo 6 iki 48 mėnesių, amžiaus arba kurių svoris neviršija 22 kg (atsižvelgiant į tai, kas vyks anksčiau).
10. Jei norite išimti vaiką iš vežimėlio, ar jį pasodinti, įsitikinkite, kad stovėjimo mechanizmas yra užrakintas.
11. Didžiausia krepšelio apkrova yra 3 kg. Maksimali maišo apkrova - 1 kg. Maksimali leistina kišenių apkrova yra 0,2 kg.
12. Bet kokia prie vežimėlio, stogelio ar šonų pritvirtinta apkrova gali turėti įtakos jo stabilumui.
13. Produktas skirtas naudoti vienam vaikui.
14. Nerekomenduojama naudoti gamintojo nepatvirtintų priedų.

15. Jei prie komplekto pridedate kūdikių laikiklį, naudodami specialius adapterius, kurie taip pat gali būti naudojami kaip automobilinė kėdutė, atminkite, kad jis nepakeičia lovelės. Jei kūdikiui reikia miego, paguldykite jį į tinkamą lovelę.
16. Naudokite tik gamintojo / platintojo pateiktas ar rekomenduotas atsargines dalis.
17. Papildomo čiužinio nedėkite, nebent tai rekomenduoja gamintojas.
18. Vaikų iki 6 mėnesių amžiaus negalima vežti sėdimoje padėtyje. Tinkama padėtis 0-6 mėnesių vaikams yra gulima padėtis, kurią suteikia lopšys.
19. Saugokite gaminį nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
20. Nenaudokite gaminio ant laiptų.

ĮSPĖJIMAI DĖL LOPŠIO

SVARBU – Prieš naudojant atidžiai perskaityti instrukcijas ir išsaugoti jas, kad būtų galima vadovautis ir vėliau.

1. Šis gaminys tinka tik vaikui, kuris negali savarankiškai atsisėsti.
2. Šis produktas netinka vaikams, kurie gali apsiversti patys ir atsikelti ant rankų ir kelių. Maksimalus vaiko svoris: iki 9 kg.
3. Naudoti tik ant tvirto, horizontalaus ir sauso paviršiaus.
4. Neleisti kitiems vaikams be priežiūros žaisti šalia nešiojamojo lopšio.
5. Nenaudoti, jei kuri nors dalis yra sulūžusi, perplėšta arba jos trūksta.
6. Naudokite tik gamintojo pateiktas arba rekomenduojamas atsargines dalis.
7. Saugokite gaminį nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
8. Lopšys turi būti reguliariai tikrinamas, ar nėra pažeidimų ir susidėvėjimo požymių.
9. Prieš keldami ar nešdami lopšį, įsitikinkite, kad rankenos tinkamai sumontuotos ir užfiksuotos.
10. Vaiko galva lopšyje neturi būti žemiau vaiko kūno.
11. Nedėkite papildomo čiužinio į lopšį.

12. Niekada nenaudoti šio nešiojamojo lopšio ant atramos.
13. Vaikas į juos gali atsitrenkti, pvz. paguldant ant grindų, einant pro duris.
14. Nepalikite lopšyje nieko, kas galėtų kelti pavojų uždusti, pvz. minkštų žaislų, pagalvių ir pan.
15. Nestatykite lopšio šalia kitų produktų, kurie gali kelti pavojų uždusti, pvz. virvelių, žaliuzių, užuolaidų ir pan.
16. Perkaitimas gali kelti pavojų jūsų vaiko gyvybei! Atsižvelkite į aplinkos temperatūrą ir vaiko drabužius bei įsitikinkite, kad vaikui nėra nei per šalta, nei per šilta.
17. Klauskite savo sveikatos priežiūros specialisto patarimo dėl saugaus miego.

Dalių sąrašas (A, B pav.)

1. Rankena
2. Rankenos aukščio reguliavimo mygtukas
3. Krepšys
4. Kojų atramos reguliatorius
5. Priekinis sukamas ratas 360
6. Galinis ratas
7. Apsauginis lankas
8. Stogelis
9. Lopšio stogelio reguliatorius
10. Lopšio jungtys
11. Stovėjimo mechanizmas
12. Tiesaus ratų važiavimo fiksavimo mygtukas
13. Sėdynės reguliavimas
14. Kėdutės adapteriai

SPORTINIO VEŽIMĖLIO MONTAVIMAS

1. Išimkite rėmą ir visus priedus iš dėžės. Atkabinkite vežimėlio užraktą. Išskleiskite rėmą, pakeldami jį aukštyn. Teisingas surinkimas bus girdimas būdingu spragtelėjimu (1 pav.)
2. Įdėkite galinių ratų kaištį į atitinkamas rėmo angas, kol išgirsite spragtelėjimą (2 pav.).
3. Įdėkite priekinių ratų kaištį į atitinkamas rėmo angas, kol išgirsite spragtelėjimą (3 pav.).
4. Uždėkite sėdynę ant vežimėlio rėmo, stumdami ją į jungtis, kol išgirsite spragtelėjimą. Tada pakelkite vežimėlį, kad įsitikintumėte, jog jis tinkamai sudėtas. Darykite tą patį, kai sėdynė nukreipta priešinga važiavimo kryptimi (4, 5 pav.).

5. Norėdami sumontuoti apsauginį lanką, pastumkite jį į rėmo bėgius, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami jį išimti, paspauskite lanko atkabinimo mygtuką ir patraukite lanką (6 pav.).

Saugos diržų montavimas ir nuėmimas

Norėdami nuimti diržus, perkiškite sagtį per sėdynės angą. Norėdami sumontuoti, vėl uždėkite diržus.

Sportinio vežimėlio ir lopšio savybės

1. Sėdynės reguliavimas: patraukite atlošo reguliavimo svirtį (7 pav.). Galima rinktis iš 3 pozicijų - nuo sėdimosios iki gulimosios.
2. 9 paveiksle pavaizduotas miegmaišio užsegimas. 10 pav. parodytas stogelio reguliavimas.
3. Saugos diržų reguliavimas: sureguliuokite saugos diržų aukštį pagal vaiko dydį, pasirinkdami 1 iš 2 galimų padėčių. Norėdami sureguliuoti diržus, perkelkite sagtis per atitinkamas sėdynės angas, atitinkančias vaiko ūgį.
4. Užsekite saugos diržus naudodami centrinę sagtį. Galima reguliuoti atskirų diržų ilgį (8 pav.).
5. Sukamųjų priekinių ratų fiksavimas: paspauskite rato priekyje esantį fiksavimo mygtuką (11 pav.).
6. Stovėjimo mechanizmas: paspauskite, kad užblokuotumėte vežimėlį. Pakelkite, kad atrakintumėte (12 pav.)
7. Paspauskite reguliavimo mygtukus dešinėje ir kairėje, kad sureguliuotumėte rankenos aukštį (13 pav.). Tėvų rankenos reguliavimas: 5 padėtys.
8. Paspauskite abu mygtukus (14 pav.), kad sureguliuotumėte sėdynės kojų atramą.
9. Paspauskite mygtuką (15 pav.), kad sureguliuotumėte lopšio stogelį.
10. Paspauskite dešinįjį ir kairįjį atleidimo mygtukus (15A, 15B pav.), kad išimtumėte lopšį iš vežimėlio rėmo.
11. Norėdami nuimti sėdynę nuo vežimėlio rėmo, paspauskite dešinįjį ir kairįjį atleidimo mygtukus (16, 17 pav.).
12. Tinkamą diržų sagtį žr. 17A pav.

Vežimėlio sudėjimas

1. Pakelkite fiksavimo svirtis abiejose rankenos pusėse ir paspauskite fiksavimo mygtuką dešinėje pusėje (18, 19 pav.).

2. Galima sulankstyti vežimėlį į priekį nukreipta važiavimo sėdyne.
3. Sulankstę vežimėlio rėmą, užfiksuokite jį užraktu.

Priekinių ratų nuėmimas

Paspauskite atleidimo mygtuką (20 pav.) vežimėlio priekyje ir nuimkite ratus.

Galinių ratų nuėmimas

Paspauskite atleidimo mygtuką (20A pav.), esantį vežimėlio galinėje dalyje, tada nuimkite ratus.

Į komplektą įeina vežimėlio rėmas su sėdyne ir lopšys.

AUTOMOBILINĖS KĖDUTĖS MONTAVIMAS (TAIKOMA RINKINIUI 3in1)

Jungtys yra suderinamos su šiais produktais:
"Lionelo" ("Astrid", "Astrid i-Size", "Mari Carrier", "Greet Carrier")

1. Kėdutės dalys parodytos 21 pav.
2. Įdėkite jungtis į atitinkamas vežimėlio rėmo vietas, kol išgirsite spragtelėjimą ir jungtys bus užrakintos. Atkreipkite dėmesį į R ir L ženklinimą.
3. Įdėkite kėdutę į vežimėlio rėmą, kol išgirsite spragtelėjimą ir jungtys užsifiksuos (22 pav.).
4. Jei reikia atsegti kėdutę, nuimkite kėdutę nuo jungčių.
5. Norėdami nuimti jungtį nuo vežimėlio rėmo, paspauskite mygtuką (23 pav.).
6. Teisingas surinkimas parodytas 24 pav.

LOPŠIO SURINKIMAS IR MONTAVIMAS

Kūdikį galima nešioti lopšyje (30 pav.).

1. Lopšio dalys parodytos 25 pav.
2. Įkiškite metalinius strypus į lopšio atramas (26 pav.) kaip parodyta 26A pav.
3. Paslėpkite šoninius strypus su lipniais užsegimais (27 pav.).
4. Įdėkite čiužinį į lopšį (28 pav.).
5. Norėdami surinkti vežimėlį, atsekite lipnias tvirtinimo detales, uždengiančias nešiojimo šonines sijas (29A pav.) ir ištraukite metalinius strypas iš lopšio laikiklio atramų (29 pav.).

Lopšio montavimas vežimėlyje

1. Įdėkite iš lopšio kyšančias jungtis į atitinkamas vežimėlio rėmo vietas, kol išgirsite spragtelėjimą. Stumkite vežimėlį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje (31 pav.).
2. Teisingas surinkimas parodytas 32 pav.
3. Norėdami išimti lopšį, vienu metu paspauskite abu atleidimo mygtukus (33 pav.) ir pakelkite lopšį (34 pav.).

Valymas ir priežiūra

1. Siekiant užtikrinti ilgą gaminio tarnavimo laiką, vežimėlio rėmą, ratus ir lanksčias dalis rekomenduojama nuvalyti apsauginiu tepalu.
2. Vežimėlio ratai ir rėmas turi būti reguliariai valomi nuo dulkių ir smėlio. Šios dalys gali būti valomos drėgna šluoste ir švelniu plovikliu.
3. Atskiros vežimėlio dalys turėtų būti reguliariai tikrinamos dėl jų funkcionalumo ir patvarumo
4. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis.
5. Venkite vežimėlio tiesioginio saulės poveikio ir aukštos temperatūros ilgą laiką. Saulės spinduliai gali išblukinti audinius.
6. Vežimėlio apmušalus reikia nuvalyti minkšta kempine ir švelniu plovikliu (pvz., muilu ir šiltu vandeniu). Prieš pakartotinai naudodami ar sulankstydami vežimėlį, įsitikinkite, kad medžiaga yra visiškai sausa.
7. Šiam gaminiui valyti nenaudokite stiprių chemikalų.
8. Lopšio užvalkalą, čiužinio užvalkalą ir vežimėlio miegmaišį galima skalbti skalbimo mašinoje 30 ° temperatūroje

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážený Zákazníku!
Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás prosím: **help@lionelo.com**

Výrobce:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

UPOZORNĚNÍ - DĚTSKÝ KOČÁREK DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
3. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
4. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
5. Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
6. Vždy používejte zádržný system.
7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
8. Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
9. Tento výrobek je vhodný pro děti ve věku 6 až 48 měsíců nebo pro ty, jejichž hmotnost nepřesahuje 22 kg (podle toho, co nastane dříve).
10. Pokud chcete své dítě vyndat z kočárku nebo ho dát dovnitř, ujistěte se, že je parkovací mechanismus zablokovaný.
11. Maximální zatížení koše je do 3 kg. Maximální zatížení vaku je 1 kg. Maximální povolené zatížení kapes je 0,2 kg.
12. Jakákoli zátěž připevněná na rukojeti, stříšce nebo bocích kočárku může ovlivnit jeho stabilitu.

13. Výrobek je určen pro používání pouze jedním dítětem.
14. Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
15. Pokud k soupravě připojíte nosítko pomocí speciálních adaptérů, které lze použít i jako autosedačku, nezapomeňte, že nosítko nenahrazuje dětskou postýlku. V případě, že Vaše dítě potřebuje spánek, uložte ho do vhodné postýlky.
16. Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem/distributorem.
17. Pokud to výrobce nedoporučuje, neměla by se přidávat další matrace.
18. Děti mladší 6 měsíců by neměly být v kočárku přepravovány vsedě. Vhodná poloha pro děti ve věku 0-6 měsíců je vleže, což je možné díky gondole.
19. Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla.
20. Nepoužívejte výrobek na schodech.

UPOZORNĚNÍ PRO GONDOLU

DŮLEŽITÉ – Před použitím si přečtěte pozorně návod a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

1. Tento výrobek je vhodný jen pro dítě, které si neumí samo sednout.
2. Tento výrobek není vhodný pro dítě, které se může převrátit samo a vstát na vlastní ruce a kolena. Maximální hmotnost dítěte: do 9 kg.
3. Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém povrchu.
4. Nenechávejte další děti hrát si bez dozoru v blízkosti přenosného lůžka.
5. Nepoužívejte, jestliže je některá z částí přenosného lůžka zlomená, natržená nebo chybi
6. Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.
7. Udržujte výrobek mimo zdroje ohně a tepla.
8. Gondolu je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození a opotřebení.

9. Před zvedáním nebo přemísťováním, gondolu zkontrolujte, zda jsou držadla správně nainstalována a zajištěna.
10. Hlavička dítěte v gondole by se nikdy neměla nacházet pod úrovní zbytku těla.
11. Nevkládejte další matraci do gondoly.
12. Nikdy nepokládejte toto přenosné lůžko na nosnou konstrukci.
13. Nebezpečí zasažení dítěte, např. při ležení na podlaze, při průchodu dveřmi.
14. V gondole nenechávejte nic, co by mohlo způsobit udušení, např. plyšové hračky, polštáře atd.
15. Neumisťujte gondolu do blízkosti jiných předmětů, které by mohly způsobit uškrcení, např. šňůr, žaluzií, závěsů atd.
16. Přehřátí může ohrozit život vašeho dítěte! Vezměte v úvahu teplotu prostředí a oblečení dítěte a ujistěte se, že dítěti není ani příliš zima, ani příliš teplo.
17. Poraďte se se svým lékařem o bezpečném spánku.

Seznam dílů (obr. A, B)

1. Rukojeť
2. Tlačítko pro nastavení výšky rukojeti
3. Koš
4. Regulace opěrky nohou
5. Přední otočné kolo 360
6. Zadní kolo
7. Čelenka
8. Stříška
9. Regulátor stříšky gondoly
10. Konektory gondoly
11. Parkovací mechanismus
12. Tlačítko blokování kol pro jízdu v přímém směru
13. Nastavení sedadla
14. Adaptéry autosedačky

NÁVOD NA SLOŽENÍ SPORTOVNÍHO KOČÁRKU

1. Vyjměte rám a veškeré příslušenství z krabice. Odemkněte zámek kočárku. Rozložte rám zvednutím nahoru. Správná montáž bude signalizována charakteristickým kliknutím (obr. 1).
2. Zasuňte čep zadního kola do odpovídajících otvorů v rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 2).
3. Zasuňte čep předních kol do odpovídajících otvorů v rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 3).

4. Umístěte sedadlo na rám kočárku zasunutím do spojů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté zvedněte vozík, abyste se ujistili, že je správně složen. Totéž proveďte se sedadlem obráceným od směru jízdy (obr. 4, 5).
5. Chcete-li nainstalovat bezpečnostní madlo, zasuňte ho do kolejnic na rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li madlo vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění madla a vytáhněte ho (obr. 6).

Montáž a demontáž bezpečnostních pásů

Chcete -li pásy sejmout, protáhněte sponu otvorem v sedadle. Pro opětovnou montáž, znovu vložte pásy.

Funkce vycházkového kočárku a gondoly

1. Nastavení sedadla: zatáhněte za páku nastavení opěradla (obr. 7). Na výběr jsou 3 polohy - od sedící po ležící.
2. Obr. 9 představuje zapínání spacáku. Obr. 10 představuje nastavení stříšky.
3. Nastavení bezpečnostních pásů: upravte výšku pásů podle velikosti dítěte výběrem 1 ze 2 dostupných poloh. Chcete-li nastavit pásy, protáhněte přezky příslušnými otvory nacházejícími se v sedadle, které odpovídají výšce dítěte.
4. Zapněte bezpečnostní pásy pomocí středové spony. Délky jednotlivých pásu lze upravit (obr. 8).
5. Blokáda otočných předních kol: stiskněte blokovací tlačítko na přední části kola (obr. 11).
6. Parkovací mechanismus: stisknutím zablokujete kočárek. Zvednutím odblokujte (obr. 12).
7. Stisknutím tlačítek nastavení na pravé a levé straně nastavte výšku rukojeti (obr. 13). Nastavení rukojeti pro rodiče: 5stupňové
8. Stisknutím obou tlačítek (obr. 14) nastavte opěrku nohou sedadla.
9. Stisknutím tlačítka (obr. 15) upravte stříšku gondoly.
10. Stisknutím pravého a levého uvolňovacího tlačítka (obr. 15A, 15B) vyjměte gondolu z rámu kočárku.
11. Stisknutím pravého a levého uvolňovacího tlačítka (obr. 16, 17) vyjměte sedadlo z rámu kočárku.
12. Správné upevnění postroje je znázorněno na obr. 17A.

Skládání kočárku

1. Zvedněte zajišťovací páčky na obou stranách rukojeti a zatlačte tlačítko blokády na pravé straně (obr. 18, 19).
2. Kočárek je možné složit s vycházkovou sedačkou nainstalovanou čelem ve směru jízdy.
3. Po složení rámu kočárku jej zajistěte blokádou.

Demontáž předních kol

Stiskněte uvolňovací tlačítko (obr. 20) na přední straně kočárku a následně sundejte kola.

Demontáž zadních kol

Stiskněte uvolňovací tlačítko (obr. 20A) na zadní straně kočárku a následně sundejte kola.
Sada obsahuje rám kočárku se sedačkou a gondolou.

MONTÁŽ DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY (PLATÍ PRO SADU 3v1)

Konektory jsou kompatibilní s následujícími výrobky:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Části autosedačky jsou znázorněny na obr. 21.
2. Vložte konektory na odpovídající místa na rámu kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí a konektory se nezablokují. Věnujte pozornost označení R a L.
3. Vložte autosedačku do rámů kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí a konektory se nezablokují (obr. 22).
4. Pokud potřebujete autosedačku odepnout, vyjměte ji z konektorů.
5. Stisknutím tlačítka (obr. 23) vyjměte konektor z rámu kočárku.
6. Správná montáž je znázorněna na obr. 24.

SKLÁDÁNÍ A MONTÁŽ GONDOLY

Dítě lze přenášet v gondole (obr. 30).

1. Části gondoly jsou znázorněny na obr. 25.
2. Vložte kovové tyče do držáků gondoly (obr. 26) v poloze znázorněné na obr. 26A.
3. Schovejte boční tyče pomocí suchých zipů (obr. 27).
4. Vložte do gondoly matraci (obr. 28).
5. Chcete-li gondolu složit, odepněte suché zipy zakrývající boční tyče gondoly (obr. 29A) a vytáhněte kovové tyče z podpěr gondoly (obr. 29).

Montáž gondoly na kočárku

1. Zasuňte konektory vyčnívající z gondoly do příslušných míst na rámu kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zatlačte na gondolu ve směru šipky zobrazené na obrázku (obr. 31).
2. Správná montáž je znázorněna na obr. 32.
3. Za účelem demontáže gondoly stiskněte současně obě uvolňovací tlačítka (obr. 33) a zvedněte gondolu (obr. 34).

Čištění a údržba

1. Aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku, doporučuje se čistit rám kočárku, kola a elastické části konzervačním mazivem.
2. Kola a rám kočárku pravidelně čistěte od prachu a písku. Tyto části lze čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
3. Jednotlivé části kočárku by měly být pravidelně kontrolovány z hlediska funkčnosti a trvanlivosti.
4. Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.
5. Vyhněte se nadměrné přímé expozici kočárku slunečnímu záření a vysokým teplotám po delší dobu. Sluneční paprsky mohou způsobit odbarvení látky.
6. Čalounění kočárku čistěte měkkou houbou a jemným čisticím prostředkem (např. mýdlem s teplou vodou). Před opětovným použitím nebo složením kočárku se ujistěte, že je materiál zcela suchý.
7. K čištění tohoto výrobku nepoužívejte silné chemické prostředky.
8. Potah gondoly, potah matrace a spací pytel kočárku lze prát v pračce na 30°

Fotografie slouží pouze pro ilustraci, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vzhledu uvedeného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

A BABAKOCSIRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos – Figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás esetére.

1. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
2. Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.
3. A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor.
4. Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
5. Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
6. Mindig használja a biztonsági felszerelést.
7. Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.
8. Ez a termék nem alkalmas futáshoz.
9. A babakocsit 6-tól 48 hónapos korú gyermekeknek szánták, vagy akiknek a súlya nem haladja meg a 22 kg-ot (attól függően, hogy melyiket éri el hamarabb).
10. Ha ki akarja venni a gyermeket a babakocsiból, vagy be akarja tenni a gyermeket a babakocsiba, győződjön meg arról, hogy a parkolási mechanizmus zárva van.
11. A kosár maximális terhelhetősége 3 kg. A táska maximális terhelhetősége 1 kg. A zsebek maximálisan megengedett terhelése 0,2 kg.

12. A babakocsi fogantyújához, tetejéhez vagy oldalaihoz rögzített bármilyen terhelés befolyásolhatja a babakocsi stabilitását.
13. A termék egy gyermek általi használatra szolgál.
14. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat.
15. Ha a készlethez speciális adapterekkel olyan hordozót csatlakoztat, amely autósülésként is használható, ne feledje, hogy az nem helyettesíti a kiságyat. Ha a gyermeknek aludnia kell, tegye megfelelő kiságyba.
16. Csak a gyártó/forgalmazó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használjon.
17. Ne helyezzen el plusz matracot, hacsak a gyártó nem ajánlja.
18. 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeket nem szabad a babakocsiban ülő helyzetben szállítani. A 0-6 hónapos csecsemők számára a megfelelő pozíció a fekvés, amelyet a gondola lehetővé tesz.
19. Tartsa a terméket távol a tűztől és a hőforrásoktól.
20. Ne használja a terméket lépcsőkön.

A GONDOLÁKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK FONTOS: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és őrizze meg a jövőbeni hivatkozáshoz.

1. Ez a termék csak a segítség nélkül felülni nem tudó gyermek számára alkalmas.
2. Ez a termék nem alkalmas olyan gyermek számára, aki önállóan meg tud fordulni, és saját kezére és térdére tud állni. Gyermek maximális súlya: legfeljebb 9 kg.
3. Csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja!
4. Más gyermekeket ne engedjen játszani felügyelet nélkül a mózeskosá.
5. Ne használja a gondolát, ha bármelyik alkatrésze sérült, kopott vagy hiányzik.
6. Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használjon.
7. Tartsa a terméket távol a tűztől és a hőforrásoktól.

8. A gondolát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés és elhasználódás.
9. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk megfelelően vannak-e felszerelve és reteszelve, mielőtt felemeli vagy hordozza a gondolát.
10. A gyermek feje a gondolában nem lehet alacsonyabban, mint a gyermek teste.
11. Ne tegyen további matracot a hordágyba.
12. Soha ne használja a mózeskosarat a kosártartón!
13. A gyermek megütésének veszélye pl. a mózeskosár földre helyezésekor, ajtókon való áthaladáskor.
14. Semmilyen olyan tárgyat ne hagyjon a mózeskosárban, pl. játékokat, párnákat stb., ami fulladásveszélyt okozhat.
15. Ne helyezze a mózeskosarat olyan tárgy közelébe, amely fulladásveszélyt okozhat, pl. zsinórok, madzagok, függönyök stb.
16. A túlmelegedés életveszélyes lehet! Vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletet és gyermek ruházatát, és győződjön meg arról, hogy a gyermek se nem fázik, se nincs túl melege.
17. Kérje ki az egészségügyi szakember tanácsát a biztonságos alvással kapcsolatban.

Az alkatrészek listája (A, B ábra)

1. Fogantyú
2. Fogantyúmagasság állító gomb
3. Kosár
4. Lábtartó állító
5. 360°-os elülső forgó kerék
6. Hátsó kerék
7. Ív
8. Napellenző
9. A gondola napellenzőjének állítója
10. A gondola csatlakozásai
11. Parkolási mechanizmus
12. Kerékrögzítő gomb az egyenes irányú haladáshoz
13. Ülésbeállító
14. Hordozó adapter

AZ ÜLŐKOCSI ÖSSZESZERELÉSE

1. Vegye ki a keretet és az összes tartozékot a dobozból. Oldja ki a kocsi zárját. Nyissa ki a keretet a felemelve azt. A helyes összeszerelést egy jellegzetes kattanás jelzi (1. ábra).

2. Csúsztassa a hátsó kerekek csapját a keret megfelelő furataiba, amíg egy kattanást nem hall (2. ábra).
3. Csúsztassa az első kerekek csapját a keret megfelelő furataiba, amíg egy kattanást nem hall (3. ábra).
4. Helyezze az ülést a babakocsi keretébe a csatlakozásokba csúsztatva, amíg egy kattanást nem hall. Ezután emelje fel a kocsit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van-e összerakva. Ugyanígy járjon el, amikor az ülést a menetiránynak háttal helyezi el (4., 5. ábra).
5. A biztonsági ív felszereléséhez csúsztassa be azt vázon lévő vezetőkbe, amíg egy kattanást nem hall. A levételhez nyomja meg az ív levételére szolgáló gombot, és húzza ki az ívet (6. ábra).

A biztonsági övek fel- és leszerelése

Az övek eltávolításához dugja át a csatot az ülésen lévő nyíláson keresztül. A felszereléshez helyezze vissza az öveket.

Az ülőkocsi és a gondola funkciói

1. Ülésbeállítás: húzza meg a háttámla beállító karját (7. ábra). Három pozíció közül választhat - az üléstől a fekvésig.
2. A 9. ábra bemutatja a hálózsák csatját. A 10. ábra bemutatja a napellenző beállítását-
3. A biztonsági övek beállítása: az övek magasságát gyermeke méretéhez igazíthatja a 2 elérhető pozíció közül az egyik kiválasztásával. A biztonsági övek beállításához húzza át a csatokat az ülésen lévő megfelelő nyílásokon a gyermek magasságának megfelelően.
4. Csatolja be a biztonsági öveket a középső csat segítségével. Az egyes övek hossza állítható (8. ábra).
5. Az első forgó kerekek reteszelése: nyomja meg a kerék elején lévő reteszelő gombot (11. ábra).
6. Parkolási mechanizmus: nyomja meg a babakocsi rögzítéséhez. Emelje fel a feloldáshoz (12. ábra).
7. Nyomja meg a jobb és bal oldali állítógombokat a fogantyú magasságának beállításához (13. ábra).
8. A szülői fogantyú beállítása: 5 fokozatú.
9. Nyomja meg mindkét gombot (14. ábra) az ülés lábtartójának beállításához.
10. Nyomja meg a gombot (15. ábra) a gondola napellenzőjének beállításához.

11. Nyomja meg a jobb és bal kioldógombot (15A,, 15B. ábra), hogy a gondolát levehesse a babakocsi vázáról.
12. Nyomja meg a jobb és bal kioldógombot (16., 17. ábra) hogy levehesse az ülést a babakocsi vázáról.
13. A helyes hevederrögzítést a 17A ábra mutatja.

A babakocsi összecsukása

1. Emelje fel a fogantyú mindkét oldalán található reteszelő kart, és nyomja meg a reteszelő gombot a jobb oldalon (18., 19. ábra).
2. Lehetőség van a babakocsi összehajtására úgy, hogy a sétaülés a menetiránynak előre van felszerelve.
3. A babakocsi keret összehajtása után rögzítse azt a retesszel.

Az első kerekek leszerelése

Nyomja meg a kioldó gombot (20 ábra) a babakocsi első részén, majd távolítsa el a kerekeket.

Az Hátsó kerekek leszerelése

Nyomja meg a kioldó gombot (20A ábra) a babakocsi hátsó részén, majd távolítsa el a kerekeket.

A készlet tartalmaz egy babakocsivázat üléssel és gondolával.

AUTÓS GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (A 3 AZ 1-BEN KÉSZLETRE VONATKOZIK)

A csatlakozók kompatibilisek az alábbi a termékekkel:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. A gyermekülés részei a 21. ábrán láthatók.
2. Helyezze a csatlakozókat a babakocsi keretének megfelelő helyére, amíg kattanást nem hall, és a csatlakozók zárva nem lesznek. Ügyeljen az R és L jelölésekre.
3. Helyezze be a gyermekülést a babakocsi keretébe, amíg kattanást nem hall, és a csatlakozók zárva nem lesznek (22. ábra).
4. A gyermekülés szükség szerinti leválasztásához vegye le a gyermekülést a csatlakozókról.

5. Nyomja meg a gombot (23. ábra) a csatlakozó eltávolításához a babakocsi keretéről.
6. A helyes összeszerelést a 24. ábra mutatja.

A GONDOLA ÖSSZECSUKÁSA ÉS FELSZERELÉSE

A gyermek hordozható a gondolában (30. ábra).

1. A gondola részei a 25. ábrán láthatók.
2. Helyezze be a fémrudakat a gondola konzoljaiba (26. ábra) a 26A ábrán látható helyzetben.
3. Rejtse el az oldalsó rudakat a tépőzár becsatolásával (27. ábra).
4. Helyezze be a matracot a gondolába (28. ábra).
5. A gondola összecsukásához oldja ki a gondola oldalsó rúdjait borító tépőzárat (29A ábra) és húzza ki a fémrudakat a gondola konzoljaiból (29. ábra).

A Gondola felszerelése a babakocsira

1. Csúsztassa a gondolából kiálló csatlakozókat a babakocsi vázának megfelelő helyére, amíg egy kattanást nem hall. Tolja a gondolát az ábrán látható nyíl irányába (31. ábra).
2. A helyes összeszerelést a 32. ábra mutatja.
3. A gondola eltávolításához nyomja meg egyszerre mindkét kioldógombot (33. ábra) és emelje fel a gondolát (34. ábra).

Tisztítás és karbantartás

1. A termék hosszú élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a kocsi vázát, kerekeit és rugalmas részeit karbantartó kenőanyaggal tisztítani.
2. A kerekeket és a vázat rendszeresen meg kell tisztítani a portól és a homoktól. Ezek az alkatrészek nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztíthatók.
3. A kocsi egyes részeit rendszeresen ellenőrizni kell a működőképesség és a tartósság szempontjából.
4. Kizárólag a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon.
5. Kerülje, hogy a babakocsit hosszabb időn át közvetlen napfénynek és magas hőmérsékletnek tegye ki. A napfény a szövetek elszíneződését okozhatja.
6. A babakocsi kárpitját puha szivaccsal és enyhe tisztítószerrel (pl. szappan és meleg víz) kell tisztítani. Győződjön meg arról, hogy az anyag teljesen megszáradt-e, mielőtt újrahasználja vagy összehajtja a kocsit.
7. Ne használjon erős kémiai tisztítószereket ezen a termék tisztításához.

8. A babakocsi huzatja, a matrac huzatja és a babakocsi hálózsák mosógépben mosható 30°C-on.

A fényképek illusztrációk, a termékek megjelenése eltérhet a bemutatott képeken láthatóaktól.

RO

Stimate Client!
Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

AVERTISMENTE PENTRU CĂRUCIORUL SPORT IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.
3. Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs.
4. Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
5. Acest scaun de cărucior nu este adecavt pentru copii mai mici de 6 luni.
6. Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.
7. Înainte de utilizare, verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul cărucioriului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.
8. Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.

9. Cărucіorul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 48 de lunisau a căror greutate nu depășește 22 de kg (în funcție de oricare ar fi primul).
10. Dacă doriți să ridicați copilul din cărucior, asigurați-vă că mecanismul de parcare este blocat.
11. Sarcina maximă a coșului este de 3 kg. Sarcina maximă a genții este de 1 kg. Sarcina maximă admisă pentru buzunare este de 0,2 kg.
12. Orice sarcină agățată pe mâner, vizieră sau părțile laterale ale cărucіorului poate afecta stabilitatea acestuia.
13. Produsul este destinat utilizării de către un singur copil.
14. Nu utilizați accesorii neaprobate de producător.
15. Dacă adăugați un suport pentru bebeluși la set cu adaptoare speciale, care pot fi folosite și ca scaun auto, țineți minte că nu înlocuiește un pătuț. Dacă bebelușul dvs. are nevoie de somn, așezați-l într-un pătuț adecvat.
16. Ar trebui utilizate numai piesele de schimb furnizate sau recomandate de producător / distribuitor.
17. Nu adăugați o saltea suplimentară, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat de producător.
18. Copiii cu vârsta sub 6 luni nu trebuie așezae în cărucior în poziție așezată. O poziție adecvată pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 luni este poziția culcată, care este posibilă datorită landoului.
19. Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură.
20. Nu utilizați produsul pe scări.

AVERTIZĂRI PENTRU landou
IMPORTANT — Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru viitor.

1. Acest produs este destinat numai copiilor care nu pot sta fără ajutor în poziție așezată .
2. Acest produs nu este potrivit pentru un copil care se poate răsturna singur și se poate ridica pe propriile mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: până la 9 kg.

3. Așezați doar pe o suprafață stabilă, orizontală și uscată.
4. Nu lăsați copii să se joace lângă landou fără supraveghere.
5. Nu utilizați căruciorul dacă vreo piesă este deteriorată, uzată sau lipsește.
6. Ar trebui utilizate numai piesele de schimb furnizate sau recomandate de producător.
7. Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură.
8. Căruciorul trebuie verificat în mod regulat pentru a detecta semne de deteriorare și uzură.
9. Asigurați-vă că mânerele sunt montate și blocate corect înainte de a ridica sau a muta landoul.
10. Capul copilului în landou nu trebuie să fie mai jos decât corpul copilului.
11. Nu puneți o saltea suplimentară în landou.
12. Nu așezați gondola în suport.
13. Pericol de lovire a copilului, de exemplu, atunci când se află pe podea, trecând printre uși.
14. Nu lăsați nimic în gondolă care ar putea provoca un risc de sufocare, de exemplu, jucării moi, perne etc.
15. Nu așezați gondola în apropierea unui alt produs care poate provoca un risc de sufocare, de exemplu, șiruri de caractere, jaluzele, perdele etc.
16. Supraîncălzirea poate pune în pericol viața copilului dumneavoastra! Luați în considerare temperatura ambiantă și îmbrăcămintea copilului și asigurați-vă că copilul nu este nici prea rece, nici prea cald.
17. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi privind somnul în siguranță.

Lista de piese (fig. A, B)

1. Mâner
2. Buton pentru reglarea înălțimii mânerului pentru părinte
3. Landou
4. Regulator suport pentru picioare
5. Roata față rotativă cu 360
6. Roata din spate
7. Bara de siguranță
8. Copertină
9. Regulatorul copertinei landoului
10. Conectorii landoului
11. Mecanism de parcare
12. Buton de blocare a roții pentru deplasare înainte
13. Reglarea șezutului
14. Adaptor pentru scaun

MONTAREA CĂRUCIORULUI SPORT

1. Scoateți rama și toate accesoriile din cutie. Desfaceți încuietoarea cărucioruluI. Desfaceți cadrul ridicându-l în sus. Asamblarea corectă este confirmată de un clic caracteristic (fig. 1).
2. Introduceți axul roților din spate în orificiile corespunzătoare din cadru până când auziți un clic (fig. 2).
3. Introduceți știftul roților din față în orificiile corespunzătoare de pe cadru până când auziți clic (fig. 3).
4. Așezați scaunul pe cadrul cărucioruluI introducându-l în articulații până când auziți clic. Apoi ridicați cărucioruL pentru a vă asigura că este pliat corect. Faceți același lucru pentru poziționarea șezutului cu spatele în direcția de deplasare (fig. 4, 5).
5. Pentru a monta bara de siguranță, glisați-o în șinele de pe cadru până când auziți clic. Pentru demontare, apăsați butonul pentru decuplarea barei și trageți-o spre în exterior (fig. 6).

Montarea și demontarea centurilor de siguranță

Pentru a demonta centurile, treceți catarama prin orificiul din scaun. Pentru montare, reintroduceți centurile.

Funcțiile cărucioruluI sport și ale landoului

1. Reglarea șezutului: trageți de maneta de reglare a spătarului (fig. 7). Există 3 poziții dintre care puteți alege - de la cea în fund până la cea culcată.
2. fig. 9 arată modul de închidere a sacului de dormit. fig. 10 arată reglarea vizierei.
3. Reglarea centurilor de siguranță: reglați înălțimea centurilor de siguranță la dimensiunea copilului selectând 1 din cele 2 poziții disponibile. Pentru a regla

centurile, treceți cataramele prin orificiile corespunzătoare din scaun și care corespund cu înălțimea copilului.

4. Fixați centurile de siguranță folosind catarama centrală. Lungimile centurilor pot fi ajustate individual (fig. 8).
5. Blocare roții pivotante față: apăsați butonul de blocare din partea din față a roții (fig. 11).
6. Mecanism de parcare: Apăsați pentru a bloca căruciorul. Ridicați pentru a-l debloca (fig. 12).
7. Apăsați butoanele de reglare de dreapta și stânga pentru a regla înălțimea mânerului (fig. 13). Reglarea mânerului pentru părinte: 5 pași.
8. Apăsați ambele butoane (fig. 14) pentru a regla suportul pentru picioare al scaunului.
9. Apăsați butonul (fig. 15) pentru a regla copertina căruciorului.
10. Apăsați butoanele de eliberare din dreapta și din stânga (fig. 15A, 15B) pentru a scoate coșul de pe rama căruciorului.
11. Apăsați butoanele de eliberare din dreapta și stânga (fig. 16, 17) pentru a scoate șezutul de pe cadrul căruciorului.
12. Fixarea corespunzătoare a hamului este prezentată pe fig. 17A .

Plierea căruciorului

1. Ridicați pârghiile de blocare de pe ambele părți ale mânerului și apăsați butonul de blocare din partea dreaptă (fig. 18, 19).
2. Există posibilitatea de pliere a căruciorul cu șezutul pentru plimbare montat cu fața în direcția de deplasare.
3. După plierea cadrului căruciorului, fixați-l cu ajutorul blocadei.

Demontarea roților din față

Apăsați butonul de eliberare (fig. 20) din partea din fața a căruciorului, apoi scoateți roțile.

Demontarea roților din spate

Apăsați butonul de eliberare (fig. 20A) din partea din spate a căruciorului, apoi scoateți roțile.

Setul include un cadru de cărucior cu șezut și landou.

MONTAREA SCAUNULUI AUTO (SE APLICĂ SETULUI 3 ÎN 1)

Conectorii sunt compatibili cu aceste produse:

Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Piesele scaunului auto sunt prezentate în fig. 21
2. Introduceți conectorii în locurile corespunzătoare de pe cadrul cărucior ului până când auziți un clic și conectorii sunt blocați. Acordați atenție marcajelor R și L.
3. Introduceți scaunul în cadrul cărucior ului până când auziți un clic caracteristic și conectorii sunt blocați (fig. 22).
4. Pentru a deconecta scaunul auto dacă este necesar, scoateți scaunul din conectori.
5. Apăsați butonul (fig. 23) pentru a scoate conectorul de pe cadrul cărucior ului.
6. Asamblarea corectă este prezentată în fig. 24.

PLIEREA ȘI MONTAREA LANDOULUI

Copilașul poate fi transportat în landou (fig. 30).

1. Piesele landoului sunt prezentate în fig. 25.
2. Introduceți tijele metalice în suporturile landoului (fig. 26) în poziția ca în fig. 26A.
3. Ascundeți tijele laterale cu elemente de fixare cu benzi cu arici (fig. 27).
4. Introduceți în landou salteaua (fig. 28).
5. Pentru asamblarea coșului, desfaceți dispozitivele de fixare cu benzile cu arici care acoperă tijele laterale ale landoului (fig. 29A) și trageți barele metalice din suporturile landoului (fig. 29).

Montarea landoului pe cărucior

1. Glisați conectorii care ies din landou în locurile corespunzătoare de pe rama cărucior ului până auziți clic. Împingeți landoul în direcția săgeții prezentate în ilustrație (fig. 31).
2. Montarea corectă este prezentată în fig. 32.
3. Pentru a demonta landoul, apăsați simultan ambele butoane de eliberare (fig. 33) și ridicați landoul (fig. 34).

Curățare și întrțeținere

1. Pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului, se recomandă curățarea cadrului cărucior ului, a roților și a pieselor flexibile cu un lubrifiant conservant.
2. Roțile și cadrul cărucior ului trebuie curățate în mod regulat de praf și nisip. Aceste piese pot fi curățate cu o cârpă umedă și un detergent ușor.

3. Diferitele părți ale căruciorului trebuie verificate periodic pentru funcționalitate și durabilitate.
4. Ar trebui utilizate numai piesele de schimb recomandate de producător.
5. Evitați expunerea directă excesivă a căruciorului la acțiunea soarelui și la temperaturi ridicate pentru o lungă perioadă de timp. Razele soarelui pot decolora țesăturile.
6. Tapițeria căruciorului trebuie curățată cu un burete moale și un detergent ușor (de ex., săpun și apă caldă). Asigurați-vă că materialul este complet uscat înainte de refolosirea sau plierea căruciorului.
7. Nu utilizați substanțe chimice dure pentru a curăța acest produs.
8. Husa pentru landou, husa pentru saltea și sacul de dormit pentru cărucior pot fi spălate în mașina de spălat la o temperatură de 30°

Fotografiile sunt doar ilustrative, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Kära Kund!
Om du har några frågor eller kommentarer till din produkt kontakta oss gärna på **help@lionelo.com.**

Tillverkare
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VARNINGAR FÖR VAGNEN
VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
3. För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.

4. Låt inte barnet leka med denna produkt.
5. Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader.
6. Använd alltid bältessystemet.
7. Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
8. Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
9. Produkten är lämplig för barn från 6 månader till 4 år gamla, eller vars vikt inte överstiger 22 kg (beroende på vad som händer först).
10. Om du vill lyfta upp ditt barn ur vagnen eller sätta i det, se till att parkeringsbromsen är låst.
11. Korgens maximala belastning är 3 kg. Väskans maximala belastning är 1 kg. Maximal tillåten belastning för fickorna är 0,2 kg.
12. Alla laster som fästs på handtaget, suffletten eller på sidor av vagnen kan påverka dess stabilitet.
13. Produkten är lämpad för att brukas av ett barn åt gången.
14. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren bör inte användas.
15. Om du använder speciella adaptrar för att fästa babyskyddet, som även kan användas som bilbarnstol, kom ihåg att den inte kan ersätta en säng. Om barnet behöver sova, lägg det i en lämplig säng.
16. Endast ersättningsdelar som är levererade eller rekommenderade av tillverkaren/distributören bör användas.
17. En extra madrass bör inte användas, såvida det inte rekommenderas av tillverkaren.
18. Barn yngre än 6 månader får inte använda vagnen i sittpositionen. En lämplig position för barn upp till 6 månader gamla är liggande och den är möjlig i liggdelen.
19. Håll produkten borta från eld och värmekällor.
20. Använd inte produkten på trappor.

VARNINGAR FÖR LIGGDELEN

VIKTIGT- Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk. Ditt barn kan skadas om du inte följer anvisningarna.

1. Denna produkt är endast lämplig för barn som inte kan sitta utan stöd.
2. Den här produkten är inte lämplig för barn som själva kan rulla runt till andra sidan och lyfta upp sig på händerna och knäna. Barnets maximala vikt: upp till 9kg.
3. Använd endast på släta, plana, fasta och torra ytor.
4. Låt inte andra barn leka med eller nära liften.
5. Använd inte liften om delar är trasiga eller saknas.
6. Endast ersättningsdelar som är levererade eller rekommenderade av tillverkaren bör användas.
7. Håll produkten borta från eld och värmekällor.
8. Liggdelen bör kontrolleras regelbundet för tecken på skador och slitage.
9. Se till att hållarna är monterade korrekt innan du lyfter upp eller flyttar på liggdelen.
10. Barnets huvud i liggdelen får inte vara lägre ner än barnets kropp.
11. En extra madrass bör inte placeras i liggdelen.
12. Använd aldrig på stativ eller underride.
13. Det finns risk för att slå barnet, t.ex. när man lägger produkten ner på golvet, går genom dörrar.
14. Lämna inte något i liggdelen som kan orsaka kvävningsrisk, t.ex. mjuka leksaker, kuddar etc.
15. Placera inte liggdelen i närheten av en annan produkt som kan orsaka kvävningsrisk, t.ex. snören, rullgardiner, gardiner mm.
16. Överhettning kan äventyra ditt barns liv! Ta hänsyn till omgivningens temperatur och barnets kläder och se till att barnet varken ar for kallt eller for varmt.
17. Be din läkare om råd om säker sömn.

List över vagnens delar (bild A, B)

1. Handtag
2. Handtagets höjdreglage
3. Korg
4. Reglage av fotstödet
5. Främre swivelhjul 360
6. Bakhjul
7. Bärhandtag
8. Sufflett
9. Reglage för suffletten
10. Adapter för liggdelen

11. Parkeringsbroms
12. Swivelhjullås för att åka framåt
13. Reglage för sittdelen
14. Adaptrar för bilbarnstol

MONTERING AV SITTVAGNEN

1. Ta upp ramen och alla tillbehör från kartongen. Lossa vagnens spärr. Fäll ut ramen genom att lyfta upp den. Korrekt montage indikeras ev ett karakteristik klick (bild 1).
2. Sätt in bakhjulens stift i motsvarande hål i ramen tills du hör ett klick (bild 2).
3. Sätt in framhjulens stift i motsvarande hål i ramen tills du hör ett klick (bild 3).
4. Placera sitsen på barnvagnsramen genom att skjuta in den i lederna tills du hör ett klick. Sedan lyft upp vagnen för att dubbelkolla att den har monterats korrekt. Upprepa samma när du ska montera sitsen bakåtvänt (bild 4,5).
5. För att montera bärhandtaget, skjut in det i ledarna tills du hör ett klick. För att demontera tryck ner knappen för bärhandtagets demontering och ta ut det (bild 6).

Montering och demontering av säkerhetsbälten

För att demontera bältena för spännet genom hålet i sätet. För att montera, sätt i bältena igen.

Liggdelens och sittvagnens funktioner

1. Sätesjustering: dra i ryggstödets justeringsspak (bild 7). Det finns tre positioner att välja på - från sittpositionen till liggande.
2. Bild 9 visar sovsäckens lås. Bild 10 visar hur suffletten justeras.
3. Justering av säkerhetsbälten: anpassa höjden till barnets storlek genom att välja 1 från 2 tillgängliga positioner. För att justera säkerhetsbältena dra spännena igenom rätta hål i sätet så att de passar till barnets längd.
4. Spänn fast säkerhetsbältena med hjälp av spännet i mitten. Längd på enskilda bälten kan justeras (bild 8).
5. Framhjulsspärr: tryck på blockeringsknappen i den främre delen av hjulet (bild 11).
6. Parkeringsbroms: tryck ner för att låsa vagnen. Lyft upp för att låsa upp (bild 12).
7. För att anpassa handtagets höjd tryck på justeringsknapparna på höger och vänster sida (bild 13). Justering av handtag för föräldrar: 5-gradig.
8. Tryck ner båda knapparna (bild 14) för att justera fotstödet.
9. Tryck ner knappen (bild 15) för att justera suffletten.

10. Tryck ner den högra och vänstra frigörningsknappen (bild 15A, 15B) för att ta bort liggdelen från ramen.
11. Tryck ner den högra och vänstra frigöringsknappen (bild 16, 17) för att ta bort sittdelen från ramen.
12. Bild 17A visar hur selen spänns korrekt.

Ihopfällning av vagnen

1. Lyft upp blockeringsspaken på båda sidorna av handtaget och tryck ner blockeringsknappen på höger sida (bild 18,19).
2. Det är möjligt att fälla ihop vagnen med sittdelen monterad framåtvänd.
3. När ramen är ihopfälld, låsa den med spärren.

Demontering av framhjulen

Tryck ner frigöringsknappen (bild 20) i den främre delen av vagnen, sedan ta bort hjulen.

Demontering av bakhjulen

Tryck ner frigöringsknappen (bild 20A) i den bakre delen av vagnen, sedan ta bort hjulen.

I setet ingår barnvagnsramen med sittdel samt liggdel.

MONTERING AV BILBARNSTOLEN (GÄLLER SETET 3i1)

Adaptrarna är kompatibla med följande produkter:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Bilbarnstolens delar presenteras på bild 21.
2. Sätt i adaptrarna i korrekta hål i ramen tills du hör ett klick - då blir adaptrarna låsta. Lägg märke till R och L märkning.
3. Sätt bilbarnstolen i ramen tills du hör ett klick - då blir adaptrarna låsta (bild 22).
4. Om du behöver koppla bort bilbarnstolen, ta ut den från adaptrarna.
5. Tryck ner knappen (bild 23) för att ta ut adaptern från ramen.
6. Korrekt montage presenteras på bild 24.

IHOPFÄLLNING OCH MONTAGE AV LIGGDELEN

Barnet kan bäras i liggdelen (bild 30).

1. Liggdelens delar presenteras på bild 25.
2. Sätt in metallstången i liggdelens fästen (bild 26) i det läge som visas på bild 26A.
3. Dölj sidostänger genom att fästa kardborrebanden (bild 27).
4. Placera madrassen i liggdelen (bild 28).
5. För att fälla ihop liggdelen, lossa kardborrebanden som täcker sidostängerna på liggdelen (bild 29A) och dra ut metallstänger från liggfästena (bild 29).

Montering av liggdelen på vagnen.

1. Skjut in liggdelens adaptrar till motsvarande håll i ramen tills du hör ett klick. Tryck på liggdelen i den riktningen som visas av pilen på bilden (bild 31).
2. Korrekt montage presenteras på bild 32.
3. För att demontera liggdelen, tryck ner båda frigöringsknapparna samtidigt (bild 33) och lyft upp liggdelen (bild 34).

Rengöring och underhåll

1. Det är rekommenderat att rengöra vagnens ram, hjul och flexibla delar med ett konserverande smörjmedel för att möjliggöra en lång produktlivslängd.
2. Damm och sand på hjulen och ramen bör rengöras regelbundet. De delarna kan rengöras med en våt trasa och ett milt rengöringsmedel.
3. De enskilda delarna av vagnen bör kontrolleras regelbundet med tanke på funktionalitet och hållbarhet.
4. Endast ersättningsdelar som är rekommenderade av tillverkaren bör användas.
5. Man bör undvika att exponera vagnen mot direkt solljus och höga temperaturer under en längre period. Exponering mot solstrålar kan orsaka blekning av tygen.
6. Vagnens klädsel kan rengöras med en mjuk borste och ett milt rengöringsmedel (t.ex. såp med varmt vatten). Se till att tyget är helt torrt innan vagnen används eller fälls ut igen.
7. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel på denna produkt.
8. Liggdelens och madrassens överdrag samt sittvagnens sovsäck kan tvättas i 30 grader.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER FOR SPASERVOGN
VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK

1. Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
2. Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
3. For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
4. La ikke barnet leke med produktet.
5. Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder.
6. Bruk alltid sikringsselene.
7. Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.
8. Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter.
9. Produktet er bestemt for barn fra 6 måneder til 4 år, eller hvis vekten ikke overstiger 22 kg (avhengig av hva som kommer først).
10. Hvis du vil løfte barnet ut av vognen eller plassere det i den, sørg for at parkeringsmekanismen er låst.
11. Maksimal belastning for kurven er 3 kg. Maks belastning på posen er 1 kg. Maksimal tillatt belastning for lommene er 0,2 kg.
12. All last festet til holderen, kalesjen eller sidene på vognen kan påvirke stabiliteten.
13. Produktet er beregnet for bruk av ett barn.
14. Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av produsenten.

15. Hvis du legger til en bæresele til settet ved hjelp av spesielle adaptere, som også kan brukes som bilsete, husk at den ikke erstatter barnesengen. Hvis babyen din trenger søvn, plasser ham eller henne i en passende barneseng.
16. Bruk kun reservedeler som er levert eller anbefalt av produsenten/distributøren.
17. En ekstra madrass bør ikke plasseres, med mindre det er anbefalt av produsenten.
18. Barn under 6 måneder skal ikke transporteres i vognen i sittende stilling. En passende posisjon for barn i alderen 0-6 måneder er liggestilling.
19. Hold produktet unna brann og varmekilder.
20. Ikke bruk produktet i trapper.

ADVARSLER FOR GONDOL

VIKTIG — Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for fremtiden.

1. Dette produktet er kun beregnet på barn som ikke kan sitte opp uten hjelp.
2. Dette produktet er ikke egnet for barn som kan snu seg på egenhånd og reise seg på egne hender og knær. Maksimal barnevekt: opptil 9 kg.
3. Plasser kun på en stabil, horisontal og tørr overflate.
4. Ikke la barn leke i nærheten av vognen uten tilsyn.
5. Ikke bruk vognen hvis noen del er skadet, slitt eller mangler.
6. Bruk kun reservedeler levert eller anbefalt av produsenten.
7. Hold produktet unna brann og varmekilder.
8. Bæresengen bør kontrolleres regelmessig for tegn på skade og slitasje.
9. Sørg for at holderne er riktig montert og låst før du løfter eller bærer vognen.
10. Hodet til barnet i vognen bør ikke være lavere enn barnets kropp.
11. Ikke legg en ekstra madrass i vognen.
12. Ikke plasser gondolen i stativet.

13. Fare for at barnet slår, for eksempel når det ligger på gulvet eller går gjennom en dør.
14. Ikke legg igjen noe i bagasjen som kan utgjøre en fare for kvelning, for eksempel kosedyr, puter osv.
15. Ikke plasser bagen i nærheten av andre produkter som kan utgjøre en kvelningsfare, for eksempel snorer, persienner, gardiner osv.
16. Overoppheting kan sette barnets liv i fare! Ta hensyn til omgivelsestemperaturen og barnets klær og sørg for at barnet ditt verken er for kaldt eller for varmt.
17. Spør helsepersonell om råd om trygg søvn.

Deleliste (fig. A, B)

1. Holder
2. Knapp for justering av håndtakets høyde
3. Kurv
4. Fotstøttejustering
5. Svingbart fremre hjul 360
6. Bakhjul
7. Støtfanger
8. Kalesje
9. Gondolens baldakinregulator
10. Koblinger til gondolen
11. Parkeringsmekanisme
12. Hjullåseknapp
13. Setejustering
14. Seteadaptere

MONTERING AV SPASERVOGNEN

1. Fjern rammen og alt tilbehør fra kartongen. Hekt av vognlåsen. Brett ut rammen ved å løfte den opp. Riktig montering indikeres med et klikk (fig. 1).
2. Sett spindelen på bakhjulene inn i de tilsvarende hullene i rammen til du hører et klikk (fig. 2).
3. Sett tappen på forhjulene inn i de tilsvarende hullene på rammen til du hører et klikk (fig. 3).
4. Plasser setet på barnevognens ramme ved å skyve det inn i leddene til du hører et klikk. Hev deretter vognen for å være sikker på at den er brettet riktig. Gjør det samme med setet vendt bort fra kjøreretningen (fig. 4, 5).
5. For å montere støtfangeren, skyv den inn i skinnene på rammen til du hører et klikk. For å demontere, trykk på knappen for å avhekte støtfangeren og trekk den (fig. 6).

Montering og fjerning av sikkerhetsbeltene

For å fjerne beltene, før spennen gjennom hullet i setet. For å montere, sett inn beltene igjen.

Funksjoner av barnevogn og gondol

1. Setejustering: trekk i ryggjusteringsspaken (fig. 7). Det er 3 stillinger å velge mellom – fra sittende til liggende.
2. fig. 9 viser låsen til soveposen. fig. 10 viser justeringen av taket.
3. Justering av sikkerhetsbeltene: juster høyden på sikkerhetsbeltene til størrelsen på barnet ved å velge 1 av 2 tilgjengelige posisjoner. For å justere beltene, før spennene gjennom de passende hullene i setet og som svarer til barnets høyde.
4. Fest sikkerhetsbeltene med senterspennen. Lengden på de enkelte beltene kan justeres (fig. 8).
5. Låse de svingbare forhjulene: trykk på låseknappen foran på hjulet (fig. 11).
6. Parkeringsmekanisme: Trykk for å låse vognen. Løft for å låse opp (fig. 12).
7. Trykk på justeringsknappene til høyre og venstre for å justere høyden på holderen (fig. 13). Justering av foreldreholderen: 5-trinns.
8. Trykk på begge knappene (fig. 14) for å justere fotstøtten på setet.
9. Trykk på knappen (fig. 15) for å justere kalesjen til barnesengen.
10. Trykk på høyre og venstre utløserknapp (fig. 15A, 15B) for å fjerne barnesengen fra barnevognens ramme.
11. Trykk på høyre og venstre utløserknapp (fig. 16, 17) for å fjerne setet fra barnevognens ramme.
12. Se fig. 17A for riktig selespenne.

Folding av barnevognen

1. Løft opp låsespakene på begge sider av holderen og trykk på låseknappen på høyre side (fig. 18, 19).
2. Det er mulig å slå sammen vognen med gangsetet montert forovervendt.
3. Etter å ha foldet vognrammen, fest den med låsen.

Fjerning av forhjulene

Trykk på utløserknappen (fig. 20) foran på vognen og fjern deretter hjulene.

Fjerning av bakhjulene

Trykk på utløserknappen (fig. 20A) på baksiden av vognen, og fjern deretter hjulene.

Settet inkluderer en barnevognramme med sete og gondol.

BILSETEMONTERING (FOR 3-i-1 SETT)

Koblingene er kompatible med følgende produkter:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Delene til setet er vist i fig. 21.
2. Sett inn koblingene på de riktige stedene på vognrammen til du hører et klikk og koblingene er låst. Vær oppmerksom på R- og L-merkingene.
3. Sett setet inn i rammen til vognen til du hører at det klikker og kontaktene er låst (fig. 22).
4. For å koble fra setet om nødvendig, fjern setet fra kontaktene.
5. Trykk på knappen (fig. 23) for å fjerne koblingen fra vognrammen.
6. Riktig montering er vist i fig. 24.

MONTERING AV GONDOLEN

Babyen kan bæres i bagen (fig. 30).

1. Deler av gondolen er vist i fig. 25.
2. Sett metallstengene inn i gondolens støtter (fig. 26) i posisjonen vist i fig. 26A.
3. Skjul sidestengene med borrelåsene (fig. 27).
4. Sett madrassen inn i gondolen (fig. 28).
5. For å montere gondolen, løsne borrelåsfestene som dekker sidestengene til gondolen (fig. 29A) og trekk metallstengene ut av gondolens støtter (fig. 29).

Montering av gondolen på vognen

1. Skyv koblingene som stikker ut fra gondolen inn på de tilsvarende stedene på barnevognens ramme til du hører et klikk. Skyv gondolen i pilens retning vist i illustrasjonen (fig. 31).
2. Riktig montering er vist på fig. 32.
3. For å fjerne gondolen trykker du på begge utløserknappene (fig. 33) samtidig og løfter opp gondolen (fig. 34).

Rengjøring og vedlikehold

1. For å sikre lang produktlevetid anbefales det å rengjøre trallerammen, hjulene og fleksible deler med et konserverende smøremiddel.
2. Hjulene og rammen til vognen bør rengjøres regelmessig for støv og sand. Disse delene kan rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
3. De enkelte delene av vognen bør kontrolleres regelmessig for funksjonalitet og holdbarhet.
4. Bruk kun reservedeler anbefalt av produsenten.
5. Unngå overdreven direkte eksponering av vognen for sollys og høye temperaturer over lengre tid. Solens stråler kan misfarge tekstiler.
6. Barnevognens trekk bør rengjøres med en myk svamp og et mildt rengjøringsmiddel (f.eks. såpe og varmt vann). Sørg for at materialet er helt tørt før du bruker eller bretter vognen sammen.
7. Ikke bruk sterke kjemikalier for å rengjøre dette produktet.
8. Gondoltrekket, madrasstrekket og barnevognens sovepose kan maskinvaskes på 30 grader

Bildene er kun vist for montering, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære Kunde!
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til det købte produkt, er du altid velkommen til at kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR KLAPVOGN
VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

2. Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
3. Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade.
4. Lad ikke barnet lege med dette produkt.
5. Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder.
6. Brug altid selen.
7. Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug.
8. Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
9. Produktet er beregnet til børn fra 6 måneder til 4 år eller hvis vægten ikke overstiger 22 kg (alt efter hvad der kommer først).
10. Ved udtagning og isætning af barnet, vær sikker, at parkeringsmekanismen er låst.
11. Maksimallast af indkøbskurven er 3 kg. Maksimal taskebelastning udgør 1 kg. Den maksimalt tilladte belastning for lommerne er 0,2 kg.
12. Enhver belastning monteret på barnevognens håndtag, kaleche eller på sider vil påvirke barnevognens stabilitet.
13. Produktet er kun beregnet til ét barn.
14. Der må ikke bruges tilbehør, der ikke er godkendt af fabrikanten.
15. Hvis du ønsker at montere – med specielle adaptere – en bærestol, som bruges også som en autostol, må du huske, at den ikke erstatter en barneseng. Trænger dit barn til at sove, skal det lægges i en passende barneseng.
16. Kun reservedele, der leveres eller anbefales af fabrikanten/distributøren, må bruges.
17. Placer ikke yderligere madrasser i klapvognen, medmindre det er anbefalet af fabrikanten.
18. Børn under 6 måneder må ikke transporteres i klapvognen i siddende position. Den rette position for børn i alderen 0-6 måneder er liggende position, og dette er muligt i barnevognskassen.
19. Hold produktet væk fra ild og varmekilder.
20. Produktet må ikke anvendes på trapperne.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BARNEVOGNSKASSE
VIGTIGT- Læs omhyggeligt og gem til fremtidig brug.

1. Dette produkt egner sig kun til børn, der ikke kan sidde selv.
2. Dette produkt er ikke egnet til et barn, der kan trille fra ryg til maven og komme op på egne hænder og knæ. Barnets maksimale vægt er op til 9 kg.
3. Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.
4. Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liften.
5. Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler.
6. Der må kun bruges reservedele, der leveres eller anbefales af fabrikanten.
7. Hold produktet væk fra ild og varmekilder.
8. Barnevognskassen skal kontrolleres jævnligt for skader og slitage.
9. Vær sikker, at håndtaget er korrekt fastgjort og låst inden du løfter eller flytter barnevognskassen
10. I barnevognskassen må barnets hoved ikke ligge lavere end barnets krop.
11. Placer ikke yderligere madrasser i barnevognskassen.
12. Brug aldrig denne lift på et stativ.
13. Risiko for at ramme barnet, f.eks. ved at lægge barnevognskassen på gulvet eller at gå gennem dør.
14. Efterlad ikke noget i barnevognskassen, som kan udgør en kvælningsrisiko, f.eks. tøjdyr, puder osv.
15. Læg ikke barnevognskassen i nærheden af andre produkter, der kan udgøre en kvælningsrisiko, f.eks. ledninger, persienner, gardiner osv.
16. Overophedning kan bringe dit barns liv i fare! Tag hensyn til den omgivende temperatur og dit barns tøj, og sørg for, at dit barn hverken har det for koldt eller for varmt.
17. Spørg din sundhedsplejerske til råds om sikker søvn.

Liste over dele (fig. A, B)

1. Håndtag
2. Trykknap til indstilling af håndtagets højde
3. Indkøbskurv
4. Justering af fodhviler
5. Svingbart forhjul 360

6. Baghjul
7. Bøjle
8. Kaleche
9. Justering af kaleche til barnevognskasse
10. Låsestik til barnevognskasse
11. Parkeringsmekanisme
12. Trykknap til at låse hjul til ligeudkørsel
13. Justering af sædet
14. Adaptere til autostole

MONTERING AF KLAPVOGN

1. Tage rammen og alle tilbehør ud af papkassen. Frigør klapvognens lås. Fold rammen ud ved at løfte den op. En rigtig montering er vist med en karakteristisk klik (fig. 1).
2. Skub stiften af baghjul ind i de tilsvarende åbninger i rammen indtil du hører en kliklyd (fig. 2).
3. Skub stiften af forhjul ind i de tilsvarende åbninger i rammen indtil du hører en kliklyd (fig. 3).
4. Placer sædet i klapvognens ramme ved at skyde det ind i samlestykker indtil du hører en kliklyd. Herefter løft klapvognen for at sikre sig, at den samlet korrekt. Gør det samme når sædet installeres i bagudvendt position (fig. 4, 5).
5. For at montere sikkerhedsbøjlen skub den ind i føringer i rammen indtil du hører en kliklyd. For at afmontere bøjlen tryk på knappen til udløsning af bøjlen og tag bøjlen ud (fig. 6).

Montering og afmontering af sikkerhedsseler

For at afmontere sikkerhedsseler træk spændet gennem åbningen i sædet. For at montere sikkerhedsseler sæt dem ind igen.

Funktioner af klapvogn og barnevognskasse

1. Justering af sædet: Træk håndtag til justering af ryglæn (fig. 7). Der kan vælges mellem 3 positioner – fra siddende til liggende.
2. På fig. 9 ses låseanordning til fodposen. På fig. 10 ses justering af kalechen.
3. Justering af sikkerhedsseler: tilpas selernes højde til barnets størrelse ved at vælge 1 af 2 tilgængelige positioner. For at justere sikkerhedsseler træk spænder gennem de relevante åbninger i klapvognens sæde svarende til barnets højde.
4. Spænd sikkerhedsselerne med det midterste spænde. Længden af de enkelte seler kan justeres (fig. 8).

5. Lås svingbare forhjul: tryk på låseknappen på hjulets forreste del (fig. 11).
6. Parkeringsmekanisme: tryk for at låse klapvognen. Løft for at løsne (fig. 12).
7. Tryk på justeringsknapper på højre og venstre side for at tilpasse håndtagets højde (fig. 13). Justering af håndtaget for forældre: 5-trins.
8. Tryk på begge knapper (fig. 14) for at justere fodstøtten på sædet.
9. Tryk på knappen (fig. 15) for at justere kalechen på barnevognskassen.
10. Tryk på højre og venstre frigørelsesknap (fig. 15A, 15B) for at tage barnevognskassen ud af rammen.
11. Tryk på højre og venstre frigørelsesknap (fig. 16, 17) for at tage sædet ud af rammen.
12. Korrekt spænding af seletøj er vist på fig. 17A.

Sammenklapning af klapvogn

1. Løft låsestangen på begge sider af håndtaget og tryk på låseknappen på højre side (fig. 18, 19).
2. Det er muligt at sammenklappe klapvognen med fremadvendt sæde.
3. Efter sammenklapning af rammen skal den sikres med klapvognens lås.

Afmontering af forhjul

Tryk på frigørelsesknap (fig. 20) i klapvognens forreste del, og herefter kan du tage hjulene af.

Afmontering af baghjul

Tryk på frigørelsesknap (fig. 20A) i klapvognens bageste del, og herefter kan du tage hjulene af.

Et komplet sæt omfatter barnevognens ramme med sædet og barnevognskasse.

MONTERING AF AUTOSTOL (GÆLDER FOR 3i1-SÆT)

Låsestik er kompatible med følgende produkter:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Autostolens enkelte dele er vist på fig. 21.
2. Sæt låsestik ind i de passende dele på klapvognens ramme indtil du hører en kliklyd, og låsestik er låst. Læg mærke til R- og L-mærkning.

3. Sæt autostolen ind i klapvognens ramme indtil du hører en kliklyd og låsestik er låst (fig. 22).
4. Ved behov for at løsne autostolen skal den tages ud af låsestik.
5. Tryk på knappen (fig. 23) for tage låsestikket ud af rammen.
6. En korrekt montering er vist på fig. 24.

SAMLING OG MONTERING AF BARNEVOGNSKASSE

Barnet kan transporteres i barnevognskasse (fig. 30).

1. Barnevognskassens enkelte dele er vist på fig. 25.
2. Sæt metalstænger ind i beslag på barnevognskasse (fig. 26) i den position, der er vist på fig. 26A.
3. Skjul stængerne på siden ved at lukke velcrolukningen (rys. 27).
4. Put madrassen ind i barnevognskassen (fig. 28).
5. For at folde barnevognskassen åbn velcrolukninger, der dækker stænger på siderne af barnevognskassen (fig. 29A) og tag metalstængerne ud af beslag (fig. 29).

Montering af barnevognskasse på vognen

1. Skyd de låsestik, der stikker ud af barnevognskassen, ind i det relevante sted på rammen indtil du hører en kliklyd. Skub barnevognskassen i den retning, der er vist af pilen på billedet (fig. 31).
2. En korrekt montering er vist på fig. 32.
3. For at afmontere barnevognskassen tryk samtidigt på begge frigørelsesknapper (fig. 33) og løft kassen (fig. 34).

Rengøring og vedligeholdelse

1. For at sikre produktets lange levetid anbefales at rengøre klapvognens ramme, hjul og fleksible dele med anvendelse af et vedligeholdelsessmøremiddel.
2. Klapvognens hjul og ramme skal jævnligt rengøres for støv og sand. Delene kan rengøres med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.
3. Klapvognens enkelte dele skal jævnligt kontrolleres for deres funktionalitet og styrke.
4. Der må kun bruges reservedele, der er anbefalet af fabrikanten.
5. Undgå en overdreven og direkte eksponering af barnevognen for solstråling og høje temperaturer i længere tid. Solstråling kan medføre farveændring af tekstilstoffer.

6. Klapvognens polstring rengøres med en blød svamp og mildt detergent (fx. sæbe med varmt vand). Vær sikker at polstringen er fuldstændigt tør før klapvognen igen tages i brug eller sammenklappes.
7. Der må ikke bruges stærke kemiske midler til rengøring af produktet.
8. Barnevognskassens betræk, madrasbetræk samt fodposen kan maskinvaskes ved 30°.

Illustrationer er kun vejledende, produkternes faktiske udseende kan afvige fra udseendet vist på tegninger.

FI

Hyvä Asiakkaamme!
Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tähän tuotteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä tähän osoitteeseen: **help@lionelo.com.**

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

RATTAIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUSEHDOT TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
3. Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu.
4. Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
5. Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille.
6. Käytä aina turvavaljaita.
7. Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.
8. Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen.

9. Tuote soveltuu lapsille 6 kuukaudesta 4 vuoteen tai lapsille, joiden paino ei ylitä 22 kg (riippuen siitä, kumpi tulee ensin).
10. Jos haluat ottaa lapsen pois vaunusta tai laittaa sen sisään, varmista, että pysäköintijarru on päällä.
11. Korin maksimi sallittu kuormitus on 3 kg. Korin enimmäiskuorma on 1 kg. Taskujen sallittu maksimikuorma on 0,2 kg.
12. Kahvaan, katokseen tai laitaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa rattaiden stabiilisuuteen.
13. Lastenvaunussa saa kuljettaa ainoastaan yhtä lasta kerralla.
14. Ei saa käyttää valmistajan hyväksymättömiä tarvikkeita.
15. Kun tähän sarjaan liitetään erikoisadaptereilla. Jos lapsi haluaa nukkua, siirrä se sänkyyn.
16. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
17. Ei saa käyttää lisäpatjaa, ellei valmistaja sitä suosittele.
18. Alle 6. kuukauden ikäisiä lapsia ei saa kuljettaa istuma-asennossa. Paras asento 0-6 kuukauden ikäisille vauvoille on makuuasento. Siihen on tarkoitettu makuukori.
19. Suojaa tuotetta tulelta ja lämmönlähteiltä.
20. Tuotetta ei saa käyttää portailla.

MAKUUOSAAN LIITTYVÄT TURVAEHDOT
TÄRKEÄÄ — Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

1. Tämä tuote sopii vain lapsille, jotka eivät osaa istua ilman tukea.
2. Tämä tuote ei ole sopivaa lapselle, joka ei pysty kääntymään toiselle puolelle tai nousemaan käsillä ja polvilla. Suurin sallittu lapsen paino: 9 kg.
3. Käytä vain tukevalla, vaakasuoralla alustalla ja kuivalla pinnalla.
4. Älä anna muiden lasten leikkiä valvomatta kantokopan läheisyydessä.
5. Älä käytä, jos jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu.
6. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
7. Suojaa tuotetta tulelta ja lämmönlähteiltä.

8. Makuuosaa tulee tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden ja kulumisen osalta.
9. Varmista, että kahvat on asennettu ja lukittu oikein ennen makuuosan nostoa ja siirtoa.
10. Makaavan lapsen pään tulee sijaita kehon yläpuolella.
11. Älä laita lisäpatjaa makuuosaan.
12. Älä käytä tätä kantokoppaa jalustan kanss.
13. Lapsen loukkaantumisvaara, esim. lattialle asettamisen, ovesta kulkemisen yhteydessä.
14. Älä jätä kantokoppaan mitään sellaista, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran, esim. pehmoleluja, tyynyjä tms.
15. Äla sijoita kantokopan lahelle muita tuotteita, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, esim. johtoja, kaihtimia, verhoja tms.
16. Ylikuumeneminen voi vaarantaa lapsesi hengen! Ota huomioon ympäristön lämpötila ja lapsen vaatetus ja varmista, ettei lapsella ole liian kylma eika liian lämmin.
17. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoja turvallisesta nukkumisesta.

Rakenne (kuva A, B)

1. Kahva
2. Päänojan korkeudensäätövipu
3. Kori
4. Jalkatuen säätö
5. Kääntävä etupyörä 360
6. Takapyörä
7. Kaide
8. Katos
9. Makuuosan katoksen säätö
10. Makuuosan liitoskappaleet
11. Pysäköintijarru
12. Ajopyörien lukitus suora-asentoon
13. Istuimen säätö
14. Auton istuimen sovittimet

RATTAIDEN ASENNUS

1. Poista pahvilaatikosta runko ja kaikki tarvikkeet. Avaa rattaiden lukko. Taita runko pystyyn nostamalla se ylöspäin. Pystyyntaiton yhteydessä kuulet napsahduksen (kuva 1).
2. Aseta takapyörien tappi vastaaviin rungossa oleviin aukkoihin, kunnes ne napsahtavat (kuva 2).

3. Aseta etupyörien tappi vastaaviin rungossa oleviin aukkoihin, kunnes ne napsahtavat (kuva 3).
4. Asenna istuin rattaiden runkoon, kunnes liitoskappaleet napsahtavat paikalleen. Nosta rattaat varmistaaksesi, että se on taitettu pystyyn oikealla tavalla. Toimi edellä mainitun toimenpidejärjestyksen mukaisesti, kun haluat asettaa istuimen ajosuuntaa vastaan (kuva 4, 5).
5. Asenna kaide työntämällä se rungossa oleviin ohjainkiskoihin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Purkua varten paina painiketta ja irrota kaide (kuva 6).

Turvavyön asennus ja purku

Voit purkaa hihnat kokonaan vetämällä solki istuimessa olevan aukon kautta. Turvavyön asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Rattaiden ja lastenvaunutoiminnot

1. Istuimen säätö: vedä päänojan säätövivusta (kuva 7). Käytettävissä on 3 asentoa - istuma- makuuasentoon.
2. Kuvasta 9 näkyy makuupussin sulku. Kuvassa 10 on esitetty katoksen säätö.
3. Valjaiden säätö: lapsen koon mukaan valitse jompikumpi asetus. Jos haluat säätää turvavyön pituutta, vedä sitä vastaavien istuimessa olevien silmukkojen kautta siten, että se vastaa lapsen korkeutta.
4. Lukitse turvavyö keskisoljen avulla. Hihnojen pituus on säädettävissä (kuva 8).
5. Lukitse kääntyvät etupyörät paikoilleen: paina pyörän etuosassa olevaa painiketta (kuva 11).
6. Pysäköintijarru: paina tästä pyörien lukitsemiseksi. Työnnä ylöspäin pyörien vapauttamiseksi (kuva 12).
7. Paina kummankin puolen painikkeita kaiteen korkeuden säätöä varten (kuva 13). Kahvan säätö: 5 asetusta.
8. Paina kumpaakin painiketta (kuva 14) ja säädä jalkatuen asentoa.
9. Paina painiketta (kuva 15) ja säädä makuuosan katosta.
10. Paina kumpaakin vapautuspainiketta (kuva 15A, 15B) ja poista makuuosa.
11. Paina kumpaakin vapautuspainiketta (kuva 16, 17) ja poista istuin rungosta.
12. Oikea valjaiden lukitus on esitetty kuvassa 17A.

Rattaiden taitto

1. Paina kahvan kummalla puolella olevia vipuja ylöspäin ja sitten oikealla puolella olevaa lukituspainiketta (kuva 18, 19).
2. Rattaat soveltuvat asennettavaksi ajosuunnan mukaan.
3. Kun runko on taitettu kiinni, lukitse se lukolla.

Etupyörien purku

Paina lastenvaunun etupäässä olevaa vapautuspainiketta ja poista pyörät (kuva 20).

Takapyörien purku

Paina lastenvaunun takapäässä olevaa vapautuspainiketta ja poista pyörät (kuva 20A).

Sarjaan kuuluu lastenvaunun runko, istuin ja makuuosa.

TURVAISTUIMEN ASENNUS (LIITTYY 3in1 -sarjaan)

Liitoskappaleet toimivat seuraavien tuotteiden kanssa:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Turvaistuimen rakenne on esitetty kuvassa 21.
2. Aseta kiinnityselementit vastaaviin lastenvaunun rungossa oleviin paikkoihin, kunnes ne napsahtavat ja lukittuvat paikoilleen. Huomioi merkinnät R ja L.
3. Aseta turvaistuin vaunun runkoon, kunnes se napsahtaa ja lukittuu paikoilleen (kuva 22).
4. Tarvittaessa voit aina irrottaa turvaistuimen vetämällä se pois lukoista.
5. Paina vapautuspainiketta (kuva 23) ja poista kiinnityselementti vaunurungosta.
6. Oikea asennus on esitetty kuvassa 24.

MAKUUOSAN TAITTO JA ASENNUS

Vauvaa saa siirtää makuuosan avulla (kuva 30).

1. Makuuosan rakenne on esitetty kuvassa 25.
2. Aseta metallitangot makuuosan kiinnikkeisiin (kuva 26) kuvan 26A mukaisesti.
3. Peitä sivutangot velcro-tarrojen avulla (kuva 27).
4. Aseta patja makuuosaan (kuva 28).
5. Ennen makuuosan taittoa kiinni, avaa sivutankoja peittävät velcro-tarrat (kuva 29A) ja vedä metallitangot kiinnikkeistä ulos (kuva 29).

Makuuosan asennus vaunun päälle

1. Aseta etupyörien tappi vastaaviin rungossa oleviin aukkoihin, kunnes ne napsahtavat paikoilleen. Työnnä makuuosaa kuvassa olevan nuolen mukaiseen suuntaan (kuva 31).
2. Oikea asennus on esitetty kuvassa 24.
3. Paina kumpaakin vapautuspainiketta (kuva 33) ja nosta makuuosa (kuva 34).

Puhdistus ja huolto

1. Tuotteen elinkaaren pidentämistä ajatellen suosittelemme puhdistamaan rattaiden runkoa, pyöriä ja elastisia osia huoltorasvan avulla.
2. Pyöriä ja runkoa on puhdistettava säännöllisesti pölystä ja hiekasta. Näitä osia saa puhdistaa myös kostealla kankaalla ja miedolla puhdistusaineella.
3. Rattaiden osia täytyy tarkastaa säännöllisesti niiden toimivuuden ja kestävyyden varalta.
4. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia.
5. Vältä rattaiden ylimääräistä ja pitkäaikaista altistumista auringonsäteilylle ja korkeille lämpötiloille. Auringonsäteily voi aiheuttaa kankaiden hallistumista.
6. Rattaiden verhoilukangasta on pestävä pehmeällä pesusienellä ja miedolla puhdistusaineella (esim. lämpimällä saippuavedellä). Varmista, että kangas on täysin kuiva ennen käyttöä tai rattaiden taittoa.
7. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen.
8. Makuuosan ja patjan suojapussi sekä makuupussi soveltuvat pestäväksi pyykkikoneessa 30 asteessa.

Kuvat ovat suuntaa antavia. Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvista.

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

AVISOS PARA O CARRINHO DE PASSEIO
Importante - Leia cuidadosamente e guarde para referência futura

1. Nunca deixe a criança abandonada.
2. Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
3. Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
4. Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
5. Este assento não é adequado para um bébé com idade inferior a 6 meses.
6. Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
7. Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estao correctamente encaixados antes de usar o produto.
8. Não e conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
9. Este produto é adequado para crianças dos 6 meses aos 4 anos, ou até atingirem um peso de 22 kg (consoante o que ocorrer primeiro).
10. Se pretender retirar ou colocar o seu filho no carrinho, certifique-se de que o mecanismo de estacionamento está bloqueado.
11. A carga máxima do cesto é de 3 kg. A carga máxima do saco é de 1 kg. A carga máxima admissível para as bolsas é de 0,2 kg.

12. Qualquer carga montada na pega, na capota ou nos lados do carrinho de bebé pode afetar a sua estabilidade.
13. O produto destina-se a ser utilizado por uma criança.
14. Não utilizar acessórios não aprovados pelo fabricante.
15. Se fixar uma alcofa, que também pode ser utilizada como cadeira auto, utilizando adaptadores especiais, lembre-se de que não substitui a cama de grades. Se o seu filho precisar de dormir, coloque-o num berço adequado.
16. Só devem ser utilizadas as peças sobresselentes fornecidas ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor.
17. Não colocar um colchão extra, exceto se recomendado pelo fabricante.
18. As crianças com idade inferior a 6 meses não devem ser transportadas sentadas no carrinho de bebé. Uma posição adequada para bebés dos 0 aos 6 meses é a posição reclinada possibilitada pela alcofa.
19. Manter o produto afastado do fogo e de fontes de calor.
20. Não utilizar o produto em escadas.

AVISOS PARA ALCOFA

IMPORTANTE – Ler cuidadosamente as instruções antes de usar e guardá-las para futura referencia.

1. Este produto destina-se apenas a crianças que não se conseguem sentar sem ajuda.
2. Este produto não é adequado para uma criança que consiga rolar para o outro lado de forma autónoma e de se levantar pelas suas próprias mãos e joelhos. Peso máximo da criança: até 9 kg.
3. Cocolar apenas sobre superfícies planas, horizontais, firmes e secas.
4. Não deixar que outras crianças brinquem, sem vigilância, na proximidade sa alcofa.
5. Não utilizar se alguma parte estiver partida, solta ou faltar.
6. Utilizar apenas as peças sobresselentes fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.

7. Manter o produto afastado do fogo e de fontes de calor.
8. A alcofa deve ser inspecionada regularmente para detetar sinais de danos e desgaste.
9. Certifique-se de que as pegas estão corretamente colocadas e bloqueadas antes de levantar ou deslocar a alcofa.
10. A cabeça do bebé na alcofa não deve estar mais baixa do que o corpo do bebé.
11. Não colocar um colchão extra na alcofa.
12. Nunca colocar esta alcofa sobre um suporte.
13. Perigo de bater na criança, por exemplo, ao deitar no chão, ao atravessar portas.
14. Não deixar na alcofa nada que possa provocar um risco de asfixia, por exemplo, peluches, almofadas, etc.
15. Não colocar a alcofa perto de qualquer outro produto que possa provocar um risco de asfixia, por exemplo, cordas, persianas, cortinas, etc.
16. O sobreaquecimento pode pôr em perigo a vida do seu bebé! Tenha em conta a temperatura ambiente e a roupa da criança e certifique-se de que a criança não tem demasiado frio nem demasiado calor.
17. Consulte o seu profissional de saúde para obter conselhos sobre um sono seguro.

Lista de peças (fig. A, B)

1. Alça
2. Botão de ajuste da altura da alça
3. Cesto
4. Ajuste do apoio para os pés
5. Roda giratória frontal 360
6. Roda traseira
7. Barra
8. Capota
9. Ajuste da capota da alcofa
10. Conectores da alcofa
11. Mecanismo de estacionamento
12. Botão de bloqueio das rodas para deslocação em linha reta
13. Ajuste do assento
14. Adaptadores para cadeira auto

MONTAGEM DO CARRINHO DE PASSEIO

1. Retirar a estrutura e todos os acessórios da caixa de cartão. Desbloquear o bloqueio do carrinho. Desdobrar a estrutura, levantando-a para cima. A instalação correta é indicada por um clique caraterístico (fig. 1).
2. Deslize a haste das rodas traseiras para os orifícios correspondentes na estrutura até ouvir um clique (fig. 2).
3. Deslize a haste das rodas dianteiras para os orifícios correspondentes na estrutura até ouvir um clique (fig. 3).
4. Coloque o assento na estrutura do carrinho de bebé, fazendo-o deslizar para dentro dos conectores até ouvir um clique. Em seguida, levante o carrinho para se certificar de que foi montado corretamente. Efetuar o mesmo procedimento para colocar o assento no sentido inverso (fig. 4, 5).
5. Para colocar a barra de proteção, deslize-a nas guias da estrutura até ouvir um clique. Para retirar, pressione o botão para soltar a fita para a cabeça e puxe-a para fora (fig. 6).

Instalação e remoção dos cintos de segurança

Para retirar os cintos, passe a fivela de fecho pelo orifício do assento. Para a montagem, voltar a colocar os cintos.

As funções do carrinho de passeio e da alcofa

1. Ajuste do assento: puxar a alavanca de ajuste do encosto (fig. 7). Existem 3 posições à escolha - desde sentado a deitado.
2. A fig. 9 mostra a fixação do saco-cama. A fig. 10 mostra o ajuste da capota.
3. Ajuste do cinto de segurança: ajuste a altura do cinto de acordo com o tamanho da criança, selecionando 1 das 2 posições disponíveis. Para ajustar os cintos, passe as fivelas através dos orifícios adequados no assento, de acordo com a altura da criança.
4. Apertar o cinto de segurança com a fivela central. Os comprimentos dos cintos individuais podem ser ajustados (fig. 8).
5. Bloquear as rodas dianteiras rotativas: pressionar o botão de bloqueio na frente da roda (fig. 11).
6. Mecanismo de estacionamento: pressionar para bloquear o carrinho. Levante para desbloquear (fig. 12).
7. Pressionar os botões de ajuste à direita e à esquerda para regular a altura

da alça (fig. 13). Ajuste da alçap ara os pais: De 5 posições

8. Pressionar os dois botões (fig. 14) para ajustar o apoio para os pés do assento.
9. Pressionar o botão (fig. 15) para ajustar a capota da alcofa.
10. Pressionar os botões de desbloqueio direito e esquerdo (fig. 15A, 15B) para retirar a alcofa da estrutura do carrinho de bebé.
11. Pressione os botões de libertação direito e esquerdo (fig. 16, 17) para retirar o assento da estrutura do carrinho de bebé.
12. A fixação correta do arnês é apresentada na fig. 17A.

Dobrar o carrinho

1. Levante as alavancas de bloqueio de ambos os lados do punho e pressione o botão de bloqueio do lado direito (fig. 18, 19).
2. É possível dobrar o carrinho de bebé com o assento do carrinho instalado virado no sentido da marcha.
3. Quando a estrutura do carrinho estiver dobrada, fixe-a com um dispositivo de bloqueio.

Desmontagem das rodas dianteiras

Pressione o botão de desbloqueio (fig. 20) na parte da frente da cadeira de rodas e, em seguida, retire as rodas.

Desmontagem das rodas traseiras

Pressione o botão de desbloqueio (fig. 20A) na parte de trás da cadeira de rodas e, em seguida, retire as rodas.

O conjunto inclui uma estrutura do carrinho de bebé com assento e alcofa.

INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA AUTO (APLICA-SE AO CONJUNTO 3 EM 1)

Os conectores são compatíveis com estes produtos:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Os componentes da cadeira auto são apresentados na fig. 21.
2. Insira os conectores nos locais apropriados da estrutura do carrinho até ouvir um clique e os conectores ficarem bloqueados no lugar. Observar as marcações R e L.

3. Insira a cadeira na estrutura do carrinho de bebé até ouvir um clique e os conectores ficarem bloqueados (fig. 22).
4. Para desapertar a cadeira, se necessário, retire a cadeira dos conectores.
5. Pressionar o botão (fig. 23) para retirar o conetor da estrutura do carrinho.
6. A instalação correta é apresentada na fig. 24.

DOBRAR E MONTAR A ALCOFA

A criança pode ser transportada na alcofa (fig. 30).

1. As partes da alcofa são apresentadas na figura 25.
2. Introduzir as hastes metálicas nos suportes da alcofa (fig. 26) na posição indicada na fig. 26A.
3. Recolha as barras laterais apertando o velcro (fig. 27).
4. Colocar o colchão na alcofa (fig. 28).
5. Para dobrar a alcofa, solte o velcro que cobre as barras laterais da alcofa (fig. 29A) e puxe as barras metálicas para fora dos suportes da alcofa (fig. 29).

Montagem da alcofa no carrinho

1. Deslize os conectores que saem da alcofa para a posição correspondente na estrutura do carrinho de bebé até ouvir um clique. Empurrar a alcofa na direção indicada pela seta na imagem (fig. 31).
2. A instalação correta é mostrada na Figura 32.
3. Para retirar a alcofa, prima ambos os botões de libertação em simultâneo (fig. 33) e levante a alcofa (fig. 34).

Limpeza e manutenção

1. Para garantir uma longa vida útil do produto, recomenda-se que a estrutura do carrinho, as rodas e as peças flexíveis sejam limpas com massa de manutenção.
2. As rodas e a estrutura do carrinho devem ser limpas regularmente de pó e areia. Estas peças podem ser limpas com um pano húmido e um detergente suave
3. As peças individuais do carrinho devem ser inspecionadas regularmente quanto à sua funcionalidade e durabilidade.
4. Utilizar apenas as peças sobresselentes recomendadas pelo fabricante.
5. Evitar a exposição direta excessiva do carrinho de bebé à luz solar e a temperaturas elevadas durante períodos prolongados. A luz solar pode provocar a descoloração dos tecidos.

6. Os tecidos do carrinho de bebé devem ser limpos com uma esponja macia e um detergente suave (por exemplo, sabão e água morna). Antes de reutilizar ou dobrar o carrinho, certifique-se de que o material está completamente seco.
7. Não utilizar agentes químicos fortes para limpar este produto.
8. A cobertura da alcofa, a cobertura do colchão e o saco-cama do carrinho de bebé são laváveis na máquina a 30°.

As imagens são meramente ilustrativas, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
3. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
4. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν Αυτό.
5. Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.

6. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
9. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος έως 22 κιλά ή ηλικίας έως 4 ετών (ανάλογα με ποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα).
10. Εάν θέλετε να βγάλετε το παιδί σας από το καροτσάκι ή να το τοποθετήσετε μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης είναι κλειδωμένος.
11. Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου του καλαθιού είναι 3 κιλά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για τον σάκο είναι 1 κιλά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για τις θήκες είναι 0,2 κιλά.
12. Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτημένο στη λαβή ή/και στην πλάτη ή/και στα πλαϊνά του καροτσιού επηρεάζει τη σταθερότητα.
13. Το καροτσάκι έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί.
14. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
15. Εάν συνδέσετε στο σετ με ειδικούς προσαρμογείς μια κούνια μεταφοράς, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα αυτοκινήτου, να θυμάστε ότι αυτή δεν αντικαθιστά ένα κρεβατάκι. Εάν το παιδί χρειάζεται ύπνο, τοποθετήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
16. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται ή προτείνονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή/τον διανομέα.
17. Μην τοποθετείτε επιπλέον στρώμα, εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
18. Τα παιδιά κάτω των 6 μηνών δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στο καροτσάκι σε καθιστή θέση. Η κατάλληλη θέση για παιδιά ηλικίας 0-6 μηνών είναι η ξαπλωτή θέση, την οποία επιτρέπει η γόνδολα.

19. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
20. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΔΟΛΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

1. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά που δεν μπορούν να καθίσουν από μόνα τους.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ένα παιδί που μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια, να γυρίσει από μόνο του ή να σηκωθεί με τα χέρια και τα γόνατά του. Μέγιστο βάρος παιδιού: έως 9 κιλά.
3. Τοποθετήστε το αποκλειστικά σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στη γόνδολα χωρίς επίβλεψη.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη γόνδολα εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, φθαρμένο ή λείπει.
6. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
8. Η γόνδολα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από πλευράς βλαβών και φθοράς.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι σωστά τοποθετημένες και ασφαλισμένες προτού ανυψώσετε ή μετακινήσετε τη γόνδολα.
10. Το κεφάλι του παιδιού στη γόνδολα δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από το σώμα του.
11. Μην τοποθετείτε στη γόνδολα επιπλέον στρώματα.
12. Μην τοποθετείτε τη γόνδολα στη βάση.
13. Κίνδυνος να χτυπήσει το παιδί, π.χ. όταν τοποθετείται στο πάτωμα, περνώντας από πόρτες.
14. Μην αφήνετε μέσα στην κούνια τίποτα που θα μπορούσε

να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας, π.χ. μαλακά παιχνίδια, μαξιλάρια κ.λπ.

15. Μην τοποθετείτε την κούνια κοντά σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας, π.χ. σχοινιά, περσίδες, κουρτίνες κ.λπ.

16. Η υπερθέρμανση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού σας! Λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα ρούχα του παιδιού και βεβαιωθείτε ότι το παιδί δεν είναι ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζεστό.

17. Ρωτήστε τον επαγγελματία υγείας σας για συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή ύπνο.

Λίστα εξαρτημάτων γόνδολας (εικ. A, B)

1. Χειρολαβή
2. Πλήκτρο ρύθμισης ύψους χειρολαβής
3. Καλάθι
4. Κουμπί ρύθμισης υποπόδιου
5. Εμπρόσθιος περιστρεφόμενος τροχός 360
6. Πίσω τροχός
7. Τοξοτή μπάρα
8. Στέγαστρο
9. Κουμπί ρύθμισης του στεγάστρου της γόνδολας
10. Συνδέσεις της γόνδολας
11. Μηχανισμός στάθμευσης
12. Κουμπί κλειδώματος τροχών ευθείας κίνησης
13. Ρύθμιση καθίσματος
14. Προσαρμογείς καθίσματος αυτοκινήτου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

1. Βγάλτε από το χαρτοκιβώτιο το πλαίσιο και όλα τα εξαρτήματα. Ξεκουμπώστε την ασφάλιση του καροτσιού. Ανοίξτε το πλαίσιο ανασηκώνοντάς το. Η σωστή εγκατάσταση υποδεικνύεται από ένα χαρακτηριστικό κλικ (εικ. 1).

2. Σύρετε το στέλεχος των πίσω τροχών στις αντίστοιχες οπές του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εικ. 2).

3. Σύρετε το στέλεχος των εμπρόσθιων τροχών στις αντίστοιχες οπές του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εικ. 3).

4. Τοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο του καροτσιού σύροντάς το στους συνδέσμους μέχρι να ακούσετε το κλικ. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το καροτσάκι για να βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Προχωρήστε

με τον ίδιο τρόπο τοποθετώντας το κάθισμα με την πλάτη προς την κατεύθυνση κίνησης (εικ. 4, 5).

5. Για να τοποθετήσετε την τοξοτή μπάρα, σπρώξτε την στους οδηγούς του πλαισίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να την αφαιρέσετε, πατήστε το κουμπί αποσύνδεσης της τοξοτής μπάρας και τραβήξτε την (εικ. 6).

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση ζωνών ασφαλείας

Για να αφαιρέσετε τις ζώνες, εισάγετε την πόρπη μέσα από την οπή του καθίσματος. Για εγκατάσταση, εισάγετε ξανά τις ζώνες.

Λειτουργία καροτσιού περιπάτου και γόνδολας

1. Ρύθμιση καθίσματος: τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης του στηρίγματος πλάτης (εικ. 7). Υπάρχουν 3 θέσεις προς επιλογή - από καθιστή έως ξαπλωμένη.

2. Η εικόνα 9 δείχνει το κούμπωμα του υπνόσακου. Η εικόνα 10 δείχνει τη ρύθμιση του στέγαστρου.

3. Ρύθμιση των ζωνών ασφαλείας: ρυθμίστε το ύψος των ζωνών ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού επιλέγοντας 1 από τις 2 διαθέσιμες θέσεις. Για να ρυθμίσετε τις ζώνες, περάστε τις αγκράφες από τις κατάλληλες οπές του καθίσματος ανάλογα με το ύψος του παιδιού.

4. Δέστε τη ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιώντας την κεντρική πόρπη. Το μήκος κάθε ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί (εικ. 8).

5. Κλείδωμα των περιστρεφόμενων μπροστινών τροχών: πατήστε το κουμπί ασφάλισης στο μπροστινό μέρος του τροχού (εικ. 11).

6. Μηχανισμός στάθμευσης: πιέστε για να κλειδώσετε το καρότσι. Σηκώστε για ξεκλείδωμα (εικ. 12).

7. Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης δεξιά και αριστερά για να ρυθμίσετε το ύψος της χειρολαβής (εικ. 13). Ρύθμιση λαβής για τον γονέα: 5-επιπέδων.

8. Πατήστε και τα δύο κουμπιά (εικ. 14) για να ρυθμίσετε το υποπόδιο του καθίσματος.

9. Πατήστε το κουμπί (εικ. 15) για να ρυθμίσετε το στέγαστρο της γόνδολας.

10. Πατήστε το δεξί και το αριστερό κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 15A, 15B) για να αφαιρέσετε τη γόνδολα από το πλαίσιο του καροτσιού.

11. Πατήστε το δεξί και το αριστερό κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 16, 17) για να αφαιρέσετε τη γόνδολα από το πλαίσιο του καροτσιού.

12. Η σωστή στερέωση της τοξοτής μπάρας παρουσιάζεται στην εικ. 17A.

Κλείσιμο του καροτσιού

1. Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στις δύο πλευρές της χειρολαβής και πιέστε το κουμπί ασφάλισης στη δεξιά πλευρά (εικ. 18, 19).
2. Είναι δυνατό το κλείσιμο του καροτσιού με το κάθισμα περιπάτου τοποθετημένο με το εμπρόσθιο τμήμα προς την κατεύθυνση κίνησης.
3. Αφού διπλώσετε το πλαίσιο του καροτσιού, ασφαλίστε το κλειδώνοντάς το.

Απεγκατάσταση εμπρόσθιων τροχών

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 20) στο μπροστινό τμήμα του καροτσιού και στη συνέχεια αφαιρέστε τους τροχούς.

Απεγκατάσταση πίσω τροχών

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 20A) στο πίσω τμήμα του καροτσιού και στη συνέχεια αφαιρέστε τους τροχούς.

Το σετ περιλαμβάνει πλαίσιο καροτσιού με κάθισμα και γόνδολα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ 3σε1):

Οι σύνδεσμοι είναι συμβατοί με παρακάτω προϊόντα:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Τα μέρη του παιδικού καθίσματος παρουσιάζονται στην εικ. 21.
2. Εισάγετε τους συνδέσμους στις κατάλληλες θέσεις στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και οι σύνδεσμοι να κλειδώσουν. Δώστε προσοχή στις ενδείξεις R (δεξιά) και L (αριστερά).
3. Εισάγετε το κάθισμα στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να κλειδώσουν οι σύνδεσμοι (εικ. 22).
4. Για να αφαιρέσετε το κάθισμα όταν χρειάζεται, αφαιρέστε το από τους προσαρμογείς.
5. Πατήστε το κουμπί (εικ. 23) για να αφαιρέσετε τον σύνδεσμο από το πλαίσιο του καροτσιού.
6. Η σωστή εγκατάσταση παρουσιάζεται στην εικ. 24.

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΔΟΛΑΣ

Επιτρέπεται η μεταφορά του παιδιού εντός της γόνδολας (εικ 30).

1. Τα μέρη της γόνδολας παρουσιάζονται στην εικ. 25.
2. Εισάγετε τις μεταλλικές ράβδους στα στηρίγματα της γόνδολας (εικ. 26) στη θέση που παρουσιάζει η εικ. 26A.
3. Κρύψτε τις πλευρικές μπάρες κουμπώνοντας τα Velcro (εικ. 27).
4. Βάλτε το στρώμα μέσα στη γόνδολα (εικ. 28).
5. Για να διπλώσετε τη γόνδολα, αποσυνδέστε τα Velcro που καλύπτουν τις πλευρικές ράβδους της γόνδολας (εικ. 29A) και τραβήξτε τις μεταλλικές ράβδους έξω από τα στηρίγματα της γόνδολας (εικ. 29).

How to assemble carrycot on stroller

1. Εισάγετε τους συνδέσμους που προεξέχουν από τη γόνδολα στην αντίστοιχη θέσητους στο πλαίσιο του καροτσιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Σπρώξτε τη γόνδολα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος στο σχεδιάγραμμα (εικ. 31).
2. Η σωστή εγκατάσταση παρουσιάζεται στην εικ. 32.
3. Για να απεγκαταστήσετε τη γόνδολα, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης (εικ. 33) και ανασηκώστε τη γόνδολα (εικ. 34).

How to clean and maintain

1. Για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συνιστάται ο καθαρισμός του πλαισίου του καροτσιού, των τροχών και των εύκαμπτων μερών με γράσο συντήρησης.
2. Οι τροχοί και το πλαίσιο του καροτσιού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από σκόνη και άμμο. Αυτά τα τμήματα μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ήπια καθαριστικά.
3. Μεμονωμένα μέρη του καροτσιού θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από πλευράς λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.
4. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
5. Αποφύγετε την υπερβολική άμεση έκθεση του καροτσιού στο ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι ηλιακές ακτίνες ενδέχεται να αποχρωματίσουν τα υφάσματα.
6. Η ταπετσαρία του καροτσιού πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό

σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό (π.χ. σαπούνι και ζεστό νερό). Βεβαιωθείτε ότι το υλικό έχει στεγνώσει εντελώς πριν επαναχρησιμοποιήσετε ή διπλώσετε το καροτσάκι.

7. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς χημικούς παράγοντες για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
8. Το κάλυμμα της γόνδολας, το κάλυμμα του στρώματος και ο υπνόσακος του καροτσιού περιπάτου πλένονται στο πλυντήριο στους 30°.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.

EE

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com.**

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

HOIATUSED JALUTUSKÄRU KOHTA TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud.
3. Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal.
4. Ärge lubage lapsel selle tootega mängida.
5. See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.
6. Kasutage alati turvasüsteemi.

7. Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise seadmed oleksid korralikult rakendatud.
8. See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise voi uisutamise ajal.
9. See toode sobib lastele vanuses alates 6. elukuust kuni 4 aastani või kaaluga kuni 22 kg (olenevalt sellest, kumb saabub varem).
10. Kui soovite lapse kärust välja või sinna sisse tõsta, veenduge, et parkimismehhanism on lukustatud.
11. Ostukorvi suurim koormus on 3 kg. Koti suurim koormus on 1 kg. Taskutele lubatud suurim koormus on 0,2 kg.
12. Igasugune käru lükkesangale, varikatusele või külgedele kinnitatud koormus võib mõjutada selle stabiilsust.
13. Toode on mõeldud kasutamiseks ühele lapsele.
14. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole heaks kiitnud.
15. Kui lisate spetsiaalsete adapterite abil komplektile turvahälli, mida saab kasutada ka auto turvatoolina, pidage meeles, et see ei asenda beebivoodit. Kui laps vajab und, asetage ta sobivasse beebivoodisse.
16. Kasutage eranditult tootja/edasimüüja tarnitud või soovitatud varuosi.
17. Ärge kasutage lisamadratsit, v.a arvatud juhul, kui tootja seda soovitab.
18. Alla 6 kuu vanuseid lapsi ei tohi kärus vedada istuvas asendis. Sobiv asend lastele vanuses 0–6 kuud on lamamisasend, mida võimaldab vankrikorv.
19. Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest.
20. Ärge kasutage toodet treppidel.

HOIATUSED VANKRIKORVI KOHTA

TÄHTIS —Enne kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhendid ja hoia need alles edaspidiseks.

1. See toode on mõeldud üksnes lastele, kes ei suuda iseseisvalt istuda.

2. See toode ei sobi lapsele, kes suudab end ümber keerata või oma käte ja põlvede abiga püsti tõusta. Lapse suurim kaal: kuni 9 kg.
3. Kasuta ainult kindlal, horisontaalsel ühetasasel ja kuival pinnal.
4. Ära lase teistel lastel beebi kandekorvi lähedal valveta mängida.
5. Ära kasuta kui ükskõik milline osa on katki, rebenenud või puudub.
6. Kasutage ainult tootja tarnitud või soovitatud varuosi.
7. Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest.
8. Vankrikorvi tuleb korrapäraselt kontrollida kahjustuste ja kulumismärkide suhtes.
9. Enne vankrikorvi tõstmist või kandmist veenduge, et kandesangad on korralikult paigaldatud ja lukustatud.
10. Lapse pea ei tohi vankrikorvis olla madalamal kui lapse keha.
11. Ärge asetage vankrikorvi lisamadratsit.
12. Ära kasuta seda beebi kandekorvi mitte kunagi alusel.
13. Lapse äralöömise oht, nt põrandale asetades või läbi ukseava liikudes.
14. Ärge jätke vankrisse midagi, mis võib põhjustada lämbumisohtu, nt pehmeid mänguasju, patju jms.
15. Ärge asetage vankrikorvi teise toote lähedusse, mis võib põhjustada lämbumisohtu, nt nöörid, rulood, kardinad jms.
16. Ülekuumenemine võib lapse elu ohtu seada! Võtke arvesse ümbritseva õhu temperatuuri ja lapse rõivaid ning veenduge, et lapsel poleks liiga külm ega liiga soe.
17. Küsige tervishoiutöötajalt nõu ohutu une kohta.

Osade loend (joonis A, B)

1. Lükkesang
2. Lükkesanga kõrguse reguleerimise nupp
3. Ostukorv
4. Jalatoe regulaator
5. 360° pöörlev esiratas
6. Tagaratas
7. Turvakaar
8. Varikatus
9. Vankrikorvi varikatuse regulaator
10. Vankrikorvi adapterid
11. Parkimismehhanism
12. Rataste otse sõitmise lukustamise nupp
13. Istme reguleerimine
14. Turvatooli adapterid

JALUTUSKÄRU PAIGALDAMINE

1. Võtke karbist välja käru raam ja kõik tarvikud. Avage käru lukustus. Võtke raam lahti, tõstes seda üles. Õigest paigaldamisest annab märku iseloomulik klõpsatus (joonis 1).
2. Sisestage tagaratastе tihvt raami vastavatesse avadesse, kuni kuulete klõpsatust (joonis 2).
3. Sisestage esirataste tihvt raami vastavatesse avadesse, kuni kuulete klõpsatust (joonis 3).
4. Asetage iste käruraami sisse, libistades selle adapteritesse, kuni kuulete klõpsatust. Seejärel tõstke käru üles veendumaks, et see on õigesti kokku volditud. Jätkake samamoodi, asetades istme seljaga sõidusuunas (joonis 4, 5).
5. Turvakaare paigaldamiseks lükake see raamis olevatesse juhikutesse, kuni kuulete klõpsatust. Mahamonteerimiseks vajutage turvakaare eemaldamise nuppu ja tõmmake turvakaar välja (joonis 6).

Turvavööde paigaldamine ja eemaldamine

Turvavööde mahamonteerimiseks lükake pannal läbi istmes oleva ava. Paigaldamiseks sisestage turvavööd uuesti.

Jalutuskäru ja vankri funktsioonid

1. Istme reguleerimine: tõmmake seljatoe reguleerimishooba (joonis 7). Valikus on 3 asendit – istuvast lamavani.
2. Joonisel 9 on näidatud magamiskoti kinnitamine. Joonisel 10 on näidatud varikatuse reguleerimine.
3. Turvavööde reguleerimine: reguleerige turvavööde kõrgust vastavalt lapse suurusele, valides ühe kahest saadaolevast asendist. Vööde reguleerimiseks lükake pandlad läbi vastavate istmes asuvate avade, mis vastavad lapse pikkusele.
4. Kinnitage turvavööd keskmise pandla abil. Üksikute rihmade pikkust saab reguleerida (joonis 8).
5. Pöörlevate esirataste lukustamine: vajutage ratta esiküljel olevat lukustusnuppu (joonis 11).
6. Parkimismehhanism: vajutage käru lukustamiseks. Lukustuse avamiseks tõstke üles (joonis 12).
7. Lükkesanga kõrguse reguleerimiseks vajutage paremal ja vasakul asuvaid reguleerimisnuppe (joonis 13). Vanema lükkesanga reguleerimine: 5-astmeline.

8. Istme jalatoe reguleerimiseks vajutage mõlemat nuppu (joonis 14).
9. Vankrikorvi varikatuse reguleerimiseks vajutage nuppu (joonis 15).
10. Vankrikorvi käruraamilt eemaldamiseks vajutage paremat ja vasakut vabastusnuppu (joonis 15A, 15B).
11. Istmeosa käruraamilt eemaldamiseks vajutage parem- ja vasakpoolset vabastusnuppu (joonis 16, 17).
12. Rakmete nõuetekohane kinnitus on näidatud joonisel 17A.

Käru kokkuvoltimine

1. Tõstke lükkesanga mõlemal küljel asuvad lukustushoovad üles ja vajutage paremal küljel olevat lukustusnuppu (joonis 18, 19).
2. Käru on võimalik kokku voltida siis, kui käruiste on paigaldatud näoga sõidusuunas.
3. Pärast käruraami kokkuvoltimist lukustage see.

Esirataste mahamonteerimine

Vajutage käru esiosas paiknevat vabastusnuppu (joonis 20), seejärel eemaldage rattad.

Tagarataste mahamonteerimine

Vajutage käru tagaosas paiknevat vabastusnuppu (joonis 20A), seejärel eemaldage rattad.

Komplekti kuulub istmeosaga käruraam ja vankrikorv.

AUTO TURVATOOLI PAIGALDAMINE (KEHTIB KOLM-ÜHES KOMPLEKTI PUHUL)

Adapterid sobivad kokku järgmiste Lionelo toodetega:
Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier

1. Turvatooli osad on kujutatud joonisel 21.
2. Sisestage adapterid käruraamil vastavatesse kohtadesse, kuni kuulete klõpsatust ja adapterid lukustuvad. Pöörake tähelepanu R- ja L-märgistele.
3. Asetage turvatool käruraami sisse, kuni kuulete klõpsatust ja adapterid lukustuvad (joonis 22).
4. Väljavõtmiseks eemaldage turvatool vajaduse korral adapteritest.
5. Vajutage nuppu (joonis 23), et eemaldada adapter käruraami küljest.

6. Nõuetekohane paigaldus on kujutatud joonisel 24.

VANKRIKORVI KOKKUPANEMINE JA PAIGALDAMINE

Last saab kanda vankrikorvis (joonis 30).

1. Vankrikorvi osad on kujutatud joonisel 25.
2. Sisestage metallvardad vankrikorvi kanduritesse (joonis 26) joonisel 26A näidatud asendis.
3. Peitke külgmised vardad takjapaelte kinnitamise abil (joonis 27).
4. Asetage madrats vankrikorvi (joonis 28).
5. Vankrikorvi kokkupanemiseks võtke lahti selle külgmisi vardaid kattev takjapael (joonis 29A) ja tõmmake vankrikorvi kanduritest välja metallvardad (joonis 29).

Vankrikorvi kärule paigaldamine

1. Sisestage vankrikorvist väljaulatuvad adapterid käruraamil vastavatesse kohtadesse, kuni kuulete klõpsatust. Lükake vankrikorvi joonisel noolega näidatud suunas (joonis 31).
2. Nõuetekohane paigaldus on kujutatud joonisel 32.
3. Vankrikorvi mahamonteerimiseks vajutage korraga mõlemat vabastusnuppu (joonis 33) ja tõstke vankrikorv üles (joonis 34).

Puhastamine ja hooldus

1. Toote pika eluea tagamiseks on soovitatav puhastada käru raami, rattaid ja painduvaid osi kaitsemäärdega.
2. Käru rattaid ja raami tuleks korrapäraselt puhastada tolmust ja liivast. Neid osi saab puhastada niiske lapi ja leebetoimelise puhastusvahendiga.
3. Käru üksikute osade toimivust ja vastupidavust tuleb korrapäraselt kontrollida.
4. Kasutage üksnes tootja soovitatud varuosi.
5. Vältige käru liigset otsest kokkupuudet päikesevalguse ja kõrge temperatuuriga pika aja jooksul. Päikesekiirgus võib kanga värvi muuta.
6. Käru polstri puhastamiseks kasutage pehmet käsna ja leebetoimelist pesuvahendit (nt sooja vett ja seepi). Enne käru uuesti kasutamist või kokkupanemist veenduge, et materjal on täiesti kuiv.
7. Ärge kasutage selle toote puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale.
8. Vankrikorvi katet, madratsikatet ja jalutuskäru magamiskotti võib pesta pesumasinas temperatuuril 30 °C.

LV

Cienījamais klient!
Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: **help@lionelo.com**

Ražotājs:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

BRĪDINĀJUMI PAR PASTAIGU RATIŅIEM SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES

1. Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas bloķējošās ierīces.
3. Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā atstatumā no tā.
4. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.
5. Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam.
6. Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu.
7. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdeklīša piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas.
8. Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
9. Šis izstrādājums ir piemērots bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam vai līdz 22 kg svaram (atkarībā no tā, kas notiek agrāk).
10. Ja vēlaties izņemt bērnu no ratiņiem vai ievietot tos ratiņos, pārliecinieties, vai stāvēšanas mehānisms ir bloķēts.

11. Groza maksimālā slodze ir 3kg. Somas maksimālā slodze ir 1 kg. Kabatu maksimālā pieļaujamā slodze ir 0,2 kg.
12. Jebkāda slodze, kas novietota uz bērnu ratiņu roktura, jumtiņa vai sāniem, var ietekmēt ratiņu stabilitāti.
13. Produkts ir paredzēts lietošanai vienam bērnam.
14. Neizmantojiet piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
15. Ja piestiprināt bērnu nēsātāju, ko var izmantot arī kā autosēdeklīti, izmantojot īpašus adapterus, atcerieties, ka tas neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērnam ir nepieciešams gulēt, ievietojiet viņu piemērotā gultiņā.
16. Jāizmanto tikai ražotāja/izplatītāja piegādātās vai ieteiktās rezerves daļas.
17. Neievietojiet papildu matraci, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
18. Bērnus, kas jaunāki par 6 mēnešiem, nedrīkst pārvadāt ratiņos sēdus stāvoklī. Piemērota poza bērniem vecumā no 0 līdz 6 mēnešiem ir guļus poza, kas iespējama, izmantojot kulbu.
19. Sargājiet produktu no uguns un siltuma avotiem.
20. Neizmantojiet produktu uz kāpnēm.

BRĪDINĀJUMI PAR KULBU

SVARĪGI – Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, un vēlāk to turiet pa rokai, lai būtu kur ieskatīties.

1. Šī gultiņa ir piemērota tikai bērniem, kas nevar patstāvīgi apsēsties.
2. Šis produkts nav piemērots bērnam, kas var patstāvīgi apgāzties vai piecelties uz rokām un ceļiem. Maksimālais bērna svars ir 9 kg.
3. Lietojiet tikai uz cietas, horizontālas un sausas virsmas!
4. Neļaujiet citiem bērniem bez pieaugušo uzraudzības spēlēties gultiņas tuvumā
5. Ja kādas sastāvdaļas trūkst vai tā ir salauzta vai saplēsta, gultiņu nelietojiet.
6. Jāizmanto tikai ražotāja piegādātās vai ieteiktās rezerves daļas.

7. Sargājiet produktu no uguns un siltuma avotiem.
8. Regulāri pārbaudiet, vai kulbai nav bojājumu un nodiluma pazīmju.
9. Pirms kulbas pacelšanas vai pārvietošanas pārliecinieties, vai rokturi ir pareizi uzstādīti un nofiksēti.
10. Bērna galva kulbā nedrīkst atrasties zemāk par bērna ķermeni.
11. Kulbā nedrīkst ievietot papildu matraci.
12. Šo pārnēsājamo bērna gultiņu nelietojiet uz paliktņa.
13. Trieciena risks, piemēram, novietojot uz grīdas, ejot pa durvīm.
14. Neatstājiet kulbā neko tādu, kas varētu izraisīt aizrīšanās/nosmakšanas risku, piemēram, mīkstas rotaļlietas, spilvenus u. tml.
15. Nenovietojiet kulbu blakus citiem produktiem, kas var radīt aizrīšanās/nosmakšanas risku, piemēram, auklas, žalūzijas, aizkari utt.
16. Pārkaršana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību! Ņemiet vērā apkārtējās vides temperatūru un bērna apģērbu un pārliecinieties, ka bērnam nav ne pārāk auksti, ne pārāk silti.
17. Jautājiet veselības aprūpes speciālistam, lai saņemtu padomu par drošu miegu.

Daļu saraksts (att. A, B)

1. Rokturis
2. Roktura augstuma regulēšanas poga
3. Grozs
4. Kāju balsta regulators
5. Priekšējais grozāmais ritenis 360
6. Aizmugurējais ritenis
7. Loks
8. Jumtiņš
9. Kulbas jumtiņa regulators
10. Kulbas savienotāji
11. Stāvēšanas mehānisms
12. Riteņu bloķēšanas poga braukšanai uz priekšu
13. Sēdekļa regulēšana
14. Autosēdeklīša adapteri

PASTAIGU RATIŅU MONTĀŽA

1. Izņemiet rāmi un visus piederumus no kastes. Atbrīvojiet ratiņu bloķēšanas mehānismu. Atlociet rāmi, paceļot to uz augšu. Ja montāža ir pareiza, dzirdēsiet raksturīgu klikšķi (att. 1).

2. Ievietojiet aizmugurējo riteņu tapu attiecīgajos rāmja caurumos, līdz atskan klikšķis (att. 2).
3. Ievietojiet priekšējo riteņu tapu attiecīgajos rāmja caurumos, līdz atskan klikšķis (att. 3).
4. Ievietojiet sēdekli ratiņu rāmī, iebīdot to savienotājos, līdz atskan klikšķis. Pēc tam paceliet ratiņus, lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi samontēti. Tādā pašā veidā rīkojieties, novietojot sēdekli atpakaļ (att. 4, 5).
5. Lai uzstādītu drošības loku, iebīdiet to rāmja vadotnēs, līdz atskan klikšķis. Lai noņemtu, nospiediet loka atbrīvošanas pogu un izņemiet loku (att. 6).

Drošības siksnu montāža un demontāža

Lai noņemtu siksnas, izvelciet sprādzi caur caurumu sēdeklī. Lai uzstādītu, atkārtoti ievietojiet siksnas.

Pastaigu ratiņu un kulbas funkcijas

1. Sēdekļa regulēšana: pavelciet atzveltnes regulēšanas sviru (att. 7). Ir pieejamas 3 pozīcijas - no sēdus līdz guļus.
2. 9. attēlā ir parādīta guļammaisa aizdare. 10. attēlā ir parādīta jumtiņa regulēšana.
3. Drošības siksnu regulēšana: pielāgojiet siksnu augstumu atbilstoši bērna augumam, izvēloties 1 no 2 pieejamajām pozīcijām. Lai noregulētu siksnas, izvelciet sprādzes caur attiecīgajiem caurumiem sēdeklī atbilstoši bērna augumam.
4. Piesprādzējiet drošības siksnas, izmantojot centrālo sprādzi. Atsevišķu siksnu garumu var noregulēt (att. 8.).
5. Grozāmo priekšējo riteņu bloķēšana: nospiediet bloķēšanas pogu riteņa priekšpusē (att. 11).
6. Stāvēšanas mehānisms: nospiediet, lai bloķētu ratiņus. Paceliet, lai atbloķētu (att. 12).
7. Nospiediet regulēšanas pogas labajā un kreisajā pusē, lai noregulētu roktura augstumu (att. 13). Vecāku roktura regulēšana: 5-līmeņu.
8. Nospiediet abas pogas (att. 14), lai noregulētu sēdekļa kāju balstu.
9. Nospiediet pogu (att. 15), lai noregulētu kulbas jumtiņu.
10. Nospiediet labo un kreiso atbrīvošanas pogu (att. 15.A, 15.B), lai noņemtu kulbu no ratiņu rāmja.

11. Nospiediet labo un kreiso atbrīvošanas pogu (att. 16, 17), lai noņemtu sēdekli no ratiņu rāmja.
12. Pareiza siksnu piesprādzēšana ir parādīta 17A. attēlā.

Ratiņu salocīšana

1. Paceliet bloķēšanas sviras abās roktura pusēs un nospiediet bloķēšanas pogu labajā pusē (att. 18, 19).
2. Bērnu ratiņus ir iespējams salocīt, ja pastaigu sēdeklis ir uzstādīts braukšanas virzienā.
3. Pēc ratu rāmja salocīšanas, nostipriniet to ar fiksatoru.

Priekšējo riteņu demontāža

Nospiediet atbrīvošanas pogu (att. 20) ratiņu priekšpusē un pēc tam noņemiet riteņus.

Aizmugurējo riteņu demontāža

Nospiediet atbrīvošanas pogu (att. 20A) ratiņu aizmugurē un pēc tam noņemiet riteņus.

Komplektā ietilpst ratiņu rāmis ar sēdekli un kulba.

AUTOSĒDEKLĪŠA UZSTĀDĪŠANA (ATTIECAS UZ "3 vienā" komplektu)

Savienotāji ir saderīgi ar šiem produktiem:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier)

1. Sēdeklīša daļas ir parādītas 21. attēlā.
2. Ievietojiet savienotājus attiecīgajās ratiņu rāmja vietās, līdz atskan klikšķis un savienotāji nofiksēsies. Pievērsiet uzmanību R un L marķējumam.
3. Ievietojiet sēdeklīti ratiņu rāmī, līdz atskan klikšķis un savienotāji nofiksēsies (att. 22).
4. Lai nepieciešamības gadījumā atvienotu sēdeklīti, noņemiet to no savienotājiem.
5. Nospiediet pogu (att. 23), lai noņemtu savienotāju no ratiņu rāmja.
6. Pareiza uzstādīšana ir parādīta 24. attēlā.

KULBAS SALIKŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Bērnu var nēsāt kulbā (att. 30).

1. Kulbas daļas ir parādītas 25. attēlā.
2. Ievietojiet metāla stieņus kulbas balstos (att. 26) tādā pozīcijā, kā parādīts 26.A attēlā.
3. Paslēpiet sānu stieņus, aiztaisot velcro aizdari (att. 27.).
4. Ievietojiet matraci kulbā (att. 28).
5. Lai salocītu kulbu, atveriet velcro aizdari, kas nosedz kulbas sānu stieņus (att. 29A), un izvelciet metāla stieņus no kulbas balstiem (att. 29).

Kulbas uzstādīšana uz bērnu ratiņiem

1. Ievietojiet no kulbas izvirzītos savienotājus atbilstošajā vietā uz bērnu ratiņu rāmja, līdz atskan klikšķis. Pabīdiet kulbu ar bultiņu norādītajā virzienā (att. 31).
2. Pareiza uzstādīšana ir parādīta 32. attēlā.
3. Lai noņemtu kulbu, vienlaicīgi nospiediet abas atbrīvošanas pogas (att. 33) un paceliet kulbu (att. 34).

Tīrīšana un apkope

1. Lai nodrošinātu ilgu produkta kalpošanas laiku, ratiņu rāmi, riteņus un elastīgās daļas ieteicams tīrīt un ieeļļot ar smērvielu.
2. Ratiņi un ratiņu rāmis regulāri jānotīra no putekļiem un smiltīm. Šīs detaļas var tīrīt ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.
3. Regulāri jāpārbauda atsevišķu ratiņu daļu funkcionalitāte un izturība.
4. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas.
5. Sargājiet ratiņus no ilgstošas tiešas saules gaismas un augstas temperatūras iedarbības. Saules gaisma var izraisīt auduma krāsas izmaiņas.
6. Ratiņu polsterējumu tīriet ar mīkstu sūkli un maigu mazgāšanas līdzekli (piemēram, ar ziepēm un siltu ūdeni). Pirms ratiņu atkārtotas lietošanas vai salocīšanas pārliecinieties, ka materiāls ir pilnīgi sauss.
7. Šī produkta tīrīšanai neizmantojiet spēcīgas ķīmiskas vielas.
8. Kulbas pārvalku, matrača pārvalku un ratiņu guļammaisu var mazgāt veļasmašīnā 30° temperatūrā.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Шановний Клієнте!
Якщо у вас є будь-які зауваження або запитання щодо товару, не соромтеся звертатися до нас: **help@lionelo.com.**

Виробник:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польща.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ВІЗКА ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Перед використанням переконайтеся, що всі фіксуючі механізми задіяні.
3. Щоб уникнути травм, переконайтеся, що дитина знаходиться на відстані під час розкладання та складання цього виробу.
4. Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
5. Це сидіння не призначене для дітей віком до 6 місяців.
6. Завжди використовуйте систему ремонів безпеки.
7. Перевірте, чи правильно зафіксовані пристрої кріплення корпусу люльки, сидіння або автокрісла, перш ніж використовувати виріб.
8. Цей виріб не призначений для бігу або катання на роликах.
9. Цей виріб призначений для дітей віком від 6 до 48 місяців або вагою не більше 22 кг (залежно від того, що настане раніше).
10. Якщо ви хочете вийняти дитину з візка або посадити її туди, переконайтеся, що стопорний механізм заблокований.
11. Максимальне навантаження кошика становить 3 кг. Максимальне навантаження сумки становить 1 кг.

Максимально допустиме навантаження кишень становить 0,2 кг.

12. Будь-яке навантаження на ручку, капюшон або боки візка може вплинути на його стійкість.
13. Виріб призначений для використання лише однією дитиною.
14. Не використовуйте аксесуари, які не були схвалені виробником.
15. Якщо ви використовуєте спеціальні адаптери для кріплення слінга, який також можна використовувати як автокрісло, пам'ятайте, що він не може замінити ліжечко. Якщо дитині потрібно спати, покладіть її у відповідне ліжечко.
16. Використовуйте лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником/дистрибутором.
17. Не кладіть додаткові матраци, якщо це не рекомендовано виробником.
18. Дітей віком до 6 місяців не можна перевозити у візку в сидячому положенні. Дітей віком 0–6 місяців слід перевозити в люльці-переносці.
19. Тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
20. Не використовуйте виріб на сходах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ

ВАЖЛИВО — уважно прочитайте та збережіть для подальшого використання.

1. Цей виріб призначений лише для дитини, яка ще не вміє самостійно сидіти.
2. Цей виріб не призначений для дитини, яка вміє перевертатися та підніматися на руках і колінах. Максимальна вага дитини становить 9 кг.
3. Використовуйте лише на твердій, горизонтальній і сухій поверхні.
4. Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду біля люльки-переноски.

5. Не використовуйте, якщо будь-яка частина люльки-переноски пошкоджена, розірвана або відсутня.
6. Використовуйте лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником.
7. Тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
8. Регулярно перевіряйте люльку-переноску на наявність ознак пошкодження та зносу.
9. Перед підняттям або переміщенням люльки-переноски переконайтеся, що ручки правильно зафіксовані та закріплені.
10. Голова дитини в люльці-переносці не повинна бути нижче рівня тіла дитини.
11. Не кладіть додатковий матрац всередину люльки-переноски.
12. Ніколи не використовуйте цей виріб на підставці.
13. Пам'ятайте про ризик випадкового удару дитини, наприклад, під час встановлення люльки-переноски на підлогу або проходження через дверні проходи.
14. Не залишайте в люльці-переносці предметів, які можуть створити ризик задухи, такі як м'які іграшки або подушки.
15. Не розміщуйте люльку-переноску біля предметів, які можуть створити ризик удушення, таких як шнури, жалюзі, завіси тощо.
16. Перегрівання становить серйозну загрозу для життя вашої дитини! Враховуйте температуру навколишнього середовища та одяг дитини, щоб переконатися, що їй не холодно і не жарко.
17. Зверніться до лікаря за порадою щодо забезпечення безпечного сну вашої дитини.

Перелік частин (мал. A, B)

1. Ручка
2. Кнопка регулювання висоти ручки
3. Кошик
4. Регулювання підставки для ніг
5. Переднє поворотне колесо 360°
6. Заднє колесо
7. Дуга безпеки
8. Капюшон

9. Регулювання капюшона люльки-переноски
10. Адаптери люльки-переноски
11. Стопорний механізм
12. Кнопка фіксації прямого ходу колеса
13. Регулювання сидіння
14. Адаптери дитячого сидіння

ЯК ЗІБРАТИ ВІЗОК

1. Вийміть раму та всі аксесуари з коробки. Розблокуйте фіксатор візка. Розкладіть раму, піднявши її. Якщо ви почуєте характерне клацання, це означає, що збирання пройшло успішно (мал. 1).
2. Вставте шток задніх коліс у відповідні отвори рами, поки не почуєте клацання (мал. 2).
3. Вставте шток передніх коліс у відповідні отвори рами, поки не почуєте клацання (мал. 3).
4. Встановіть сидіння на раму візка, вставивши його в з'єднувач, поки не почуєте клацання. Потім підніміть візок, щоб переконатися, що сидіння правильно закріплене. Зробіть те саме, якщо встановлюєте сидіння в положенні обличчям до батьків (мал. 4, 5).
5. Щоб закріпити дугу безпеки, вставте її в напрямні рами, поки не почуєте клацання. Щоб демонтувати, натисніть кнопку від'єднання дуги та зніміть дугу (мал. 6).

Збирання та розбирання ремонів безпеки

Щоб розібрати ремені безпеки, вставте замок крізь отвір у сидінні. Щоб зібрати, поверніть ремені безпеки на місце.

Функції візка та люльки-переноски

1. Регулювання сидіння: потягніть важіль регулювання спинки (мал. 7). Можна обрати одне з трьох положень — від сидячого до лежачого.
2. Закріплення чохла для ніг (мал. 9). Регулювання капюшона (мал. 10).
3. Регулювання ремонів безпеки: відрегулюйте висоту ремонів відповідно до зросту дитини, оберіть один з 2 доступних варіантів. Щоб відрегулювати ремені безпеки, протягніть їх через отвори в сидінні, що відповідають зросту дитини.
4. Застебніть ремені безпеки за допомогою центрального замка. Довжина окремих ремонів регулюється (мал. 8).

5. Фіксація передніх поворотних коліс: натисніть кнопку фіксації в передній частині колеса (мал. 11).
6. Стопорний механізм: натисніть, щоб заблокувати візок. Підніміть, щоб розблокувати (мал. 12).
7. Натисніть кнопки регулювання з правого та лівого боку, щоб відрегулювати висоту ручки (мал. 13). Регулювання ручки для батьків: 5-ступеневе.
8. Натисніть обидві кнопки (мал. 14), щоб відрегулювати підставку для ніг сидіння.
9. Натисніть кнопку (мал. 15), щоб відрегулювати капюшон люльки-переноски.
10. Натисніть праву та ліву кнопку розблокування (мал. 15A, 15B), щоб зняти люльку-переноску з рами візка.
11. Натисніть праву та ліву кнопку розблокування (мал. 16, 17), щоб зняти сидіння з рами візка.
12. Правильно застебнуті ремені безпеки показані на мал. 17A.

Як скласти візок

1. Підніміть фіксуючі важелі з обох боків ручки та натисніть кнопку блокування з правого боку (мал. 18, 19).
2. Візок можна скласти із встановленим сидінням у положенні обличчям вперед.
3. Після складання рами зафіксуйте її замком.

Як демонтувати передні колеса

Натисніть кнопку розблокування (мал. 20) у передній частині візка та зніміть колеса.

Як демонтувати задні колеса

Натисніть кнопку розблокування (мал. 20A) у задній частині візка та зніміть колеса.

Комплект включає раму візка з сидінням та люлькою-переноскою.

ЯК ЗІБРАТИ АВТОКРІСЛО (СТОСУЄТЬСЯ КОМПЛЕКТУ 3in1)

Адаптери сумісні з такими виробами:
Lionelo (Astrid, Astrid i-Size, Mari Carrier, Greet Carrier).

1. Частини автокрісла показані на мал. 21.
2. Вставте адаптери у відповідні місця на рамі візка, поки не почуєте клацання та з'єднувачі не заблокуються. Зверніть увагу на позначення R та L.
3. Встановіть автокрісло на раму візка, поки не почуєте клацання та адаптери не заблокуються (мал. 22).
4. Щоб від'єднати автокрісло у разі потреби, від'єднайте автокрісло від адаптерів.
5. Натисніть кнопку (мал. 23), щоб зняти з'єднувач з рами візка.
6. Правильне збирання показане на мал. 24.

ЯК СКЛАСТИ ТА ЗІБРАТИ ЛЮЛЬКУ-ПЕРЕНОСКУ

Дитину можна перевозити в люльці-переносці (мал. 30).

1. Частини люльки-переноски показані на мал. 25.
2. Вставте металеві планки в кронштейни люльки-переноски (мал. 26), як показано на мал. 26A.
3. Сховайте бокові планки, застебнувши липучки (мал. 27).
4. Покладіть матрац у люльку-переноску (мал. 28).
5. Щоб скласти люльку-переноску, відстебніть липучки, що закривають бокові планки люльки-переноски (мал. 29A), і витягніть металеві планки з кронштейнів люльки-переноски (мал. 29).

Як встановити люльку-переноску на візок

1. Вставте адаптери, що виступають з люльки-переноски, у відповідні місця на рамі візка, поки не почуєте клацання. Натисніть на люльку-переноску, як показано стрілкою на малюнку (мал. 31).
2. Правильне встановлення показане на мал. 32.
3. Щоб демонтувати люльку-переноску, одночасно натисніть обидві кнопки розблокування (мал. 33) і підніміть люльку-переноску (мал. 34).

Як чистити та доглядати

1. Для забезпечення довговічності виробу рекомендується змащувати раму візка, колеса та рухомі частини консерваційною змазкою.
2. Регулярно видаляйте пил і пісок з коліс та рами візка. Ці частини можна чистити вологою тканиною та м'яким мийним засобом.
3. Регулярно перевіряйте окремі частини візка щодо їх функціонування та довговічності.
4. Використовуйте лише запасні частини, рекомендовані виробником.
5. Уникайте надмірного прямого впливу сонячного світла та високих температур на візок. Сонячне світло може спричинити вицвітання тканин.
6. Чистіть оббивку візка м'якою губкою та м'яким мийним засобом (наприклад, мило з теплою водою). Перед повторним використанням або складанням візка переконайтеся, що тканина повністю висохла.
7. Не використовуйте сильні хімічні засоби для чищення цього виробу.
8. Чохол люльки, чохол матраца та чохол для ніг можна прати в пральній машині при температурі 30°C.

Зображення наведені лише для довідки. Дійсний дизайн виробів може відрізнятися від наведених зображень.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
Докладні умови гарантії доступні на вебсайті:

www.lionelo.com

lionelo