

lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Інструкція з користування


Greet

Baby stroller
Wózek dziecięcy
Kinderwagen
Коляска
Passeggino
Poussette bébé
Carrito de bebé
Kinderwagen
Vaikiškas vežimėlis
Dětský kočárek
Babakocsi
Cărucior pentru copii
Barnvagn
Barnevogn
Barnevogn
Rattaat
Carrinho de bebé
Παιδικό καρότσι
Lapsevanker-käru
Bērnu ratiņi
Дитячий візок





10
1
3
12
9
4
5
11
6
7
8
16
15
2
13
14
A







B




1




2




3




4




5





6



7



click!
8


2
1
9




10


A




B




11




12




13





14






15







16




17



18



19



20

Dear Customer!
If you have any comments or questions about the purchased product, please contact us: **help@lionelo.com**

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING!
FOR THE STROLLER:

1. Never leave the child unattended.
2. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
3. To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
4. Do not let the child play with this product.
5. This seat unit is not suitable for children under 6 months.
6. Always use the restraint system.
7. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
8. This product is not suitable for running or skating.
9. This product is suitable for children from 6 months up to 4 years of age or up to a maximum weight of 22 kg, whichever comes first.
10. When placing the child into or removing the child from the stroller, ensure that the parking brake is engaged.
11. Maximum load of the basket is 3 kg. Maximum load of the bag is 1 kg. Maximum permissible load of the pockets is 0.2 kg.

12. Any load attached to the handle, backrest, or sides of the stroller may affect its stability.
13. The product is intended for use by one child only.
14. Do not use accessories not approved by the manufacturer.
15. If you attach a carrycot or child carrier using special adapters that can also be used as a car seat, remember that it does not replace a crib. If the child needs to sleep, place them in a carrycot, crib, or bed.
16. Use only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer.
17. Keep the product away from fire and sources of heat.
18. Do not use the product on stairs.
19. Tighten the carrying strap to the maximum using the buckle. Keep the carrying strap out of reach of children.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING!
FOR THE CARRYCOT:

1. This product is intended only for children who cannot sit up unaided.
2. Only use on a firm, horizontal level and dry surface.
3. Do not let other children play unattended near the carry cot.
4. Do not use if any part of the carry cot is broken, torn or missing.
5. Use only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer.
6. Keep the product away from fire and sources of heat.
7. The bottom and handles of the carrycot should be regularly checked for signs of damage and wear.
8. Ensure that the handle is correctly fitted and locked in position before lifting or carrying the carrycot.

9. The child may be carried in the carrycot.
10. The child's head in the carrycot should not be lower than the child's body.
11. Do not place an additional mattress in the carrycot.
12. This product is not suitable for a child who can sit up unaided, roll over, or push themselves up on their hands and knees. Maximum child weight: up to 9 kg.
13. Never use this product on a stand.
14. During use, the carrying handles should be kept outside the carrycot.
15. Risk of impact to the child, e.g. when placing on the floor or passing through doorways.
16. Do not leave anything in the carrycot that could pose a suffocation risk, e.g. soft toys, pillows, etc.
17. Do not place the carrycot near another product that could pose a suffocation risk, e.g. cords, blinds, curtains, etc.
18. Overheating can endanger your child's life! Consider the ambient temperature and the child's clothing, and ensure the child is neither too cold nor too warm.
19. Seek advice from a healthcare professional regarding safe sleep.

Stroller components (Fig. A):

1. Handle
2. Handle height adjustment button
3. Stroller frame folding mechanism
4. Bumper bar release button
5. Seat unit / carrycot release button
6. Rear wheels
7. Front wheels
8. Front wheel removal
9. Safety harness
10. Canopy
11. Basket
12. Safety bumper bar
13. Rear wheel removal
14. Parking brake
15. Seat backrest adjustment lever
16. Car seat adapters

Carrycot components (Fig. B)

1. Mattress
2. Canopy adjustment
3. Carrycot connector
4. Carrycot cover
5. Adjustment lever

Unfolding the Stroller Frame

1. Unfold the stroller frame by pulling the handle upward until you hear a click indicating that the frame is correctly unfolded (Fig. 1).
2. Press the handle height adjustment button to set the desired height. A click will indicate that the handle has been locked in the selected position (A, Fig. 1).

Wheel Installation

Insert the metal axle of the wheel into the designated socket on the stroller frame. Push the wheel until you hear a click (Fig. 2).

Wheel Removal

Press the release button (Fig. 3) and then remove the wheel.

Swivel Wheel Lock Button

To lock the wheel, slide the lock button upwards. To unlock the swivel wheels, slide the lock button downwards (Fig. 4).

Carrycot Frame Assembly and Disassembly

1. To correctly fit the fabric onto the frame, place the frame in a horizontal position.
2. Place the frame onto the four raised carrycot supports (Fig. 5).
3. Guide the protruding parts of the frame through the openings in the fabric (Fig. 6). Pull the fabric tight on each side.
4. To install the canopy, slide its ends into the rails on the frame and fasten the canopy with the hook-and-loop fasteners (Fig. 7). Then place the mattress inside the carrycot.
5. Install the safety bumper bar into the openings on both sides of the

carrycot. Then fit the cover, guide it over the bumper bar, and secure it with hook-and-loop fasteners.

6. To disassemble the carrycot, unlock and remove the safety bumper bar using the buttons on both sides. Then remove the mattress and slide the canopy ends out of the rails. Lower the four supports located inside the carrycot and remove the fabric from the frame.

Attaching and Removing the Carrycot from the Stroller Frame

The child can be carried in the carrycot using the safety bar.

1. Place the carrycot onto the stroller frame (Fig. 8). Correct installation will be indicated by a distinctive click.
2. To adjust the position of the carrycot in the stroller, use the adjustment lever (5, Fig. B).
3. Ensure that the carrycot is correctly installed and cannot be freely removed from the stroller frame.

Warning! The carrycot should be installed facing the person pushing the stroller so that the caregiver maintains visual contact with the child. The child may be carried in the carrycot.

4. To remove the carrycot, press the release buttons on both sides of the stroller and lift it upwards (Fig. 9).

Seat Unit Frame Assembly and Disassembly

1. Place the seat fabric onto the frame, the backrest adjustment lever must be located at the top of the seat unit (Fig. 10).
2. To correctly attach the seat unit (Fig. 11), fit the fabric onto the frame (A) and fasten the harness underneath the footrest (B). Place the seat unit into the connectors on the stroller frame. A click will indicate correct installation. The seat unit can be installed facing either forwards or backwards.
3. To adjust the position of the seat unit in the stroller, use the backrest adjustment lever (15, Fig. A).
4. To install the canopy, slide its ends into the rails on the seat frame and secure the hook-and-loop fasteners at the back of the canopy (Fig. 12).

Warning! For safety reasons, the straps underneath the seat must always be fastened.

5. To remove the seat unit from the stroller frame, press the release buttons on both sides of the stroller. Lift the seat unit upwards (Fig. 13).

Canopy Adjustment

To adjust the canopy, simply move it forwards or backwards and position it as desired.

Backrest Adjustment

Lift the lever at the rear of the backrest and adjust the backrest position accordingly (Fig. 14).

Safety Harness

Insert the shoulder straps and waist straps into the buckle. A distinctive click indicates that the harness is correctly fastened (Fig. 15).
To release the harness, press the locking button (A, Fig. 15).

Harness Adjustment

To adjust the height of the shoulder straps to suit the child's height, remove the strap buckles from the openings in the seat backrest. Then guide them through the appropriate openings and rotate the buckle (Fig. 16).

Installing the Safety Bumper Bar

Insert the bumper bar into the designated openings on the stroller frame. Correct installation will be indicated by a click.
To remove the bumper bar, press the release buttons and then pull the bumper bar out (Fig. 17).

Parking Brake

Press down to lock the wheels and stop the stroller. Lift up to release (Fig. 18).

Folding the Stroller

Fold the canopy of the seat unit facing forwards, slide the folding levers on both sides of the handle, and then push the frame downward until the stroller

folds. The locking mechanism will engage automatically (Fig. 19).
The stroller must not be folded with the carrycot attached or with the seat unit facing backwards.

Installing and Removing the Car Seat

1. Insert the adapters into the designated positions on the stroller frame until you hear clicks on both sides, indicating that the adapters are locked.
2. The car seat should be installed on the stroller frame so that the child is facing the person pushing the stroller.
3. Place the car seat onto the stroller frame using the adapters (Fig. 20). You will hear a distinctive click. Ensure that the car seat is correctly attached to the stroller frame.
4. To remove the car seat if necessary, lift it out of the adapters.
5. To remove an adapter, press the lower button located on the adapter (Fig. A, 20) and pull it out.

Cleaning and Maintenance

- The wheels and stroller frame should be regularly cleaned of dust and sand. These parts may be cleaned using a damp cloth and mild cleaning agents.
- Individual parts of the stroller and carrycot should be regularly inspected for functionality, durability, and possible damage. If any defects are found, contact an authorized service center.
- Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- Do not use strong chemical cleaning agents on this product. In case of soiling, wipe the fabric with a damp cloth or wash at 30°C.

The images are for illustrative purposes only. The actual appearance of the products may differ from those shown in the pictures.

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE
OSTRZEŻENIE!
DLA WÓZKA SPACEROWEGO:

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
3. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
4. Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
5. To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
6. Zawsze używaj systemu zapięć.
7. Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
8. Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
9. Niniejszy wyrób jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 4 lat oraz o wadze do 22 kg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
10. Jeśli chcesz wyciągnąć dziecko z wózka, lub je do niego

włożyć, upewnij się, że mechanizm postojowy na kole jest zablokowany.

11. Maksymalne obciążenie kosza wynosi 3 kg. Maksymalne obciążenie torby wynosi 1 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kieszonek wynosi 0,2 kg.
12. Jakiekolwiek obciążenie zamontowane na rączce, oparciu lub na bokach wózka może wpływać na jego stabilność.
13. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
14. Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
15. Jeśli dołączysz do zestawu za pomocą specjalnych adapterów nosidełko, które może być wykorzystywane również jako fotelik samochodowy pamiętaj, że nie zastępuje ono łóżeczka. Jeśli dziecko potrzebuje snu, umieść je w gondoli, łóżeczku dziecięcym lub łóżku.
16. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta.
17. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
18. Nie należy używać produktu na schodach.
19. Zaciągnij maksymalnie pas do przenoszenia za pomocą klamry. Przechowuj pas do przenoszenia poza zasięgiem dziecka.

WAŻNE – PRZED UŻYTKOWANIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ OSTRZEŻENIE!

DLA GONDOLI:

1. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie usiąść.
2. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
3. Nie dopuszczać do zabawy dzieci w pobliżu gondoli bez opieki.

4. Nie używać gondoli, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
5. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta.
6. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
7. Dno oraz uchwyty gondoli powinny być regularnie kontrolowane pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.
8. Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany i zablokowany w prawidłowym położeniu przed podniesieniem lub przenoszeniem gondoli.
9. Dziecko może być przenoszone w gondoli.
10. Głowa dziecka w gondoli nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.
11. Nie należy wkładać do gondoli dodatkowego materaca.
12. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dziecka, które potrafi samodzielnie siadać, przewracać się na drugi bok i podnosić się na własnych rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: do 9 kg.
13. Nigdy nie używaj tego produktu na stojaku.
14. Podczas użytkowania uchwyty do przenoszenia należy pozostawić poza gondolą.
15. Niebezpieczeństwo uderzenia dziecka np. podczas kładzenia na podłodze, przechodzenia przez drzwi.
16. Nie zostawiaj w gondoli niczego, co mogłoby spowodować ryzyko uduszenia, np. miękkich zabawek, poduszek, itp.
17. Nie umieszczaj gondoli w pobliżu innego produktu, który może spowodować ryzyko uduszenia, np. sznurki, rolety, firany itp.
18. Przegrzanie może zagrozić życiu Twojego dziecka! Weź pod uwagę temperaturę otoczenia oraz ubranie dziecka i upewnij się, że dziecku nie jest ani za zimno, ani za ciepło.
19. Poproś pracownika służby zdrowia o poradę dotyczącą bezpiecznego snu.

Elementy wózka spacerowego (rys. A)

1. Rączka
2. Przycisk regulacji wysokości rączki
3. Składanie ramy wózka
4. Przycisk zwalniający pałąk
5. Przycisk wypięcia siedziska / gondoli
6. Koła tylne
7. Koła przednie
8. Demontaż kół przednich
9. Pasy bezpieczeństwa
10. Daszek
11. Kosz
12. Barierka ochronna
13. Demontaż kół tylnych
14. Mechanizm postojowy
15. Dźwignia regulacji oparcia siedziska
16. Adaptery fotelika

Elementy gondoli (rys. B)

1. Materac
2. Regulacja daszka
3. Złącze gondoli
4. Osłonka na gondolę
5. Dźwignia regulacji

Rozkładanie ramy wózka

1. Rozłóż ramę wózka pociągając rączkę do góry, aż usłyszysz kliknięcie sygnalizujące prawidłowe rozłożenie ramy wózka (rys. 1).
2. Wciśnij przycisk regulacji wysokości rączki aby ustawić pożądaną wysokość. Ustawienie rączki na wybranej wysokości zasygnalizuje kliknięcie (A, rys. 1).

Montaż kół

Włóż metalowy trzpień koła w odpowiednie miejsce na ramie wózka. Dociśnij koło do momentu usłyszenia kliknięcia (rys. 2).

Demontaż kół

Wciśnij przycisk zwalniający (rys. 3), a następnie zdejmij koła.

Przycisk blokady kół obrotowych

Aby zablokować koło, przesuń przycisk blokady w górę. Aby odblokować koła obrotowe, przesuń przycisk blokady w dół (rys. 4).

Montaż i demontaż ramy gondoli

1. Aby prawidłowo nałożyć materiał na ramę, ustaw ramę w pozycji poziomej.
2. Ramę nałóż na cztery postawione wsporniki gondoli (rys. 5).
3. Wystające części ramy przełóż przez otwory w materiale (rys. 6). Naciągnij materiał z każdej strony.
4. Aby zamontować daszek, wsuń jego końce w szyny na ramie, a następnie zapnij rzepy daszka (rys. 7). Następnie umieść w gondoli materac.
5. Zamontuj barierkę ochronną w otworach po obu stronach gondoli. Następnie nałóż pokrowiec, przeprowadź go przez barierkę ochronną i zabezpiecz rzepami.
6. Aby zdemontować gondolę, odblokuj i zdejmij barierkę ochronną za pomocą przycisków znajdujących się po obu stronach. Następnie wyjmij materac i wysuń końce daszka z szyn. Opuść cztery wsporniki znajdujące się w środku gondoli i zdejmij materiał z ramy.

Montaż i demontaż gondoli na ramie wózka

Dziecko może być przenoszone w gondoli za pomocą barierki ochronnej.

1. Umieść gondolę na ramie wózka (rys. 8). Poprawny montaż zasygnalizuje charakterystyczne kliknięcie.
2. Aby wyregulować pozycję gondoli w wózku, użyj dźwigni regulacji (5, rys. B).
3. Następnie upewnij się, że gondola jest poprawnie zamontowana i nie można jej swobodnie wyjąć z ramy wózka.

Uwaga! Gondola powinna być zamontowana przodem do osoby prowadzącej wózek tak, aby opiekun miał kontakt wzrokowy z dzieckiem. Dziecko może być przenoszone w gondoli.

4. Aby zdjąć gondolę, wciśnij przyciski zwalniające po obu stronach wózka i ją unieś (rys. 9).

Montaż i demontaż ramy siedziska

1. Nałóż materiał siedziska na ramę, dźwignia regulacji oparcia musi znajdować się na górze siedziska (rys. 10).
2. Aby prawidłowo zamocować siedzisko (rys. 11), nałóż materiał na ramę (A) i zapnij uprząż pod podnóżkiem (B). Umieść siedzisko w złączach znajdujących

się na ramie wózka. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Siedzisko może być zamontowane zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

3. Aby wyregulować pozycję gondoli w wózku, użyj dźwignie regulacji oparcia (15, rys. A).
4. Aby zamontować daszek, wsuń jego końce w szyny na ramie siedziska, a następnie zapnij rzepy z tyłu daszka (rys. 12).

Uwaga! Dla bezpieczeństwa pasy pod siedziskiem powinny być zawsze zapięte.

5. Aby zdjąć siedzisko z ramy wózka, wciśnij przyciski zwalniające po obu stronach wózka. Unieś siedzisko do góry (rys. 13).

Regulacja daszka

Aby wyregulować daszek wystarczy przesunąć go do przodu lub do tyłu i ustawić wedle uznania.

Regulacja oparcia

Unieś dźwignię z tyłu oparcia, a następnie dostosuj pozycję oparcia (rys. 14).

Pasy bezpieczeństwa

Wsuń pasy naramienne oraz biodrowe do klamry. Charakterystyczne kliknięcie będzie świadczyło o poprawnym zapięciu pasów (rys. 15).
Aby zdemontować pasy należy nacisnąć przycisk blokady (A, rys. 15).

Regulacja pasów

Aby dopasować wysokość pasów naramiennych do wzrostu dziecka, wysuń klamry pasów z otworów w oparciu siedziska. Następnie przełóż je przez odpowiednie otwory i obróć klamrę (rys. 16).

Instalacja barierki ochronnej

Włóż barierkę w odpowiednie otwory na ramie wózka. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
Aby zdjąć barierkę, wciśnij przyciski zwalniające, a następnie wyciągnij barierkę ochronną (rys. 17).

Mechanizm postojowy

Naciśnij, aby zablokować koła i zatrzymać wózek. Unieś, aby odblokować (rys. 18).

Składanie wózka

Złóż daszek siedziska zwróconego przodem do kierunku jazdy, przesuń dźwignię składania po obu bokach rączki a następnie pchnij ramę w dół aż do złożenia się wózka. Blokada zatrzaśnie się automatycznie (rys. 19).

Wózek nie może zostać złożony z zamontowaną gondolą ani z siedziskiem tyłem do kierunku jazdy.

Montaż i demontaż fotelika samochodowego

1. Włóż adaptery w odpowiednie miejsca na ramie wózka, aż usłyszysz obustronne kliknięcie a adaptery będą zablokowane.
2. Fotelik w ramie wózka powinien być zamontowany tak, aby znajdujące się w nim dziecko ułożone było przodem do osoby prowadzącej wózek.
3. Umieść fotelik na ramie wózka z użyciem adapterów (rys. 20). Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Upewnij się, że fotelik jest prawidłowo zamontowany na ramie wózka.
4. Aby wypiąć fotelik w razie potrzeby, wyjmij fotelik z adapterów.
5. Aby wyjąć adapter, wciśnij znajdujący się na nim dolny przycisk (rys. A, 20) i wyjmij.

Czyszczenie i konserwacja

- Koła oraz ramę wózka należy regularnie czyścić z kurzu i piasku. Części te można czyścić z użyciem wilgotnej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących.
- Poszczególne części wózka i gondoli powinny być regularnie kontrolowane pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości, oraz ewentualnych uszkodzeń. W przypadku wykrycia usterek należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Należy używać jedynie części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie należy używać silnych chemicznych środków do czyszczenia niniejszego produktu. W przypadku zabrudzenia przecierać materiał wilgotną szmatką lub prać w 30°C.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte Kunden!
Wenn Sie Kommentare oder Fragen zu dem von Ihnen erworbenen Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: **help@lionelo.com.**

Produzent:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN
WARNUNG!
FÜR DEN KINDERWAGEN:

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
5. Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
6. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
7. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.

8. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
9. Dieses Produkt ist geeignet für Kinder ab 6 Monaten bis zu 4 Jahren bzw. bis zu einem Gewicht von 22 kg – je nachdem, was zuerst eintritt.
10. Wenn Sie das Kind in den Kinderwagen hineinsetzen oder herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse am Rad betätigt ist.
11. Die maximale Belastung des Korbes beträgt 3 kg. Die maximale Belastung der Tasche beträgt 1 kg. Die maximal zulässige Belastung der Taschen beträgt 0,2 kg.
12. Jede Last, die an der Schiebegriffstange, der Rückenlehne oder an den Seiten des Kinderwagens angebracht wird, kann die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen.
13. Das Produkt ist für die Benutzung durch ein Kind vorgesehen.
14. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.
15. Wenn Sie mithilfe spezieller Adapter eine Babyschale anbringen, die auch als Autositz verwendet werden kann, beachten Sie, dass diese kein Bett ersetzt. Wenn das Kind schlafen muss, legen Sie es in die Babywanne, ein Kinderbett oder ein Bett.
16. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
17. Halten Sie das Produkt von Feuer und Hitzequellen fern.
18. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Treppen.
19. Ziehen Sie den Tragegurt mit der Schnalle maximal fest. Bewahren Sie den Tragegurt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WICHTIG - LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

WARNUNG!

FÜR DIE BABYWANNE:

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für Kinder bestimmt, die nicht selbstständig sitzen können.
2. Nur auf einem festen, waagerechten, trockenen Untergrund verwenden.
3. Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche spielen.
4. Verwenden Sie die Tragetasche nicht, wenn Teile gebrochen oder eingerissen sind oder fehlen.
5. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
6. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern.
7. Boden und Tragegriffe der Babywanne regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung prüfen.
8. Stellen Sie sicher, dass der Griff vor dem Anheben oder Tragen korrekt montiert und verriegelt ist.
9. Das Kind darf in der Babywanne getragen werden.
10. Der Kopf des Kindes darf in der Babywanne nicht tiefer liegen als der Körper.
11. Legen Sie keine zusätzliche Matratze in die Babywanne.
12. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder, die selbstständig sitzen, sich umdrehen oder sich auf Händen und Knien hochstützen können. Maximales Kindergewicht: 9 kg.
13. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einem Gestell.
14. Während der Benutzung müssen die Tragegriffe

außerhalb der Babywanne bleiben.

15. Stoßgefahr für das Kind, z. B. beim Abstellen auf dem Boden oder beim Durchgehen von Türen.
16. Lassen Sie keine Gegenstände in der Babywanne, die Erstickungsgefahr verursachen können, z. B. weiche Spielzeuge oder Kissen.
17. Stellen Sie die Babywanne nicht in der Nähe anderer Produkte auf, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, z. B. Schnüre, Rollos oder Vorhänge.
18. Überhitzung kann lebensgefährlich sein! Berücksichtigen Sie die Umgebungstemperatur und die Kleidung des Kindes und stellen Sie sicher, dass ihm weder zu kalt noch zu warm ist.
19. Lassen Sie sich von medizinischem Fachpersonal zum sicheren Schlafen beraten.

Bestandteile des Kinderwagens (Abb. A)

1. Schiebegriff
2. Taste zur Höhenverstellung des Schiebegriffs
3. Klappmechanismus des Kinderwagengestells
4. Entriegelungstaste des Schutzbügels
5. Entriegelungstaste für Sitz/ Babywanne
6. Hinterräder
7. Vorderräder
8. Demontage der Vorderräder
9. Sicherheitsgurte
10. Verdeck
11. Einkaufskorb
12. Schutzbügel
13. Demontage der Hinterräder
14. Feststellbremse
15. Verstellhebel der Rückenlehne
16. Autositzadapter

Bestandteile der Babywanne (Abb. B)

1. Matratze
2. Verdeckverstellung
3. Wannenadapter
4. Wannenabdeckung
5. Verstellhebel

Aufklappen des Kinderwagengestells

1. Klappen Sie das Gestell auf, indem Sie den Schiebegriff nach oben ziehen, bis ein Klick das korrekte Einrasten bestätigt (Abb. 1).
2. Drücken Sie die Taste zur Höhenverstellung des Schiebegriffs und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ein Klick signalisiert die korrekte Einstellung (A, Abb. 1).

Montage der Räder

Stecken Sie den Metallstift des Rades in die entsprechende Aufnahme am Gestell und drücken Sie das Rad hinein, bis ein Klick hörbar ist (Abb. 2).

Demontage der Räder

Drücken Sie die Entriegelungstaste (Abb. 3) und ziehen Sie die Räder ab.

Feststellung der schwenkbaren Räder

Zum Arretieren schieben Sie den Feststellknopf nach oben. Zum Entriegeln schieben Sie ihn nach unten (Abb. 4).

Montage und Demontage des Babywannenrahmens

1. Stellen Sie den Rahmen waagerecht auf, um den Stoff korrekt anzubringen.
2. Setzen Sie den Rahmen auf die vier aufgestellten Stützen der Babywanne (Abb. 5).
3. Führen Sie die hervorstehenden Rahmenteile durch die Öffnungen im Stoff (Abb. 6) und spannen Sie den Stoff gleichmäßig.
4. Zur Montage des Verdecks schieben Sie dessen Enden in die Führungsschienen des Rahmens und befestigen Sie die Klettverschlüsse (Abb. 7). Legen Sie anschließend die Matratze ein.
5. Montieren Sie den Schutzbügel in den Öffnungen an beiden Seiten der Babywanne. Bringen Sie danach den Bezug an, führen Sie ihn über den Schutzbügel und befestigen Sie ihn mit Klettverschlüssen.
6. Zur Demontage entriegeln und entfernen Sie den Schutzbügel über die Tasten an beiden Seiten. Entfernen Sie die Matratze, ziehen Sie die Verdeckenden aus den Schienen, klappen Sie die vier inneren Stützen ein und nehmen Sie den Stoff vom Rahmen ab.

Montage und Demontage der Babywanne auf dem Kinderwagengestell

Das Kind kann in der Gondel mithilfe des Schutzbügels getragen werden.

1. Setzen Sie die Babywanne auf das Gestell (Abb. 8). Ein Klick signalisiert die korrekte Montage.
2. Zur Einstellung der Wannenposition verwenden Sie den Verstellhebel (5, Abb. B).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Babywanne sicher befestigt ist und sich nicht frei vom Gestell lösen lässt.

Achtung! Die Babywanne muss so montiert werden, dass sie zur schiebenden Person ausgerichtet ist, damit Blickkontakt mit dem Kind möglich ist.

4. Zum Abnehmen drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Gestells und heben die Babywanne an (Abb. 9).

Montage und Demontage des Sitzrahmens

1. Ziehen Sie den Sitzbezug über den Rahmen; der Verstellhebel der Rückenlehne muss sich oben befinden (Abb. 10).
2. Zur korrekten Befestigung (Abb. 11) legen Sie den Stoff auf den Rahmen (A), schließen Sie den Gurt unter der Fußstütze (B) und setzen Sie den Sitz in die Aufnahmen am Gestell ein, bis ein Klick hörbar ist. Der Sitz kann in oder gegen die Fahrtrichtung montiert werden.
3. Zur Einstellung der Sitzposition verwenden Sie den Verstellhebel der Rückenlehne (15, Abb. A).
4. Zur Montage des Verdecks schieben Sie dessen Enden in die Führungsschienen des Sitzrahmens und befestigen Sie die Klettverschlüsse auf der Rückseite (Abb. 12).

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen müssen die Gurte unter dem Sitz stets geschlossen sein.

5. Zum Abnehmen drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten und heben den Sitz an (Abb. 13).

Verstellung des Verdecks
Schieben Sie das Verdeck einfach nach vorne oder hinten und stellen Sie es nach Bedarf ein.

Verstellung der Rückenlehne
Heben Sie den Hebel an der Rückseite der Rückenlehne an und stellen Sie die gewünschte Position ein (Abb. 14).

Sicherheitsgurte
Stecken Sie Schulter- und Beckengurte in die Schnalle. Ein Klick bestätigt den korrekten Verschluss (Abb. 15).
Zum Lösen drücken Sie die Entriegelungstaste (A, Abb. 15).

Gurteinstellung
Zum Anpassen der Schultergurthöhe ziehen Sie die Gurtschnallen aus den Öffnungen der Rückenlehne, führen sie durch die passenden Öffnungen und drehen die Schnalle (Abb. 16).

Montage des Schutzbügels
Stecken Sie den Schutzbügel in die vorgesehenen Öffnungen am Gestell, bis ein Klick hörbar ist.
Zum Entfernen drücken Sie die Entriegelungstasten und ziehen den Schutzbügel heraus (Abb. 17).

Feststellbremse
Drücken Sie nach unten, um die Räder zu blockieren. Ziehen Sie nach oben, um die Bremse zu lösen (Abb. 18).

Zusammenklappen des Kinderwagens
Klappen Sie das Verdeck des vorwärtsgerichteten Sitzes zusammen, betätigen Sie die Klapphebel an beiden Seiten des Schiebegriffs und drücken Sie das Gestell nach unten, bis der Kinderwagen zusammengeklappt ist. Die Verriegelung rastet automatisch ein (Abb. 19).

Der Kinderwagen darf nicht mit montierter Babywanne oder mit rückwärtsgerichtetem Sitz zusammengeklappt werden.

Montage und Demontage des Autositzes

1. Stecken Sie die Adapter in die vorgesehenen Aufnahmen am Gestell, bis sie beidseitig hörbar einrasten.
2. Der Autositz muss so montiert werden, dass das Kind zur schiebenden Person ausgerichtet ist.
3. Setzen Sie den Autositz mithilfe der Adapter auf das Gestell (Abb. 20), bis ein Klick hörbar ist. Prüfen Sie den sicheren Sitz.
4. Zum Entfernen nehmen Sie den Autositz aus den Adaptern.
5. Zum Herausnehmen der Adapter drücken Sie die untere Taste am Adapter (Abb. A, 20) und ziehen ihn heraus.

Reinigung und Pflege

- Räder und Gestell regelmäßig von Staub und Sand reinigen. Mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln säubern.
- Alle Teile des Kinderwagens und der Babywanne regelmäßig auf Funktion, Stabilität und Beschädigungen prüfen. Bei Mängeln wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel. Bei Verschmutzung den Stoff mit einem feuchten Tuch reinigen oder bei 30°C waschen.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den gezeigten Bildern abweichen.

Уважаемый Клиент,
Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы о приобретенном изделии, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com.**

Производитель:
OOO BrandLine Group
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польша

ВАЖНО — ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДЛЯ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ:

1. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
2. Перед использованием убедитесь, что все блокирующие устройства задействованы.
3. Во избежание травм убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии при раскладывании или складывании изделия.
4. Не позволяйте ребёнку играть с данным изделием.
5. Данное сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев.
6. Всегда используйте систему ремней безопасности.
7. Перед использованием проверьте, правильно ли закреплены крепления люльки, сиденья или автокресла.
8. Данное изделие не предназначено для бега или катания на роликах.
9. Изделие предназначено для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет и массой тела до 22 кг — в

зависимости от того, что наступит раньше.

10. Перед тем как посадить или вынуть ребёнка из коляски, убедитесь, что стояночный тормоз заблокирован.
11. Максимальная нагрузка на корзину — 3 кг. Максимальная нагрузка на сумку — 1 кг. Максимально допустимая нагрузка на карманы — 0,2 кг.
12. Любая нагрузка, размещённая на ручке, спинке или боковых частях коляски, может повлиять на её устойчивость.
13. Изделие предназначено для использования одним ребёнком.
14. Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
15. При установке переноски с помощью специальных адаптеров (которая также может использоваться как автокресло) помните, что она не заменяет кроватку. Если ребёнку необходимо спать, поместите его в люльку, детскую кроватку или кровать.
16. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
17. Держите изделие вдали от огня и источников тепла.
18. Не используйте изделие на лестницах.
19. Максимально затяните ремень для переноски с помощью пряжки. Храните ремень для переноски вне досягаемости детей.

ВАЖНО — ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ДЛЯ ЛЮЛЬКИ:

1. Данное изделие предназначено исключительно для детей, которые не могут самостоятельно сидеть.
2. Устанавливайте только на устойчивую, ровную и сухую поверхность.
3. Не допускайте игр детей рядом с люлькой без присмотра.
4. Не используйте люльку, если какая-либо её часть повреждена, изношена или отсутствует.
5. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
6. Держите изделие вдали от огня и источников тепла.
7. Дно и ручки люльки следует регулярно проверять на наличие признаков повреждений и износа.
8. Перед подъёмом или переноской люльки убедитесь, что ручка установлена и зафиксирована в правильном положении.
9. Ребёнка можно переносить в люльке.
10. Голова ребёнка в люльке не должна находиться ниже уровня тела.
11. Не кладите в люльку дополнительный матрас.
12. Данное изделие не подходит для ребёнка, который может самостоятельно сидеть, переворачиваться и подниматься, опираясь на руки и колени. Максимальный вес ребёнка — до 9 кг.
13. Никогда не используйте данное изделие на подставке.
14. Во время использования ручки для переноски должны находиться вне люльки.
15. Существует риск удара ребёнка, например при установке на пол или при прохождении через дверные проёмы.
16. Не оставляйте в люльке предметы, которые могут создать риск удушья, например мягкие игрушки, подушки и т.п.

17. Не размещайте люльку рядом с другими предметами, которые могут создать риск удушья, например шнуры, жалюзи, занавески и т.п.
18. Перегрев может угрожать жизни вашего ребёнка! Учитывайте температуру окружающей среды и одежду ребёнка и убедитесь, что ему не слишком холодно и не слишком жарко.
19. Обратитесь к медицинскому работнику за советом по безопасному сну.

Элементы прогулочной коляски (рис. A)

1. Ручка
2. Кнопка регулировки высоты ручки
3. Механизм складывания рамы коляски
4. Кнопка снятия защитного бампера
5. Кнопка снятия сиденья / люльки
6. Задние колёса
7. Передние колёса
8. Демонтаж передних колёс
9. Ремни безопасности
10. Капюшон
11. Корзина
12. Защитный бампер
13. Демонтаж задних колёс
14. Стояночный тормоз
15. Рычаг регулировки спинки сиденья
16. Адаптеры для автокресла

Элементы люльки (рис. B)

1. Матрас
2. Регулировка капюшона
3. Крепление люльки
4. Накидка на люльку
5. Рычаг регулировки

Раскладывание рамы коляски

1. Разложите раму коляски, потянув ручку вверх до щелчка, сигнализирующего о правильной фиксации (рис. 1).
2. Нажмите кнопку регулировки высоты ручки, чтобы установить нужную высоту. Щелчок укажет на фиксацию (A, рис. 1).

Установка колёс

Вставьте металлический штифт колеса в соответствующее отверстие рамы коляски. Нажмите до щелчка (рис. 2).

Снятие колёс

Нажмите кнопку фиксации (рис. 3), затем снимите колёса.

Кнопка блокировки поворотных колёс

Чтобы заблокировать колёса, сдвиньте кнопку вверх. Чтобы разблокировать — сдвиньте кнопку вниз (рис. 4).

Установка и демонтаж рамы люльки

1. Для правильной установки ткани расположите раму горизонтально.
2. Установите раму на четыре опоры люльки (рис. 5).
3. Проденьте выступающие части рамы через отверстия в ткани (рис. 6) и натяните материал с обеих сторон.
4. Для установки капюшона вставьте его концы в направляющие рамы и застегните липучки (рис. 7). Затем поместите матрас в люльку.
5. Установите защитный бампер в отверстия по обеим сторонам люльки. Затем наденьте чехол, проведите его через бампер и зафиксируйте липучками.
6. Для демонтажа люльки разблокируйте и снимите защитный бампер, нажав кнопки с обеих сторон. Затем выньте матрас, извлеките концы капюшона из направляющих, опустите четыре внутренние опоры и снимите материал с рамы.

Установка и снятие люльки на раме коляски

Ребёнка можно переносить в люльке с помощью защитного бампера.

1. Установите люльку на раму коляски (рис. 8). Щелчок укажет на правильную фиксацию.
2. Для регулировки положения люльки используйте рычаг регулировки (5, рис. B).
3. Убедитесь, что люлька установлена правильно и не может быть свободно снята.

Внимание! Люлька должна быть установлена лицом к лицу с сопровождающим, чтобы обеспечивался зрительный контакт с ребёнком.

4. Чтобы снять люльку, нажмите кнопки фиксации по обеим сторонам коляски и поднимите её (рис. 9).

Установка и снятие сиденья

1. Наденьте ткань сиденья на раму, при этом рычаг регулировки спинки должен находиться сверху (рис. 10).
2. Для правильной установки (рис. 11) закрепите ткань на раме (A) и застегните ремень под подножкой (B). Установите сиденье в крепления на раме коляски. Щелчок укажет на фиксацию. Сиденье может быть установлено как по ходу движения, так и против него.
3. Для регулировки положения сиденья используйте рычаг регулировки спинки (15, рис. A).
4. Для установки капюшона вставьте его концы в направляющие рамы сиденья и закрепите липучками сзади (рис. 12).

Внимание! Для безопасности ремни под сиденьем всегда должны быть застёгнуты.

5. Чтобы снять сиденье, нажмите кнопки фиксации по обеим сторонам и поднимите его вверх (рис. 13).

Регулировка капюшона

Для регулировки просто переместите капюшон вперёд или назад.

Регулировка спинки

Поднимите рычаг сзади спинки и установите нужное положение (рис. 14).

Ремни безопасности

Вставьте плечевые и поясные ремни в пряжку. Характерный щелчок будет свидетельствовать о правильном застегивании ремней (рис. 15).
Чтобы отстегнуть ремни, нажмите кнопку фиксации (A, рис. 15).

Регулировка ремней

Чтобы отрегулировать высоту плечевых ремней, извлеките пряжки из отверстий в спинке, затем проденьте их в нужные отверстия и поверните пряжку (рис. 16).

Установка защитного бампера

Вставьте бампер в соответствующие отверстия рамы коляски до щелчка. Для снятия нажмите кнопки фиксации и извлеките бампер (рис. 17).

Стояночный тормоз

Нажмите, чтобы заблокировать колёса. Поднимите, чтобы разблокировать (рис. 18).

Складывание коляски

Сложите капюшон сиденья, установленного по ходу движения, сдвиньте рычаги складывания по обеим сторонам ручки и нажмите на раму вниз до полного складывания. Фиксатор защёлкнется автоматически (рис. 19). Коляску нельзя складывать с установленной люлькой или с сиденьем, установленным против хода движения.

Установка и снятие автокресла

1. Вставьте адаптеры в соответствующие места на раме коляски до двойного щелчка.
2. Автокресло должно быть установлено так, чтобы ребёнок был обращён лицом к сопровождающему.
3. Установите автокресло на раму с помощью адаптеров (рис. 20) до щелчка. Убедитесь в правильной фиксации.
4. Для снятия автокресла извлеките его из адаптеров.
5. Чтобы снять адаптер, нажмите нижнюю кнопку на адаптере (рис. A, 20) и извлеките его.

Очистка и уход

- Колёса и раму коляски следует регулярно очищать от пыли и песка.

Используйте влажную ткань и мягкие чистящие средства.

- Регулярно проверяйте элементы коляски и люльки на функциональность, прочность и наличие повреждений. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только запасные части, рекомендованные производителем.
- Не используйте агрессивные химические средства. При загрязнении протирайте ткань влажной салфеткой или стирайте при температуре 30°C.

Изображения носят иллюстративный характер. Фактический внешний вид изделия может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Egregio cliente!
Se hai commenti o domande sul prodotto che hai acquistato, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo: **help@lionelo.com**

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO AVVERTENZA!
PER IL PASSEGGINO:

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
3. Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino

sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.

4. Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
5. Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.
6. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
7. Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
8. Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
9. Questo prodotto è adatto a bambini dai 6 mesi fino a 4 anni o con peso massimo di 22 kg, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
10. Prima di posizionare o rimuovere il bambino dal passeggino, assicurarsi che il freno di stazionamento sia inserito.
11. Carico massimo del cestino: 3 kg. Carico massimo della borsa: 1 kg. Carico massimo consentito delle tasche: 0,2 kg.
12. Qualsiasi carico applicato al maniglione, allo schienale o ai lati del passeggino può comprometterne la stabilità.
13. Il prodotto è progettato per l'uso da parte di un solo bambino.
14. Non utilizzare accessori non approvati dal produttore.
15. Se mediante adattatori speciali viene montato un ovetto utilizzabile anche come seggiolino auto, ricordare che non sostituisce una culla. Se il bambino ha bisogno di dormire, posizionarlo nella navicella, in una culla o in un letto.
16. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite o raccomandate dal produttore.
17. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore.
18. Non utilizzare il prodotto sulle scale.
19. Stringere al massimo la cinghia di trasporto utilizzando la fibbia. Tenere la cinghia di trasporto fuori dalla portata dei bambini.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.
AVVERTENZA!
PER LA NAVICELLA:

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente a bambini che non sono in grado di sedersi autonomamente.
2. Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
3. Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino alla sacca porta bambini.
4. Non utilizzare se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante.
5. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite o raccomandate dal produttore.
6. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore.
7. Il fondo e le maniglie della navicella devono essere controllati regolarmente per verificare eventuali segni di usura o danni.
8. Prima di sollevare o trasportare la navicella, assicurarsi che la maniglia sia correttamente montata e bloccata.
9. Il bambino può essere trasportato nella navicella.
10. La testa del bambino nella navicella non deve trovarsi più in basso rispetto al corpo.
11. Non inserire un materasso aggiuntivo nella navicella.
12. Questo prodotto non è adatto a bambini che sono in grado di sedersi autonomamente, girarsi o sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg.
13. Non utilizzare mai questo prodotto su un supporto.
14. Durante l'uso, le maniglie di trasporto devono rimanere all'esterno della navicella.
15. Rischio di urto del bambino, ad esempio durante l'appoggio a terra o il passaggio attraverso le porte.

16. Non lasciare nella navicella oggetti che possano causare rischio di soffocamento, come giocattoli morbidi, cuscini, ecc.
17. Non posizionare la navicella vicino ad altri prodotti che possano causare rischio di soffocamento, come corde, tapparelle, tende, ecc.
18. Il surriscaldamento può mettere in pericolo la vita del bambino! Tenere conto della temperatura ambiente e dell'abbigliamento del bambino e assicurarsi che non abbia né troppo caldo né troppo freddo.
19. Consultare un operatore sanitario per consigli sul sonno sicuro.

Componenti del passeggino (fig. A)

1. Maniglione
2. Pulsante di regolazione dell'altezza del maniglione
3. Sistema di chiusura del telaio
4. Pulsante di sgancio del corrimano
5. Pulsante di sgancio del sedile / navicella
6. Ruote posteriori
7. Ruote anteriori
8. Smontaggio delle ruote anteriori
9. Cinture di sicurezza
10. Cappottina
11. Cestino
12. Corrimano di protezione
13. Smontaggio delle ruote posteriori
14. Freno di stazionamento
15. Leva di regolazione dello schienale
16. Adattatori per seggiolino auto

Componenti della navicella (fig. B)

1. Materasso
2. Regolazione della cappottina
3. Attacco della navicella
4. Coprigambe della navicella
5. Leva di regolazione

Apertura del telaio del passeggino

1. Aprire il telaio tirando il maniglione verso l'alto fino a sentire un clic che indica il corretto bloccaggio (fig. 1).
2. Premere il pulsante di regolazione dell'altezza del maniglione per impostare l'altezza desiderata. Il corretto posizionamento è segnalato da un clic (A, fig. 1).

Montaggio delle ruote

Inserire il perno metallico della ruota nell'alloggiamento corrispondente sul telaio del passeggino. Premere fino a sentire un clic (fig. 2).

Smontaggio delle ruote

Premere il pulsante di sgancio (fig. 3) e rimuovere la ruota.

Blocco delle ruote piroettanti

Per bloccare la ruota, spostare il pulsante di blocco verso l'alto. Per sbloccare le ruote piroettanti, spostare il pulsante verso il basso (fig. 4).

Montaggio e smontaggio del telaio della navicella

1. Per montare correttamente il rivestimento sul telaio, posizionare il telaio in posizione orizzontale.
2. Posizionare il telaio sui quattro supporti della navicella (fig. 5).
3. Inserire le parti sporgenti del telaio attraverso le aperture del tessuto (fig. 6) e tendere il rivestimento su entrambi i lati.
4. Per montare la cappottina, inserire le estremità nelle guide del telaio e fissare il velcro (fig. 7). Posizionare quindi il materasso nella navicella.
5. Montare il corrimano di protezione negli appositi fori su entrambi i lati della navicella. Applicare il coprigambe, facendolo passare sopra il corrimano e fissarlo con il velcro.
6. Per smontare la navicella, sbloccare e rimuovere il corrimano utilizzando i pulsanti laterali. Rimuovere il materasso, sfilare la cappottina dalle guide, abbassare i quattro supporti interni e rimuovere il rivestimento dal telaio.

Montaggio e smontaggio della navicella sul telaio del passeggino

Il bambino può essere trasportato nella navicella utilizzando il corrimano di sicurezza.

1. Posizionare la navicella sul telaio del passeggino (fig. 8). Il corretto montaggio è segnalato da un clic.
2. Per regolare la posizione della navicella, utilizzare la leva di regolazione (5, fig. B).

3. Verificare che la navicella sia correttamente fissata e non possa essere rimossa accidentalmente.

Attenzione! La navicella deve essere montata rivolta verso la persona che spinge il passeggino, in modo da mantenere il contatto visivo con il bambino.

4. Per rimuovere la navicella, premere i pulsanti di sgancio su entrambi i lati e sollevarla (fig. 9).

Montaggio e smontaggio del sedile

1. Posizionare il rivestimento del sedile sul telaio, assicurandosi che la leva di regolazione dello schienale sia rivolta verso l'alto (fig. 10).
2. Per fissare correttamente il sedile (fig. 11), applicare il rivestimento al telaio (A) e fissare l'imbracatura sotto il poggiapiedi (B). Inserire il sedile negli attacchi sul telaio del passeggino fino a sentire un clic. Il sedile può essere montato sia fronte strada che fronte genitore.
3. Per regolare la posizione dello schienale, utilizzare la leva di regolazione (15, fig. A).
4. Per montare la cappottina, inserire le estremità nelle guide del telaio del sedile e fissare il velcro sul retro (fig. 12).

Attenzione! Per motivi di sicurezza, le cinghie sotto il sedile devono essere sempre allacciate.

5. Per rimuovere il sedile, premere i pulsanti di sgancio su entrambi i lati e sollevare il sedile (fig. 13).

Regolazione della cappottina

Per regolare la cappottina, spostarla semplicemente in avanti o indietro fino alla posizione desiderata.

Regolazione dello schienale

Sollevare la leva posta sul retro dello schienale e regolare l'inclinazione (fig. 14).

Cinture di sicurezza

Inserire le cinghie delle spalle e quelle addominali nella fibbia. Il caratteristico clic conferma il corretto aggancio delle cinghie (fig. 15).

Per smontare le cinghie, premere il pulsante di sblocco (A, fig. 15).

Regolazione delle cinture

Per adattare l'altezza delle cinture delle spalle alla statura del bambino, estrarre i fermagli delle cinture dalle aperture presenti nello schienale della seduta. Successivamente, farli passare attraverso le aperture appropriate e ruotare il fermaglio (fig. 16).

Installazione della barra di protezione

Inserire la barra di protezione nelle apposite sedi sul telaio del passeggino. Il corretto montaggio è confermato da un clic.
Per rimuovere la barra di protezione, premere i pulsanti di sgancio, quindi estrarla (fig. 17).

Freno di stazionamento

Premere per bloccare le ruote e fermare il passeggino. Sollevare per sbloccare (fig. 18).

Chiusura del passeggino

Chiudere la cappottina del sedile rivolto fronte strada, spostare le leve di chiusura su entrambi i lati del maniglione e spingere il telaio verso il basso fino alla completa chiusura. Il blocco si inserirà automaticamente (fig. 19).
Il passeggino non può essere chiuso con la navicella montata né con il sedile rivolto all'indietro.

Montaggio e smontaggio del seggiolino auto

1. Inserire gli adattatori negli appositi alloggiamenti sul telaio fino a sentire un doppio clic di bloccaggio.
2. Il seggiolino deve essere montato in modo che il bambino sia rivolto verso la persona che spinge il passeggino.
3. Posizionare il seggiolino sul telaio utilizzando gli adattatori (fig. 20) fino a sentire un clic. Verificare il corretto fissaggio.
4. Per rimuovere il seggiolino, sganciarlo dagli adattatori.

5. Per rimuovere gli adattatori, premere il pulsante inferiore (fig. A, 20) ed estrarli.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente ruote e telaio da polvere e sabbia utilizzando un panno umido e detergenti delicati.
- Controllare periodicamente tutte le parti del passeggino e della navicella per verificarne funzionalità, resistenza ed eventuali danni. In caso di difetti, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi. In caso di sporco, pulire il tessuto con un panno umido o lavare a 30°C.

Le immagini sono a scopo illustrativo; l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello mostrato nelle immagini.

FR

Cher client !
Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit que vous avez acheté, veuillez nous contacter : **help@lionelo.com**

Fabricant :
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE AVERTISSEMENT !
POUR LA POUSSETTE :

1. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

2. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
3. Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
4. Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.
5. Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
6. Toujours utiliser le système de retenue.
7. Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
8. Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
9. Ce produit convient aux enfants à partir de 6 mois jusqu'à 4 ans ou jusqu'à un poids maximal de 22 kg, selon la première éventualité.
10. Pour installer ou retirer l'enfant de la poussette, s'assurer que le frein de stationnement est enclenché.
11. Charge maximale du panier : 3 kg. Charge maximale du sac : 1 kg. Charge maximale des poches : 0,2 kg.
12. Toute charge fixée à la poignée, au dossier ou aux côtés de la poussette peut affecter sa stabilité.
13. Produit destiné à un seul enfant.
14. Ne pas utiliser d'accessoires non approuvés par le fabricant.
15. Si un porte-bébé fixé à l'aide d'adaptateurs spéciaux est utilisé comme siège auto, noter qu'il ne remplace pas un lit. Si l'enfant doit dormir, le placer dans la nacelle, un lit bébé ou un lit approprié.
16. Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant.
17. Tenir le produit éloigné du feu et de toute source de chaleur.
18. Ne pas utiliser le produit dans les escaliers.

19. Serrez la sangle de transport au maximum à l'aide de la boucle. Gardez la sangle de transport hors de portée des enfants.

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
AVERTISSEMENT !
POUR LA NACELLE :

1. Ce produit est destiné uniquement aux enfants qui ne peuvent pas encore s'asseoir seuls.
2. Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.
3. Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin.
4. Ne pas utiliser si l'un des éléments du couffin est cassé, déchiré ou manquant.
5. Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant.
6. Tenir le produit éloigné du feu et des sources de chaleur.
7. Le fond et les poignées de la nacelle doivent être régulièrement contrôlés afin de détecter toute usure ou détérioration.
8. Avant de soulever ou de transporter la nacelle, s'assurer que la poignée est correctement montée et verrouillée.
9. L'enfant peut être transporté dans la nacelle.
10. La tête de l'enfant dans la nacelle ne doit pas se trouver plus bas que son corps.
11. Ne pas ajouter de matelas supplémentaire dans la nacelle.
12. Ce produit ne convient pas à un enfant capable de s'asseoir seul, de se retourner ou de se relever en s'appuyant sur les mains et les genoux. Poids maximal de l'enfant : 9 kg.

13. Ne jamais utiliser ce produit sur un support.
14. Pendant l'utilisation, les poignées de transport doivent rester à l'extérieur de la nacelle.
15. Risque de choc pour l'enfant, par exemple lors de la pose au sol ou du passage de portes.
16. Ne rien laisser dans la nacelle pouvant présenter un risque d'étouffement, comme des jouets souples, coussins, etc.
17. Ne pas placer la nacelle à proximité d'objets pouvant présenter un risque d'étranglement, tels que cordons, stores, rideaux, etc.
18. La surchauffe peut mettre la vie de votre enfant en danger ! Tenir compte de la température ambiante et des vêtements de l'enfant et s'assurer qu'il n'a ni trop chaud ni trop froid.
19. Demander conseil à un professionnel de santé concernant le sommeil en toute sécurité.

Éléments de la poussette (fig. A)

1. Poignée
2. Bouton de réglage de la hauteur de la poignée
3. Mécanisme de pliage du châssis
4. Bouton de déverrouillage de la barre de protection
5. Bouton de retrait du siège / de la nacelle
6. Roues arrière
7. Roues avant
8. Démontage des roues avant
9. Harnais de sécurité
10. Capote
11. Panier
12. Barre de protection
13. Démontage des roues arrière
14. Frein de stationnement
15. Levier de réglage du dossier
16. Adaptateurs pour siège auto

Éléments de la nacelle (fig. B)

1. Matelas
2. Réglage de la capote
3. Connecteur de la nacelle
4. Couvre-nacelle
5. Levier de réglage

Dépliage du châssis de la poussette

1. Déplier le châssis en tirant la poignée vers le haut jusqu'à entendre un clic indiquant que le châssis est correctement déployé (fig. 1).
2. Appuyer sur le bouton de réglage de la hauteur de la poignée afin de régler la hauteur souhaitée. Un clic confirmera le réglage (A, fig. 1).

Montage des roues

Insérer l'axe métallique de la roue dans l'emplacement prévu sur le châssis. Appuyer jusqu'à entendre un clic (fig. 2).

Démontage des roues

Appuyer sur le bouton de déverrouillage (fig. 3), puis retirer la roue.

Bouton de verrouillage des roues pivotantes

Pour verrouiller les roues, pousser le bouton vers le haut. Pour déverrouiller, pousser le bouton vers le bas (fig. 4).

Montage et démontage du châssis de la nacelle

1. Placer le châssis en position horizontale pour installer correctement le tissu.
2. Poser le châssis sur les quatre supports de la nacelle (fig. 5).
3. Faire passer les parties saillantes du châssis à travers les ouvertures du tissu (fig. 6) et tendre le tissu de chaque côté.
4. Pour monter la capote, insérer ses extrémités dans les rails du châssis, puis fixer les bandes auto-agrippantes (fig. 7). Placer ensuite le matelas dans la nacelle.
5. Installer la barre de protection dans les ouvertures situées de chaque côté de la nacelle, puis poser la housse, la faire passer par la barre et la fixer avec les bandes auto-agrippantes.
6. Pour démonter la nacelle, déverrouiller et retirer la barre de protection à l'aide des boutons situés de chaque côté. Retirer le matelas, sortir les extrémités de la capote des rails, abaisser les quatre supports internes et retirer le tissu du châssis.

Montage et démontage de la nacelle sur le châssis

L'enfant peut être transporté dans la nacelle à l'aide de la barre de protection.

1. Placer la nacelle sur le châssis de la poussette (fig. 8). Un clic confirme l'installation correcte.
2. Pour régler la position de la nacelle, utiliser le levier de réglage (5, fig. B).
3. Vérifier que la nacelle est correctement fixée et qu'elle ne peut pas être retirée librement.

Attention ! La nacelle doit être installée face à la personne qui pousse la poussette afin de maintenir un contact visuel avec l'enfant.

4. Pour retirer la nacelle, appuyer sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté de la poussette et soulever la nacelle (fig. 9).

Montage et démontage du siège

1. Installer le tissu du siège sur le châssis, le levier de réglage du dossier doit se trouver en haut du siège (fig. 10).
2. Pour fixer correctement le siège (fig. 11), placer le tissu sur le châssis (A) et attacher le harnais sous le repose-pieds (B). Insérer le siège dans les connecteurs du châssis jusqu'au clic. Le siège peut être monté face ou dos à la route.
3. Pour régler la position du siège, utiliser le levier de réglage du dossier (15, fig. A).
4. Pour installer la capote, insérer ses extrémités dans les rails du châssis du siège et fixer les bandes auto-agrippantes à l'arrière (fig. 12).

Attention ! Pour des raisons de sécurité, les sangles sous le siège doivent toujours être attachées.

5. Pour retirer le siège, appuyer sur les boutons de déverrouillage de chaque côté du châssis et soulever le siège (fig. 13).

Réglage de la capote

Faire glisser la capote vers l'avant ou vers l'arrière selon la position souhaitée.

Réglage du dossier

Soulever le levier situé à l'arrière du dossier, puis régler la position souhaitée (fig. 14).

Harnais de sécurité

Insérer les sangles d'épaules et abdominales dans la boucle. Un clic confirme la fermeture correcte (fig. 15).
Pour retirer le harnais, appuyer sur le bouton de déverrouillage (A, fig. 15).

Réglage du harnais

Pour ajuster la hauteur des sangles d'épaules à la taille de l'enfant, retirer les boucles des ouvertures du dossier, les faire passer dans les ouvertures appropriées et tourner la boucle (fig. 16).

Installation de la barre de sécurité

Insérez la barre de sécurité dans les orifices prévus sur le châssis de la poussette. Un clic confirme le bon montage.
Pour retirer la barre, appuyez sur les boutons de déverrouillage, puis tirez la barre de sécurité (fig. 17).

Mécanisme de stationnement

Appuyez pour bloquer les roues et immobiliser la poussette. Relevez pour déverrouiller (fig. 18).

Pliage de la poussette

Replier la capote du siège orienté face à la route, actionner les leviers de pliage situés de chaque côté de la poignée, puis pousser le châssis vers le bas jusqu'au pliage complet. Le verrouillage s'enclenche automatiquement (fig. 19).
La poussette ne peut pas être pliée avec la nacelle installée ni avec le siège monté dos à la route.

Montage et démontage du siège auto

1. Insérer les adaptateurs dans les emplacements prévus sur le châssis jusqu'au double clic confirmant le verrouillage.
2. Le siège auto doit être installé de manière à ce que l'enfant soit orienté face à la personne qui pousse la poussette.
3. Placez le siège auto sur le châssis de la poussette à l'aide des adaptateurs

(fig. 20). Vous entendrez un clic caractéristique. Assurez-vous que le siège auto est correctement fixé au châssis de la poussette.

4. Pour retirer le siège auto, le soulever hors des adaptateurs.
5. Pour retirer un adaptateur, appuyer sur le bouton inférieur situé dessus (fig. A, 20) et le retirer.

Nettoyage et entretien

- Les roues et le châssis doivent être nettoyés régulièrement pour éliminer la poussière et le sable. Utiliser un chiffon humide et des produits nettoyants doux.
- Vérifier régulièrement les différentes pièces de la poussette et de la nacelle afin d'assurer leur bon fonctionnement, leur solidité et l'absence de dommages. En cas de défaut, contacter un centre de service agréé.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs. En cas de salissure, nettoyer avec un chiffon humide ou laver à 30 °C.

Les images sont fournies à titre indicatif. L'apparence réelle des produits peut différer de celle présentée sur les photos.

ES

Estimado Cliente:
Si tiene algún comentario o pregunta sobre el producto comprado, póngase en contacto con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS

¡ADVERTENCIA!
PARA SILLA DE PASEO:

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
3. Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
4. No permita que el niño juegue con este producto.
5. Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.
6. Usar siempre el sistema de retención.
7. Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.
8. Este producto no es adecuado para correr o patinar.
9. Este producto es adecuado para niños desde los 6 meses hasta los 4 años o con un peso máximo de 22 kg, lo que ocurra primero.
10. Al colocar o sacar al niño del cochecito, asegúrese de que el freno esté activado.
11. Carga máxima de la cesta: 3 kg. Carga máxima de la bolsa: 1 kg. Carga máxima permitida de los bolsillos: 0,2 kg.
12. Cualquier carga colocada en el manillar, respaldo o laterales del cochecito puede afectar a su estabilidad.
13. El producto está diseñado para ser utilizado por un solo niño.
14. No utilice accesorios no aprobados por el fabricante.
15. Si instala un portabebés mediante adaptadores especiales, que también pueda utilizarse como asiento de coche, recuerde que no sustituye a una cuna. Si el niño necesita dormir, colóquelo en el capazo, en una cuna o en una cama.
16. Utilice únicamente piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.

17. Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor.
18. No utilice el producto en escaleras.
19. Apriete al máximo la correa de transporte con la hebilla. Mantenga la correa de transporte fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE - LEER LAS INTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DEL USO Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA!

PARA EL CAPAZO:

1. Este producto está destinado únicamente a niños que no pueden sentarse por sí mismos.
2. Utilizar solamente sobre un superficie firme, horizontal, nivelada y seca.
3. No dejar a otros niños jugar desatendidos cerca del capazo.
4. No utilizar si falta cualquier parte o está rota o está desgarrada.
5. Utilice únicamente piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.
6. Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor.
7. El fondo y las asas del capazo deben revisarse regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
8. Antes de levantar o transportar el capazo, asegúrese de que el asa esté correctamente instalada y bloqueada.
9. El niño puede ser transportado en el capazo.
10. La cabeza del niño en el capazo no debe quedar más baja que su cuerpo.
11. No coloque un colchón adicional dentro del capazo.
12. Este producto no es adecuado para niños que puedan

sentarse por sí solos, girarse o levantarse apoyándose en manos y rodillas. Peso máximo del niño: hasta 9 kg.

13. Nunca utilice este producto sobre un soporte.
14. Durante el uso, las asas de transporte deben mantenerse fuera del capazo.
15. Existe riesgo de golpear al niño, por ejemplo al colocar el capazo en el suelo o al pasar por puertas.
16. No deje dentro del capazo objetos que puedan provocar riesgo de asfixia, como juguetes blandos, almohadas, etc.
17. No coloque el capazo cerca de otros productos que puedan suponer un riesgo de asfixia, como cuerdas, persianas, cortinas, etc.
18. ¡El sobrecalentamiento puede poner en peligro la vida de su hijo! Tenga en cuenta la temperatura ambiente y la ropa del niño, y asegúrese de que no tenga ni frío ni calor excesivo.
19. Consulte a un profesional sanitario para obtener asesoramiento sobre un sueño seguro.

Componentes del cochecito (fig. A)

1. Manillar
2. Botón de ajuste de altura del manillar
3. Plegado del chasis del cochecito
4. Botón de liberación de la barra frontal
5. Botón de liberación del asiento / capazo
6. Ruedas traseras
7. Ruedas delanteras
8. Desmontaje de las ruedas delanteras
9. Arnés de seguridad
10. Capota
11. Cesta
12. Barra de protección
13. Desmontaje de las ruedas traseras
14. Freno
15. Palanca de ajuste del respaldo
16. Adaptadores para portabebés

Componentes del capazo (fig. B)

1. Colchón
2. Ajuste de la capota
3. Conector del capazo
4. Cubre-capazo
5. Palanca de ajuste

Despliegue del chasis del cochecito

1. Despliegue el chasis tirando del manillar hacia arriba hasta oír un clic que indique que el chasis está correctamente abierto (fig. 1).
2. Pulse el botón de ajuste de altura del manillar para establecer la altura deseada. El clic indicará que el manillar ha quedado bloqueado (A, fig. 1).

Montaje de las ruedas

Inserte el eje metálico de la rueda en el alojamiento correspondiente del chasis. Presione hasta oír un clic (fig. 2).

Desmontaje de las ruedas

Pulse el botón de liberación (fig. 3) y retire la rueda.

Bloqueo de las ruedas giratorias

Para bloquear la rueda, desplace el botón de bloqueo hacia arriba. Para desbloquearla, desplácelo hacia abajo (fig. 4).

Montaje y desmontaje del chasis del capazo

1. Para colocar correctamente el tejido sobre el chasis, sitúe el chasis en posición horizontal.
2. Coloque el chasis sobre los cuatro soportes del capazo (fig. 5).
3. Pase las partes sobresalientes del chasis por los orificios del tejido (fig. 6) y tense el tejido por ambos lados.
4. Para montar la capota, inserte sus extremos en las guías del chasis y cierre los velcros (fig. 7). A continuación, coloque el colchón dentro del capazo.
5. Instale la barra de protección en los orificios situados a ambos lados del capazo. Coloque la funda, pásela por la barra y fíjela con los velcros.
6. Para desmontar el capazo, desbloquee y retire la barra de protección mediante los botones laterales. Retire el colchón, saque los extremos de la capota de las guías, baje los cuatro soportes interiores y retire el tejido del chasis.

Montaje y desmontaje del capazo en el chasis del cochecito

El niño puede ser transportado en el capazo utilizando la barra de protección.

1. Coloque el capazo sobre el chasis del cochecito (fig. 8). Un clic indicará una correcta instalación.
2. Para ajustar la posición del capazo, utilice la palanca de ajuste (5, fig. B).
3. Asegúrese de que el capazo esté correctamente instalado y no pueda retirarse libremente del chasis.

¡Atención! El capazo debe instalarse orientado hacia la persona que empuja el cochecito para mantener contacto visual con el niño.

4. Para retirar el capazo, pulse los botones de liberación a ambos lados del cochecito y levántelo (fig. 9).

Montaje y desmontaje del asiento

1. Coloque el tejido del asiento sobre el chasis, asegurándose de que la palanca de ajuste del respaldo quede en la parte superior (fig. 10).
2. Para fijar correctamente el asiento (fig. 11), coloque el tejido sobre el chasis (A) y abroche el arnés bajo el reposapiés (B). Inserte el asiento en los conectores del chasis. El clic indicará una correcta instalación. El asiento puede montarse en ambos sentidos de la marcha.
3. Para ajustar la posición del respaldo, utilice la palanca de ajuste (15, fig. A).
4. Para montar la capota, inserte sus extremos en las guías del chasis del asiento y cierre los velcros en la parte trasera (fig. 12).

¡Atención! Por seguridad, las correas situadas debajo del asiento deben estar siempre abrochadas.

5. Para retirar el asiento, pulse los botones de liberación a ambos lados del cochecito y levántelo (fig. 13).

Ajuste de la capota

Desplace la capota hacia delante o hacia atrás hasta la posición deseada.

Ajuste del respaldo

Levante la palanca situada en la parte trasera del respaldo y ajuste la posición (fig. 14).

Arnés de seguridad

Inserte las correas de los hombros y de la cintura en la hebilla hasta oír un clic que confirme el cierre correcto (fig. 15).
Para desmontar el arnés, pulse el botón de bloqueo (A, fig. 15).

Ajuste del arnés

Para ajustar la altura de las correas de los hombros, saque las hebillas de los orificios del respaldo, páselas por los orificios adecuados y gire la hebilla (fig. 16).

Instalación de la barra de protección

Inserte la barra de protección en los orificios correspondientes del chasis del cochecito. El montaje correcto se confirmará con un clic.
Para retirar la barra, presione los botones de liberación y, a continuación, extraiga la barra de protección (fig. 17).

Freno

Presione para bloquear las ruedas y detener el cochecito. Levante para desbloquear (fig. 18).

Plegado del cochecito

Pliegue la capota del asiento orientado hacia delante, desplace las palancas de plegado situadas a ambos lados del manillar y empuje el chasis hacia abajo hasta que el cochecito se pliegue. El bloqueo se activará automáticamente (fig. 19). El cochecito no puede plegarse con el capazo instalado ni con el asiento orientado hacia atrás.

Montaje y desmontaje del portabebés

1. Inserte los adaptadores en los puntos correspondientes del chasis hasta oír un clic en ambos lados.
2. El portabebés debe instalarse de modo que el niño quede orientado hacia la persona que empuja el cochecito.
3. Coloque el portabebés sobre el chasis utilizando los adaptadores (fig. 20) hasta oír un clic. Compruebe que esté correctamente fijado.

4. Para retirar el portabebés, extráigalo de los adaptadores.
5. Para retirar un adaptador, pulse el botón inferior del adaptador (A, fig. 20) y sáquelo.

Limpieza y mantenimiento

- Las ruedas y el chasis deben limpiarse regularmente de polvo y arena. Pueden limpiarse con un paño húmedo y detergentes suaves.
- Las distintas partes del cochecito y del capazo deben revisarse periódicamente para comprobar su funcionamiento, resistencia y posibles daños. En caso de detectar defectos, contacte con un servicio técnico autorizado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- No utilice productos químicos fuertes para la limpieza. En caso de suciedad, limpie el tejido con un paño húmedo o lávelo a 30°C.

Las imágenes son orientativas; el aspecto real del producto puede diferir del mostrado en las fotografías.

NL

Geachte Klant!
Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATERE RAADPLEGING. WAARSCHUWING!

VOOR DE WANDELWAGEN:

1. Nooit het kind zonder toezicht laten.
2. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
3. Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in-en uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
4. Laat het kind niet met dit product spelen.
5. Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
6. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
7. Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.
8. Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
9. Dit product is geschikt voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar en met een gewicht tot 22 kg, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
10. Zorg ervoor dat de parkeerrem is ingeschakeld voordat u het kind in of uit de wandelwagen plaatst.
11. Maximale belasting van de boodschappenmand: 3 kg. Maximale belasting van de tas: 1 kg. Maximale toegestane belasting van de zakken: 0,2 kg.
12. Elke belasting die aan de duwbeugel, rugleuning of zijkanten van de wandelwagen wordt bevestigd, kan de stabiliteit beïnvloeden.
13. Dit product is bedoeld voor gebruik door één kind.
14. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
15. Indien u met behulp van speciale adapters een draagbare autostoel bevestigt, houd er dan rekening mee dat deze geen vervanging is voor een bedje. Plaats het kind bij behoefte aan slaap in de reiswieg, een kinderbed of bed.

16. Gebruik uitsluitend door de fabrikant geleverde of aanbevolen reserveonderdelen.
17. Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen.
18. Gebruik dit product niet op trappen.
19. Trek de draagriem met de gesp maximaal aan. Houd de draagriem buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJK - LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.
WAARSCHUWING!
VOOR DE REISWIEG:

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten.
2. Alleen gebruiken op een stevig, stabiel, horizontaal en droog oppervlak.
3. Laat geen andere kinderen zonder toezicht in de buurt van de reiswieg spelen.
4. Niet gebruiken als onderdelen kapot of gescheurd zijn of ontbreken.
5. Gebruik uitsluitend door de fabrikant geleverde of aanbevolen reserveonderdelen.
6. Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen.
7. Controleer de bodem en de handgrepen van de reiswieg regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage.
8. Controleer vóór het optillen of dragen van de reiswieg of de handgreep correct is gemonteerd en vergrendeld.
9. Het kind mag in de reiswieg worden gedragen.
10. Het hoofd van het kind mag zich in de reiswieg niet lager bevinden dan het lichaam.
11. Plaats geen extra matras in de reiswieg.
12. Dit product is niet geschikt voor een kind dat zelfstandig

kan zitten, zich kan omrollen en zich kan opdrukken op handen en knieën. Maximale gewicht van het kind: 9 kg.

13. Gebruik dit product nooit op een standaard.
14. Laat tijdens gebruik de draaghandgrepen buiten de reiswieg.
15. Gevaar voor stoten van het kind, bijvoorbeeld bij het neerzetten op de vloer of bij het passeren van deuren.
16. Laat geen voorwerpen in de reiswieg achter die verstikkingsgevaar kunnen opleveren, zoals zachte speeltjes, kussens enz.
17. Plaats de reiswieg niet in de buurt van andere producten die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken, zoals koorden, jaloezieën, gordijnen enz.
18. Oververhitting kan levensgevaarlijk zijn voor uw kind! Houd rekening met de omgevingstemperatuur en de kleding van het kind en zorg ervoor dat het kind het niet te koud of te warm heeft.
19. Raadpleeg een zorgverlener voor advies over veilig slapen.

Onderdelen van de wandelwagen (afb. A)

1. Duwbeugel
2. Hoogteverstelknop van de duwbeugel
3. Inklapmechanisme van het frame
4. Ontgrendelknop van de veiligheidsbeugel
5. Ontgrendelknop voor zitting / reiswieg
6. Achterwielen
7. Voorwielen
8. Demontage van de voorwielen
9. Veiligheidsgordels
10. Zonnekap
11. Boodschappenmand
12. Veiligheidsbeugel
13. Demontage van de achterwielen
14. Parkeerrem
15. Verstelhendel van de rugleuning
16. Autostoeladapters

Onderdelen van de reiswieg (afb. B)

1. Matras
2. Verstelling van de zonnekap
3. Bevestiging van de reiswieg
4. Afdekhoes van de reiswieg
5. Verstelhendel

Uitklappen van het frame

1. Klap het frame van de kinderwagen uit door de duwbeugel omhoog te trekken totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat het frame correct is uitgeklapt (afb. 1).
2. Druk op de knop voor hoogteverstelling van de duwbeugel om de gewenste hoogte in te stellen. Het vastzetten van de duwbeugel op de gekozen hoogte wordt bevestigd door een klik (A, afb. 1).

Montage van de wielen

Plaats de metalen as van het wiel in de juiste opening van het frame en druk het wiel aan tot u een klik hoort (afb. 2).

Demontage van de wielen

Druk op de ontgrendelknop (afb. 3) en verwijder het wiel.

Vergrendelknop zwenkwielen

Schuif de vergrendelknop omhoog om het wiel te blokkeren. Schuif de knop omlaag om de zwenkfunctie te ontgrendelen (afb. 4).

Montage en demontage van het frame van de reiswieg

1. Om de stof correct op het frame te bevestigen, plaatst u het frame in een horizontale positie.
2. Plaats het frame op de vier omhoogstaande steunen van de reiswieg (afb. 5).
3. Leid de uitstekende delen van het frame door de openingen in de stof (afb. 6). Trek de stof aan alle zijden strak.
4. Om de kap te monteren, schuift u de uiteinden in de rails op het frame en bevestigt u vervolgens de klittenbandsluitingen van de kap (afb. 7). Plaats daarna het matras in de reiswieg.

5. Monteer de veiligheidsbeugel in de openingen aan beide zijden van de reiswieg. Breng vervolgens de bekleding aan, leid deze over de veiligheidsbeugel en zet vast met klittenband.
6. Om de reiswieg te demonteren, ontgrendelt en verwijdert u de veiligheidsbeugel met behulp van de knoppen aan beide zijden. Verwijder daarna het matras en schuif de uiteinden van de kap uit de rails. Klap de vier steunen in het midden van de reiswieg naar beneden en verwijder de stof van het frame.

Montage en demontage van de reiswieg op het frame

Het kind kan in de reiswieg worden gedragen met behulp van de veiligheidsbeugel.

1. Plaats de reiswieg op het frame van de kinderwagen (afb. 8). Een correcte montage wordt bevestigd door een kenmerkende klik.
2. Gebruik de verstelhefboom om de positie van de reiswieg in de kinderwagen aan te passen (5, afb. B).
3. Controleer vervolgens of de reiswieg correct is gemonteerd en niet vrij uit het frame van de kinderwagen kan worden verwijderd.

Let op! De reiswieg moet met de voorkant naar de persoon die de kinderwagen duwt worden gemonteerd, zodat de verzorger oogcontact met het kind kan houden. Het kind kan in de reiswieg worden gedragen.

4. Om de reiswieg te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de kinderwagen in en tilt u de reiswieg omhoog (afb. 9).

Montage en demontage van het zitframe

1. Breng de zittingbekleding op het frame aan; de hendel voor de rugleuningverstelling moet zich aan de bovenzijde van de zitting bevinden (afb. 10).
2. Om de zitting correct te bevestigen (afb. 11), plaatst u de bekleding op het frame (A) en bevestigt u de gordel onder de voetensteun (B). Plaats de zitting in de aansluitingen op het frame van de kinderwagen. Een correcte montage wordt bevestigd door een klik. De zitting kan zowel met de rijrichting mee als tegen de rijrichting in worden gemonteerd.
3. Om de positie van de zitting in de kinderwagen aan te passen, gebruikt u de hendel(s) voor de rugleuningverstelling (15, afb. A).

4. Om de kap te monteren, schuift u de uiteinden in de rails op het zitframe en bevestigt u vervolgens de klittenbandsluitingen aan de achterzijde van de kap (afb. 12).

Let op! Voor de veiligheid moeten de riemen onder de zitting altijd gesloten zijn.

5. Om de zitting van het frame van de kinderwagen te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de kinderwagen in. Til de zitting omhoog (afb. 13).

Verstelling van de kap

Om de kap te verstellen, schuift u deze eenvoudig naar voren of naar achteren en stelt u deze naar wens in.

Verstelling van de rugleuning

Til de hendel aan de achterkant van de rugleuning omhoog en stel vervolgens de positie van de rugleuning in (afb. 14).

Veiligheidsgordels

Steek de schouder- en heupgordels in de gesp. Een kenmerkende klik geeft aan dat de gordels correct zijn vastgemaakt (afb. 15).
Om de gordels los te maken, drukt u op de ontgrendelknop (A, afb. 15).

Verstelling van de gordels

Om de hoogte van de schoudergordels aan te passen aan de lengte van het kind, haalt u de gespen van de gordels uit de openingen in de rugleuning van de zitting. Leid ze vervolgens door de juiste openingen en draai de gesp (afb. 16).

Installatie van de veiligheidsbeugel

Plaats de veiligheidsbeugel in de daarvoor bestemde openingen op het frame van de kinderwagen. Een correcte montage wordt bevestigd door een klik.
Om de veiligheidsbeugel te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknoppen in en trekt u vervolgens de veiligheidsbeugel eruit (afb. 17).

Parkeermechanisme

Druk omlaag om de wielen te blokkeren. Trek omhoog om te ontgrendelen (afb. 18).

Inklappen van de wandelwagen

Klap de zonnekap van de voorwaarts gerichte zitting in, schuif de inklaphendels aan beide zijden van de duwbeugel en duw het frame omlaag tot het inklapt. De vergrendeling sluit automatisch (afb. 19).

De wandelwagen kan niet worden ingeklapt met gemonteerde reiswieg of met een achterwaarts gerichte zitting.

Montage en demontage van het autostoeltje

1. Plaats de adapters in de daarvoor bestemde aansluitpunten op het frame van de kinderwagen totdat u aan beide zijden een klik hoort en de adapters zijn vergrendeld.
2. Het autostoeltje moet op het frame van de kinderwagen zo worden gemonteerd dat het kind in het stoeltje met het gezicht naar de persoon die de kinderwagen duwt is gericht.
3. Plaats het autostoeltje met behulp van de adapters op het frame van de kinderwagen (afb. 20). U hoort een kenmerkende klik. Controleer of het autostoeltje correct op het frame van de kinderwagen is bevestigd.
4. Om het autostoeltje indien nodig los te maken, verwijdert u het autostoeltje uit de adapters.
5. Om een adapter te verwijderen, drukt u op de onderste knop op de adapter (afb. A, 20) en trekt u deze eruit.

Reiniging en onderhoud

- De wielen en het frame van de kinderwagen moeten regelmatig worden gereinigd van stof en zand. Deze onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek en milde reinigingsmiddelen.
- De afzonderlijke onderdelen van de kinderwagen en de reiswieg moeten regelmatig worden gecontroleerd op functionaliteit, stevigheid en eventuele beschadigingen. Bij het vaststellen van gebreken dient contact te worden opgenomen met een erkend servicecentrum.

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen reserveonderdelen.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen voor dit product. Bij vervuiling de stof afnemen met een vochtige doek of wassen op 30°C.

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.

LT

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų dėl įsigytos prekės, susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

SVARBU - ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI
ĮSPĖJIMAS!
SKIRTAS VAIKŠČIOJIMO VEŽIMĖLIUI:

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi fiksavimo įtaisai yra sujungti.
3. Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau.
4. Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu.
5. Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių.
6. Visada naudokite prisegimo sistemą.
7. Pieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso,

sėdynės, arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai sujungti.

8. Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui.
9. Šis gaminys skirtas vaikams nuo 6 mėnesių iki 4 metų amžiaus ir sveriantiems iki 22 kg, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.
10. Prieš įdėdami ar išimdami vaiką iš vežimėlio, įsitikinkite, kad stovėjimo stabdys yra užblokuotas.
11. Maksimali krepšio apkrova – 3 kg. Maksimali rankinės apkrova – 1 kg. Didžiausia leistina kišenėlių apkrova – 0,2 kg.
12. Bet koks svoris, pakabintas ant rankenos, atlošo ar vežimėlio šonų, gali paveikti jo stabilumą.
13. Produktas skirtas naudoti vienam vaikui.
14. Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų priedų.
15. Jei naudojate nešioklę, tvirtinamą specialiais adapteriais, kuri taip pat gali būti naudojama kaip automobilinė kėdutė, atminkite, kad ji nepakeičia lovelės. Jei vaikui reikia miego, paguldykite jį į lopšį, vaikišką lovelę ar lovą.
16. Naudokite tik gamintojo tiekiamas arba rekomenduojamas atsarginės dalis.
17. Laikykite gaminį atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
18. Nenaudokite gaminio ant laiptų.
19. Maksimaliai priveržkite nešimo diržą sagtimi. Laikykite nešimo diržą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SVARBU - PRIEŠ NAUDOJANT ATIDŽIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOTI JAS, KAD BŪTŲ GALIMA VADOVAUTIS IR VĖLIAU.

ĮSPĖJIMAS!

SKIRTAS LOPŠIUI:

1. Šis gaminys tinka tik vaikui, kuris negali savarankiškai atsisėsti.

2. Naudoti tik ant tvirto, horizontalaus ir sauso paviršiaus.
3. Neleisti kitiems vaikams be priežiūros žaisti šalia nešiojamojo lopšio.
4. Nenaudoti, jei kuri nors dalis yra sulūžusi, perplėšta arba jos trūksta.
5. Naudokite tik gamintojo tiekiamas arba rekomenduojamas atsargines dalis.
6. Laikykite gaminį atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
7. Reguliariai tikrinkite lopšio dugną ir rankenas dėl nusidėvėjimo ar pažeidimų.
8. Prieš keldami ar nešdami lopšį, įsitikinkite, kad rankena yra tinkamai pritvirtinta ir užfiksuota.
9. Vaiką galima nešti lopšyje.
10. Vaiko galva lopšyje neturi būti žemiau nei jo kūnas.
11. Nedėkite į lopšį papildomo čiužinio.
12. Šis gaminys netinka vaikams, kurie gali savarankiškai sėdėti, apsiversti ar atsiremti rankomis ir keliais. Maksimalus vaiko svoris – iki 9 kg.
13. Niekada nenaudokite šio gaminio ant stovo.
14. Naudojimo metu nešimo rankenas laikykite už lopšio ribų.
15. Smūgio pavojus vaikui, pvz., statant ant grindų ar einant pro duris.
16. Nepalikite lopšyje jokių daiktų, galinčių sukelti uždusimo pavojų, pvz., minkštų žaislų, pagalvių ir pan.
17. Nestatykite lopšio šalia daiktų, galinčių sukelti uždusimo pavojų, pvz., virvelių, žaliuzių, užuolaidų ir pan.
18. Perkaitimas gali kelti pavojų vaiko gyvybei! Atsižvelkite į aplinkos temperatūrą ir vaiko aprangą, įsitikinkite, kad vaikui nėra nei per šalta, nei per karšta.
19. Dėl saugaus miego pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

Vaikščiojimo vežimėlio dalys (A pav.)

1. Rankena
2. Rankenos aukščio reguliavimo mygtukas
3. Rėmo sulankstymo mechanizmas
4. Apsauginio lankelio atlaisvinimo mygtukas
5. Sėdynės / lopšio atsegimo mygtukas
6. Galiniai ratai
7. Priekiniai ratai
8. Priekinių ratų nuėmimas
9. Saugos diržai
10. Stogelis
11. Krepšys
12. Apsauginis lankelis
13. Galinių ratų nuėmimas
14. Stovėjimo stabdis
15. Sėdynės atlošo reguliavimo svirtis
16. Automobilinės kėdutės adapteriai

Lopšio dalys (B pav.)

1. Čiužinys
2. Stogelio reguliavimas
3. Lopšio jungtis
4. Lopšio užklotas
5. Reguliavimo svirtis

Vežimėlio rėmo išskleidimas

1. Išskleiskite vežimėlio rėmą patraukdami rankeną į viršų, kol išgirsite spragtelėjimą, patvirtinantį, kad rėmas tinkamai išskleistas (1 pav.).
2. Paspauskite rankenos aukščio reguliavimo mygtuką ir nustatykite norimą aukštį. Rankenos užfiksavimą pasirinktoje padėtyje patvirtins spragtelėjimas (A, 1 pav.).

Ratų montavimas

Įstatykite metalinį rato kaištį į atitinkamą vietą vežimėlio rėme. Spauskite ratą, kol išgirsite spragtelėjimą (2 pav.).

Ratų nuėmimas

Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (3 pav.), tada nuimkite ratus.

Sukamųjų ratų blokavimo mygtukas

Norėdami užblokuoti ratą, pastumkite blokavimo mygtuką į viršų. Norėdami atblokuoti sukamus ratus, pastumkite blokavimo mygtuką žemyn (4 pav.).

Lopšio rėmo montavimas ir demontavimas

1. Norėdami tinkamai uždėti audinį ant rėmo, pastatykite rėmą horizontalioje padėtyje.
2. Uždėkite rėmą ant keturių pakeltų lopšio atramų (5 pav.).
3. Išsikišusias rėmo dalis perverkite per audinio angas (6 pav.). Ištempkite audinį iš visų pusių.
4. Norėdami sumontuoti stogelį, įstumkite jo galus į rėmo bėgelius, tada pritvirtinkite stogelio „Velcro" juosteles (7 pav.). Po to įdėkite į lopšį čiužinį.
5. Įstatykite apsauginį lankelį į angas abiejose lopšio pusėse. Tada uždėkite užklotą, perverkite jį per apsauginį lankelį ir pritvirtinkite „Velcro" juostelėmis.
6. Norėdami nuimti lopšį, atlaisvinkite ir nuimkite apsauginį lankelį naudodami mygtukus, esančius abiejose pusėse. Tada išimkite čiužinį ir ištraukite stogelio galus iš bėgelių. Nuleiskite keturias lopšio viduje esančias atramas ir nuimkite audinį nuo rėmo.

Lopšio montavimas ir nuėmimas nuo vežimėlio rėmo

Vaiką galima nešti lopšyje naudojant apsauginį lankelį.

1. Uždėkite lopšį ant vežimėlio rėmo (8 pav.). Tinkamą montavimą patvirtins būdingas spragtelėjimas.
2. Norėdami sureguliuoti lopšio padėtį vežimėlyje, naudokite reguliavimo svirtį (5, B pav.).
3. Įsitikinkite, kad lopšis tinkamai pritvirtintas ir jo negalima lengvai nuimti nuo vežimėlio rėmo.

Dėmesio! Lopšis turi būti montuojamas veidu į asmenį, stumiantį vežimėlį, kad globėjas turėtų akių kontaktą su vaiku. Vaiką galima nešti lopšyje.

4. Norėdami nuimti lopšį, paspauskite atlaisvinimo mygtukus abiejose vežimėlio pusėse ir pakelkite lopšį (9 pav.).

Sėdynės rėmo montavimas ir demontavimas

1. Uždėkite sėdynės audinį ant rėmo – atlošo reguliavimo svirtis turi būti sėdynės viršuje (10 pav.).
2. Norėdami tinkamai pritvirtinti sėdynę (11 pav.), uždėkite audinį ant rėmo (A) ir užsekite diržų sistemą po kojų atrama (B). Įstatykite sėdynę į jungtis,

esančias vežimėlio rėme. Tinkamą montavimą patvirtins spragtelėjimas. Sėdynė gali būti montuojama tiek važiavimo kryptimi, tiek prieš ją.

3. Norėdami sureguliuoti sėdynės padėtį vežimėlyje, naudokite atlošo reguliavimo svirtį (15, A pav.).
4. Norėdami sumontuoti stogelį, įstumkite jo galus į sėdynės rėmo bėgelius, tada pritvirtinkite „Velcro" juosteles stogelio gale (12 pav.).

Dėmesio! Saugumo sumetimais diržai po sėdyne visada turi būti užsegti.

5. Norėdami nuimti sėdynę nuo vežimėlio rėmo, paspauskite atlaisvinimo mygtukus abiejose pusėse ir pakelkite sėdynę (13 pav.).

Stogelio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti stogelį, tiesiog pastumkite jį į priekį arba atgal ir nustatykite norimą padėtį.

Atlošo reguliavimas

Pakelkite svirtį atlošo gale, tada sureguliuokite atlošo padėtį (14 pav.).

Saugos diržai

Įkiškite pečių ir juosmens diržus į sagtį. Būdingas spragtelėjimas patvirtins, kad diržai tinkamai užsegti (15 pav.).
Norėdami atsegti diržus, paspauskite fiksavimo mygtuką (A, 15 pav.).

Diržų reguliavimas

Norėdami pritaikyti pečių diržų aukštį pagal vaiko ūgį, ištraukite diržų sagtis iš angų sėdynės atloše. Tada perverkite jas per tinkamas angas ir pasukite sagtį (16 pav.).

Apsauginio lankelio montavimas

Įstatykite apsauginį lankelį į atitinkamas angas vežimėlio rėme. Tinkamą montavimą patvirtins spragtelėjimas.
Norėdami nuimti lankelį, paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir ištraukite apsauginį lankelį (17 pav.).

Stovėjimo stabdis

Paspauskite, kad užblokuotumėte ratus ir sustabdytumėte vežimėlį. Pakelkite, kad atblokuotumėte (18 pav.).

Vežimėlio sulankstymas

Sulankstykite sėdynės stogelį, kai sėdynė nukreipta važiavimo kryptimi, pastumkite sulankstymo svirtis abiejose rankenos pusėse, tada spauskite rėmą žemyn, kol vežimėlis susilankstys. Užraktas automatiškai užsifiksuos (19 pav.). Vežimėlio negalima sulankstyti, kai sumontuotas lopšis arba kai sėdynė nukreipta prieš važiavimo kryptį.

Automobilinės kėdutės montavimas ir nuėmimas

1. Įstatykite adapterius į atitinkamas vietas vežimėlio rėme, kol išgirsite spragtelėjimą iš abiejų pusių – adapteriai bus užblokuoti.
2. Automobilinė kėdutė ant vežimėlio rėmo turi būti montuojama taip, kad vaikas joje būtų nukreiptas veidu į asmenį, stumiantį vežimėlį.
3. Naudodami adapterius, uždėkite automobilinę kėdutę ant vežimėlio rėmo (20 pav.). Išgirsite būdingą spragtelėjimą. Įsitikinkite, kad kėdutė tinkamai pritvirtinta.
4. Jei reikia nuimti kėdutę, išimkite ją iš adapterių.
5. Norėdami nuimti adapterį, paspauskite apatinį mygtuką ant adapterio (A, 20 pav.) ir jį ištraukite.

Valymas ir priežiūra

- Vežimėlio ratus ir rėmą reikia reguliariai valyti nuo dulkių ir smėlio. Šias dalis galima valyti drėgna šluoste ir švelniomis valymo priemonėmis.
- Atskiros vežimėlio ir lopšio dalys turi būti reguliariai tikrinamos dėl funkcionalumo, patvarumo ir galimų pažeidimų. Aptikus gedimų, kreipkitės į autorizuotą serviso centrą.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis.
- Nenaudokite stiprių cheminių valymo priemonių. Esant nešvarumams, nuvalykite audinį drėgna šluoste arba skalbkite 30 °C temperatūroje.

Vážení klienti!
Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k zakoupenému výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ!
PRO KOČÁREK:

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
3. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
4. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
5. Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
6. Vždy používejte zádržný systém.
7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
8. Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.

9. Tento výrobek je vhodný pro děti od 6 měsíců do 4 let nebo do hmotnosti 22 kg – podle toho, co nastane dříve.
10. Při vkládání nebo vyjímání dítěte z kočárku se ujistěte, že je parkovací brzda zablokována.
11. Maximální zatížení košíku je 3 kg. Maximální zatížení tašky je 1 kg. Maximální přípustné zatížení kapsiček je 0,2 kg.
12. Jakékoli zatížení rukojeti, opěrky nebo boků kočárku může ovlivnit jeho stabilitu.
13. Výrobek je určen pro použití jedním dítětem.
14. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem.
15. Pokud pomocí speciálních adaptérů připevníte nosítko, které může sloužit i jako autosedačka, pamatujte, že nenahrazuje postýlku. Pokud dítě potřebuje spánek, umístěte jej do korby, dětské postýlky nebo postele.
16. Používejte výhradně náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.
17. Udržujte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
18. Nepoužívejte výrobek na schodech.
19. Pomocí přezky utáhněte popruh pro přenášení na maximum. Uchovávejte popruh pro přenášení mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POZORNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

UPOZORNĚNÍ!

PRO KORBU:

1. Tento výrobek je určen výhradně pro děti, které neumějí samostatně sedět.
2. Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém povrchu.

3. Nenechávejte další děti hrát si bez dozoru v blízkosti přenosného lůžka.
4. Nepoužívejte, jestliže je některá z částí přenosného lůžka zlomená, natržená nebo chybí.
5. Používejte výhradně náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.
6. Uchovávejte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
7. Dno a rukojeti korby by měly být pravidelně kontrolovány z hlediska známek poškození a opotřebení.
8. Před zvednutím nebo přenášením korby se ujistěte, že je rukojeť správně namontována a zajištěna ve správné poloze.
9. Dítě může být přenášeno v korbě.
10. Hlava dítěte v korbě by neměla být níže než tělo dítěte.
11. Do korby nevkládejte další matraci.
12. Tento výrobek není vhodný pro dítě, které již umí samostatně sedět, přetáčet se na bok a zvedat se na vlastních rukou a kolenou. Maximální hmotnost dítěte: do 9 kg.
13. Nikdy nepoužívejte tento výrobek na stojanu.
14. Během používání musí zůstat přenosné rukojeti mimo korbu.
15. Nebezpečí nárazu dítěte, např. při pokládání na podlahu nebo při průchodu dveřmi.
16. Nenechávejte v korbě nic, co by mohlo způsobit riziko udušení, např. měkké hračky, polštáře apod.
17. Neumisťujte korbu do blízkosti jiných předmětů, které mohou představovat riziko udušení, např. šňůrky, žaluzie, záclony apod.
18. Přehřátí může ohrozit život vašeho dítěte! Zohledněte teplotu okolí a oblečení dítěte a ujistěte se, že dítěti není ani příliš chladno, ani příliš teplo.
19. Požádejte zdravotnického pracovníka o radu ohledně bezpečného spánku.

Součásti kočárku (obr. A):

1. Rukojeť
2. Tlačítko nastavení výšky rukojeti
3. Skládání rámu kočárku
4. Tlačítko uvolnění madla
5. Tlačítko uvolnění sedátka / korby
6. Zadní kola
7. Přední kola
8. Demontáž předních kol
9. Bezpečnostní pásy
10. Stříška
11. Košík
12. Ochranné madlo
13. Demontáž zadních kol
14. Parkovací brzda
15. Páčka nastavení opěrky sedátka
16. Adaptéry autosedačky

Součásti korby (obr. B):

1. Matrace
2. Nastavení stříšky
3. Spoj korby
4. Kryt korby
5. Nastavovací páčka

Rozložení rámu kočárku

1. Rozložte rám kočárku tažením rukojeti nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující správné rozložení rámu (obr. 1).
2. Stiskněte tlačítko nastavení výšky rukojeti a nastavte požadovanou výšku. Nastavení výšky je potvrzeno cvaknutím (A, obr. 1).

Montáž kol

Vložte kovový čep kola do příslušného otvoru v rámu kočárku. Zatlačte kolo, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 2).

Demontáž kol

Stiskněte uvolňovací tlačítko (obr. 3) a poté kola sejměte.

Tlačítko blokace otočných kol

Pro zablokování kola posuňte blokovací tlačítko nahoru. Pro odblokování otočných kol posuňte tlačítko dolů (obr. 4).

Montáž a demontáž rámu korby

1. Pro správné nasazení látky nastavte rám do vodorovné polohy.
2. Nasaďte rám na čtyři vztyčené podpěry korby (obr. 5).
3. Vyčnívající části rámu protáhněte otvory v látce (obr. 6). Látku napněte z obou stran.
4. Pro montáž stříšky zasuňte její konce do lišt na rámu a poté zapněte suché zipy (obr. 7). Následně vložte do korby matraci.
5. Namontujte ochranné madlo do otvorů po obou stranách korby. Poté nasaďte kryt, protáhněte jej přes madlo a zajistěte suchými zipy.
6. Pro demontáž korby odblokujte a sejměte ochranné madlo pomocí tlačítek po obou stranách. Poté vyjměte matraci, vysuňte konce stříšky z lišt, sklopte čtyři podpěry uvnitř korby a sejměte látku z rámu.

Montáž a demontáž korby na rám kočárku

Dítě lze přenášet v korbičce pomocí ochranného madla.

1. Umístěte korbu na rám kočárku (obr. 8). Správná montáž je signalizována cvaknutím.
2. Pro nastavení polohy korby použijte nastavovací páčku (5, obr. B).
3. Následně se ujistěte, že je korba správně namontována a nelze ji volně vyjmout z rámu kočárku.

Upozornění! Korba by měla být namontována čelem k osobě tlačící kočárek, aby měl pečovatel o dítě vizuální kontakt. Dítě může být přenášeno v korbě.

4. Pro sejmutí korby stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách kočárku a korbu zvedněte (obr. 9).

Montáž a demontáž rámu sedátka

1. Nasaďte látku sedátka na rám – páčka nastavení opěrky musí být nahoře (obr. 10).
2. Pro správné upevnění sedátka (obr. 11) nasaďte látku na rám (A) a zapněte popruh pod opěrkou nohou (B). Umístěte sedátko do spojů na rámu kočárku. Správná montáž je signalizována cvaknutím. Sedátko lze namontovat po i proti směru jízdy.
3. Pro nastavení polohy sedátka použijte páčku nastavení opěrky (15, obr. A).

4. Pro montáž stříšky zasuňte její konce do lišt na rámu sedátka a zapněte suché zipy na zadní straně stříšky (obr. 12).

Upozornění! Pro bezpečnost musí být popruhy pod sedátkem vždy zapnuté.

5. Pro sejmutí sedátka stiskněte uvolňovací tlačítka po obou stranách kočárku a sedátko zvedněte (obr. 13).

Nastavení stříšky

Stříšku nastavíte posunutím dopředu nebo dozadu dle potřeby.

Nastavení opěrky

Zvedněte páčku na zadní straně opěrky a nastavte požadovanou polohu (obr. 14).

Bezpečnostní pásy

Zasuňte ramenní a bederní pásy do přezky. Cvaknutí signalizuje správné zapnutí (obr. 15).

Pro uvolnění pásů stiskněte blokovací tlačítko (A, obr. 15).

Nastavení pásů

Pro přizpůsobení výšky ramenních pásů vytáhněte přezky z otvorů v opěrce, protáhněte je odpovídajícími otvory a otočte přezku (obr. 16).

Montáž ochranného madla

Vložte madlo do příslušných otvorů na rámu kočárku. Správná montáž je signalizována cvaknutím.

Pro sejmutí madla stiskněte uvolňovací tlačítka a madlo vytáhněte (obr. 17).

Parkovací brzda

Stiskněte pro zablokování kol a zastavení kočárku. Zvedněte pro odblokování (obr. 18).

Skládání kočárku

Sklopte stříšku sedátka směřujícího po směru jízdy, posuňte skládací páčky na obou stranách rukojeti a zatlačte rám dolů, dokud se kočárek nesloží. Zámek se automaticky zajistí (obr. 19).

Kočárek nelze složit s nasazenou korbou ani se sedátkem otočeným proti směru jízdy.

Montáž a demontáž autosedačky

1. Vložte adaptéry do příslušných míst na rámu kočárku, dokud neuslyšíte oboustranné cvaknutí a adaptéry se nezablokují.
2. Autosedačka musí být namontována tak, aby dítě směřovalo čelem k osobě tlačící kočárek.
3. Umístěte autosedačku na rám pomocí adaptérů (obr. 20). Uslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je autosedačka správně upevněna.
4. Pro sejmutí autosedačky ji vyjměte z adaptérů.
5. Pro vyjmutí adaptéru stiskněte spodní tlačítko (obr. A, 20) a adaptér vyjměte.

Čištění a údržba

- Kola a rám kočárku pravidelně čistěte od prachu a písku. Lze je čistit vlhkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky.
- Jednotlivé části kočárku a korby pravidelně kontrolujte z hlediska funkčnosti, pevnosti a případného poškození. V případě zjištění závad kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte silné chemické čisticí prostředky. V případě znečištění otírejte látku vlhkým hadříkem nebo perte při 30°C.

Fotografie jsou pouze ilustrativní, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vyobrazení na obrázcích.

Kedves Vásárló!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE FIGYELMEZTETES BABAKOCSIHOZ:

1. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
2. Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.
3. A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor.
4. Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
5. Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
6. Mindig használja a biztonsági felszerelést.
7. Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.
8. Ez a termék nem alkalmas futáshoz.
9. A termék 6 hónapos kortól 4 éves korig, legfeljebb 22 kg testsúlyig használható – attól függően, melyik következik be előbb.
10. A gyermek kiemelése vagy behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a parkolófék be van kapcsolva.

11. A kosár maximális terhelhetősége 3 kg. A táska maximális terhelhetősége 1 kg. A zsebek maximális terhelhetősége 0,2 kg.
12. A tolókaron, a háttámlán vagy a babakocsi oldalán elhelyezett terhelés befolyásolhatja a stabilitást.
13. A termék egy gyermek szállítására alkalmas.
14. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat.
15. Ha speciális adapterek segítségével hordozót rögzít a vázra, amely autós gyermekülésként is használható, vegye figyelembe, hogy az nem helyettesíti az ágyat. Amennyiben a gyermek alvásra szorul, helyezze őt mózeskosárba, kiságyba vagy ágyba.
16. Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használja.
17. Tartsa a terméket távol tűztől és hőforrásoktól.
18. Ne használja a terméket lépcsőn.
19. A csat segítségével húzza meg a hordozópántot a lehető legszorosabbra. A hordozópántot tartsa gyermekektől elzárva.

FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HIVATKOZÁSHOZ.

FIGYELMEZTETÉS!

MÓZESEKOSÁRHOZ:

1. Ez a termék csak a segítség nélkül felülni nem tudó gyermek számára alkalmas.
2. Csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja!
3. Más gyermekeket ne engedjen játszani felügyelet nélkül a mózeskosá.
4. Ne használja a mózeskosarat, ha bármely része sérült, elhasználódott vagy hiányzik.
5. Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használja.

6. Tartsa a terméket távol tűztől és hőforrásoktól.
7. A mózeskosár alját és fogantyúit rendszeresen ellenőrizze sérülés és elhasználódás jelei szempontjából.
8. Emelés vagy szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú megfelelően van felszerelve és rögzítve.
9. A gyermek a mózeskosárban szállítható.
10. A gyermek feje nem lehet alacsonyabban, mint a teste.
11. Ne helyezzen további matracot a mózeskosárba.
12. Ez a termék nem alkalmas olyan gyermek számára, aki már önállóan tud ülni, megfordulni vagy a kezén és térdén feltámaszkodni. Maximális testsúly: 9 kg.
13. Soha ne használja ezt a terméket állványon.
14. Használat közben a hordozófogantyúkat a mózeskosáron kívül kell tartani.
15. Ütközés veszélye áll fenn, például a padlóra helyezéskor vagy ajtón való áthaladáskor.
16. Ne hagyjon a mózeskosárban olyan tárgyakat, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak, például puha játékokat, párnákat stb.
17. Ne helyezze a mózeskosarat olyan termékek közelébe, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek (pl. zsinórok, redőnyök, függönyök).
18. A túlmelegedés életveszélyes lehet! Vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletet és a gyermek öltözetét, és győződjön meg arról, hogy a gyermeknek se túl hideg, se túl meleg nincs.
19. Kérjen tanácsot egészségügyi szakembertől a biztonságos alvással kapcsolatban.

A babakocsi részei (A ábra)

1. Tolókar
2. Tolókar magasságállító gomb
3. Váz összecsukása
4. Biztonsági kar kioldó gomb
5. Ülés / mózeskosár kioldó gomb
6. Hátsó kerekek

7. Első kerekek
8. Első kerekek leszerelése
9. Biztonsági övek
10. Kupola
11. Kosár
12. Biztonsági kar
13. Hátsó kerekek leszerelése
14. Parkolófék
15. Ülés háttámla-állító kar
16. Autósülés adapterek

A mózeskosár részei (B ábra)

1. Matrac
2. Kupola állítása
3. Mózeskosár csatlakozó
4. Mózeskosár takaró
5. Állítókar

A babakocsi vázának kinyitása

1. Húzza felfelé a tolókart a babakocsi váza kinyitásához, amíg egy kattanást nem hall, amely a váz megfelelő kinyitását jelzi (1. ábra).
2. Nyomja meg a tolókar magasságállító gombját a kívánt magasság beállításához. A kiválasztott magasság beállítását kattanás jelzi (A, 1. ábra).

A kerekek felszerelése

Helyezze a kerék fém tengelyét a babakocsi vázán található megfelelő nyílásba. Nyomja be a kereket addig, amíg kattanást nem hall (2. ábra).

A kerekek eltávolítása

Nyomja meg a kioldó gombot (3. ábra), majd vegye le a kerekeket.

Az elforduló kerekek rögzítőgombja

A kerék rögzítéséhez tolja a rögzítőgombot felfelé. Az elforduló kerekek kioldásához tolja a rögzítőgombot lefelé (4. ábra).

A mózeskosár vázának összeszerelése és szétszerelése

1. A huzat megfelelő felhelyezéséhez helyezze a vázat vízszintes helyzetbe.
2. Helyezze a vázat a mózeskosár négy felállított tartóelemére (5. ábra).
3. Vezesse át a váz kiálló részeit az anyagon található nyílásokon (6. ábra). Feszítse meg az anyagot mindkét oldalon.

4. A kupola felszereléséhez csúsztassa a végeit a vázon található sínekbe, majd rögzítse a kupola tépőzárjait (7. ábra). Ezután helyezze be a matracot a mózeskosárba.
5. Szerelje fel a biztonsági kart a mózeskosár mindkét oldalán található nyílásokba. Ezután helyezze fel a huzatot, vezesse át a biztonsági karon, majd rögzítse tépőzárakkal.
6. A mózeskosár szétszereléséhez oldja ki és távolítsa el a biztonsági kart a két oldalon található gombok segítségével. Ezután vegye ki a matracot, húzza ki a kupola végeit a sínekből. Hajtsa le a mózeskosár belsejében található négy tartóelemet, majd távolítsa el az anyagot a váztól.

A mózeskosár felszerelése és eltávolítása a babakocsi vázáról

A gyermek a mózeskosárban, a biztonsági kar segítségével hordozható.

1. Helyezze a mózeskosarat a babakocsi vázára (8. ábra). A megfelelő rögzítést jellegzetes kattanás jelzi.
2. A mózeskosár helyzetének beállításához használja az állító kart (5, B ábra).
3. Győződjön meg róla, hogy a mózeskosár megfelelően van rögzítve, és nem emelhető ki szabadon a vázból.

Figyelem! A mózeskosarat a toló személy felé fordítva kell felszerelni, hogy a gondozó szemkontaktusban legyen a gyermekkel. A gyermek a mózeskosárban hordozható.

4. A mózeskosár eltávolításához nyomja meg a babakocsi mindkét oldalán található kioldó gombokat, majd emelje le a mózeskosarat (9. ábra).

Az ülés vázának felszerelése és eltávolítása

1. Helyezze az ülés anyagát a vázra; a háttámla állítókarjának az ülés felső részén kell lennie (10. ábra).
2. Az ülés megfelelő rögzítéséhez (11. ábra) helyezze fel az anyagot a vázra (A), és rögzítse a hevedert a lábtartó alatt (B). Helyezze az ülést a babakocsi vázán található csatlakozókba. A helyes rögzítést kattanás jelzi. Az ülés menetiránnyal megegyezően vagy ellentétes irányban is felszerelhető.
3. Az ülés pozíciójának beállításához használja a háttámla állító karját (15, A ábra).
4. A kupola felszereléséhez csúsztassa a végeit az ülés vázán található sínekbe, majd rögzítse a kupola hátulján lévő tépőzárakat (12. ábra).

Figyelem! A biztonság érdekében az ülés alatti hevedereknek mindig rögzítve kell lenniük.

5. Az ülés eltávolításához nyomja meg a babakocsi mindkét oldalán található kioldó gombokat, majd emelje fel az ülést (13. ábra).

A kupola beállítása

A kupola beállításához egyszerűen mozgassa előre vagy hátra, és állítsa be igény szerint.

A háttámla beállítása

Emelje fel a háttámla mögött található kart, majd állítsa be a kívánt pozíciót (14. ábra).

Biztonsági övek

Helyezze a váll- és csípőöveket a csatba. A jellegzetes kattanás a biztonsági övek helyes rögzítését jelzi (15. ábra).
Az övek eltávolításához nyomja meg a rögzítőgombot (A, 15. ábra).

Az övek beállítása

A vállövek magasságának a gyermek testmagasságához való igazításához húzza ki az övcsatokat az ülés háttámláján található nyílásokból. Ezután vezesse át őket a megfelelő nyílásokon, és fordítsa el a csatot (16. ábra).

A biztonsági kar felszerelése

Helyezze a biztonsági kart a babakocsi vázán található megfelelő nyílásokba. A helyes felszerelést kattanás jelzi.
A biztonsági kar eltávolításához nyomja meg a kioldó gombokat, majd húzza ki a kart (17. ábra).

Parkolófék

Nyomja le a kerekek rögzítéséhez és a babakocsi megállításához. A kioldáshoz emelje fel (18. ábra).

A babakocsi összecsukása

Hajtsa össze az előre néző ülés kupoláját, majd csúsztassa el a tolókar mindkét oldalán található összecsukó kart, és nyomja lefelé a vázat, amíg a babakocsi össze nem csukódik. A zár automatikusan bekattan (19. ábra).
A babakocsi nem csukható össze felszerelt mózeskosárral, illetve menetiránnyal ellentétes irányba szerelt üléssel.

Az autós gyermekülés felszerelése és eltávolítása

1. Helyezze be az adaptereket a babakocsi vázán található megfelelő helyekre, amíg mindkét oldalon kattanást nem hall, és az adapterek rögzülnek.
2. Az autós gyermekülést úgy kell felszerelni a babakocsi vázára, hogy a benne ülő gyermek a toló személy felé nézzen.
3. Helyezze az autós gyermekülést az adapterek segítségével a babakocsi vázára (20. ábra). A rögzítést jellegzetes kattanás jelzi. Győződjön meg róla, hogy az ülés megfelelően van rögzítve.
4. Szükség esetén az ülés kioldásához vegye le az adapterekről.
5. Az adapter eltávolításához nyomja meg az adapter alsó gombját (A, 20. ábra), majd húzza ki.

Tisztítás és karbantartás

- A kerekeket és a babakocsi vázát rendszeresen tisztítsa meg portól és homoktól. Ezek az elemek nedves ruhával és enyhe tisztítószerekkel tisztíthatók.
- A babakocsi és a mózeskosár egyes részeit rendszeresen ellenőrizni kell működőképesség, tartósság és esetleges sérülések szempontjából. Hiba észlelése esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon.
- Ne használjon erős vegyi tisztítószereket. Szennyeződés esetén törölje le az anyagot nedves ruhával, vagy mossa 30°C-on.

A képek tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken bemutatottól.

Stimate client!
Dacă aveți comentarii sau întrebări despre produsul pe care l-ați cumpărat, vă rugăm să ne contactați la: **help@lionelo.com**

Producător:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ
AVERTISMENTE PENTRU CĂRUCIORUL SPORT:

1. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.
3. Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs.
4. Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
5. Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni.
6. Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.
7. Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul cărucior sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.
8. Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.
9. Acest produs este potrivit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani și cu o greutate de până la 22 kg, în funcție de care condiție este îndeplinită prima.

10. Dacă doriți să scoateți sau să așezați copilul în cărucior, asigurați-vă că mecanismul de frânare este activat.
11. Sarcina maximă a coșului este de 3 kg. Sarcina maximă a genții este de 1 kg. Sarcina maximă admisă a buzunarelor este de 0,2 kg.
12. Orice greutate atașată mânerului, spătarului sau părților laterale ale cărucior ului poate afecta stabilitatea acestuia.
13. Produsul este destinat utilizării de către un singur copil.
14. Nu utilizați accesorii neaprobate de producător.
15. Dacă atașați un sistem de transport pentru copii cu ajutorul adaptoarelor speciale, care poate fi utilizat și ca scaun auto, rețineți că acesta nu înlocuiește un pătuț. Dacă copilul are nevoie de somn, așezați-l în landou, pătuț sau pat.
16. Utilizați numai piese de schimb furnizate sau recomandate de producător.
17. Țineți produsul departe de foc și surse de căldură.
18. Nu utilizați produsul pe scări.
19. Strângeți la maximum cureaua de transport folosind catarama. Păstrați cureaua de transport departe de accesul copiilor.

IMPORTANT – ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE ȘI PĂSTRAȚI-O PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

AVERTISMENT!

PENTRU LANDOU:

1. Acest produs este destinat exclusiv copiilor care nu pot sta singuri în șezut.
2. Așezați numai pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
3. Nu permiteți copiilor să se joace în apropierea landoului fără supraveghere.

4. Nu utilizați landoul dacă orice parte a acestuia este deteriorată, uzată sau lipsă.
5. Utilizați numai piese de schimb furnizate sau recomandate de producător.
6. Țineți produsul departe de foc și surse de căldură.
7. Fundul și mânerele landoului trebuie verificate regulat pentru semne de deteriorare sau uzură.
8. Asigurați-vă că mânerul este montat și blocat corect înainte de a ridica sau transporta landoul.
9. Copilul poate fi transportat în landou.
10. Capul copilului din landou nu trebuie să fie poziționat mai jos decât corpul acestuia.
11. Nu introduceți o saltea suplimentară în landou.
12. Acest produs nu este potrivit pentru copiii care pot sta singuri în șezut, se pot întoarce pe o parte sau se pot ridica sprijinindu-se pe mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: până la 9 kg.
13. Nu utilizați niciodată acest produs pe un suport.
14. În timpul utilizării, mânerele de transport trebuie lăsate în afara landoului.
15. Există pericol de lovire a copilului, de exemplu atunci când este așezat pe podea sau la trecerea prin uși.
16. Nu lăsați în landou obiecte care pot prezenta risc de sufocare, cum ar fi jucării moi, perne etc.
17. Nu amplasați landoul în apropierea altor produse care pot prezenta risc de sufocare, cum ar fi șnururi, jaluzele, perdele etc.
18. Supraîncălzirea poate pune viața copilului în pericol! Luați în considerare temperatura mediului și îmbrăcămintea copilului și asigurați-vă că acesta nu este nici prea rece, nici prea cald.
19. Cereți sfatul unui profesionist din domeniul sănătății cu privire la somnul sigur.

Elementele căruciorului sport (fig. A):

1. Mâner
2. Buton de reglare a înălțimii mânerului
3. Mecanism de pliere a cadrului
4. Buton de eliberare a barei de protecție
5. Buton de detașare a scaunului / landoului
6. Roți spate
7. Roți față
8. Demontare roți față
9. Centuri de siguranță
10. Copertină
11. Coș
12. Bară de protecție
13. Demontare roți spate
14. Mecanism de frânare
15. Manetă de reglare a spătarului
16. Adaptoare pentru scaun auto

Elementele landoului (fig. B):

1. Saltea
2. Reglare copertină
3. Conector landou
4. Husă pentru landou
5. Manetă de reglare

Deschiderea cadrului căruciorului

1. Desfaceți cadrul căruciorului trăgând mânerul în sus până când auziți un clic care confirmă deschiderea corectă a cadrului (fig. 1).
2. Apăsați butonul de reglare a înălțimii mânerului pentru a seta poziția dorită. Fixarea mânerului la înălțimea aleasă va fi semnalizată printr-un clic (A, fig. 1).

Montarea roților

Introduceți axul metalic al roții în locașul corespunzător de pe cadrul căruciorului. Apăsați roata până când auziți un clic (fig. 2).

Demontarea roților

Apăsați butonul de eliberare (fig. 3), apoi scoateți roțile.

Butonul de blocare a roților pivotante

Pentru a bloca roțile, glisați butonul de blocare în sus.
Pentru a debloca roțile pivotante, glisați butonul de blocare în jos (fig. 4).

Montarea și demontarea cadrului landoului

1. Pentru a monta corect materialul pe cadru, așezați cadrul în poziție orizontală.
2. Așezați cadrul pe cele patru suporturi ridicate ale landoului (fig. 5).
3. Treceți părțile proeminente ale cadrului prin orificiile din material (fig. 6). Întindeți materialul pe fiecare parte.
4. Pentru a monta copertina, introduceți capetele acesteia în șinele cadrului, apoi fixați benzile velcro ale copertinei (fig. 7). Apoi așezați salteaua în landou.
5. Montați bara de protecție în orificiile de pe ambele părți ale landoului. Apoi aplicați husa, treceți-o peste bara de protecție și fixați-o cu velcro.
6. Pentru a demonta landoul, deblocați și scoateți bara de protecție folosind butoanele aflate pe ambele părți. Apoi scoateți salteaua și eliberați capetele copertinei din șine. Coborâți cele patru suporturi din interiorul landoului și îndepărtați materialul de pe cadru.

Montarea și demontarea landoului pe cadrul căruciorului

Copilul poate fi transportat în landou folosind bara de protecție.

1. Așezați landoul pe cadrul căruciorului (fig. 8). Montarea corectă va fi confirmată printr-un clic caracteristic.
2. Pentru a regla poziția landoului în cărucior, utilizați maneta de reglare (5, fig. B).
3. Asigurați-vă că landoul este montat corect și nu poate fi scos liber de pe cadrul căruciorului.

Atenție! Landoul trebuie montat cu fața către persoana care împinge căruciorul, astfel încât îngrijitorul să aibă contact vizual cu copilul. Copilul poate fi transportat în landou.

4. Pentru a scoate landoul, apăsați butoanele de eliberare de pe ambele părți ale căruciorului și ridicați-l (fig. 9).

Montarea și demontarea cadrului scaunului

1. Așezați materialul scaunului pe cadru, maneta de reglare a spătarului trebuie să fie poziționată în partea superioară a scaunului (fig. 10).
2. Pentru fixarea corectă a scaunului (fig. 11), așezați materialul pe cadru (A) și fixați hamul sub suportul pentru picioare (B). Introduceți scaunul în conectorii de pe cadrul căruciorului. Montarea corectă va fi confirmată printr-un clic. Scaunul poate fi montat atât cu fața, cât și cu spatele la direcția de mers.

3. Pentru a regla poziția scaunului în cărucior, utilizați maneta de reglare a spătarului (15, fig. A).
4. Pentru a monta copertina, introduceți capetele acesteia în șinele cadrului scaunului, apoi fixați benzile velcro din partea din spate a copertinei (fig. 12).

Atenție! Pentru siguranță, curelele de sub scaun trebuie să fie întotdeauna fixate.

5. Pentru a scoate scaunul de pe cadrul cărucioriului, apăsați butoanele de eliberare de pe ambele părți ale cărucioriului și ridicați scaunul (fig. 13).

Reglarea copertinei

Pentru reglarea copertinei, glisați-o înainte sau înapoi și setați-o în poziția dorită.

Reglarea spătarului

Ridicați maneta din partea din spate a spătarului, apoi ajustați poziția spătarului (fig. 14).

Centurile de siguranță

Introduceți centurile de umăr și cele de șold în cataramă. Un clic caracteristic va confirma fixarea corectă a centurilor (fig. 15).
Pentru a demonta centurile, apăsați butonul de blocare (A, fig. 15).

Reglarea centurilor

Pentru a ajusta înălțimea centurilor de umăr la statura copilului, scoateți cataramele centurilor din orificiile spătarului scaunului. Apoi introduceți-le prin orificiile corespunzătoare și rotiți catarama (fig. 16).

Montarea barei de protecție

Introduceți bara de protecție în orificiile corespunzătoare de pe cadrul cărucioriului. Montarea corectă va fi confirmată printr-un clic.
Pentru a scoate bara, apăsați butoanele de eliberare și apoi extrageți bara de protecție (fig. 17).

Mecanismul de frânare

Apăsați pentru a bloca roțile și a opri cărucioriul. Ridicați pentru a debloca mecanismul (fig. 18).

Pliarea cărucioruluI

Pliați copertina scaunului montat cu fața la direcția de mers, glisați manetele de pliere de pe ambele părți ale mânerului, apoi împingeți cadrul în jos până când cărucIorul se pliază. Blocarea se va activa automat (fig. 19).
Cărucіorul nu poate fi pliat cu landoul montat sau cu scaunul orientat cu spatele la direcția de mers.

Montarea și demontarea scaunului auto

1. Introduceți adaptoarele în locașurile corespunzătoare de pe cadrul cărucіorului până când auziți un clic pe ambele părți, confirmând blocarea acestora.
2. Scaunul auto trebuie montat astfel încât copilul să fie orientat cu fața către persoana care împinge cărucіorul.
3. Așezați scaunul auto pe cadrul cărucіorului folosind adaptoarele (fig. 20). Veți auzi un clic caracteristic. Asigurați-vă că scaunul este montat corect.
4. Pentru a scoate scaunul auto, ridicați-l din adaptoare.
5. Pentru a scoate adaptorul, apăsați butonul inferior de pe acesta (fig. A, 20) și extrageți-l.

Curățare și întreținere

- Roțile și cadrul cărucіorului trebuie curățate regulat de praf și nisip. Aceste părți pot fi curățate cu o lavetă umedă și agenți de curățare blânzi.
- Componentele cărucіorului și ale landoului trebuie verificate periodic din punct de vedere al funcționalității, durabilității și eventualelor deteriorări. În cazul constatării unor defecte, contactați un centru de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb recomandate de producător.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive pentru curățarea acestui produs. În caz de murdărire, ștergeți materialul cu o cârpă umedă sau spălați la 30°C.

Imaginile au caracter orientativ. Aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bäste Kund!
Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
VARNING!
FÖR BARNVAGN:

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
3. För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
4. Låt inte barnet leka med denna produkt.
5. Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader.
6. Använd alltid bältessystemet.
7. Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
8. Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
9. Produkten är lämplig för barn från 6 månaders ålder upp till 4 år och med en maxvikt på 22 kg, beroende på vilket som inträffar först.
10. Om du vill ta ut barnet ur barnvagnen eller sätta i barnet, se till att parkeringsbromsen är aktiverad.
11. Maximal belastning för varukorgen är 3 kg. Maximal

belastning för väskan är 1 kg. Maximal tillåten belastning för fickor är 0,2 kg.

12. Belastning på handtaget, ryggstödet eller barnvagnens sidor kan påverka stabiliteten.
13. Produkten är avsedd för användning av ett barn åt gången.
14. Använd inte tillbehör som inte är godkända av tillverkaren.
15. Om du med hjälp av särskilda adaptrar monterar en bärsele som även kan användas som bilbarnstol, kom ihåg att den inte ersätter en säng. Om barnet behöver sova ska det placeras i liggdel, spjälsäng eller säng.
16. Använd endast reservdelar som levereras eller rekommenderas av tillverkaren.
17. Håll produkten borta från eld och värmekällor.
18. Använd inte produkten i trappor.
19. Dra åt bärremmen maximalt med spännet. Förvara bärremmen utom räckhåll för barn.

VIKTIGT- LÄS ANVISNINGARNA NOGA FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARN KAN SKADAS OM DU INTE FÖLJER ANVISNINGARNA.

VARNING!

FÖR LIGGDEL:

1. Produkten är endast avsedd för barn som inte kan sitta själva.
2. Använd endast på släta, plana, fasta och torra ytor.
3. Låt inte andra barn leka med eller nära liften.
4. Använd inte liften om delar är trasiga eller saknas.
5. Använd endast reservdelar som levereras eller rekommenderas av tillverkaren.
6. Håll produkten borta från eld och värmekällor.

7. Kontrollera regelbundet liggdelens botten och handtag med avseende på slitage och skador.
8. Kontrollera att handtaget är korrekt monterat och låst innan liggdelen lyfts eller bärs.
9. Barnet kan bäras i liggdelen.
10. Barnets huvud i liggdelen ska inte vara lägre än kroppen.
11. Lägg inte i någon extra madrass i liggdelen.
12. Denna produkt är inte lämplig för barn som kan sitta upp själv, vända sig åt sidan och resa sig på egna händer och knän. Barnets maximala vikt: upp till 9 kg.
13. Använd aldrig produkten på ett stativ.
14. Vid användning ska bärhandtagen hållas utanför liggdelen.
15. Risk för att barnet stöter i föremål, t.ex. vid placering på golvet eller passage genom dörrar.
16. Lämna inget i liggdelen som kan orsaka kvävningsrisk, t.ex. mjuka leksaker eller kuddar.
17. Placera inte liggdelen nära andra produkter som kan innebära kvävningsrisk, t.ex. snören, persienner eller gardiner.
18. Överhettning kan vara livsfarligt för ditt barn! Ta hänsyn till omgivningstemperaturen och barnets klädsel och se till att barnet varken fryser eller blir för varmt.
19. Rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal om säker sömn.

Barnvagnens delar (bild A)

1. Handtag
2. Knapp för justering av handtagets höjd
3. Ihopfällning av chassit
4. Knapp för lossning av skyddsbygel
5. Knapp för lossning av sittdel/ liggdel
6. Bakre hjul
7. Framhjul
8. Demontering av framhjul
9. Säkerhetsbälten
10. Sufflett
11. Varukorg
12. Skyddsbygel
13. Demontering av bakhjul
14. Parkeringsbroms
15. Spak för justering av ryggstöd
16. Adaptrar för bilbarnstol

Liggdelens delar (bild B)

1. Madrass
2. Justering av sufflett
3. Liggdelens fäste
4. Liggdelens överdrag
5. Justeringsspak

Uppfällning av chassit

1. Fäll upp chassit genom att dra handtaget uppåt tills ett klick hörs som bekräftar korrekt uppfällning (bild 1).
2. Tryck på knappen för justering av handtagets höjd för att ställa in önskad höjd. Ett klick indikerar korrekt inställning (A, bild 1).

Montering av hjul

För in hjulets metallaxel i avsett fäste på barnvagnens ram. Tryck fast hjulet tills ett klick hörs (bild 2).

Demontering av hjul

Tryck på lossningsknappen (bild 3) och ta bort hjulen.

Låsknapp för svängbara hjul

För att låsa hjulet, skjut låsknappen uppåt. För att låsa upp de svängbara hjulen, skjut låsknappen nedåt (bild 4).

Montering och demontering av liggdelens ram

1. För att korrekt trä på tyget på ramen, placera ramen i horisontellt läge.
2. Placera ramen på liggdelens fyra uppfällda stöd (bild 5).
3. För ramens utskjutande delar genom öppningarna i tyget (bild 6). Spänn tyget jämnt på båda sidor.
4. För att montera suffletten, skjut in dess ändar i skenorna på ramen och fäst kardborrebanden (bild 7). Placera därefter madrassen i liggdelen.
5. Montera skyddsbygeln i öppningarna på båda sidor av liggdelen. Sätt sedan på överdraget, för det över skyddsbygeln och fäst med kardborreband.
6. För att demontera liggdelen, lossa och ta bort skyddsbygeln med hjälp av knapparna på båda sidor. Ta därefter ut madrassen och dra ut sufflettens

ändar ur skenorna. Fäll ner de fyra stöden inuti liggdelen och ta bort tyget från ramen.

Montering och demontering av liggdelen på barnvagnens chassi

Barnet kan bäras i liggdelen med hjälp av skyddsbygeln.

1. Placera liggdelen på barnvagnens chassi (bild 8). Korrekt montering bekräftas av ett karakteristiskt klick.
2. För att justera liggdelens position i barnvagnen, använd justeringsspaken (5, bild B).
3. Kontrollera därefter att liggdelen är korrekt monterad och inte kan tas bort fritt från chassit.

Observera! Liggdelen ska monteras vänd mot den som kör barnvagnen så att vårdnadshavaren har ögonkontakt med barnet. Barnet kan bäras i liggdelen.

4. För att ta bort liggdelen, tryck in lossningsknapparna på båda sidor av barnvagnen och lyft upp den (bild 9).

Montering och demontering av sittdelens ram

1. Trä sittdelens tyg över ramen. Spaken för justering av ryggstödet ska vara placerad upptill på sittdelen (bild 10).
2. För att korrekt montera sittdelen (bild 11), placera tyget på ramen (A) och fäst selen under fotstödet (B). Sätt sittdelen i fästena på barnvagnens chassi. Korrekt montering bekräftas av ett klick. Sittdelen kan monteras både framåtvänd och bakåtvänd.
3. För att justera sittdelens position i barnvagnen, använd ryggstödets justeringsspak (15, bild A).
4. För att montera suffletten, skjut in dess ändar i skenorna på sittdelens ram och fäst kardborrebanden baktill på suffletten (bild 12).

Observera! Av säkerhetsskäl ska remmarna under sittdelen alltid vara fastspända.

5. För att ta bort sittdelen från barnvagnens chassi, tryck in lossningsknapparna på båda sidor av barnvagnen och lyft sittdelen uppåt (bild 13).

Justering av sufflett

För att justera suffletten, skjut den helt enkelt framåt eller bakåt och ställ in den efter behov.

Justering av ryggstöd

Lyft spaken på baksidan av ryggstödet och justera därefter ryggstödets position (bild 14).

Säkerhetsbälten

För in axel- och höftbältena i spännet. Ett karakteristiskt klick indikerar att bältena är korrekt fastsatta (bild 15).
För att lossa bältena, tryck på låsknappen (A, bild 15).

Justering av bälten

För att anpassa axelbältens höjd till barnets längd, dra ut bältesspännena ur öppningarna i sittdelens ryggstöd. För dem därefter genom lämpliga öppningar och vrid spännet (bild 16).

Montering av skyddsbygel

För in skyddsbygeln i avsedda öppningar på barnvagnens ram. Korrekt montering bekräftas av ett klick.
För att ta bort skyddsbygeln, tryck in lossningsknapparna och dra ut skyddsbygeln (bild 17).

Parkeringsbroms

Tryck ned för att låsa hjulen och stanna barnvagnen. Lyft upp för att låsa upp (bild 18).

Ihopfällning av barnvagnen

Fäll suffletten på den framåtvända sittdelen, skjut fällspakarna på båda sidor av handtaget och tryck därefter chassit nedåt tills barnvagnen fälls ihop. Låset aktiveras automatiskt (bild 19).
Barnvagnen kan inte fällas ihop med monterad liggdel eller med sittdelen vänd bakåt mot färdriktningen.

Montering och demontering av bilbarnstol

1. Sätt i adaptrarna i avsedda fästen på barnvagnens chassi tills ett klick hörs

på båda sidor och adaptrarna låses på plats.

2. Bilbarnstolen ska monteras på chassit så att barnet som sitter i den är vänt mot den som kör barnvagnen.
3. Placera bilbarnstolen på barnvagnens chassi med hjälp av adaptrarna (bild 20). Ett karakteristiskt klick hörs. Kontrollera att bilbarnstolen är korrekt monterad på chassit.
4. För att lossa bilbarnstolen vid behov, lyft bilbarnstolen ur adaptrarna.
5. För att ta bort adaptern, tryck på den nedre knappen på adaptern (bild A, 20) och dra ut den.

Rengöring och underhåll

- Rengör hjul och chassi regelbundet från damm och sand med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel.
- Kontrollera regelbundet alla delar med avseende på funktion, hållbarhet och skador. Vid fel, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
- Använd endast reservdelar rekommenderade av tillverkaren.
- Använd inte starka kemikalier. Vid smuts, torka av med fuktig trasa eller tvätta i 30°C.

Bilderna är endast illustrativa. Produkternas faktiska utseende kan skilja sig från det som visas på bilderna.

NO

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG - LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK
ADVARSEL!
FOR BARNEVOGN:

1. Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
2. Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
3. For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
4. La ikke barnet leke med produktet.
5. Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder.
6. Bruk alltid sikringsselene.
7. Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.
8. Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter.
9. Produktet er egnet for barn fra 6 måneder til 4 år, med en maksimal vekt på 22 kg – avhengig av hva som inntreffer først.
10. Når du setter barnet i eller tar det ut av vognen, må parkeringsbremsen være aktivert.
11. Maksimal belastning på varekurven er 3 kg. Maksimal belastning på vesken er 1 kg. Maksimal tillatt belastning på lommene er 0,2 kg.
12. Belastning festet på håndtak, ryggstøtte eller på sidene av vognen kan påvirke stabiliteten.
13. Produktet er beregnet for bruk av ett barn.
14. Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av produsenten.
15. Dersom du fester en bærebag/bilstol med spesialadaptere, vær oppmerksom på at den ikke erstatter en seng. Hvis barnet trenger søvn, legg det i liggedel, barneseng eller seng.
16. Bruk kun reservedeler levert eller anbefalt av produsenten.
17. Hold produktet borte fra ild og varmekilder.

18. Produktet må ikke brukes i trapper.
19. Stram bærestroppen maksimalt ved hjelp av spennen. Oppbevar bærestroppen utilgjengelig for barn.

VIKTIG – LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK OG TA VARE PÅ DEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

ADVARSEL!

FOR LIGGEDEL:

1. Dette produktet er kun beregnet for barn som ikke kan sitte selv.
2. Skal kun plasseres på et stabilt, plant og tørt underlag.
3. Ikke la barn leke i nærheten av liggedelen uten tilsyn.
4. Ikke bruk liggedelen dersom noen deler er skadet, slitt eller mangler.
5. Bruk kun reservedeler levert eller anbefalt av produsenten.
6. Hold produktet borte fra ild og varmekilder.
7. Bunnen og bærehåndtakene på liggedelen skal kontrolleres regelmessig for tegn på skade og slitasje.
8. Forsikre deg om at håndtaket er korrekt montert og låst i riktig posisjon før du løfter eller bærer liggedelen.
9. Barnet kan bæres i liggedelen.
10. Barnets hode i liggedelen skal ikke være lavere enn resten av kroppen.
11. Ikke legg ekstra madrass i liggedelen.
12. Dette produktet er ikke egnet for barn som kan sitte selv, rulle rundt og løfte seg opp på egne hender og knær. Maksimal barnvekt: opptil 9 kg.
13. Bruk aldri dette produktet på stativ.
14. Under bruk skal bærehåndtakene være plassert utenfor liggedelen.
15. Fare for at barnet kan bli slått, f.eks. ved plassering på

gulv eller ved passering gjennom døråpninger.

16. Ikke legg noe i liggedelen som kan medføre kvelningsfare, f.eks. myke leker, puter osv.
17. Plasser ikke liggedelen i nærheten av andre produkter som kan medføre kvelningsfare, f.eks. snorer, persienner eller gardiner.
18. Overoppheting kan være livstruende for barnet ditt! Ta hensyn til omgivelsestemperaturen og barnets påkledning, og sørg for at barnet verken fryser eller blir for varmt.
19. Rådfør deg med helsepersonell om trygg søvn.

Deler – barnevogn (fig. A)

1. Håndtak
2. Knapp for høydejustering av håndtak
3. Sammenleggingsmekanisme for ramme
4. Utløserknapp for sikkerhetsbøyle
5. Utløserknapp for sete/liggedel
6. Bakhjul
7. Forhjul
8. Demontering av forhjul
9. Sikkerhetsseler
10. Kalesje
11. Varekurv
12. Sikkerhetsbøyle
13. Demontering av bakhjul
14. Parkeringsbrems
15. Spak for regulering av ryggstøtte
16. Adaptere for bilstol

Deler – liggedel (fig. B)

1. Madrass
2. Justering av kalesje
3. Feste for liggedel
4. Trekk til liggedel
5. Justeringsspak

Utslåing av vognramme

1. Slå ut rammen ved å trekke håndtaket opp til du hører et klikk som bekrefter korrekt låsing (fig. 1).
2. Trykk på knappen for høydejustering av håndtaket og still inn ønsket høyde. Et klikk bekrefter valgt posisjon (A, fig. 1).

Montering av hjul
Sett den metalliske akslingen på hjulet inn i festet på rammen. Trykk til du hører et klikk (fig. 2).

Demontering av hjul
Trykk på utløserknappen (fig. 3) og trekk hjulet av.

Låsing av svingbare hjul
Skyv låseknappen opp for å låse hjulet. Skyv den ned for å frigjøre svingfunksjonen (fig. 4).

Montering og demontering av liggedelens ramme
1. Plasser rammen horisontalt før du trekker stoffet på.
2. Fest rammen på de fire støttene i liggedelen (fig. 5).
3. Før de utstikkende delene av rammen gjennom åpningene i stoffet og stram stoffet på alle sider (fig. 6).
4. Monter kalesjen ved å skyve endene inn i sporene på rammen og fest borrelåsene (fig. 7). Legg deretter madrassen i liggedelen.
5. Monter sikkerhetsbøylen i åpningene på begge sider av liggedelen. Legg deretter på trekket, før det gjennom sikkerhetsbøylen og fest det med borrelås.
6. For å demontere liggedelen, lås opp og fjern sikkerhetsbøylen ved hjelp av knappene på begge sider. Ta deretter ut madrassen og trekk kalesjens ender ut av skinnene. Senk de fire støttene som er plassert inne i liggedelen, og fjern stoffet fra rammen.

Montering og demontering av liggedel på vognrammen
Barnet kan bæres i liggedelen ved hjelp av sikkerhetsbøylen.
1. Plasser liggedelen på vognrammen (fig. 8). Et klikk bekrefter korrekt montering.
2. Juster liggedelens posisjon med justeringsspaken (5, fig. B).
3. Kontroller at liggedelen sitter korrekt og ikke kan tas av uten å bruke utløsermekanismen.

Merk! Bagen skal monteres vendt mot den som triller vognen, slik at omsorgspersonen har øyekontakt med barnet. Barnet kan bæres i bagen.

4. For å ta av liggedelen, trykk på utløserknappene på begge sider og løft den opp (fig. 9).

Montering og demontering av seteramme

1. Tre setetrekket på rammen. Spaken for justering av ryggstøtten skal være plassert øverst på setet (fig. 10).
2. For korrekt montering av setet (fig. 11), legg stoffet over rammen (A) og fest selen under fotstøtten (B). Plasser setet i festene på vognrammen. Et klikk bekrefter korrekt montering. Setet kan monteres både forovervendt og bakovervendt.
3. For å justere setets posisjon i vognen, bruk reguleringsspaken for ryggstøtten (15, fig. A).
4. For å montere kalesjen, skyv endene inn i sporene på seterammen og fest borrelåsene bak på kalesjen (fig. 12).

Merk! Av sikkerhetshensyn skal stroppene under setet alltid være festet.

5. For å ta av setet fra vognrammen, trykk på utløserknappene på begge sider av vognen og løft setet opp (fig. 13).

Justering av kalesje

For å justere kalesjen skyver du den ganske enkelt fremover eller bakover til ønsket posisjon.

Justering av ryggstøtte

Løft spaken på baksiden av ryggstøtten og juster deretter ryggstøttens posisjon (fig. 14).

Sikkerhetsseler

Før skulder- og hofteselene inn i spennen. Et karakteristisk klikk indikerer at selene er korrekt festet (fig. 15).
For å løsne selene, trykk på låseknappen (A, fig. 15).

Justering av seler

For å tilpasse høyden på skulderselene til barnets høyde, trekk spennefestene ut av åpningene i seteryggen. Før dem deretter gjennom de riktige åpningene og vri spennen (fig. 16).

Montering av sikkerhetsbøyle

Sett sikkerhetsbøylen inn i de riktige åpningene på vognrammen. Et klikk bekrefter korrekt montering.
For å fjerne sikkerhetsbøylen, trykk på utløserknappene og trekk bøylen ut (fig. 17).

Parkeringsbrems

Trykk ned for å låse hjulene og stoppe vognen. Løft opp for å frigjøre bremsen (fig. 18).

Sammenlegging av vogn

Fold sammen kalesjen på et forovervendt sete, skyv sammenleggingsspakene på begge sider av håndtaket og press rammen ned til vognen slås sammen. Låsen aktiveres automatisk (fig. 19).
Vognen kan ikke slås sammen med liggedel montert eller med bakovervendt sete.

Montering og demontering av bilstol

1. Sett adapterne inn i de riktige festepunktene på vognrammen til du hører et klikk på begge sider og adapterne er låst.
2. Bilstolen skal monteres på vognrammen slik at barnet som sitter i den, vender mot den som triller vognen.
3. Plasser bilstolen på vognrammen ved hjelp av adapterne (fig. 20). Du vil høre et karakteristisk klikk. Kontroller at bilstolen er korrekt festet til vognrammen.
4. For å ta av bilstolen ved behov, løft bilstolen ut av adapterne.
5. For å fjerne adapteren, trykk på den nederste knappen på adapteren (fig. A, 20) og trekk den ut.

Rengjøring og vedlikehold

- Hjul og ramme skal rengjøres regelmessig for støv og sand med en fuktig klut og milde rengjøringsmidler.
- Enkeltdeler av barnevognen og liggedelen skal kontrolleres regelmessig med tanke på funksjonalitet, holdbarhet og eventuelle skader. Dersom det oppdages feil eller mangler, skal autorisert servicesenter kontaktes.
- Bruk kun reservedeler anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk sterke kjemikalier. Stoff kan tørkes av med fuktig klut eller vaskes ved 30°C.

Bildene er kun veiledende. Produktets faktiske utseende kan avvike fra illustrasjonene.

Kjære klient!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: **help@lionelo.com**

Produsent:
BrandLine Group Sp. z.o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG
ADVARSEL!
FOR KLAPVOGNEN:

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
3. Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade.
4. Lad ikke barnet lege med dette produkt.

5. Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder.
6. Brug altid selen.
7. Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug.
8. Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
9. Dette produkt er egnet til børn fra 6 måneder til 4 år og med en vægt op til 22 kg, alt efter hvad der indtræffer først.
10. Hvis du vil tage barnet ud af klapvognen eller sætte barnet i den, skal du sikre, at parkeringsbremsen på hjulet er aktiveret.
11. Maksimal belastning af kurven er 3 kg. Maksimal belastning af tasken er 1 kg. Maksimal tilladt belastning af lommerne er 0,2 kg.
12. Enhver belastning monteret på håndtaget, ryglænet eller siderne af klapvognen kan påvirke dens stabilitet.
13. Produktet er beregnet til brug for ét barn.
14. Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
15. Hvis du ved hjælp af særlige adaptere monterer et bærehåndtag, der også kan anvendes som autostol, skal du huske, at det ikke erstatter en seng. Hvis barnet har brug for søvn, skal det placeres i liften, en barneseng eller en seng.
16. Anvend kun reservedele leveret eller anbefalet af producenten.
17. Hold produktet væk fra ild og varmekilder.
18. Brug ikke produktet på trapper.
19. Stram bærestroppen maksimalt ved hjælp af spændet. Opbevar bærestroppen uden for børns rækkevidde.

VIGTIGT- LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.
ADVARSEL!

FOR LIFTEN:

1. Dette produkt er udelukkende beregnet til børn, der ikke kan sidde selv.
2. Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.
3. Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liften.
4. Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler.
5. Anvend kun reservedele, der er leveret eller anbefalet af producenten.
6. Hold produktet væk fra ild og varmekilder.
7. Bunden og bærehåndtagene på liften skal regelmæssigt kontrolleres for tegn på skader og slitage.
8. Sørg for, at håndtaget er korrekt monteret og låst i den rigtige position, før liften løftes eller bæres.
9. Barnet kan bæres i liften.
10. Barnets hoved i liften må ikke befinde sig lavere end barnets krop.
11. Læg ikke en ekstra madras i liften.
12. Dette produkt er ikke egnet til børn, der kan sidde selv, vende sig eller løfte sig op på egne hænder og knæ. Maksimal barnets vægt: op til 9 kg.
13. Brug aldrig dette produkt på et stativ.
14. Under brug skal bærehåndtagene forblive uden for liften.
15. Risiko for, at barnet kan blive ramt, f.eks. ved placering på gulvet eller ved passage gennem døre.
16. Efterlad ikke noget i liften, der kan medføre risiko for kvælning, f.eks. bløde legetøj, puder m.m.
17. Placer ikke liften i nærheden af andre produkter, der kan medføre risiko for kvælning, f.eks. snore, persienner, gardiner m.m.
18. Overophedning kan være livstruende for dit barn! Tag hensyn til omgivelsernes temperatur og barnets

påklædning, og sørg for, at barnet hverken har det for koldt eller for varmt.

19. Spørg sundhedspersonale til råds om sikker søvn.

Klapvognens dele (fig. A)

1. Håndtag
2. Knap til justering af håndtagets højde
3. Sammenklapning af klapvognens stel
4. Knap til frigørelse af frontbøjle
5. Knap til afmontering af sæde/lift
6. Baghjul
7. Forhjul
8. Afmontering af forhjul
9. Sikkerhedsseler
10. Kaleche
11. Kurv
12. Sikkerhedsbøjle
13. Afmontering af baghjul
14. Parkeringsbremse
15. Håndtag til justering af ryglæn
16. Autostolsadaptere

Liftens dele (fig. B)

1. Madras
2. Justering af kaleche
3. Liftens fastgørelse
4. Overtræk til lift
5. Justeringshåndtag

Udfoldning af klapvognens stel

1. Fold stellet ud ved at trække håndtaget opad, indtil du hører et klik, som indikerer korrekt udfoldning af stellet (fig. 1).
2. Tryk på knappen til justering af håndtagets højde for at indstille den ønskede højde. Et klik indikerer, at håndtaget er låst i den valgte position (A, fig. 1).

Montering af hjul

Indsæt hjulets metalstift i den tilsvarende åbning på klapvognens stel. Tryk hjulet på plads, indtil du hører et klik (fig. 2).

Afmontering af hjul

Tryk på frigørelsesknappen (fig. 3), og fjern derefter hjulene.

Låseknap for drejelige hjul

For at låse hjulet skal du skubbe låseknappen opad. For at låse de drejelige hjul op skal du skubbe låseknappen nedad (fig. 4).

Montering og afmontering af liftens stel

1. For korrekt montering af stoffet på stellet skal stellet placeres i vandret position.
2. Placer stellet på liftens fire oprejste støtter (fig. 5).
3. Før de udstående dele af stellet gennem åbningerne i stoffet (fig. 6). Stram stoffet på begge sider.
4. For at montere kalechen skal du skubbe dens ender ind i skinnerne på stellet og derefter fastgøre kalechens velcrobånd (fig. 7). Læg derefter madrassen i liften.
5. Monter sikkerhedsbøjlen i åbningerne på begge sider af liften. Sæt derefter betrækket på, før det hen over sikkerhedsbøjlen og fastgør med velcro.
6. For at afmontere liften skal du låse sikkerhedsbøjlen op og fjerne den ved hjælp af knapperne på begge sider. Tag derefter madrassen ud og træk kalechens ender ud af skinnerne. Sænk de fire støtter inde i liften og fjern stoffet fra stellet.

Montering og afmontering af liften på klapvognens stel

Barnet kan bæres i liften ved hjælp af sikkerhedsbøjlen.

1. Placer liften på klapvognens stel (fig. 8). Korrekt montering bekræftes med et karakteristisk klik.
2. For at justere liftens position i klapvognen skal du bruge justeringshåndtaget (5, fig. B).
3. Kontroller derefter, at liften er korrekt monteret og ikke kan løftes frit af stellet.

Bemærk! Liften skal monteres med front mod den person, der skubber klapvognen, så omsorgspersonen har øjenkontakt med barnet. Barnet kan bæres i liften.

4. For at tage liften af skal du trykke på frigørelsesknapperne på begge sider af klapvognen og løfte liften op (fig. 9).

Montering og afmontering af sædets stel

1. Træk sædets stof over stellet – håndtaget til justering af ryglænet skal være placeret øverst på sædet (fig. 10).

2. For korrekt montering af sædet (fig. 11) skal stoffet placeres på stellet (A), og selen fastgøres under fodstøtten (B). Placer sædet i beslagene på klapvognens stel. Korrekt montering bekræftes med et klik. Sædet kan monteres både med og mod kørselsretningen.
3. For at justere sædets position i klapvognen skal du bruge ryglænets justeringshåndtag (15, fig. A).
4. For at montere kalechen skal du skubbe dens ender ind i skinnerne på sædets stel og derefter fastgøre velcrobåndene bag på kalechen (fig. 12).

Bemærk! Af hensyn til sikkerheden skal selerne under sædet altid være fastgjort.

5. For at tage sædet af klapvognens stel skal du trykke på frigørelsesknapperne på begge sider af klapvognen og løfte sædet op (fig. 13).

Justering af kaleche

Kalechen justeres ved blot at skubbe den frem eller tilbage til den ønskede position.

Justering af ryglæn

Løft håndtaget bag på ryglænet, og indstil derefter ryglænets position (fig. 14).

Sikkerhedsseler

Indsæt skulder- og hofteselerne i spændet. Et karakteristisk klik indikerer korrekt fastgørelse af selerne (fig. 15).
For at løsne selerne skal du trykke på låseknappen (A, fig. 15).

Justering af seler

For at tilpasse højden på skulderselerne til barnets højde skal du trække selespænderne ud af åbningerne i sædets ryglæn. Før dem derefter gennem de passende åbninger og drej spændet (fig. 16).

Montering af sikkerhedsbøjle

Indsæt sikkerhedsbøjlen i de tilsvarende åbninger på klapvognens stel. Korrekt montering bekræftes med et klik.
For at fjerne bøjlen skal du trykke på frigørelsesknapperne og derefter trække sikkerhedsbøjlen ud (fig. 17).

Parkeringsbremse

Tryk ned for at låse hjulene og standse klapvognen. Løft op for at låse op (fig. 18).

Sammenklapning af klapvognen

Fold kalechen på sædet, der vender i kørselsretningen, skub sammenklapningshåndtagene på begge sider af håndtaget, og tryk derefter stellet nedad, indtil klapvognen er klappet sammen. Låsen aktiveres automatisk (fig. 19). Klapvognen må ikke klappes sammen med liften monteret eller med sædet vendt modsat kørselsretningen.

Montering og afmontering af autostol

1. Indsæt adapterne i de tilsvarende åbninger på klapvognens stel, indtil du hører et klik på begge sider, og adapterne er låst.
2. Autostolen skal monteres på klapvognens stel, så barnet vender mod den person, der skubber klapvognen.
3. Placer autostolen på stellet ved hjælp af adapterne (fig. 20). Du vil høre et karakteristisk klik. Kontroller, at autostolen er korrekt monteret.
4. For at afmontere autostolen skal du tage den ud af adapterne.
5. For at fjerne adapteren skal du trykke på den nederste knap på adapteren (fig. A, 20) og trække den ud.

Rengøring og vedligeholdelse

- Hjul og stel skal regelmæssigt rengøres for støv og sand. Disse dele kan rengøres med en fugtig klud og milde rengøringsmidler.
- Klapvognens og liftens enkelte dele bør regelmæssigt kontrolleres for funktionalitet, holdbarhed og eventuelle skader. Ved konstaterede fejl skal der kontaktes et autoriseret servicecenter.
- Anvend kun reservedele anbefalet af producenten.
- Brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler til dette produkt. Ved snavs aftørres stoffet med en fugtig klud eller vaskes ved 30°C.

Billederne er kun vejledende. Produkternes faktiske udseende kan afvige fra det, der vises på billederne.

Hyvä asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: **help@lionelo.com**

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE
VAROITUS!
LASTENRATTAITA KOSKEE:

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
3. Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu.
4. Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
5. Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille.
6. Käytä aina turvavaljaita.
7. Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.
8. Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen.
9. Tämä tuote soveltuu 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille lapsille tai enintään 22 kg painaville lapsille sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.
10. Kun asetat lapsen rattaisiin tai nostat hänet pois, varmista että pyörien seisontajarru on lukittuna.
11. Tavarakorin enimmäiskuormitus on 3 kg. Laukun enimmäiskuormitus on 1 kg. Taskujen sallittu

enimmäiskuormitus on 0,2 kg.

12. Aisaan, selkänojaan tai rattaiden sivuille kiinnitetty kuorma voi vaikuttaa tuotteen vakauteen.
13. Tuote on tarkoitettu yhden lapsen käyttöön.
14. Älä käytä valmistajan hyväksymättömiä lisävarusteita.
15. Jos kiinnität tuotteeseen adaptereiden avulla kantokopan, jota voidaan käyttää myös turvaistuimena, muista että se ei korvaa sänkyä. Jos lapsi tarvitsee unta, aseta hänet vaunukoppaan, pinnasänkyyn tai sänkyyn.
16. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
17. Pidä tuote loitolla tulesta ja lämmönlähteistä.
18. Älä käytä tuotetta portaissa.
19. Kiristä kantohihna mahdollisimman tiukalle soljen avulla. Säilytä kantohihna poissa lasten ulottuvilta.

TÄRKEÄÄ - LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NE TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS!

VAUNUKOPPAA KOSKEE:

1. Tämä tuote sopii vain lapsille, jotka eivät osaa istua ilman tukea.
2. Käytä vain tukevalla, vaakasuoralla alustalla ja kuivalla pinnalla.
3. Älä anna muiden lasten leikkiä valvomatta kantokopan läheisyydessä.
4. Älä käytä, jos jokin osa on rikkoontunut, kulunut/repeytynyt tai puuttuu.
5. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
6. Pidä tuote loitolla tulesta ja lämmönlähteistä.

7. Tarkista vaunukopan pohja ja kantokahvat säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.
8. Varmista ennen vaunukopan nostamista tai kantamista, että kahva on oikein asennettu ja lukittu.
9. Lasta voidaan kantaa vaunukopassa.
10. Lapsen pään ei tule olla vaunukopassa alempana kuin lapsen vartalo.
11. Älä aseta vaunukoppaan ylimääräistä patjaa.
12. Tämä tuote ei sovellu lapsille, jotka pystyvät istumaan itsenäisesti, kääntymään kyljelleen tai nousemaan käsien ja polvien varaan. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.
13. Älä koskaan käytä tätä tuotetta telineessä.
14. Käytön aikana kantokahvat tulee pitää vaunukopan ulkopuolella.
15. Vaarana on lapsen iskeytyminen esimerkiksi laskettaessa vaunukoppa lattialle tai kuljettaessa oviaukoista.
16. Älä jätä vaunukoppaan mitään, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran, kuten pehmeitä leluja, tyynyjä tms.
17. Älä sijoita vaunukoppaa muiden tuotteiden läheisyyteen, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, kuten narut, kaihtimet, verhot tms.
18. Ylikuumeneminen voi olla hengenvaarallista lapsellesi! Huomioi ympäristön lämpötila ja lapsen vaatetus ja varmista, ettei lapsella ole liian kylmä eikä liian kuuma.
19. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoja turvalliseen nukkumiseen liittyen.

LASTENRATTAIDEN OSAT (KUVA A)

1. Työntöaisa
2. Työntöaisan korkeudensäätöpainike
3. Rattaiden rungon kokoamismekanismi
4. Turvakaaren vapautuspainike
5. Istuimen / vaunukopan irrotuspainike
6. Takapyörät
7. Etupyörät

8. Etupyörien irrotus
9. Turvavyöt
10. Kuomu
11. Tavarakori
12. Turvakaari
13. Takapyörien irrotus
14. Seisontajarru
15. Istuimen selkänojan säätövipu
16. Turvaistuimen adapterit

VAUNUKOPAN OSAT (KUVA B)

1. Patja
2. Kuomun säätö
3. Vaunukopan liitin
4. Vaunukopan suojus
5. Säätövipu

RATTAIDEN RUNGON AVAAMINEN

1. Avaa rattaiden runko vetämällä työntöaisaa ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa rungon lukittuneen oikein (kuva 1).
2. Paina työntöaisan korkeudensäätöpainiketta ja säädä aisa halutulle korkeudelle. Oikea asento varmistuu napsahduksella (A, kuva 1).

PYÖRIEN ASENNUS

Työnnä pyörän metallinen akseli rattaiden rungossa olevaan kiinnityskohtaan. Paina pyörää, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 2).

PYÖRIEN IRROTUS

Paina vapautuspainiketta (kuva 3) ja irrota pyörät.

KÄÄNTYVIEN PYÖRIEN LUKITUSPAINIKE

Lukitaksesi pyörät työnnä lukituspainiketta ylöspäin. Vapauttaaksesi kääntyvät pyörät työnnä painiketta alaspäin (kuva 4).

VAUNUKOPAN RUNGON ASENNUS JA PURKU

1. Aseta runko vaakasuoraan, jotta kangas voidaan asentaa oikein.
2. Aseta runko vaunukopan neljän pystytuen päälle (kuva 5).
3. Vie rungon ulkonevat osat kankaassa olevien aukkojen läpi (kuva 6) ja kiristä kangas molemmilta puolilta.

4. Asenna kuomu liu'uttamalla sen päät rungon kiskoihin ja kiinnitä kuomun tarranauhat (kuva 7). Aseta sen jälkeen patja vaunukoppaan.
5. Asenna turvakaari vaunukopan molemmilla puolilla oleviin aukkoihin. Aseta suojus paikalleen, pujota se turvakaaren yli ja kiinnitä tarranauhoilla.
6. Irrottaaksesi vaunukopan vapauta ja poista turvakaari molemmilla puolilla olevien painikkeiden avulla. Poista patja ja vedä kuomun päät ulos kiskoista. Laske vaunukopan sisällä olevat neljä tukea ja irrota kangas rungosta.

Vaunukopan asennus ja irrotus rattaiden runkoon

Lasta voidaan kantaa vaunukopassa turvakaaren avulla.

1. Aseta vaunukoppa rattaiden runkoon (kuva 8). Oikea asennus varmistuu napsahduksella.
2. Säädä vaunukopan asentoa säätövivulla (5, kuva B).
3. Varmista, että vaunukoppa on kunnolla kiinnitetty eikä sitä voi irrottaa vapaasti rungosta.

Huom! Vaunukoppa tulee asentaa kasvot työntäjään päin, jotta huoltajalla on katsekontakti lapseen. Lasta voidaan kantaa vaunukopassa.

4. Irrottaaksesi vaunukopan paina vapautuspainikkeita rattaiden molemmilla puolilla ja nosta vaunukoppa ylös (kuva 9).

Istuimen rungon asennus ja irrotus

1. Aseta istuinkangas rungon päälle siten, että selkänojan säätövipu on istuimen yläosassa (kuva 10).
2. Kiinnitä istuin oikein (kuva 11): aseta kangas rungon päälle (A) ja kiinnitä valjaat jalkatuen alta (B). Aseta istuin rattaiden rungossa oleviin liittimiin. Oikea kiinnitys varmistuu napsahduksella. Istuin voidaan asentaa sekä kasvot että selkä menosuuntaan.
3. Säädä istuimen asentoa selkänojan säätövivulla (15, kuva A).
4. Asenna kuomu liu'uttamalla sen päät istuimen rungon kiskoihin ja kiinnitä kuomun takana olevat tarranauhat (kuva 12).

Huom! Turvallisuussyistä istuimen alla olevien hihnojen tulee olla aina kiinnitettyinä.

5. Irrottaaksesi istuimen rungosta paina vapautuspainikkeita rattaiden molemmilla puolilla ja nosta istuin ylös (kuva 13).

Kuomun säätö

Kuomua voidaan säätää yksinkertaisesti siirtämällä sitä eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon.

Selkänojan säätö

Nosta selkänojan takana olevaa vipua ja säädä selkänojan asento (kuva 14).

Turvavyöt

Työnnä olka- ja lantiovyöt lukkoon. Napsahdus osoittaa, että vyöt on kiinnitetty oikein (kuva 15).
Irrottaaksesi vyöt paina lukituksen vapautuspainiketta (A, kuva 15).

Vyöden säätö

Säätääksesi olkavöiden korkeutta lapsen pituuden mukaan vedä vyön soljet ulos selkänojassa olevista aukoista. Pujota ne sopivien aukkojen läpi ja käännä solki (kuva 16).

Turvakaaren asennus

Aseta turvakaari rattaiden rungossa oleviin aukkoihin. Oikea asennus varmistuu napsahduksella.
Irrottaaksesi turvakaaren paina vapautuspainikkeita ja vedä turvakaari ulos (kuva 17).

Seisontajarru

Paina lukitaksesi pyörät ja pysäyttääksesi rattaat. Nosta vapauttaaksesi lukituksen (kuva 18).

Rattaiden kokoaminen

Taita menosuuntaan asennetun istuimen kuomu, siirrä työntöaisan molemmilla puolilla olevia taittovipuja ja paina runkoa alaspäin, kunnes rattaat taittuvat.

Lukitus kytkeytyy automaattisesti (kuva 19).
Rattaita ei voi taittaa, jos vaunukoppa on asennettuna tai jos istuin on selkä menosuuntaan.

Turvaistuimen asennus ja irrotus

1. Työnnä adapterit rattaiden rungossa oleviin kiinnityskohtiin, kunnes kuulet molemminpuolisen napsahduksen ja adapterit lukittuvat.
2. Turvaistuin tulee asentaa siten, että lapsi on kasvot työntäjään päin.
3. Aseta turvaistuin rattaiden runkoon adapterien avulla (kuva 20). Napsahdus vahvistaa oikean kiinnityksen. Varmista, että turvaistuin on kunnolla kiinnitetty.
4. Irrottaaksesi turvaistuimen nosta se pois adaptereista.
5. Irrottaaksesi adapterin paina sen alaosassa olevaa painiketta (A, kuva 20) ja vedä adapteri ulos.

Puhdistus ja huolto

- Pyörät ja rattaiden runko tulee puhdistaa säännöllisesti pölystä ja hiekasta. Ne voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Rattaiden ja vaunukopan osat tulee tarkistaa säännöllisesti toimivuuden, kestävyyden ja mahdollisten vaurioiden varalta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia.
- Älä käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Likaantunut kangas voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä 30°C:ssa.

Kuvat ovat viitteellisiä; tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetyistä.

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos:**help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
AVISO!
PARA O CARRINHO DE PASSEIO:

1. Nunca deixe a criança abandonada.
2. Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
3. Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
4. Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
5. Este assento não é adequado para um bébé com idade inferior a 6 meses.
6. Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
7. Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto.
8. Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
9. Este produto é adequado para crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade, com um peso máximo de 22 kg, consoante o que ocorrer primeiro.
10. Se pretender retirar a criança do carrinho ou colocá-la

nele, certifique-se de que o mecanismo de travão de estacionamento da roda está bloqueado.

11. A carga máxima do cesto é de 3 kg. A carga máxima da bolsa é de 1 kg. A carga máxima permitida dos bolsos é de 0,2 kg.
12. Qualquer carga instalada no punho, no encosto ou nas laterais do carrinho pode afetar a sua estabilidade.
13. O produto destina-se à utilização por uma única criança.
14. Não utilize acessórios não aprovados pelo fabricante.
15. Se, através de adaptadores especiais, acoplar ao conjunto um transportador que também possa ser utilizado como cadeira auto, lembre-se de que este não substitui um berço. Se a criança precisar de dormir, coloque-a na alcofa, num berço ou numa cama.
16. Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
17. Mantenha o produto afastado do fogo e de fontes de calor.
18. Não utilize o produto em escadas.
19. Aperte a correia de transporte ao máximo usando a fivela. Mantenha a correia de transporte fora do alcance das crianças.

IMPORTANTE - LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDÁ-LAS PARA FUTURA REFERENCIA.

AVISO!

PARA A ALCOFA:

1. Este produto destina-se exclusivamente a crianças que ainda não conseguem sentar-se sozinhas.
2. Cocolar apenas sobre superfícies planas, horizontais, firmes e secas.
3. Não deixar que outras crianças brinquem, sem vigilância, na proximidade sa alcofa.

4. Não utilizar se alguma parte estiver partida, solta ou faltar.
5. Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
6. Mantenha o produto afastado do fogo e de fontes de calor.
7. O fundo e as pegas da alcofa devem ser verificados regularmente quanto a sinais de danos e desgaste.
8. Certifique-se de que a pega está corretamente instalada e bloqueada na posição correta antes de levantar ou transportar a alcofa.
9. A criança pode ser transportada na alcofa.
10. A cabeça da criança na alcofa não deve ficar abaixo do nível do corpo da criança.
11. Não coloque um colchão adicional na alcofa.
12. Este produto não é adequado para crianças que consigam sentar-se sozinhas, virar-se de lado e levantar-se apoiando-se nas próprias mãos e joelhos. Peso máximo da criança: até 9 kg.
13. Nunca utilize este produto num suporte.
14. Durante a utilização, as pegas de transporte devem permanecer fora da alcofa.
15. Perigo de choque da criança, por exemplo, ao pousar no chão ou ao passar por portas.
16. Não deixe na alcofa quaisquer objetos que possam causar risco de asfixia, por exemplo, brinquedos macios, almofadas, etc.
17. Não coloque a alcofa perto de outros produtos que possam causar risco de asfixia, por exemplo, cordões, estores, cortinas, etc.
18. O sobreaquecimento pode colocar a vida do seu filho em perigo! Tenha em conta a temperatura ambiente e a roupa da criança e certifique-se de que a criança não está nem com frio nem com calor.

19. Peça aconselhamento a um profissional de saúde sobre práticas de sono seguro.

Componentes do carrinho de passeio (fig. A)

1. Guiador
2. Botão de ajuste da altura do guiador
3. Mecanismo de fecho da estrutura do carrinho
4. Botão de libertação da barra frontal
5. Botão de libertação do assento / alcofa
6. Rodas traseiras
7. Rodas dianteiras
8. Remoção das rodas dianteiras
9. Cintos de segurança
10. Capota
11. Cesto
12. Barra de proteção
13. Remoção das rodas traseiras
14. Travão de estacionamento
15. Alavanca de ajuste do encosto do assento
16. Adaptadores da cadeira auto

Componentes da alcofa (fig. B)

1. Colchão
2. Ajuste da capota
3. Conector da alcofa
4. Capa da alcofa
5. Alavanca de ajuste

Abertura da estrutura do carrinho

1. Abra a estrutura do carrinho puxando o guiador para cima até ouvir um clique que indica a correta abertura da estrutura (fig. 1).
2. Prima o botão de ajuste da altura do guiador para definir a altura desejada. Um clique confirmará a posição selecionada (A, fig. 1).

Montagem das rodas

Insira o eixo metálico da roda no local correspondente da estrutura do carrinho. Pressione até ouvir um clique (fig. 2).

Remoção das rodas

Prima o botão de libertação (fig. 3) e retire as rodas.

Botão de bloqueio das rodas giratórias

Para bloquear a roda, deslize o botão de bloqueio para cima. Para desbloquear as rodas giratórias, deslize o botão para baixo (fig. 4).

Montagem e desmontagem da estrutura da alcofa

1. Para colocar corretamente o tecido na estrutura, posicione a estrutura na horizontal.
2. Coloque a estrutura sobre os quatro suportes da alcofa (fig. 5).
3. Passe as partes salientes da estrutura através das aberturas no tecido (fig. 6) e estique o tecido de ambos os lados.
4. Para montar a capota, insira as extremidades nas calhas da estrutura e prenda os fechos de velcro da capota (fig. 7). Em seguida, coloque o colchão na alcofa.
5. Instale a barra de proteção nos orifícios de ambos os lados da alcofa. Coloque a capa, passe-a pela barra de proteção e fixe-a com velcro.
6. Para desmontar a alcofa, desbloqueie e retire a barra de proteção utilizando os botões em ambos os lados. Retire o colchão, deslize as extremidades da capota para fora das calhas, abaixe os quatro suportes no interior da alcofa e retire o tecido da estrutura.

Montagem e desmontagem da alcofa na estrutura do carrinho

A criança pode ser transportada na alcofa utilizando a barra de proteção.

1. Coloque a alcofa na estrutura do carrinho (fig. 8). Um clique característico indicará a correta montagem.
2. Para ajustar a posição da alcofa no carrinho, utilize a alavanca de ajuste (5, fig. B).
3. Certifique-se de que a alcofa está corretamente instalada e não pode ser retirada livremente da estrutura.

Atenção! A alcofa deve ser montada voltada para a pessoa que conduz o carrinho, de modo a manter contacto visual com a criança. A criança pode ser transportada na alcofa.

4. Para retirar a alcofa, prima os botões de libertação em ambos os lados do carrinho e levante-a (fig. 9).

Montagem e desmontagem da estrutura do assento

1. Coloque o tecido do assento sobre a estrutura; a alavanca de ajuste do encosto deve ficar na parte superior do assento (fig. 10).
2. Para fixar corretamente o assento (fig. 11), coloque o tecido sobre a estrutura (A) e prenda o arnês sob o apoio para os pés (B). Insira o assento nos encaixes da estrutura do carrinho. Um clique confirmará a correta instalação. O assento pode ser montado virado para a frente ou para trás em relação ao sentido de marcha.
3. Para ajustar a posição do assento no carrinho, utilize a alavanca de ajuste do encosto (15, fig. A).
4. Para montar a capota, insira as extremidades nas calhas da estrutura do assento e fixe os velcros na parte traseira da capota (fig. 12).

Atenção! Por razões de segurança, as correias sob o assento devem estar sempre presas.

5. Para retirar o assento da estrutura do carrinho, prima os botões de libertação em ambos os lados e levante o assento (fig. 13).

Ajuste da capota

Para ajustar a capota, basta movê-la para a frente ou para trás conforme desejado.

Ajuste do encosto

Levante a alavanca na parte traseira do encosto e ajuste a posição pretendida (fig. 14).

Cintos de segurança

Insira os cintos dos ombros e da cintura na fivela. Um clique confirmará o correto fecho dos cintos (fig. 15).
Para desmontar os cintos, prima o botão de bloqueio (A, fig. 15).

Ajuste dos cintos

Para ajustar a altura dos cintos dos ombros à estatura da criança, retire as fivelas dos orifícios no encosto do assento. Passe-as pelos orifícios adequados e rode a fivela (fig. 16).

Instalação da barra de proteção

Insira a barra de proteção nos orifícios correspondentes da estrutura do carrinho. Um clique confirmará a correta instalação.
Para retirar a barra, prima os botões de libertação e puxe a barra de proteção (fig. 17).

Travão de estacionamento

Pressione para bloquear as rodas e imobilizar o carrinho. Levante para desbloquear (fig. 18).

Fecho do carrinho

Feche a capota do assento virado para a frente, deslize as alavancas de fecho em ambos os lados do guiador e empurre a estrutura para baixo até o carrinho se fechar. O bloqueio será acionado automaticamente (fig. 19).
O carrinho não pode ser fechado com a alcofa montada nem com o assento virado para trás.

Montagem e desmontagem da cadeira auto

1. Insira os adaptadores nos locais apropriados da estrutura do carrinho até ouvir um clique em ambos os lados, confirmando que estão bloqueados.
2. A cadeira auto deve ser montada de forma que a criança fique voltada para a pessoa que conduz o carrinho.
3. Coloque a cadeira auto na estrutura do carrinho utilizando os adaptadores (fig. 20). Um clique confirmará a correta instalação. Verifique se a cadeira está bem fixa.
4. Para retirar a cadeira auto, remova-a dos adaptadores.
5. Para retirar um adaptador, prima o botão inferior localizado no mesmo (fig. A, 20) e retire-o.

Limpeza e manutenção

- As rodas e a estrutura do carrinho devem ser limpas regularmente para remover pó e areia. Podem ser limpas com um pano húmido e detergentes suaves.
- As diferentes partes do carrinho e da alcofa devem ser verificadas regularmente quanto à funcionalidade, resistência e possíveis danos. Em

caso de defeitos, contacte um centro de assistência autorizado.

- Utilize apenas peças de substituição recomendadas pelo fabricante.
- Não utilize produtos químicos agressivos para a limpeza deste produto. Em caso de sujidade, limpe o tecido com um pano húmido ou lave a 30 °C.

As imagens têm caráter ilustrativo. O aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ:

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
3. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
4. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
5. Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.

6. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
9. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και με μέγιστο βάρος έως 22 kg, όποιο συμβεί πρώτο.
10. Όταν τοποθετείτε ή βγάζετε το παιδί από το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι το φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.
11. Μέγιστο φορτίο καλαθιού: 3 kg. Μέγιστο φορτίο τσάντας: 1 kg. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο θηκών: 0,2 kg.
12. Οποιοδήποτε φορτίο τοποθετηθεί στη λαβή, την πλάτη ή στα πλαϊνά του καροτσιού μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητά του.
13. Το προϊόν προορίζεται για χρήση από ένα μόνο παιδί.
14. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
15. Εάν τοποθετήσετε στο πλαίσιο, μέσω ειδικών αντάπτορων, ένα πορτ-μπεμπέ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, να θυμάστε ότι δεν αντικαθιστά το κρεβατάκι. Εάν το παιδί χρειάζεται ύπνο, τοποθετήστε το στην καλαθούνα, σε παιδικό κρεβάτι ή κούνια.
16. Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
17. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
18. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.
19. Σφίξτε στο μέγιστο τον ιμάντα μεταφοράς χρησιμοποιώντας την αγκράφα. Κρατήστε τον ιμάντα μεταφοράς μακριά από παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΥΝΑ:

1. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά που δεν μπορούν να καθίσουν μόνα τους.
2. Να τοποθετείται μόνο σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
3. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά στην καλαθούνα χωρίς επίβλεψη.
4. Μη χρησιμοποιείτε την καλαθούνα εάν οποιοδήποτε μέρος της είναι κατεστραμμένο, φθαρμένο ή λείπει.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
6. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας.
7. Το κάτω μέρος και οι λαβές της καλαθούνας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
8. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι σωστά τοποθετημένη και ασφαλισμένη πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε την καλαθούνα.
9. Το παιδί μπορεί να μεταφέρεται μέσα στην καλαθούνα.
10. Το κεφάλι του παιδιού στην καλαθούνα δεν πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από το σώμα του.
11. Μην τοποθετείτε πρόσθετο στρώμα μέσα στην καλαθούνα.
12. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδί που μπορεί να κάθεται μόνο του, να γυρίζει στο πλάι και να σηκώνεται στα χέρια και τα γόνατά του. Μέγιστο βάρος παιδιού: έως 9 kg.
13. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αυτό πάνω σε βάση.
14. Κατά τη χρήση, οι λαβές μεταφοράς πρέπει να

παραμένουν έξω από την καλαθούνα.

15. Κίνδυνος χτυπήματος του παιδιού, π.χ. κατά την τοποθέτηση στο πάτωμα ή κατά τη διέλευση από πόρτες.
16. Μην αφήνετε μέσα στην καλαθούνα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού, π.χ. μαλακά παιχνίδια, μαξιλάρια κ.λπ.
17. Μην τοποθετείτε την καλαθούνα κοντά σε άλλα προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού, π.χ. κορδόνια, στόρια, κουρτίνες κ.λπ.
18. Η υπερθέρμανση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού σας! Λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τα ρούχα του παιδιού και βεβαιωθείτε ότι δεν κρυώνει ούτε ζεσταίνεται υπερβολικά.
19. Ζητήστε συμβουλή από επαγγελματία υγείας σχετικά με τον ασφαλή ύπνο.

Στοιχεία καροτσιού (εικ. A)

1. Λαβή
2. Κουμπί ρύθμισης ύψους λαβής
3. Μηχανισμός αναδίπλωσης σκελετού καροτσιού
4. Κουμπί απασφάλισης μπάρας προστασίας
5. Κουμπί απελευθέρωσης καθίσματος / καλαθούνας
6. Πίσω τροχοί
7. Μπροστινοί τροχοί
8. Αφαίρεση μπροστινών τροχών
9. Ζώνες ασφαλείας
10. Κουκούλα
11. Καλάθι
12. Μπάρα προστασίας
13. Αφαίρεση πίσω τροχών
14. Φρένο στάθμευσης
15. Μοχλός ρύθμισης πλάτης καθίσματος
16. Αντάπτορες καθίσματος αυτοκινήτου

Στοιχεία καλαθούνας (εικ. B)

1. Στρώμα
2. Ρύθμιση κουκούλας
3. Σύνδεσμος καλαθούνας
4. Κάλυμμα καλαθούνας
5. Μοχλός ρύθμισης

Άνοιγμα σκελετού καροτσιού

1. Ανοίξτε τον σκελετό του καροτσιού τραβώντας τη λαβή προς τα επάνω έως ότου ακούσετε ένα «κλικ» που υποδηλώνει το σωστό άνοιγμα του σκελετού (εικ. 1).
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ύψους της λαβής για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος. Η σωστή ρύθμιση επιβεβαιώνεται με ένα «κλικ» (A, εικ. 1).

Τοποθέτηση τροχών

Εισαγάγετε τον μεταλλικό άξονα του τροχού στο αντίστοιχο σημείο του σκελετού. Πιέστε τον τροχό έως ότου ακούσετε ένα «κλικ» (εικ. 2).

Αφαίρεση τροχών

Πατήστε το κουμπί απασφάλισης (εικ. 3) και αφαιρέστε τους τροχούς.

Κουμπί κλειδώματος περιστρεφόμενων τροχών

Για να κλειδώσετε τους τροχούς, μετακινήστε το κουμπί κλειδώματος προς τα επάνω.

Για να ξεκλειδώσετε τους περιστρεφόμενους τροχούς, μετακινήστε το κουμπί προς τα κάτω (εικ. 4).

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σκελετού καλαθούνας

1. Για σωστή τοποθέτηση του υφάσματος στον σκελετό, τοποθετήστε τον σκελετό σε οριζόντια θέση.
2. Τοποθετήστε τον σκελετό επάνω στα τέσσερα στηρίγματα της καλαθούνας (εικ. 5).
3. Περάστε τα προεξέχοντα μέρη του σκελετού μέσα από τις οπές του υφάσματος (εικ. 6) και τεντώστε το ύφασμα από κάθε πλευρά.
4. Για την τοποθέτηση της κουκούλας, εισαγάγετε τα άκρα της στις ράγες του σκελετού και στερεώστε τα αυτοκόλλητα (velcro) της κουκούλας (εικ. 7). Στη συνέχεια τοποθετήστε το στρώμα μέσα στην καλαθούνα.
5. Τοποθετήστε τη μπάρα προστασίας στις οπές και στις δύο πλευρές της καλαθούνας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα, περάστε το πάνω

από τη μπάρα προστασίας και στερεώστε το με τα velcro.

6. Για την αποσυναρμολόγηση της καλαθούνας, απασφαλίστε και αφαιρέστε τη μπάρα προστασίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στις δύο πλευρές. Στη συνέχεια αφαιρέστε το στρώμα, τραβήξτε τα άκρα της κουκούλας από τις ράγες, χαμηλώστε τα τέσσερα εσωτερικά στηρίγματα και αφαιρέστε το ύφασμα από τον σκελετό.

Τοποθέτηση και αφαίρεση καλαθούνας στον σκελετό καροτσιού

Το παιδί μπορεί να μεταφέρεται στην καλαθούνα κρατώντας τη μπάρα προστασίας.

1. Τοποθετήστε την καλαθούνα στον σκελετό του καροτσιού (εικ. 8). Η σωστή τοποθέτηση επιβεβαιώνεται με χαρακτηριστικό «κλικ».

2. Για να ρυθμίσετε τη θέση της καλαθούνας στο καρότσι, χρησιμοποιήστε τον μοχλό ρύθμισης (5, εικ. B).

3. Βεβαιωθείτε ότι η καλαθούνα είναι σωστά τοποθετημένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί ελεύθερα από τον σκελετό.

Προσοχή! Η καλαθούνα πρέπει να είναι τοποθετημένη με φορά προς το άτομο που οδηγεί το καρότσι, ώστε ο φροντιστής να έχει οπτική επαφή με το παιδί. Το παιδί μπορεί να μεταφέρεται μέσα στην καλαθούνα.

4. Για να αφαιρέσετε την καλαθούνα, πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές του καροτσιού και σηκώστε την (εικ. 9).

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σκελετού καθίσματος

1. Τοποθετήστε το ύφασμα του καθίσματος στον σκελετό· ο μοχλός ρύθμισης της πλάτης πρέπει να βρίσκεται στο επάνω μέρος του καθίσματος (εικ. 10).

2. Για σωστή στερέωση του καθίσματος (εικ. 11), τοποθετήστε το ύφασμα στον σκελετό (A) και ασφαλίστε την ζώνη κάτω από το υποπόδιο (B). Τοποθετήστε το κάθισμα στους συνδέσμους του σκελετού του καροτσιού. Η σωστή τοποθέτηση επιβεβαιώνεται με «κλικ». Το κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο με φορά προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω.

3. Για να ρυθμίσετε τη θέση του καθίσματος στο καρότσι, χρησιμοποιήστε

τον μοχλό ρύθμισης της πλάτης (15, εικ. A).

4. Για την τοποθέτηση της κουκούλας, εισαγάγετε τα άκρα της στις ράγες του σκελετού του καθίσματος και στερεώστε τα velcro στο πίσω μέρος της κουκούλας (εικ. 12).

Προσοχή! Για λόγους ασφαλείας, οι ιμάντες κάτω από το κάθισμα πρέπει να είναι πάντα δεμένοι.

5. Για να αφαιρέσετε το κάθισμα από τον σκελετό του καροτσιού, πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές και σηκώστε το κάθισμα προς τα επάνω (εικ. 13).

Ρύθμιση κουκούλας

Για τη ρύθμιση της κουκούλας, απλώς μετακινήστε την προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και ρυθμίστε την κατά βούληση.

Ρύθμιση πλάτης

Σηκώστε τον μοχλό στο πίσω μέρος της πλάτης και προσαρμόστε τη θέση της πλάτης (εικ. 14).

Ζώνες ασφαλείας

Εισαγάγετε τους ιμάντες ώμων και μέσης στην αγκράφα. Το χαρακτηριστικό «κλικ» υποδηλώνει σωστό κλείδωμα των ζωνών (εικ. 15).
Για την αφαίρεση των ζωνών, πατήστε το κουμπί απασφάλισης (A, εικ. 15).

Ρύθμιση ζωνών

Για να προσαρμόσετε το ύψος των ιμάντων ώμων στο ύψος του παιδιού, αφαιρέστε τις αγκράφες από τις οπές της πλάτης του καθίσματος. Στη συνέχεια περάστε τις από τις κατάλληλες οπές και περιστρέψτε την αγκράφα (εικ. 16).

Τοποθέτηση μπάρας προστασίας

Εισαγάγετε τη μπάρα προστασίας στις αντίστοιχες οπές του σκελετού του καροτσιού. Η σωστή τοποθέτηση επιβεβαιώνεται με «κλικ».
Για την αφαίρεση της μπάρας, πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και τραβήξτε τη μπάρα προστασίας (εικ. 17).

Φρένο στάθμευσης

Πατήστε για να κλειδώσετε τους τροχούς και να ακινητοποιήσετε το καρότσι. Σηκώστε για να ξεκλειδώσετε (εικ. 18).

Αναδίπλωση καροτσιού

Διπλώστε την κουκούλα του καθίσματος που είναι τοποθετημένο με φορά προς τα εμπρός, μετακινήστε τους μοχλούς αναδίπλωσης και στις δύο πλευρές της λαβής και πιέστε τον σκελετό προς τα κάτω έως ότου διπλωθεί το καρότσι. Το κλείδωμα ενεργοποιείται αυτόματα (εικ. 19).

Το καρότσι δεν μπορεί να διπλωθεί με τοποθετημένη καλαθούνα ούτε με κάθισμα στραμμένο αντίθετα από την κατεύθυνση κίνησης.

Τοποθέτηση και αφαίρεση καθίσματος αυτοκινήτου

1. Τοποθετήστε τους αντάπτορες στα αντίστοιχα σημεία του σκελετού του καροτσιού έως ότου ακούσετε «κλικ» και από τις δύο πλευρές.
2. Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το παιδί να είναι στραμμένο προς το άτομο που οδηγεί το καρότσι.
3. Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου στον σκελετό του καροτσιού χρησιμοποιώντας τους αντάπτορες (εικ. 20). Θα ακούσετε χαρακτηριστικό «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι σωστά στερεωμένο.
4. Για την αφαίρεση του καθίσματος, αφαιρέστε το από τους αντάπτορες.
5. Για την αφαίρεση του αντάπτορα, πατήστε το κάτω κουμπί που βρίσκεται επάνω του (εικ. A, 20) και αφαιρέστε τον.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Οι τροχοί και ο σκελετός του καροτσιού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από σκόνη και άμμο. Μπορούν να καθαρίζονται με υγρό πανί και ήπια καθαριστικά.
- Τα επιμέρους μέρη του καροτσιού και της καλαθούνας πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργικότητα, την αντοχή και τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά καθαριστικά. Σε περίπτωση λερώματος, σκουπίστε το ύφασμα με υγρό πανί ή πλύνετε στους 30°C.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές· η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες.

EE

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com.**

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS
HOIATUS!
KÄRU KOHTA:

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud.
3. Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal.
4. Ärge lubage lapsel selle tootega mängida.
5. See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.
6. Kasutage alati turvasüsteemi.
7. Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise seadmed oleksid korralikult rakendatud.

8. See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või uisutamise ajal.
9. See toode sobib lastele alates 6. elukuust kuni 4. eluaastani ning kehakaaluga kuni 22 kg, olenevalt sellest, kumb tingimus täitub varem.
10. Kui asetate last kärusse või võtate lapse kärust välja, veenduge, et ratta pidurimehhanism on lukustatud.
11. Korvi maksimaalne koormus on 3 kg. Koti maksimaalne koormus on 1 kg. Taskute maksimaalne lubatud koormus on 0,2 kg.
12. Käepidemele, seljatoele või käru külgedele kinnitatud koormus võib mõjutada käru stabiilsust.
13. Toode on ette nähtud ühe lapse kasutamiseks.
14. Ärge kasutage tootja poolt heaks kiitmata tarvikuid.
15. Kui kinnitate spetsiaalsete adapterite abil komplekti kandekorvi, mida saab kasutada ka turvatoolina, pidage meeles, et see ei asenda voodit. Kui laps vajab und, asetage ta vankrikorvi, beebivoodisse või voodisse.
16. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud või soovitatud varuosi.
17. Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest.
18. Ärge kasutage toodet treppidel.
19. Pingutage kandmisrihm pandla abil maksimaalselt. Hoidke kandmisrihm lastele kättesaamatus kohas.

TÄHTIS - ENNE KASUTAMIST LOE TÄHELEPANELIKULT LÄBI KASUTUSJUHENDID JA HOIA NEED ALLES EDASPIDISEKS.
HOIATUS!
VANKRIKORVI KOHTA:

1. See toode on mõeldud ainult lastele, kes ei oska iseseisvalt istuda.

2. Kasuta ainult kindlal, horisontaalsel ühetasasel ja kuival pinnal.
3. Ära lase teistel lastel beebi kandekorvi lähedal valveta mängida.
4. Ära kasuta kui ükskõik milline osa on katki, rebenenud või puudub.
5. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud või soovitatud varuosi.
6. Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest.
7. Vankrikorvi põhja ja kandesangaid tuleb regulaarselt kontrollida kahjustuste ja kulumise suhtes.
8. Enne vankrikorvi tõstmist või kandmist veenduge, et sang on õigesti paigaldatud ja lukustatud.
9. Last võib vankrikorvis kanda.
10. Lapse pea ei tohi vankrikorvis olla madalamal kui lapse keha.
11. Ärge asetage vankrikorvi lisamadratsit.
12. See toode ei sobi lapsele, kes oskab iseseisvalt istuda, end küljele pöörata ja kätele ning põlvedele toetudes üles tõusta. Lapse maksimaalne kaal: kuni 9 kg.
13. Ärge kunagi kasutage seda toodet alusel.
14. Kasutamise ajal tuleb kandesangad jätta vankrikorvist väljapoole.
15. Oht lapsele pihta saada, nt põrandale asetamisel või ustest läbi minnes.
16. Ärge jätke vankrikorvi esemeid, mis võivad põhjustada lämbumisohtu, nt pehmeid mänguasju, patju jms.
17. Ärge asetage vankrikorvi teiste toodete lähedusse, mis võivad põhjustada lämbumisohtu, nt nöörid, rulood, kardinad jms.
18. Ülekuumenemine võib ohustada teie lapse elu! Arvestage ümbritseva keskkonna temperatuuri ja lapse riietust ning veenduge, et lapsel ei ole ei liiga külm ega liiga palav.
19. Küsige tervishoiutöötajalt nõu ohutu une kohta.

Jalutuskäru osad (joonis A)

1. Käepide
2. Käepideme kõrguse reguleerimise nupp
3. Käru raami kokkupaneku mehhanism
4. Turvakaare vabastusnupp
5. Istme / vankrikorvi vabastusnupp
6. Tagarattad
7. Eesrattad
8. Eesrataste eemaldamine
9. Turvarihmad
10. Varikatus
11. Ostukorv
12. Turvakaar
13. Tagarataste eemaldamine
14. Seisupidur
15. Seljatoe reguleerimise hoob
16. Turvatooli adapterid

Vankrikorvi osad (joonis B)

1. Madrats
2. Varikatuse reguleerimine
3. Vankrikorvi kinnitus
4. Vankrikorvi kate
5. Reguleerimishoob

Käru raami avamine

1. Avage käru raam, tõmmates käepidet ülespoole, kuni kuulete klõpsu, mis kinnitab raami korrektset avanemist (joonis 1).
2. Vajutage käepideme kõrguse reguleerimise nuppu, et seada soovitud kõrgus. Käepideme lukustumist valitud asendis kinnitab klõps (A, joonis 1).

Rataste paigaldamine

Sisestage ratta metalltapp vastavasse avasse käru raamil. Suruge ratast, kuni kuulete klõpsu (joonis 2).

Rataste eemaldamine

Vajutage vabastusnuppu (joonis 3) ja eemaldage rattad.

Pöörlevate rataste lukustusnupp

Ratta lukustamiseks lükake lukustusnupp üles. Pöörlevate rataste vabastamiseks lükake lukustusnupp alla (joonis 4).

Vankrikorvi raami paigaldamine ja eemaldamine

1. Materjali korrektseks paigaldamiseks asetage raam horisontaalsesse asendisse.
2. Asetage raam neljale vankrikorvi tugijalale (joonis 5).
3. Juhtige raami väljaulatuvad osad läbi materjali avade (joonis 6). Pingutage materjal mõlemalt poolt.
4. Varikatuse paigaldamiseks lükake selle otsad raami siinidesse ja kinnitage varikatuse takjakinnitused (joonis 7). Seejärel asetage madrats vankrikorvi.
5. Paigaldage turvakaar vankrikorvi mõlemal küljel olevatesse avadesse. Seejärel paigaldage kate, juhtige see üle turvakaare ja kinnitage takjakinnitustega.
6. Vankrikorvi eemaldamiseks vabastage ja eemaldage turvakaar mõlemal küljel asuvate nuppude abil. Seejärel eemaldage madrats ja libistage varikatuse otsad siinidest välja. Langetage neli vankrikorvi sees asuvat tugijalga ja eemaldage materjal raamilt.

Vankrikorvi paigaldamine ja eemaldamine käru raamile

Last võib kanda vankrikorvis, kasutades turvakaart.

1. Asetage vankrikorv käru raamile (joonis 8). Õiget paigaldust kinnitab iseloomulik klõps.
2. Vankrikorvi asendi reguleerimiseks kasutage reguleerimishooba (5, joonis B).
3. Veenduge, et vankrikorv on õigesti paigaldatud ega tule raamilt vabalt lahti.

Tähelepanu! Vankrikorv peab olema paigaldatud näoga käru lükkava isiku poole, et hooldajal oleks lapsega silmside. Last võib kanda vankrikorvis.

4. Vankrikorvi eemaldamiseks vajutage mõlemal pool käru asuvaid vabastusnuppe ja tõstke vankrikorv üles (joonis 9).

Istmeraami paigaldamine ja eemaldamine

1. Asetage istme kate raamile nii, et seljatoe reguleerimise hoob jääks istme ülaossa (joonis 10).
2. Istme korrektseks paigaldamiseks (joonis 11) asetage kate raamile (A) ja kinnitage rakmed jalatoe all (B). Asetage iste käru raamil olevatesse kinnitustesse. Õiget paigaldust kinnitab klõps. Iste võib olla paigaldatud nii sõidusuunas kui ka sõidusuunale vastupidiselt.

3. Istme asendi reguleerimiseks kasutage seljatoe reguleerimise hooba (15, joonis A).
4. Varikatuse paigaldamiseks lükake selle otsad istmeraami siinidesse ja kinnitage varikatuse tagumised takjakinnitused (joonis 12).

Tähelepanu! Ohutuse tagamiseks peavad istme all olevad rihmad olema alati kinnitatud.

5. Istme eemaldamiseks käru raamilt vajutage mõlemal pool asuvaid vabastusnuppe ja tõstke iste üles (joonis 13).

Varikatuse reguleerimine

Varikatuse reguleerimiseks liigutage seda lihtsalt ette- või tahapoole vastavalt soovile.

Seljatoe reguleerimine

Tõstke seljatoe taga olev hoob üles ja seadistage seljatoe asend (joonis 14).

Turvarihmad

Sisestage õlarihmad ja puusarihmad lukku. Iseloomulik klõps kinnitab rihmade korrektset kinnitamist (joonis 15).
Rihmade vabastamiseks vajutage lukustusnuppu (A, joonis 15).

Rihmade reguleerimine

Õlarihmade kõrguse kohandamiseks lapse pikkusele eemaldage rihmade pandlad istme seljatoe avadest. Seejärel juhtige need läbi sobivate avade ja pöörake pannal (joonis 16).

Turvakaare paigaldamine

Sisestage turvakaar käru raamil olevatesse vastavatesse avadesse. Õiget paigaldust kinnitab klõps.
Turvakaare eemaldamiseks vajutage vabastusnuppe ja tõmmake turvakaar välja (joonis 17).

Seisupidur

Vajutage alla, et lukustada rattad ja peatada käru. Tõstke üles, et pidur vabastada (joonis 18).

Käru kokkupanemine

Pange sõidusuunas paigaldatud istme varikatus kokku, liigutage käepideme mõlemal küljel olevaid kokkupanekuhoobasid ning suruge raam allapoole, kuni käru on kokku pandud. Lukustus rakendub automaatselt (joonis 19).
Käru ei tohi kokku panna, kui vankrikorv on paigaldatud või kui iste on paigaldatud sõidusuunale vastupidiselt.

Turvatooli paigaldamine ja eemaldamine

1. Sisestage adapterid vastavatesse avadesse käru raamil, kuni kuulete mõlemapoolset klõpsu ja adapterid lukustuvad.
2. Turvatool peab olema paigaldatud nii, et laps oleks näoga käru lükkava isiku poole.
3. Asetage turvatool adapterite abil käru raamile (joonis 20). Kuulete iseloomulikku klõpsu. Veenduge, et turvatool on korralikult kinnitatud.
4. Turvatooli eemaldamiseks võtke see adapteritelt maha.
5. Adapteri eemaldamiseks vajutage adapteril asuvat alumist nuppu (A, joonis 20) ja eemaldage adapter.

Puhastamine ja hooldus

- Käru rattad ja raam tuleb regulaarselt puhastada tolmust ja liivast. Neid osi võib puhastada niiske lapiga ja õrnade puhastusvahenditega.
- Käru ja vankrikorvi üksikuid osi tuleb regulaarselt kontrollida funktsionaalsuse, vastupidavuse ja võimalike kahjustuste suhtes. Rikete avastamisel võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud varuosi.
- Ärge kasutage selle toote puhastamiseks tugevaid keemilisi puhastusvahendeid. Määrdumise korral pühkige materjali niiske lapiga või peske 30°C juures.

Pildid on illustratiivsed – toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

Cienījamais klient!
Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

Ražotājs:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! – PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES.
BRĪDINĀJUMS!
BĒRNU RATIŅIEM:

1. Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas bloķējošās ierīces.
3. Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā atstatumā no tā.
4. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.
5. Šis sēdeklis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam.
6. Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu.
7. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdekliša piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas.
8. Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
9. Šis izstrādājums ir piemērots bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam vai ar maksimālo svaru līdz 22 kg — atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
10. Ja vēlaties ievietot bērnu ratiņos vai izņemt to no tiem, pārliecinieties, ka riteņu stāvbremze ir bloķēta.

11. Groza maksimālā slodze ir 3 kg. Somas maksimālā slodze ir 1 kg. Kabatu maksimālā pieļaujamā slodze ir 0,2 kg.
12. Jebkura slodze, kas piestiprināta pie roktura, atzveltnes vai ratiņu sāniem, var ietekmēt to stabilitāti.
13. Produkts paredzēts viena bērna lietošanai.
14. Neizmantojiet ražotāja neapstiprinātus piederumus.
15. Ja komplektam ar īpašu adapteru palīdzību pievienojat bērnu pārnēsājamo sēdeklīti, ko var izmantot arī kā automašīnas sēdeklīti, atcerieties, ka tas neaizstāj gultiņu. Ja bērnam nepieciešams gulēt, ievietojiet viņu kulbā, bērnu gultiņā vai gultā.
16. Izmantojiet tikai rezerves daļas, ko piegādājis vai ieteicis ražotājs.
17. Turiet produktu tālu no uguns un siltuma avotiem.
18. Neizmantojiet produktu uz kāpnēm.
19. Maksimāli pievelciet pārnēsāšanas siksnu ar sprādzi. Glabājiet pārnēsāšanas siksnu bērniem nepieejamā vietā.

SVARĪGI - PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES.
BRĪDINĀJUMS!
KULBAI:

1. Šī gultiņa ir piemērota tikai bērniem, kas nevar patstāvīgi apsēsties.
2. Lietojiet tikai uz cietas, horizontālas un sausas virsmas!
3. Neļaujiet citiem bērniem bez pieaugušo uzraudzības spēlēties gultiņas tuvumā.
4. Ja kādas sastāvdaļas trūkst vai tā ir salauzta vai saplēsta, gultiņu nelietojiet.
5. Izmantojiet tikai rezerves daļas, ko piegādājis vai ieteicis ražotājs.

6. Turiet produktu tālu no uguns un siltuma avotiem.
7. Kulbas pamatne un rokturi regulāri jāpārbauda, vai nav bojājumu vai nolietojuma pazīmju.
8. Pirms kulbas pacelšanas vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka rokturis ir pareizi uzstādīts un nobloķēts.
9. Bērnu drīkst pārnēsāt kulbā.
10. Bērna galva kulbā nedrīkst atrasties zemāk par bērna ķermeni.
11. Kulbā nedrīkst ievietot papildu matraci.
12. Šis produkts nav piemērots bērniem, kuri spēj patstāvīgi sēdēt, apgāzties uz sāniem vai pacelties uz rokām un ceļiem. Maksimālais bērna svars: līdz 9 kg.
13. Nekad neizmantojiet šo produktu uz statīva.
14. Lietošanas laikā pārnēsāšanas rokturi jāatstāj ārpus kulbas.
15. Pastāv risks, ka bērns var tikt sasists, piemēram, novietojot kulbu uz grīdas vai ejot caur durvīm.
16. Neatstājiet kulbā priekšmetus, kas var radīt nosmakšanas risku, piemēram, mīkstās rotaļlietas, spilvenus u. c.
17. Nenovietojiet kulbu citu izstrādājumu tuvumā, kas var radīt nosmakšanas risku, piemēram, auklas, žalūzijas, aizkarus u. c.
18. Pārkaršana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību! Ņemiet vērā apkārtējās vides temperatūru un bērna apģērbu un pārliecinieties, ka bērnam nav ne par aukstu, ne par karstu.
19. Lūdziet veselības aprūpes speciālistam padomu par drošu miegu.

Sporta ratiņu elementi (A att.)

1. Rokturi
2. Roktura augstuma regulēšanas poga
3. Ratiņu rāmja salocīšanas mehānisms
4. Aizsargstieņa atbloķēšanas poga
5. Sēdekļa / kulbas atvienošanas poga
6. Aizmugurējie riteņi

7. Priekšējie riteņi
8. Priekšējo riteņu demontāža
9. Drošības jostas
10. Jumtiņš
11. Grozs
12. Aizsargstienis
13. Aizmugurējo riteņu demontāža
14. Stāvbremzes mehānisms
15. Sēdekļa atzveltnes regulēšanas svira
16. Autosēdeklīša adapteri

Kulbas elementi (B att.)

1. Matraciņš
2. Jumtiņa regulēšana
3. Kulbas savienojums
4. Kulbas pārsegs
5. Regulēšanas svira

Ratiņu rāmja atlocīšana

1. Atlociet ratiņu rāmi, pavelkot rokturi uz augšu, līdz dzirdams klikšķis, kas norāda uz pareizu rāmja atlocīšanu (1. att.).
2. Nospiediet roktura augstuma regulēšanas pogu, lai iestatītu vēlamo augstumu. Roktura fiksēšanu izvēlētajā augstumā apstiprina klikšķis (A, 1. att.).

Riteņu montāža

Ievietojiet riteņa metāla asi atbilstošajā vietā ratiņu rāmī. Spiediet riteni, līdz dzirdams klikšķis (2. att.).

Riteņu demontāža

Nospiediet atbloķēšanas pogu (3. att.) un noņemiet riteņus.

Grozāmo riteņu bloķēšanas poga

Lai nobloķētu riteni, pabīdiet bloķēšanas pogu uz augšu. Lai atbloķētu grozāmos riteņus, pabīdiet pogu uz leju (4. att.).

Kulbas rāmja montāža un demontāža

1. Lai pareizi uzvilktu audumu uz rāmja, novietojiet rāmi horizontālā stāvoklī.
2. Uzlieciet rāmi uz četriem izvirzītajiem kulbas balstiem (5. att.).

3. Rāmja izvirzītās daļas izvelciet caur auduma atverēm (6. att.) un nostiepiet audumu no katras puses.
4. Lai uzstādītu jumtiņu, ievietojiet tā galus rāmja vadotnēs un nostipriniet ar līplentēm (7. att.). Pēc tam ievietojiet kulbā matraciņu.
5. Uzstādiet aizsargstieni atverēs abās kulbas pusēs. Uzlieciet pārsegu, izvelciet to caur aizsargstieni un nostipriniet ar līplentēm.
6. Lai noņemtu kulbu, ar pogām abās pusēs atbloķējiet un noņemiet aizsargstieni. Izņemiet matraciņu un izvelciet jumtiņa galus no vadotnēm. Nolaidiet četrus kulbas iekšpusē esošos balstus un noņemiet audumu no rāmja.

Kulbas montāža un demontāža uz ratiņu rāmja

Bērnu kulbā drīkst pārnēsāt, izmantojot aizsargstieni.

1. Novietojiet kulbu uz ratiņu rāmja (8. att.). Pareizu montāžu apstiprina klikšķis.
2. Lai regulētu kulbas pozīciju ratiņos, izmantojiet regulēšanas sviru (5, B att.).
3. Pārliecinieties, ka kulba ir pareizi uzstādīta un to nevar brīvi noņemt no rāmja.

Uzmanību! Kulba jāuzstāda ar skatu pret personu, kas stumj ratiņus, lai nodrošinātu acu kontaktu ar bērnu. Bērnu drīkst pārnēsāt kulbā.

4. Lai noņemtu kulbu, nospiediet atbloķēšanas pogas abās ratiņu pusēs un paceliet kulbu uz augšu (9. att.).

Sēdekļa rāmja montāža un demontāža

1. Uzvelciet sēdekļa audumu uz rāmja — atzveltnes regulēšanas svirai jāatrodas sēdekļa augšpusē (10. att.).
2. Lai pareizi piestiprinātu sēdekli (11. att.), uzvelciet audumu uz rāmja (A) un nostipriniet siksnas zem kāju balsta (B). Ievietojiet sēdekli rāmja savienojumos. Pareizu montāžu apstiprina klikšķis. Sēdekli var uzstādīt gan braukšanas virzienā, gan pretēji tam.
3. Lai regulētu sēdekļa pozīciju ratiņos, izmantojiet atzveltnes regulēšanas sviru (15, A att.).
4. Lai uzstādītu jumtiņu, ievietojiet tā galus sēdekļa rāmja vadotnēs un nostipriniet līplentes jumtiņa aizmugurē (12. att.).

Uzmanību! Drošības nolūkos siksnām zem sēdekļa vienmēr jābūt aizsprādzētām.

5. Lai noņemtu sēdekli no rāmja, nospiediet atbloķēšanas pogas abās ratiņu pusēs un paceliet sēdekli uz augšu (13. att.).

Jumtiņa regulēšana

Lai regulētu jumtiņu, pabīdiet to uz priekšu vai atpakaļ pēc nepieciešamības.

Atzveltnes regulēšana

Paceliet sviru atzveltnes aizmugurē un iestatiet vēlamo atzveltnes pozīciju (14. att.).

Drošības jostas

Ievietojiet plecu un gurnu siksnas sprādzē. Klikšķis norāda uz pareizu jostu aizsprādzēšanu (15. att.).

Lai noņemtu jostas, nospiediet bloķēšanas pogu (A, 15. att.).

Drošības jostu regulēšana

Lai pielāgotu plecu siksnu augstumu bērna augumam, izvelciet sprādzes no atverēm atzveltnē, ievietojiet tās atbilstošajās atverēs un pagrieziet sprādzi (16. att.).

Aizsargstieņa uzstādīšana

Ievietojiet aizsargstieni atbilstošajās atverēs ratiņu rāmī. Pareizu montāžu apstiprina klikšķis.

Lai noņemtu aizsargstieni, nospiediet atbloķēšanas pogas un izvelciet aizsargstieni (17. att.).

Stāvbremzes mehānisms

Nospiediet, lai nobloķētu riteņus un apturētu ratiņus. Paceliet, lai atbloķētu (18. att.).

Ratiņu salocīšana

Salokiet sēdekļa jumtiņu, kas vērsts braukšanas virzienā. Pabīdiet salocīšanas

sviras abās roktura pusēs un spiediet rāmi uz leju, līdz ratiņi salokās. Bloķētājs nostrādās automātiski (19. att.).
Ratiņus nedrīkst salocīt ar uzstādītu kulbu vai ar sēdekli, kas vērsts pretēji braukšanas virzienam.

Autosēdeklīša montāža un demontāža

1. Ievietojiet adapterus atbilstošajās vietās ratiņu rāmī, līdz dzirdams klikšķis abās pusēs.
2. Autosēdeklītis jāuzstāda tā, lai bērns būtu vērsts pret personu, kas stumj ratiņus.
3. Uzstādiet autosēdeklīti uz ratiņu rāmja, izmantojot adapterus (20. att.). Klikšķis norāda uz pareizu montāžu.
4. Lai nepieciešamības gadījumā noņemtu autosēdeklīti, izņemiet to no adapteriem.
5. Lai noņemtu adapteri, nospiediet uz tā esošo apakšējo pogu (A, 20. att.) un izņemiet to.

Tīrīšana un apkope

- Riteņi un ratiņu rāmis regulāri jātīra no putekļiem un smiltīm. Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Ratiņu un kulbas detaļas regulāri jāpārbauda attiecībā uz funkcionalitāti, izturību un iespējamiem bojājumiem. Bojājumu gadījumā sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas.
- Nelietojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Netīrumu gadījumā notīriet audumu ar mitru drānu vai mazgājiet 30°C temperatūrā.

Attēli ir ilustratīvi — produktu faktiskais izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Шановний Клієнте!
Якщо у вас є будь-які зауваження або запитання щодо придбаного товару, будь ласка, зв'яжіться з нами: **help@lionelo.com.**

Виробник:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польща.

ВАЖЛИВО — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ВІЗКА:

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Перед використанням переконайтеся, що всі фіксуючі механізми задіяні.
3. Щоб уникнути травм, переконайтеся, що дитина знаходиться на відстані під час розкладання та складання цього виробу.
4. Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
5. Це сидіння не призначене для дітей віком до 6 місяців.
6. Завжди використовуйте систему ремонів безпеки.
7. Перевірте, чи правильно зафіксовані пристрої кріплення корпусу люльки, сидіння або автокрісла, перш ніж використовувати виріб.
8. Цей виріб не призначений для бігу або катання на роликах.
9. Цей виріб призначений для дітей віком від 6 місяців до 4 років або максимальною вагою до 22 кг, залежно від того, що настане раніше.

10. Саджаючи дитину у візок або виймаючи її з візка, переконайтеся, що стопорне гальмо задіяне.
11. Максимальне навантаження кошика становить 3 кг. Максимальне навантаження сумки становить 1 кг. Максимально допустиме навантаження кишень становить 0,2 кг.
12. Будь-яке навантаження, прикріплене до ручки, спинки або боків візка, може вплинути на його стійкість.
13. Виріб призначений для використання лише однією дитиною.
14. Не використовуйте аксесуари, які не схвалені виробником.
15. Якщо ви приєднуєте люльку-переноску або дитячу переноску за допомогою спеціальних адаптерів, які також можна використовувати як автокрісло, пам'ятайте, що це не замінює ліжечко. Якщо дитині потрібно спати, покладіть її в люльку-переноску, ліжечко або ліжко.
16. Використовуйте лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником.
17. Тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
18. Не використовуйте виріб на сходах.
19. Максимально затягніть ремінець для перенесення за допомогою застібки. Тримайте ремінець для перенесення подалі від дітей.

ВАЖЛИВО — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ДЛЯ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ:

1. Цей виріб призначений лише для дітей, які ще не вміють самостійно сидіти.

2. Використовуйте лише на твердій, горизонтальній і сухій поверхні.
3. Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду біля люльки-переноски.
4. Не використовуйте, якщо будь-яка частина люльки-переноски пошкоджена, розірвана або відсутня.
5. Використовуйте лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником.
6. Тримайте виріб подалі від вогню та джерел тепла.
7. Дно та ручки люльки-переноски слід регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження та зносу.
8. Перед підняттям або перенесенням люльки-переноски переконайтеся, що ручка правильно встановлена і зафіксована в потрібному положенні.
9. Дитину можна перевозити в люльці-переносці.
10. Голова дитини в люльці-переносці не повинна бути нижче рівня тіла дитини.
11. Не кладіть додатковий матрац у люльку-переноску.
12. Цей виріб не призначений для дитини, яка вміє самостійно сидіти, перевертатися або підніматися на руках і колінах. Максимальна вага дитини: до 9 кг.
13. Ніколи не використовуйте цей виріб на підставці.
14. Під час використання ручки для перенесення повинні розташовуватися за межами люльки-переноски.
15. Ризик удару дитини, наприклад, під час встановлення на підлогу або проходження через дверні проходи.
16. Не залишайте в люльці-переносці нічого, що може створити ризик задухи, наприклад м'які іграшки, подушки тощо.
17. Не розміщуйте люльку-переноску біля інших предметів, які можуть створити ризик удушення, наприклад шнурів, жалюзі, завіс тощо.
18. Перегрівання може загрожувати життю вашої

дитини! Враховуйте температуру навколишнього середовища та одяг дитини, переконайтеся, що дитині не холодно і не жарко.

19. Зверніться до лікаря за порадою щодо безпечного сну.

Складові частини візка (мал. A):

1. Ручка
2. Кнопка регулювання висоти ручки
3. Механізм складання рами візка
4. Кнопка від'єднання захисного бампера
5. Кнопка від'єднання сидіння/люльки-переноски
6. Задні колеса
7. Передні колеса
8. Зняття переднього колеса
9. Ремені безпеки
10. Капюшон
11. Кошик
12. Захисний бампер
13. Зняття заднього колеса
14. Стопорне гальмо
15. Важіль регулювання спинки сидіння
16. Адаптери для автокрісла

Складові частини люльки-переноски (мал. B):

1. Матрац
2. Регулювання капюшона
3. З'єднувач люльки-переноски
4. Чохол люльки-переноски
5. Регулювальний важіль

Розкладання рами візка

1. Розкладіть раму візка, потягнувши ручку вгору, поки не почуєте клацання, що вказує на правильне розкладання рами (мал. 1).
2. Натисніть кнопку регулювання висоти ручки, щоб встановити потрібну висоту. Клацання вкаже, що ручка зафіксована в обраному положенні (A, мал. 1).

Встановлення коліс

Вставте металеву вісь колеса у відповідне гніздо на рамі візка. Натискайте на колесо, поки не почуєте клацання (мал. 2).

Зняття коліс

Натисніть кнопку розблокування (мал. 3), а потім зніміть колесо.

Кнопка фіксації поворотних коліс

Щоб заблокувати колесо, посуньте кнопку фіксації вгору. Щоб розблокувати поворотні колеса, посуньте кнопку фіксації донизу (мал. 4).

Збирання та розбирання рами люльки-переноски

1. Щоб правильно натягнути тканину на раму, розмістіть раму в горизонтальному положенні.
2. Покладіть раму на чотири підняті опори люльки-переноски (мал. 5).
3. Протягніть виступаючі частини рами через отвори в тканині (мал. 6). Натягніть тканину з кожного боку.
4. Щоб встановити капюшон, вставте кінці капюшона в напрямні на рамі та закріпіть капюшон липучками (мал. 7). Потім вкладіть матрац у люльку-переноску.
5. Встановіть захисний бампер у отвори з обох боків люльки-переноски. Потім надягніть чохол, натягнувши його на бампер, і закріпіть липучками.
6. Щоб розібрати люльку-переноску, розблокуйте та зніміть захисний бампер за допомогою кнопок з обох боків. Потім вийміть матрац і витягніть кінці капюшона з напрямних. Опустіть чотири опори, розташовані всередині люльки-переноски, і зніміть тканину з рами.

Кріплення та зняття люльки-переноски з рами візка

Дитину можна перевозити в люльці-переносці за допомогою захисного бампера.

1. Встановіть люльку-переноску на раму візка (мал. 8). Правильне встановлення підтверджується характерним клацанням.
2. Щоб відрегулювати положення люльки-переноски у візку, скористайтеся регулювальним важелем (5, мал. B).
3. Переконайтеся, що люлька-переноска правильно встановлена і не може вільно зніматися з рами візка.

Увага! Люльку-переноску слід встановлювати обличчям до особи, яка

штовхає візок, щоб супроводжуюча особа підтримувала зоровий контакт з дитиною. Дитину можна перевозити в люльці-переносці.

4. Щоб зняти люльку-переноску, натисніть кнопки розблокування з обох боків візка та підніміть її вгору (мал. 9).

Збирання та розбирання рами сидіння

1. Натягніть тканину сидіння на раму, важіль регулювання спинки повинен бути зверху сидіння (мал. 10).
2. Щоб правильно закріпити сидіння (мал. 11), розмістіть тканину на рамі (A) та застебніть ремені під підставкою для ніг (B). Встановіть сидіння в з'єднувачі на рамі візка. Клацання вказуватиме на правильне встановлення. Сидіння можна встановлювати як обличчям вперед, так і обличчям до батьків.
3. Щоб відрегулювати положення сидіння у візку, скористайтеся важелем регулювання спинки (15, мал. A).
4. Щоб встановити капюшон, вставте кінці капюшона в напрямні на рамі сидіння та закріпіть липучки на задній частині капюшона (мал. 12).

Увага! Для безпеки ремені під сидінням повинні бути завжди застебнуті.

5. Щоб зняти сидіння з рами візка, натисніть кнопки розблокування з обох боків візка. Підніміть сидіння вгору (мал. 13).

Регулювання капюшона

Щоб відрегулювати капюшон, просто посуньте його вперед або назад і встановіть у потрібне положення.

Регулювання спинки

Підніміть важіль на задній частині спинки та відрегулюйте положення спинки відповідно (мал. 14).

Ремені безпеки

Вставте плечові та поясні ремені в замок. Характерне клацання вказує на те, що ремені правильно застебнуті (мал. 15).

Щоб розстебнути ремені, натисніть кнопку фіксації (A, мал. 15).

Регулювання ремонів

Щоб відрегулювати висоту плечових ремонів відповідно до зросту дитини, витягніть замки ремонів з отворів у спинці сидіння. Потім протягніть їх через відповідні отвори та поверніть замок (мал. 16).

Встановлення захисного бампера

Вставте захисний бампер у відповідні отвори на рамі візка. Клацання вказуватиме на правильне встановлення.

Щоб зняти захисний бампер, натисніть кнопки розблокування, а потім витягніть бампер (мал. 17).

Стопорне гальмо

Натисніть донизу, щоб заблокувати колеса та зупинити візок. Підніміть, щоб розблокувати (мал. 18).

Складання візка

Складіть капюшон сидіння, встановленого обличчям вперед, посуньте важелі складання з обох боків ручки, а потім натисніть на раму донизу, поки візок не складеться. Фіксуючий механізм спрацює автоматично (мал. 19). Візок не можна складати зі встановленою люлькою-переноскою або з сидінням, встановленим обличчям до батьків.

Встановлення та зняття автокрісла

1. Вставте адаптери у відповідні місця на рамі візка, поки не почуєте клацання з обох боків, що вказує на фіксацію адаптерів.
2. Автокрісло слід встановлювати на рамі візка так, щоб дитина була обличчям до особи, яка штовхає візок.
3. Встановіть автокрісло на раму візка за допомогою адаптерів (мал. 20). Ви почуєте характерне клацання. Переконайтеся, що автокрісло правильно закріплене на рамі візка.
4. Щоб зняти автокрісло за потреби, підніміть його з адаптерів.
5. Щоб зняти адаптер, натисніть нижню кнопку, розташовану на адаптері (мал. A, 20), і витягніть його.

Чищення та догляд

- Колеса та раму візка слід регулярно очищувати від пилу та піску. Ці частини можна чистити вологою тканиною та м'якими мийними засобами.
- Окремі частини візка та люльки-переноски слід регулярно перевіряти на функціональність, довговічність та можливі пошкодження. Якщо виявлено дефекти, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише запасні частини, рекомендовані виробником.
- Не використовуйте сильні хімічні засоби для чищення цього виробу. У разі забруднення протріть тканину вологою тканиною або випрайте при температурі 30°C.

Зображення наведені лише для ілюстрації. Фактичний вигляд товарів може відрізнятися від показаного на зображеннях.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições detalhadas da garantia estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
Докладні умови гарантії доступні на вебсайті:

www.lionelo.com

lionelo